

Մ Ա Ր Տ Ի Կ Ի

ՀՈՒՇԱՏԵՏՐ

ԱՎԻԱՅԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

358.4.

Լ-90

ԾԱՌԱՅԱՆ, 1981

1 MAR 2010

ՊՐՈԼԵՏԱՐՆԵՐ ԲՈԼՈՐ ՅԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻԱՑԵՔ

ԿԱՐՄԻՐ ԲԱՆԱԿԱՅԻՆԻ ՀՈՒՇԱՏԵՏՐ

358.4

U-90

ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

ՍՏՐԻԵՎՍԿԻ

ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Ե ՏՐՎԱԾ ԲՊԿԲ ՇՏԱՐԻ
5-րդ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

Հ. Հ. ԴԻՎ. ԲԱՂԲԱԺՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿ.

Յերեկան

1931 թ.

06 AUG 2013

21933

Памятка красноармейцу
ОБ АВИАЦИИ

СТРИЕВСКИЙ

ՊԵՏՐՈՍԻ ՏՊԱՐԱՆ
ՀՐԱՏ. 1528
ԳՐԱԹԵՊՎԱՐ 6195 (Բ)
ՏԻՐԱԺ 6500, ՊԱՏՎԵՐ 951



10190-53

ՌԵՍՈՒՄՆԱՍԻՐԻՐ ԱՎԻԱՅԻԱՆ

Ավիացիան կարող է աղաղակներ
չարժվել ամեն ուղղությամբ, կարող
է գիտել չափ լարճրից և ծանր
հարվածներ հասցնել յերկրի վրա յե-
ղած նշաններին, մի բան, վեր հրե-
տանին չի կարող: Ողալին հակառա-
կորդը կարող է սպառնալ մոտ միայն
հակառի գործերին, այլև մեր խորը
թիկունքին: Տարեց-տարի աճում է
հակառակորդի ավիացիան և մահ ու
ավերում է սպառնում բոլոր նրանց,
ավեր չեն կարող խեղացի կերպով
պաշտպանվել ողալին հարվածներից:
Ահա թե ինչու յուրաքանչյուր կար-
միր բանակային սկսեք և իմանա ո-

դային հակառակորդի հատկութիւնները, նրա կողմից դորժադրվող միջոցներն ու ձեւերը, հետեւապես և պետք և իմանա պաշտպանվելու միջոցները:

ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԹԻՈՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ (ՏԻՊԵՐԸ)

Ուղում դանվող ամեն մի ինքնաթիռ պատնում է քեզ, լինի նա կործանիչ, հետախույզ, շտաբամուկի կամ ծանր ուժրատար, թեև նրանցից ամեն մեկն ունի իր նշանակութիւնը:

Մարտական բոլոր մեքենաներից ամենամեծ արագութիւնն ունի կործանիչը (մինչև 300 կիլոմետր մի ժամում): Նա փոքր չափի յի, մի տեղանի, քիչ և պատահում յերկտեղանի:

Այդ ժիւր ու արագաչարժ ինքնաթիռը ունի հզոր մոտոր 800 ձիու ուժի և այրման պաշար և կրում իր հետ

մինչև 2—1½ ժամվա համար(տես նկ. 1): Նրա հիմնական խնդիրն է՝ ողային մարտ մղել, վաճառքնել հակա-



ՕՆԴԻՍԿԱՆՈՐ ՏԵՍԵՐ



ՏԵՍԵՐ ԱՌՁԱԿ



ՏԵՍԵՐ ԿՈՐԱԿԻ



ՏԵՍԵՐ ՔԻՆԻՓՈՐԻ

ՆԿ. 1. ԿՈՐՆԱՆԻՓ (ԳՐԱՆԱԽԱՆ ԼԵՆԻՆԱՏԱՆ)

ուակ կողմի ինքնաթիռներին, վորտեղ էլ նրանց հանդիպելու լինի, և այդ-

պիտով ապահովել իր հետախուզական
և ուժանետական ավիացիայի աշխա-
տանքը :

Հետախույզ ինֆլաթիոն դիտում է,
հետախուզում է և վորոնում է վոչ
միայն այն նշանները, վոր մարտա-
դաշտում են գտնվում, այլև հակա-
տի դժից հետո ընկած նշանները: Այն
բոլորը ինչ վոր նա տեսնում է յերկ-
րի վրա դրի յե տեսնում կամ յուտա-
նկարում է. շատ դիպուկ կերպով
սումբեր է ձգում և հարվածում է
գործերին իր զննողների կրակով:
Բայց նա չի կարող շատ մարտադա-
շար բարձրացնել իր հեռ: Մեքենան
յերկտեղանի յե, մոտորը 400-600
ձիու ուժի, միջին արագությունն է
200 կիլոմետր մի ժամում, պաշարը
բաժականացնում է 4-5 ժամ: (տես
նկ. 2): Սովորաբար թռչում է մեկակ
կամ ուղակի հեռ (2-3 ինքնաթիռ):

Ռմբատարը հանդիսանում է վոր-
պես մի շարժուն պլանոֆորմա, վորի
վրա կարելի յե դնել և՛ զննողներ, և՛



ՇԵԱՐԸ ԵՆԿԱՆՈՒՐ ՏԵԱՐԸ



ՏԵԱՐԸ ԱՌՁԱԿԻ



ՏԵԱՐԸ ԿՈՂԲԻԿ



ՏԵԱՐԸ ԶԻՆԻՐՈՒՄ

ՆԿ. 2. ԿԵՏԱԿԱՆՈՒՅՁ ՈՍԲԱԶՆԻԳ (ՖՐԱՆՍԻԱ,
ՈՐԻԵՄԻՆՈՎ, ԼԵԿԱՍՏԱՆԻ):

Թևերի թնդանոթներ և կարող է վերց-
նել մեծ քանակությամբ ուսմբեր:
Նրա խնդիրն է՝ ավերել զանազան տե-

ասկ ռազմական կառուցվածքներ,
յերկաթուղային հանգույցներ և ար-
դյունաբերական կենտրոններ, վորոնց
հրետանին զնդակոծել չի կարող: Նա
(տես նկ. 3) բազմամուտոր մեքենա յե



ՇԱՄԲ ԿՈՂՓԻՍ



ՇԱՄԲ ԿՈՂՓԻՍ



ՇԱՄԲ ԿՈՂՓԻՍ



ՇԱՄԲ ԿՈՂՓԻՍ

Ն. 4. 3. ՈՍԲԱՋՈՒԴ (ՓՐԱՆԱԹԻ, ԿԵՆԱՆՏԱԿ, և
ՈՐՈՇԱՐՏԱԿ)

(Ունի մինչև 4 մուտոր), արագու-

թյունն և 150-180 միլոմետր մի ժա-
մում՝ ունենալով մինչև յերկու հազար
կիլոգրամ բեռ և 6-7 ժամվա համար
այրելու տալար: Ցերեկը թռչում և
խմբակով, ջոկատի կազմում—եսկադ-
րիլիա: Գիշերը միշտ թռչում և մե-
նակ:

Շտուրմավիկը գործում և փոքր
բարձրությունների վրա (ածիլող թը-
ռիչք) կենդանի նշանների դեմ: Ունի
մեկ կամ յերկու հզոր մուտոր, մեծ
թվով զնդացրեր: Նրա կարեկոր մա-
սերը պատած են զրահով հակառա-
կորդի զնդացրային և հրացանային
կրակից տաշտպանվելու համար:
Շտուրմավիկը սպառնում և գործերի
ամեն տեսակ անգգուշ կուտակումնե-
րին:

ԻՆՉՊԵՍ ՋԱՆԱԶԵԼ ԻՆՔՆԱԹԻՈՆԵՐԸ

Յեթն ուղում ես խմանալ թե վո'ր
ինքնաթիռն և ավելի քեզ համար վը-

տանգաւոր—կարողացիր տարբերել
(զանազանել) նրանց ոգում :

Ինքնաթիւր յերկնքում յերեւում է
վորդեա մի մութ ուրվանկար (սի-
լուեա), վորի ձեւը կախված է թոխ-
քի ուղղութեանից, ինքնաթիւի գը-
րութեանից և նրանից թե վարակեց և
շտնվում գիտալը յերկրի վրա :

Ինչպէս ևն ճանաչում ինքնաթիւ-
ները :

Յեթե ինքնաթիւը մոտենում է ու-
ղից դեպի քեզ կամ հեռանում է քե-
զանից, ուշադրութեան դարձրու նրա
թևերի և մատուրների թվի վրա, նրա
նեցուկների (ճաղերի) թվի և ձևի
վրա, թևերի մեծութեան վրա և պոչի
ձեւի վրա : Յեթե ինքնաթիւը թռչում
է գլխից վրայով, ուշադրութեան
դարձրու թևերի, նեցուկների և պո-
չի ձեւի վրա : Յեթե ինքնաթիւը թրո-
չում է քեզանից դեպի աջ կամ ճախ

ուշադրութեան դարձրու թևերի թվի
վրա, թե վորքան աչքի յեն ընկնում
վերևի կամ ներքևի թևիկերը և պոչի
ձեւի վրա :

Մշտապէս ուսումնասիրիր մեր հա-
վանական հակառակորդների ինքնա-
թիւները աղյուսակով, վոր գործա-
նում կա : Ամեն հարմար գեղքում
նույնպէս վարժվիր քո ինքնաթիւների
ախպերը վորոչելու մեջ, յեթե տես-
նում յես նրանց ոգում :

ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

Մեծ րարձրութեան վրա ոգում աչ-
խատելը, մտնալանդ մարտական
պայմաններում, չափազանց դժվար է
և շատ անգամ հնարավոր չէ : Ինք-
նաթիւի աշխատանքը, ալիւի շատ
քան մի ուրիշինը, կապված է յերկ-
րի հետ : Նրա համար հարկավոր է իջ-
նելու հրապարակ բալարար չափով

(այերողբում), վոր հարթ լինի, վոր տեղական արգելիչ առարկաներ չլինեն (փոսեր, թմբեր, թփուտաներ, ծառեր,) վոր գետինը պինդ լինի, մոտին բնակիչի շինք յինի և այլն: Այերողբումը (իջնելու հարավարակը) ավիացիայի ցավոտ տեղըն է. այերողբում հաճախ չի լինում: Հարմար այերողբումների պակասությունը հարկավոր տեղերում վճռաբանական դժվարացնում են ոգային գործողությունները, այլև յերբեմն բուրյովին անհնար են դարձնում:

Ինքնաթիռի աշխատանքը կախված է և՛ յեղանակից, որվա ժամանակից և կլիմայից: Այժմ՝ ինքնաթիռները թռիչքներ կարող են կատարել ամեն տեսակ յեղանակին, սակայն նրանք չեն կարող մարտական աշխատանք կատարել: Ավիացիան չի կարող աշխատել մառախուղին և ցածր ամպեր

յեղած ժամանակ, վորովհետև ողորդական չի դիտողը չի տեսնում յերկերը և չի կարող հետեւել գործերի ընթացությանը և դիտել յերկրի վրա յեղած նշանները:

Ինքնաթիռը չափ բարդ և դյուրաբեկ ձեռքնա յե: Նա չի կարող չափ յերկար մնալ ողորմ, նրան թռչելիս դժվար է քողարկել: Ավիացիայի այդ բոլոր թռչլ կողմերը պեղծ է ողորդական չելով նրա դեմ կովելու ժամանակ:

ԻՆՁ Ե՝ ՏԵՍՆՈՒՄ ԻՆԳՆԱԹԻՈՆ ՈԳԻՑ

Ինքնաթիռից յերկրին դիտելու հաջողությունը կախված է՝ թռիչքի բարձրությունից, ողի թափանցիկ լինելուց, այն տեղանքի լուսավորված լինելուց և գույնից (Ֆոնից), վորի վրա յե դտնվում դիտելի առարկան:

Յեզքոր տեղանքի վրա կան ողից չատ
աչքի բնկնող առարկաներ և լավ տե-
սանելի առարկաներ (դետեր, լճեր,
ճանապարհներ, անառոններ, մեծ-մեծ
դյուղեր և այլն), այն ժամանակ դի-
տողը կարող է քարտեզով նշված թը-
ռիչքի ճիշտ ճանապարհը դնել: Նա
կարող է ճշտորեն վորոշել նշանի այն
տեղը, վոր հետախուզության ժամա-
նակ է բացվել, և չուտով կգտնի այլ
նշանը ողից գրահելու ժամանակ: Յե-
թի տեղանքը միատեսակ է (միապա-
ղաղ անտառ, տափաստան), այն ժա-
մանակ վուչ միայն աշխատանքը կը
զժվարանա, այլև կարող է և միան-
գամայն անհնար դառնալ:

Յեթի ողը միջին թափանցիկու-
թյուն ունի, ինքնաթիռից լավ կարե-
լի յե տեսնել 5-6 կիլոմետր լայնու-
թյան մի շերտ. այսինքն կարելի յե
տեսնել այն բոլոր առարկաները, վո-

րոնք բնկած են թռիչքի գծից յերկու
կողմում 2-3 կիլոմետրի վրա: Ավելի
խոշոր առարկաները՝ ե՛լ ավելի հեռ-
վամ, րիհակ՝ 6-8 կիլոմետրի վրա:
Հարթ, բաց տեղանքում (որինակ՝
մարգագետնի վրա) անհատ մարդիկ
և ձիավորները տեսանելի յեն մոտա-
վորապես հազար մետր բարձրությու-
նից: Առանձին սայլերն ու հրանոթ-
ները տեսանելի յեն հազար հինգ հար-
յուր մետր բարձրությունից. մինչև
յերեք հազար մետր բարձրությունից
սլարդ յերեւում են խոշոր դորասյունե-
րի և դումակների շարժումները:

Ինքնաթիռի վրա կա հատուկ լու-
սանկարչական ապարատ, վորը իր
պլաստիկայի վրա նկարում է վորեւ
նշանի ամենավոքը մանրամասնու-
թյուններն անգամ:

Գիշերը ավիացիայի մարտական
աշխատանքը բավական զժվար է:

Բայց և այնպես գիշերը ավելի չի՝
վտանգ կա ողբային հակառակդողի
կողմից հարձակվելու տեսակետից
(կործանիչների կողմից) և յեղիբից
գնդակոծելու տեսակետից, և կարելի
յե թուզել փոքր բարձրությունների
վրա:

Զորքերը միշտ պետք է նկատի ու-
նենան թե տեղանքը վորքան տեսանե-
լի յե ողից և վոչ մի դեպքում արժ-
ման ժամանակ չպիտի կանգ սունեն
այնպիսի առարկաների մոտ, վարոնք
լավ տեսանելի յեն վերելից: Ահհրա-
ժեշտ է հաճախակի դործադրել գի-
շերային յերթեր և միշտ քողարկվել
վոչ միայն յերկրային կրակից, այլև
ողային հակառակորդից:

ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳՆԴԱՑՐԱՅԻՆ

ԿՐԱԿԸ

Գնդացրերը այնպես են դրվում
ինքնաթիռի վրա, վորպեսզի հնարա-

վոր լինի դեպի նշանը թուշելիս կրակ
վարել դեպի առաջ, նշանի վերևում—
դեպի ներքև և նշանից թուշելիս—յե-
տևում: Հրաձգության այս յերեք
տեսակը վոչ բոլոր ինքնաթիռներն են
կատարում, վորովհետև նրանք բոլոր-
ըը չունեն դրա համար հարկավոր
հաստոցները: Կործանիչը, սովորաբար
հրաձգում է դեպի առաջ (բացի յերկ-
տեղանիներից), հետախույզը հրա-
ձգում է դեպի առաջ և դեպի յետ:
Միայն հատուկ ինքնաթիռները—չաուր
մայիները, նույնպես և ուժանետե-
րից մի քանի տեսակները ունեն հաս-
տոցներ՝ դեպի առաջ, ներքև և դեպի
յետ հրաձգության համար:

Ողից զնդացրային կրակն ավելի
թույլ է, քան յերկրի վրա: Սակայն
չափազանց մեծ արդյունքներ և տալիս
յերբ ողից հրաձգություն են կատա-
րում խոշոր նշանների վրա, ինչպես

5506101



որինակ՝ ներփակյալ յերթային գորաայտյաների վրա: Ամենից հեշտ և ոգից գրոհել հեռեփակի յեթրայտյաների վրա, աշուհեռեփ ճիաքարչ հրեռա-
նու, հեծեկազորի վրա, և մանավանդ
չուժակի վրա, վորտեղ ամենից հեշտ
են իսուճապի մատնիւթմ:

Այդ պատճառով գորաայտնի վրա
գրոհը սկսում են միշտ տալից (պո-
չից):

Հասկանալի չէ, վորքան գորամար
չտապով և պաշտպանովում ալիապիտ-
յի հարձակումից, վորքան ուղից հար-
ձակման ժամանակ յերկրի վրա քիչ են
խուճապի մատնվում, աշխատն ևլ քիչ
կորուստներ և լինում: Յերբ 100-130
մեար բարձրությունից յերեք ինքնա-
թիտից բաղկացած ողակը (ամեն մի
ինքնաթիտն ունի 4 պնդայիր) ներփակ
յալ գորաայտնի վրա հրաձգություն
կատարելիս, մոտավորապես 30-35

տոկոս պիպումներ և տալիս, իսկ մաս
նաւաճ գորաայտնի վրա հրաձգու-
թյուն կատարելիս միայն 2-3 տոկոս:
Յերկարածից և նեղ նշանների վրա
գրոհելիս շատըմային ալիապիտան, սո-
վորաբար, յերամաշար և ընդունում,
կազմված ողակներից, վորոնք թրո-
չում են մեկը մյուսի յերեկից հանկար-
ձակի և թաղուն մոտենալու համար:
Ոգտագործում են ամիլոլ թոխչթը
10-ից մինչև 400 մեար բարձրություն-
ների վրա:

ՈՍԲԱՆԵՏՈՒՄ ՅԵՎ ԹԻՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆԴ ՅԱԼԸ

Բեկորային ումբը—ամենից լավ
միջոցն և յերկրի վրա գորքերին հար-
վածելու համար: Որինակ 40 հառ
ոււմբ բարձրացնող ինքնաթիտը, յե-
թե ամեն մի ոււմբը կշռում է 10 կի-
լոգրամ, կարող է իր բեկորներով

(կտորներով) ծածկել 100 մետր լայնությամբ և 4 կիլոմետր յերկարությամբ մի տարածութիւն: Այդ դեպքում հարկածումը կախված կլինի ինքնաթիռների խմբակների քանակից, վորոնք թռչում են մեկը մյուսի յետեւից:

Անշարժ նշանները (որինակ՝ պահեստներ մարտապաշար, խրամուղիներ, կամուրջներ, բեռնաթափման կայարաններ և այլն) ուժանեցնելու համար դործադրում են 16-ից 200 կիլոգրամ քաշ ունեցող հրձիգ ֆուգատային ուռներ:

Ռումբով ուղից նշանին դիպցնելու համար ինքնաթիռը պետք է թռչելով անցնի ուղիղ նշանի վերեւով: Յեթե նույնիսկ շատ քիչ չափով թեքվի դեպի մի կողմը այլևս ուռները նշանին չի կպչի: Ինքնաթիռը ուժանեցնում մոմենտին չի կարող մանյովրել վոչ բար-

ձրությամբ և վոչ ուղղությամբ: Այդ պատճառով վորպէս լավ նշան կարող է ծառայել նետման բոլան գնիթային հրետանու հրաձգության համար և կործանիչների վրա գրոհի համար: Բացի զնդացրերից և բեկորային ուռ բերից, ավիացիան շտուրմային գործողութիւնների ժամանակ չաղ է տալիս զանազան տեսակ թռնավոր նյութեր (ԹՆ), ինչպէս ուռներ ինքնաթիռի մեջ սարքած սմաններից (բալլոն) և անոթներից:

ԹՆ չաղ են տալիս այն դեպքերում, յերբ հարկավոր է յերկարացնել գրոհի դործողութիւնը: Գիմիակաւս ուռների պայթելուց հետո, վոչ մի մարդ, վոր չի պաշտպանված, չի կարող անցնել այդ ուսյոնով, յերբեմն մի քանի տասնյակ ժամվա ընթացքում:

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ՀԱԿՈՂԱՅԻՆ
ՊՍԵՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ողային հարձակումից կարելի չի պաշտպանվել գեներթային հրետանիով հաստոցավոր ու ձեռքի գնդացրերով և հրացանի կրակով: Ողային հակառակորդի դեմ կռվելու ամենալավ միջոցը իր ավիացիանն է. բայց նրա վրա չի կարելի միշտ հույս դնել, վստի-հետեմ նա չի կարող ուզում ամեն տեղ տիրապետող հանդիսանալ: Նրա համար խաղաղ ժամանակ մարտական պատրաստությունն անցնելիս պետք է հաստատ խմանալ ողային հակառակորդի դեմ կռվի միջոցները և խելացի կերպով դորձադրել պաշտպանության միջոցները, — ինչպես բնական քողարկումը, քողարկային կարգապահությունը և այլն:

«ՈՂԻՄԱՆԿԱՊԻ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հակառակորդի ինքնաթիռների

հայտնվելու մասին իր ժամանակին դորքերին զգուշացնելու համար կազմակերպում են ողային դիտողության, ծանուցելու և կապի սկսական ծառայության, մյուս կարճ կոչվում է— «ՈՂԻՄԱՆԿԱՊ»: Զորամասերը միշտ պետք է դիտողություն ունենան ողի վրա՝ թե՛ հանգստի, թե՛ յերթի ժամանակ և թե մարտում: Առանց աչք ծառայության չի կարող լինել և պաշտպանություն:

Յեթե դորքերը դատավորված են տեղում ողային դիտողություն են կատարում ինչպես անշարժ պահպանության մեջ, այնպես էլ դորամասի տեղավորման ռալոնում, հատուկ պատերի միջոցով, վարոնց կապում նշանակվում են 2—4. առանձին մարտիկներ: Մի պոստն ուղառարկում է 3-ից 5 կիրմեար շառավիղով շրջան: Այդ պոստերի հաջող աշխատանքի համար

հարկավոր ե լավ հաստատված տեխ-
նիկական կապ:

Պոստերի հեռացումը կախված է պո-
րական մասի մեծութունից, վորին
պոստերն սպասարկում են, և այն ժա-
մանակից, վոր պահանջվում է ողային
հակառակորդին հանդիպելու պատ-
րաստության համար:

Յեթե հնարավոր չե չուրջանակի դի-
տողություն կազմակերպել, այն ժա-
մանակ պոստերը տանում են առաջ,
կողմերն ու թիկունքը միայն հակա-
ռակորդի հայտնվելու ամենից ավելի
հափանական ուղղությունների վրա:

Յերթերի ժամանակ զորասյունե-
րում հեռավոր և անմիջական ողային
դիտողության ՈՂԱՆԿԱՊ-ի ծառա-
յություն չի տարվում: Հեռավոր դի-
տողությունը կատարվում է հասուկ
հեծյալ դիտողների միջոցով (յերկուս-
կան ամեն մի պոստին), փորոնք բն-

թանում են առաջավոր և կողքերի ու-
ղեկալների հետ: Անմիջական ողային
դիտողությունը զորասյուներում կա-
տարում են ստորաբաժանման մեջ հա-
տուկ նշանակված զույգ դիտողները,
ամեն մի գումարտակին մի զուրդ, իսկ
փակ տեղերում — ամեն մի վաշտին մի
զույգ: Զորասյունն ողային հակառա-
կորդին հանդիպելու համար կարող է
պատրաստվել 1—2 բուսկյում, ընդմի-
ջում այդ ժամանակի ընթացքում լինե-
լաթիւը կարող է 3—6 կիլոմետր տա-
րածություն անցնել: Դրա համար
պոստերը զորասյունից պետք է հեռա-
նան վոչ պակաս, քան 2—4 կիլոմետր:
Հեռավոր դիտողության պոստերից
ազդանշանները տրվում են հրթիռնե-
րով, իսկ ողային տազնապը տարվում
է փողհարների ազդանշանային փողե-
րով (ազդանշաններով): Գիտեցալով
ավիացիայի հատկություններն ու ճրա

գործադուք յունկները, սովորիր ղիտել յերկինքը, տագնապել կազմակերպված և այդ տագնապի մասին հայտնել ինչպես էս, այնպես էլ հարեվան գործադուքին: Միայն այդ գեպքում դու և քո ամբողջ գործատուը կարող եք ժամանակին հարկավոր միջոցները ձեռք տանել և հանդիպել ողային թշնամուն այնպես, ինչպես հարկավոր է:

ՑԱՄԲԱՅՈՒՆ ԻՆԲԱԹԻՈՆՆԵՐԻ ԳՆԴԱԿՈՐԴԻՄԸ

Հակառակորդի ցածրացող ինքնաթիռներին գնդակոծելու համար, պետք է կազմակերպված կրակ վարել ինչպես հրացաններով, այնպես էլ գնդացրերով: Այդպիսի գեպքերում ինքնաթիռների վրա կրակ են վարում վաշտերում 1-2 հրաձգային ջոկ, լավագույն հրաձիգների թվից. նրանք հրաձգության համար գրավում են տե-

ղանքի բարձր կետերը, գործերին ամմիջապես մոտիկ, հրաձիգների մի խմբակը մյուսից 300-500 մ. հեռու: Կրակ են վարում մինչև 400 մետր հեռավորության վրա: Գնդացրերը դառավորվում են դասակներով 600-1200 մետր միջանցներով դասակների միջև (յետանկյունաձև) այնպես, վոր բոլոր կողմերից դեպի պաշտպանվող գործերը յեղած մատույցները, մոչ պակաս, քան 500 մետրի վրա, ընկնեն գնդացրերի հարվածման շերտի մեջ:

ՔՈՂԱՐԿՈՒՄ ՈՂԱՑԻՆ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՑ

Քողարկվել նշանակում է ողային ղիտողին մոլորության մեջ դնել, թաղցնել խեղդանք և ցույց տալ կեղծք: Այդ նպատակով գործերը հանգստի համար տեղավորվում են բնակավայրերում, անտառներում կամ խիստ

կարտուկ տեղանքում, վորտեղ դժվար
և ողից ղետել: Պետք է տեղավորվել
փոքր խմբակներով բաղեցում կամ չի-
նությունների ու ծառների շվաքնե-
րում: Վոչ մի ղեպքում չի կարելի
մարդկանց ու ձիերի կուտակում թույլ
տալ բաց տեղերում: Գիշերը արգել
վում է կրակ անել, վորովհետև կրակը
ասպնջողարկում է գործերի տեղավո-
րումը (ցույց է տալիս տեղը):

Ցերեկը և լուսավոր գիշերին յեր-
թային շարժումներ կատարելիս, յեր-
թը թագցնելու համար, պետք է շարժ-
վել մասնատված շարքերով, բաց տեղի-
րը հարկավոր և անցնել փոքր ստորա-
րաժանումներով և խոտորեն պահպո-
նելով յերթի կորգապահությունը:

Ողից ավելի լավ կարելի չէ տարբե-
րել շարժվող առարկաները հանգիստ
կանգնած առարկաներից, դրա հա-
մար յեթե պարազան թույլ է տալիս,

հակառակորդի ինքնաթիռ հայտնվելու
ղեպքում, պետք է դադարեցնել շար-
ժումը և պառկել, հարմարվելով տե-
ղանքին:

ԻՆՉ ՊԵՏԳ Ե ՍՈՎՈՐԻ ՄԱՐՏԻԿԸ

Սմբացրու ավիացիայի դեմ կռվի
հմտություններդ բոլոր պարագմունք-
ներին ու ուսուցման ժամանակ՝ մար-
դանքի միջոցով:

Սովորի՛ր ճանաչել ինֆնաթիւնների
տեսակները (տիպեր), դիտել յերկին-
քը, խելացիորեն տագնապ բարձրաց-
նել, կազմակերպված կրակով հանդի-
պել հակառակորդի ցածրացող ինֆու-
թիւին, ոգտագործել բնական ֆոդար-
կումը դաշտային պայմաններում և
լգանդանել յերթային կարգապահու-
րյունը:

Դրա համար դարգացրու անհրաժեշտ
հատկություններդ, այն է՝ ղործողու-

թյունների արագությունը, կոփվածությունն ու ինքնատիրումը՝ մարդանքի և սոցիալիստական մրցակցության միջոցով:

—



ՑԱՆԿ

Ուսումնասիրիչ ավիացիան	3
Մարտական ինֆնաքիռների տեսակները (տիպերը)	4
Ինչպես նանաչել ինֆնաքիռները	9
Ավիացիայի քույլ կողմերը	11
Ինչ է տեսնում ինֆնաքիռը ողից	13
Ավիացիայի գնդացրային կրակը	13
Ռմբանետում և քումալար հյութերի շաղտալը	19
Ինչպես կազմակերպել հակողային պաշտպանությունը	22
«ՈՒԾԱՆԿԱՊԻ» շաղ տալը ծառայությունը	22
Յածրացող ինֆնաքիռների գնդակծումը	26
Գողարկում ողային հակառակորդից	27
Ինչ պետք է սովորի մարտիկը	29

Ինտերքան համար

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0212520

42.584

ГРІВ 5 4.