ԻՆԺԵՆԵՐ-ՄԵԽԱՆԻԿ Լ. ԼՈՒՍԻԿՅԱՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՅԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

I

631·3
Լ-91

ԳՅՈՒՂՀՐԱՏ • 1935 • ՅԵՐԵՎԱՆ

ԱՐՄ.
3-506ա
30 JUL 20

ԻՆԺԵՆԵՐ-ՄԵԽԱՆԻԿ Լ. ԼՈՒՍԻԿՅԱՆ

631.3
Լ-91

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՑԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1893

1-

Խմբագրությամբ
ՍՊ. ՍԱՀԱԿՑԱՆԻ
Ա.Լ. ՄԱՐԳԱՆՑԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՋԱՆՑԱՆԻ
Հ. ՄԱՐԳԱՆՑԱՆԻ

Гос. Публичная Б-ка

ԳՅՈՒՂՇՐԱՏ 1935 ՑԵՐԵՎԱՆ

0 3 MAY 2013

16055

Հեղվ. խմբագիր՝ Դ. Հակոբջանյան
Տեխ. խմբագիր՝ Հ. Մուրադյան
Սրբագրիչ՝ Խ. Այվազյան

ՀԱՍՐԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Գետ. Բիբլիոթեկա
ՀԱՍՀ-Արմ.ССР
ԻՄ. Ա. Մյասնիկյանի ԱՆՎԱՆ

5506-87

«Սոցիալիզմի նյութական միակ հիմքը կարող է հանդիսանալ խոշոր մեքենաշինական արդյունաբերությունը, որը կարող է վերակառուցել նույնպես յուր գյուղատնտեսությունը»:

Լենին

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Կոմունիստական կուսակցության և նրա մեծ առաջնորդ ընկ. ՍՏԱԼԻՆԻ ղեկավարությամբ՝ բանվորական բազմամիլիոն մասսաների հերոսական պայքարը գյուղատնտեսության սոցիալիստական վերակառուցման բնագավառում պսակվեց խոշորագույն հաղթանակներով։

Բավական է միայն մատնանշել, որ մինչև 1935 թվականը կոլտնտեսությունների թիվն աճեց մինչև 233,4 հազար, որոնք իր մեջ ընդգրկում է մոտ 17,1 մլն. տնտեսություն, այսինքն՝ միութենական գյուղական վողջ տնտեսությունների 73%-ը։ Հացահատիկային ցանքի հատկացված ամբողջ հողերի 75%-ն արդեն մշակվում է կոլեկտիվ տնտեսությունների կողմից, իսկ խորհտնտեսություններն էլ մեսին վերցրած՝ 86, 5%։

«Կուսակցությունը հասավ այն բանին, որ անհատական գյուղացիական տնտեսության գերակշռության ժամանակաշրջանում մթերվող 500—600 միլիոն փութ ապրանքային հացահատիկի փոխարեն՝ ներկայումս հնարավորություն ունի մթերելու տարեկան 1200—1400 միլիոն փութ հացահատիկ։

«Կուսակցությունը հասավ այն բանին, որ կուլակությունը վորպես դասակարգ ջախջախված է, թեև դեռ չի վոչնչացված, աշխատավոր գյուղացիությունն ազատագրված է կուլակային ստրկացումից ու շահագործումից, և գյուղում ամուր տնտեսական բազա, կոլեկտիվ տնտեսության բազա յի ստեղծված խորհրդային իշխանության համար։

«Կուսակցությունը հասավ այն բանին, որ ԽՍՀ Միությունը մանր գյուղացիական տնտեսությունների յերկրից արդ-

դեն փոխակերպվել և աշխարհիս ամենախոշոր գյուղատնտեսության յերկրի» *)։

Վերջին տարիների ընթացքում կազմակերպված և 3168 ՄՏԿ, վորոնք ունեն 175,9 հազար տրակտոր՝ 4489 հազար ձիու ուժով, վորոնք ներկայացնում են հզոր տեխնիկական բազա՝ կոլեկտիվ տնտեսությունների համար։ 1-ին հնգամյակի ընթացքում գյուղատնտեսության տրված 120 հազար տրակտորի և 1600 միլիոն ռուբլու արժողությամբ գյուղատնտեսական մեքենաների դիմաց մինչև 1934 թվի հունվարը տրված և 158,4 հազար տրակտոր, 12132 կոմբայն, 48645 կալսիչ և բազմաթիվ այլ գյուղատնտեսական մեքենաներ ու գործիքներ։

ՄՏԿ-ների և խորհրդային տնտեսությունների ընդհանուր տրակտորային պարկը մինչև 1935 թվի հունվարն արդեն հասել և 278,4 հազար միավորի՝ 4460,6 հազար ձիու ուժով։

Քանակական այսպիսի աճի հետ զուգընթաց փոխվեց հենց ինվենտարի բնույթը։ Պրիմիտիվ ձիաքարշ մեքենաների և գործիքների փոխարեն հանդես յեկան մի շարք բարդ և բարձր արտադրողականությամբ ոժտված տրակտորաքարշ մեքենաներ։ Այս բոլորն աշխատանքի կազմակերպման նոր սոցիալիստական մեթոդների հետ միասին, հնարավոր են դարձնում արտադրողականության բարձրացման գործում մեր խոշոր հաջողությունները և հետագայում նրա առավել ևս բարձր աստիճանի հասնելու մեծ հնարավորությունները. մեքենաներն ունեն հսկայական նշանակություն և գյուղաշխության սոցիալիստական վերակառուցման գործում հանդիսանում են խոշոր գործոններից մեկը։ Այս հարցի մասին ընկ. ՍՏԱԼԻՆԸ գրում է՝ «Հարկ կլինի դեռևս շատ աշխատելու այն բանի վրա, վորպեսզի վերակերտենք կոլտնտեսական գյուղացուն, շտկենք նրա անհատապաշտական հոգեբանությունը և նրա մեջ սոցիալիստական հասարակության իսկական աշխատավոր պատրաստենք։ Այդ կկատարվի այնքան ավելի շուտ, վորքան ավելի շուտ կմեքենայացվեն կոլտնտեսությունները, վորքան ավելի շուտ նրանք կվերակառուցվեն»**)։

Սոցիալիստական յերկրագործությունը ասպիրնալ կերպով կազմակերպելու տեսակետից մեքենայացումը և առաջատար ագ-

*) ՍՏԱԼԻՆ—ԼԻՆ հնգամյակի հանրագումարները՝ «Լենինիզմի հարցեր» հայերեն 2-րդ հրատ., եջ 616—617։

**) ՍՏԱԼԻՆ—ԽՍՀՄ-ի ագրարային հարցերի մասին՝ «Լենինիզմի հարցեր» հայերեն 2-րդ հրատ. եջ 392.

րոտեխնիկան հանդիսանում են հիմնական ֆակտոր։ Գյուղատնտեսական պրոցեսների մեքենայացման և ագրոտեխնիկայի միջև պետք է լինի որգանական կապ։

Գյուղատնտեսության մեքենայացումը, որինակ՝ կապված է հողի մշակման ժամկետների, մշակման խորության, սերմերի թաղման և այնպիսի ցանքաշրջանառության հետ, վորն ապահովի դաշտերը մոլախոտերից մաքրելու և հողի բերրիության բարձրացման նախադրյալներ ստեղծելու գործը։

Ուրեմն բոլորովին էլ պատահական չէ, վոր դասակարգային թշնամին, լավ ըմբռնելով մեքենայացման հսկայական նշանակությունը, ամեն կերպ ձգտում է յետ մղել և աշխատավոր գյուղացիության առաջ վարկաբեկել մեքենայացված գյուղատնտեսության արտադրությունը։

Այդ ընդհանրապես գործունեությունը հիմնականում արտահայտվում է յերկու ուղղությամբ. ընդհանրապես հենց արտադրության մեջ (ջարդել, անտեսել բարդ մեքենաները, և այլն) և ընդհանրապես գյուղատնտեսության մեքենայացման պլանային ղեկավարման ընդհավառում (մեքենաների չուտ ժամկետներ «տեսություն», տրակտորներով՝ ձիերին տնտեսությունից դուրս քշելու «տեսություն», մեքենայացումն ագրոտեխնիկայից կտրելու, սաղը վարի առավելությունների «տեսություն», ցանքի միջին ժամկետների «տեսություն» և այլն)։

Կուլակի և նրա ագենտների դեմ անընդհատ համառ պայքարը և մեքենայացման հարցերում վնասատարարական տեսությունների ջախջախումը հանդիսանում է անհրաժեշտ պայման սոցիալիստական տնտեսությունների հետագա հաջողության համար։

Գյուղատնտեսական մեքենաների ճիշտ ոգտագործման տեսակետից անհրաժեշտ է ոչ միայն լավ յուրացնել նրանց կառուցվածքը, ոչ միայն ըմբռնել և իմանալ թե ինչպես պետք է կապակցել մեքենայացումը ագրոտեխնիկայի հետ, այլև տեսնել մեքենայացման խնդիրների քաղաքական խոր իմաստը՝ վորպես գյուղի սոցիալիստական վերակառուցման հիմնական զենքի։

Ինքնին պարզ և հասկանալի յե, վոր ամենաարագ տեմպով զարգացող տրակտորային պարկը ոչ միայն չպետք է դուրս մղի ձիերը, այլ ընդհակառակը, այդ զարգացումն անպայման և անկասկած պետք է ընթանա ձիերը պահպանելու, նրանց թիվն ավելացնելու և նրանց ցեղն աղնվացնելու ուղիով, վորովհետև

գյուղատնտեսության բոլոր յերկրորդական աշխատանքները, մոտակա վայրեր բեռների փոխադրումը և մի շարք այլ աշխատանքներ ավելի շահավետ և կատարել ձիերով, քան թե նրանք փոխարինել մեքենաներով։

Այդ իսկ պատճառով մեքենայական շարժիչների կողքին անհրաժեշտ և առավելագույն չափով ոգտագործել կենդանական քաշող ուժը։

Ա. ՄԱՍ

ՀՈՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՅԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Ի. ԳՈՒԹԱՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1.

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

1. Վարի նպատակը.— Հողը գութանով վարելը և մշակելը հետապնդում է հետևյալ հիմնական նպատակները *).

ա) փոխել հողի ֆիզիկո-մեխանիկական դրությունը՝ լավացնելու համար նրա ջրային, ոդային և սննդառության ռեժիմը.

բ) նպաստավոր պայմաններ ստեղծել ցանված սերմերի ծլման և զարգացման համար.

գ) բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հողում յեղած մոլախոտերի, բուսական մնացորդների քայքայման համար.

դ) հողում յեղած պարարտանյութերը և այլ նյութերը խառնել ամբողջ վարելաշերտի հետ։

Բացի այդ, վարը լավագույն միջոցառումներից մեկն է զանազան մոլախոտերի, ջնասատուների և անկային հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար։

Իսկ վորպեսզի հողը լավ, ճիշտ կերպով մշակվի, անհրաժեշտ է լավ ճանաչել մշակելի հողը և ընտրել տվյալ պայմանների համար ամենից նպատակահարմար գութանը։


Հողի մշակման հեշտ կամ դժվար լինելը կախված է նրա տեսակից, ինչպես և խոնավության շատ կամ քիչ լինելուց, մոլախոտերի տեսակներից և նրանց քանակից, նախապես մշակված կամ յերկար ժամանակով անմշակ լինելուց։

---

*) «Ընդհանուր յերկրագործություն»—Գ. Աղաջանյան


2. Վարի յեղանակները.—*Գութանով վարելու մի քանի յեղանակներ գոյություն ունեն, որոնք բղխում են հողային առանձնահատուկ պայմաններից և այդ առանձնահատուկ յեղանակներին համապատասխան գոյություն ունեն հատուկ ձև և չափ ունեցող գութաններ։*

1) Ամբողջական, կամ մոտ 180°-ի լրիվ շրջվածք (նկ. 1). — *Այսպիսի վարն արվում է խոպան և մարգագետնային կամ տորֆային հողերում։ Այդպիսի հողերը մի անգամ վարելով չի հաջողվում անմիջապես փխրեցնել՝ բույսերի խիտ և խճճված արմատային սիստեմի պատճառով։ Դրա համար հողն սկզբում լրիվ շրջում են մոտ 180°, և յերբ հողաշերտի տակն անցած բույսերը փտում են, նորից հողը վարում են, փխրեցնում և պատրաստում՝ ցանելու համար։*



Նկ. 1 Լրիվ շրջված (մոտ 180°) վար

2) Թեք շրջված կամ կուլտուրական վար.—*Թեք շրջված վարը լինում է պարզ, ինչպես նկար 2-ն և ցույց տալիս։ Այդ ձևով վարում են մշակված հողերը, որոնց մակերեսը ծածկված և լինում նվազ զարգացած արմատական սիստեմ ունեցող մոլախոտերով։*




Նկ. 2 Թեք շրջված վար

Այդ ձևի վարը մեծ առավելություններ ունի սիմիտային կուլտուրական հողերում, որոնք մոլախոտերի արմատներով չեն կապակցված։ Պարզ է, որ այդպիսի հողերը գութանով վարելիս շուռ տված հողաշերտը փշրվում է և լցվում դատարկ արանքները, որոնք ցույց են տրված նկար 3-ում (ներքևում)։


Ճմոտ, մոլախոտերով կապակցված հողերում նման ձևի վարը խրախուսել չի կարելի, որովհետև հողաշերտերի մեջ դատարկ տարածություններ են առաջանում, որոնք դժվարացնում են հողի վերին շերտերին ներքևի մասից ջուր ստանալու գործը։ Բացի դրանից, առաջին անձրևից հետո անմիջապես, իրար հենված տեղում մոլախոտերն այնպես են բուսնում, որ դժվար է լինում հետագա մշակումով միանգամից վերացնել ծլած և արմատակալած մոլախոտերի շարքերը։

Կրնակուլտուրական հողերի համար թեք շրջվածքային վարի հիշված բացասական կողմերը վերացնելու համար գործ են ածում նախախոփ կամ ճմհան, որն ամրացված է լինում գութանին՝ խոփի առաջ, և նախապես կտրում է վարի լայնության մոտ $^2/_3$-ի չափով և 6—10 սմ խորության մի շերտ, որը գցում է հարակից ակոսի մեջ, դրանից հետո խոփը կտրում և շրջում է հողաշերտի մնացյալ մասը (նկար 3, վերևինը)։



Նկ. 3 Նախախոփիկով կատարված վար

Այս ձևի վարն ապահովում է նաև նախապես հողաշերտի լավ փխրեցումը, մանրացումը և մոլախոտերի, ճմի լրիվ փտելը։ Անկյունային կտրիչով վարը (նկ. 4) կատարվում է ամերիկյան ձևի գութաններով և նույն նպատակն է հետապնդում, ինչ կուլտուրական վարը, այսինքն՝ հողի լավ փխրեցում և պայքար մոլախոտերի դեմ։ Ամերիկյան ձևի գութաններն ունեն սկավառակաձև ձևիչներ. սկավառակին ամրացվում է մի կոր դանակ, որը նախապես կտրում է յեռանկյունաձև մի շերտ՝ գցում ակոսի խորքը, որից հետո միայն շրջվում և հիմնական հողաշերտը։ (նկ. 4). Այստեղ նույնպես մոլախոտերը թաղվելով հողի խորքում՝ հնարավորություն չեն ունենում հեշտությամբ աճել։




Նկ. 4 Անկյունային կտրիչով կատարված վար

3) Կես շրջվածք (նկ. 5).—*Այստեղ հողաշերտը շրջվում է մոտ 90° անկյունով։ Այդպիսի վարը կատարվում է ճահճային վայրերում, որտեղ թերի շրջված հողաշերտերը չինթարկվելով ողի աղդեցության՝ արագ չորանում են, որից հետո կատարվում է կրկնավար։ Այդպիսի վարը կատարվում է առանձնահատուկ ձևի գութանով։*

Ինչպես տեսանք, հիմնականում գութանն ունի 3 ձևի վար։

Գործնականում մենք հանդիպում ենք բազմատեսակ հողերի և այդ հողերից ամեն մեկը պահանջում է յուրահատուկ մշակում և առանձնահատուկ վարի ձև։



Նկ. 5 Կես շրջված վար

Մեզ մոտ նախախոփի և անկյունային կոլտուրական վար կատարելու համար հատուկ ուշադրության չի արժանացել, այնինչ այդ պարզ միջոցներով հնարավոր է զգալիորեն բարձրացնել վարի վորակը։


Հողի մշակման հիմնական սկզբունքների հետ ծանոթանալուց հետո անցնենք գութանի առանձին մասերի ուսումնասիրությանը։

ԳԼՈՒԽ 2

ԳՈՒԹԱՆԻ ԲԱՆՈՂ ՄԱՍԵՐԸ

ՁԵՎԻՉ ՅԵՎ ԽՈՓ

Նկար 6-ում և 10-ում ցույց է տրված գութանը, ձևիչը, խոփը և թևը։




Նկ. 6 Գութանի կոթպուտը

3. Ձեվիչը յեվ նրա դերը. — Առհասարակ գութանի խոփի առաջամասում, շրջանակի կամ իշուկի վրա ամրացվում է ձևիչը, վորի նպատակն է հողի շերտը կտրել ուղղահայաց ուղղությամբ և դրանով հեշտացնել խոփի և շրջող թևի դժվարին աշխատանքը։ Այլապես խոփի և շրջող թևի ձախակողմյան յեզերքը կենթարկվեյին մեծ ծանրաբեռնվածության, վորից այդ մասերը չափազանց արագ մաշվելով՝ կարիք կառնեյին


շուտ շուտ վերանորոգվելու (բացի այդ, վարը պինդ հողերում առանց ձևիչի կկատարվեր անորակ)։ Ձևիչները լինում են յերկու տեսակ՝ դանակաձև և սկավառակաձև։

1. Դանակաձեվ ձեվիչը (նկ. 7), գործածվում է յեվրոպական ձևի գութաններին վրա։

Դանակաձև ձևիչը դրվում է խոփից 3—5 սմ առաջ և 2—3 սմ բարձր և վորոշ չափով ստորին ծայրը դեպի առաջ թեքված (նկ. 7) այնպես, վոր հողի մակերեսի հորիզոնական հարթության հետ կազմում է α անկյուն։ Այդ անկյան մեծությունը կախված է հողի դիմադրության մեծությունից։ Ծանր հողերում ձևիչը դրվում է ավելի թեք և α անկյունն ստացվում է ավելի փոքր։ Իսկ կոլտուրական հողերում՝ նվազ թեք, այսինքն α անկյունը լինում է մեծ։ Ձևիչի այդպիսի դրվածքը նպաստում է նրա՝ հողի մեջ ավելի լավ խրվելուն, մյուսժամանակ ձևիչի առաջ պատահող քարերն ու մոլախոտերը հանվում են հողի մակերեսը։ Ձևիչի առաջ



Նկ. 7 Դանակաձեվ ձեվիչ



Նկ. 8 Դանակաձեվ ձեվիչի վրա ազդող ուժերը

պատահող այդպիսի արգելքների չնորհիվ առաջացող ազդեցությունները լավ պատկերացնելու համար, վերցնենք նկ. 8-ում

յուլյ տրված դանակի 3 դիրքերը։ Առաջին դիրքում արմատը կամ արգելքը պատահելով ձևիչին, R ուժով ազդում է նրա կտրող բերնին ուղղահայաց ուղղությամբ։ Ըստ ուժերի զուգահեռագրոդի կանոնի R ուժը վերլուծելով ձևիչի բերնին զուգահեռ (P) և հողի մակերեսին ուղղահայաց (Q) բաղադրիչ մասերի՝ կատում ենք, որ P բաղադրիչ ուժի ազդեցության տակ արգելք հանդիսացող քարը կամ արմատը հանվում են հողի մակերեսը, իսկ Q բաղադրիչ ուժը, որ հավասար է R cos α, հրում է ձևիչը դեպի ներքև, ըստ որում ձևիչը լավ է խրվում հողի խորքը։ Հեշտ է ըմբռնել, որ ձևիչի թեք դրվելու դեպքում α անկյունը լինում է փոքր և Q=R cos α ստացվում է ավելի մեծ, ըստ որում Q բաղադրիչ ուժը ձգտում է ձևիչն առավել ևս խրել հողի խորքը։ Հասկանալի է ուրեմն, որ ինչքան հողը մեծ դիմադրություն է հարուցում ձևիչի առաջ, ինչքան նա լինում է ծանր, քարոտ և մոլախոտերի արմատներով խճճված, այնքան էլ ավելի թեք պետք է դրված լինի ձևիչը։ Սովորաբար ծանր հողերում α անկյունը լինում է 60—70°, իսկ թեթև հողերում՝ 70—80։ Նկար 3-ում ցույց են տրված ձևիչի մյուս յերկու դրությունները, որոնք գործնականն չեն այն պարզ պատճառով, որ յերկրորդ դիրքում ձևիչը՝ դրված լինելով ուղղահայաց, արգելքի R դիմադրության հակազդում է P ուժը։ Այդ յերկու ուժերը լինելով միևնույն ուղիղ գծի վրա, չեն ունենում ուղղահայաց ուղղությամբ բաղադրիչներ, այսինքն՝ մի կողմից ձևիչի վրա չի ազդում դեպի ներքև խրող ուժը, մյուս կողմից՝ արմատները չեն հրվում դեպի վեր և դանակի բերնի վրայով չսահելով՝ դանակի սուր բերանը չի կարողանում կտրել, ըստ որում մեծ չափով դժվարանում են ձևիչի առաջ շարժման և կտրելու աշխատանքները։

Նկար 8, յերրորդ դիրքում գոյություն ունեն դեպի վեր և դեպի ներքև ազդող բաղադրիչ ուժեր, սակայն P ուղղված լինելով դեպի վերև, ձևիչը հրում է դեպի հողի մակերեսը, այնինչ Q բաղադրիչ ուժը մոլախոտերի արմատները խրում է դեպի հողի խորքը, որով ոչ և արևի չորացնող ազդեցության չեն յենթարկվում և կարող են հեշտությամբ նորից զարգանալ։ Նշանակում է նկար 8-ում յերկրորդ և յերրորդ դիրքերը ձևիչի աշխատանքի համար յերբեք նպատակահարմար չեն։

Ցեթե ձևիչի ընդլայնական կտրվածքը վերցնենք, դա նման է մի սուր յեռանկյունու, ժնջքի հատ կողմը 12—18 մմ հաստությամբ և կազմում է 10—15° սուր անկյունով մի սեպ, որը հեշտությամբ կտրում է հողի շերտն ուղղահայաց ուղղությամբ, դանակաձև ձևիչը աշխատանքի ժամանակ կլանում է գոլթանի վրա ծախսվող ուժի մոտ 25%-ը։ Այդ հետևանք է այն մեծ դիմադրության, որ առաջանում է դանակի և հողի շփման պատճառով։ Շփման գործակիցը (յերկաթը հողի հետ) ըստ պրոֆ. Լիտոշենկի 0,35—0,95 է յև հասնում (յերկաթը յերկաթի հետ շփվելու գործակիցը 0,05—0,2 է)։ Հենց այդ տեսակետից յելնելով դանակաձև ձևիչն այնպես պետք է ամրացնել շրջանակին, որ նա աշխատելիս միայն մի կողմով շփվի, իսկ մյուս կողմը բոլորովին ազատ լինի և չշփվի կտրվող հողի հետ։ Այդ ձևով հնարավոր է դիմադրությունը վրող չափով պակասեցնել։ Այդ իսկ պատճառով ձևիչի հետին հատ մասը պետք է լինի ակոսից 3—4 մմ հեռավորությամբ դեպի ա՛ թեքված, ինչպես նկար 9-ում է ցույց տված։



Նկ. 9 Դանակաձև ձևիչի դրվածքը

Դանակաձև ձևիչը կատուցվում է լավորակ պողպատից։ Թուլյատրելի լարումը $\sigma=70—80$ կգ/ք. մմ, յերկարացման գործակիցը 14—10%, կարծրությունը 400 ըստ Բրինելի։ Վերին մասը պետք է այնքան յերկար լինի, որ մաշվելու դեպքում հնարավոր լինի դարբնոցում կռանելով յերկարացնել։


Ձևիչը շրջանակին մխանում է U տառի ձևը ունեցող խոտուտով, որի ծայրերին անցկացվելով տափակ յերկաթե տախտակ՝ պտուտակամայրերով ամրացվում է շրջանակի գերաններին։

Ձևիչը պետք է միշտ սուր պահել, որովհետև նա յենթակա յե արագ մաշող շփումների ազդեցության և բթանալու դեպքում դգալի կերպով մեծացնում է դիմադրությունը՝ քաշող ուժին։ Ձևիչը ծռվելու կամ կոտրվելու դեպքում, ինչպես և շատ մաշվելու դեպքում, հարկավոր է դարբնոցում շիկացնելով՝ կռանել։ Ջրդեղելու դեպքում նրա կարծրությունը պետք է ստուգել խարտոցով, որը չպետք է խազ թողնի ձևիչի վրա, այլ սահի։

2. Սկավառակավոր ձևիչները դրվում են խոփի սուր ծայրից 2—3 սմ բարձր (նկ. 10 A և B) և դաշտային տախտակի ու խոփի սուր ծայրի հավասարությամբ ուղղահայաց դիրքով։ Հնարավոր է վորոշ դեպքերում 1—1,5 սմ դեպի ձախ ամրացնել և վորպեսզի բոլոր կորպուսներում այդ դրվածքը հավասարաչափ

լինի, նույն հաստությամբ մի տախտակով վորոշվում և դեպի ձախ դրվածքը. նա պետք և գտնվի խոփի սուր ծայրից 2—3 սմ դեպի առաջ։

Սկավառակավոր ձեվիչները ունեն հետևյալ առավելությունները. քիչ դիմադրություն են հա-




Նկ. 10 A, B. Սկավառակավոր ձեվիչը

րուցում, քիչ են փոշիացնում հողը, քաշող ուժի 10—12%-ն կլանում, լավ են կտրում բուսական խճճված արմատները։ Մեխանիկական տեսակետից չափազանց նպաստավոր պայմաններում են գտնվում, կտրելով հողաշերտը հենց առանցքի վրա համաչափ պտտվելու ընթացքում։ Բազմակորպուս գութաններում անընդհատ վարի ժամանակ սկավառակավոր ձևիչները չեն խանգարում շրջադարձը։ Տրակտորա-քարշ գութաններում բացառապես գործածվում են սկավառակավոր ձևիչներ, վորովհետև դանակաձև ձևիչները՝ բացի վերևում մատնանշված թերություններից, նրանց բուկը շուտ շուտ կուտակվում են մոլախոտերը և կարիք ե զգացվում հաճախ մաքրել այդպիսիները։ Պետք ե նշել այն, վոր սկավառակավոր ձևիչները կառուցվածքով ավելի բարդ են, բացի այդ՝ հարկավոր ե գութանի շրջանակը բարձր կառուցել։

Սկավառակավոր ձևիչի մասերն են (նկ. 11)—a) սկավառակը, վորը պտտվում ե։ Վղիկները (1), ամրացված են սկավառակի կենտրոնում։ Վղիկները չուգունից են լինում կամ պողպատից, ունեն կոնաձև կառուցվածք և լայն մասերը դեպի դրսի կողմն են դրվում։ Նրանց մեջ դրվում են առանցքակալներ (3), վորոնք նույնպես կոնաձև են լինում։ Սկավառակն առանցքակալների հետ (5) պտուտակի միջոցով ամրացվում և սոնու յերկ-

ծայրը յ[illegible]ղանին (4), այնպես, վոր սկավառակը կարող ե ազատ պտտվել, բայց չի ճոճվում առանցքին դուգահեռ։ Ցեղանի յերկրորդ ծայրն ազատ կերպով հագցվում ե ծնկաձև գերանակալին (6) և ամրացվում ե պտուտակավոր ողակով (7) կառանային (ստապորային) պտուտակի միջոցով, այնպես վոր սկավառակը յեղանի հետ միասին կարողանա վորոշ չափով պտտվել (6) գերանակալի շուրջ շրջադարձի ժամանակ։ Սկավառակի վրա առանձին հենման կապով ամրանում ե քերիչը, վորը խոնավ հողը կամ ցեխը կպչելու դեպքում քերում և ձևիչի մակերեսը և մաքրում։ Չոր հողերում քերիչը չեն ոգտագործում։ Սկավառակի հենման և պտտման առանցքը պետք ե յուղել սոլիդոլով, նույնպես վոշուց ու ավազից շուտշուտ մաքրել։ Առանցքակալները լինում են նաև գնդիկավոր և ըոլիկավոր, վորոնք նույնպես անհրաժեշտ ե հաճախակի լվալ նավթով և թարմ սոլիդոլով յուղել։ Հատուկ հարմարությամբ ամրացվում և անկյունային կտրիչը։ Անհրաժեշտ ե սկավառակները միշտ սուր պահել և բթանալու դեպքում հեռանաքարով սրել յերկու կողմից՝ հավասարաչափ։ Սկավառակավոր ձևիչները լավ չեն աշխատում շատ չոր և կավային հողերում, մանավանդ խոշոր քարեր և ժայռատուներ արմատներ գտնված վայրերում։ Այդպիսի տեղերում ավելի լավ են աշխատում դանակաձև ձևիչները։




Նկ 11 Սկավառակավոր ձեվիչի մասերը

Նախ քան աշխատանքը պետք ե ստուգել սկավառակների դրվածքի ուղիղ լինելը, խոփի սուր ծայրից յեղած բարձրությունը, և այլն։ Պետք ե փորձել, թե նա իր առանցքի վրա ազատ պտտվում ե։ Նույնպես կանգնակի և յեղանի ամրացման ողակը պետք ե ազատ պտտվի իր պտուտակի սահմաններում։ Լուծկապը և նրա պտուտակները, կանգնակի վերին ողակի պտուտակը և այլ պտուտակները պետք ե լավ ամրացվեն։ Ցեխ լինելու դեպքում քերիչները պետք ե հագցնել։ Նույնպես շատ ոգտակար ե քերիչներ հագցնելը գոմաղբը շուռ տալու

դեպքում՝ կուլտուրական և թեթև հողերում հնարավոր է ձևիչը բոլորովին հանել։ Բազմակորպուս գութաններում, վորոշ դեպքերում՝ դիմադրությունը քչացնելու նպատակով, ձևիչները հանում են, բացառությամբ վերջին կորպուսից, վորը չի հանվում՝ ակոսապատի փուլ գալը և նրա ավերվածքն արդելելու համար։

4. Խոփը չեվ ևրա դերը։—Գութանի խոփը, շրջող թևը, դաշտային տախտակը և կանգնակն իրար հետ ամուր միացված են և կազմում են գութանի հիմնական աշխատավոր մասը — կորպուսը։

Խոփը հողաշերտը կտրում է հորիզոնական հարթության վրա, վորոշ լայնությամբ և նախապես վորոշված խորությամբ, վորից հետո քիչ բարձրացնելով հանձնում է հողաշերտը շրջող թևին։ Այդ գործողության ընթացքում հողի շերտը վորոշ չափով փշրվում և մանրացվում է։




Նկ. 12 Ամերիկյան տիպի խոփերի տեսակները

Վորպեսզի խոփը լավ կտրի՝ նրա կտրող բերանը կատուցում են սեպաձև, մոտ 15° սուր անկյունով։


Ըստ հողային պայմանների գործարանները պատրաստում են զանազան ձևի խոփեր։ Նկար 12 ցույց է տալիս և ամերիկյան տիպի խոփերի հիմնական տեսակները վորոնցից ամեն մեկն իր հարմար շրջող թևի հետ միասին կիրառվում է մի վորոշ տեսակի հող վարելու համար։ Նկար 13, վերևինը, չեվրոպական ձևի խոփ է, իսկ ներքևինը՝ ամերիկյան ձևի։ Ինչպես տեսնում ենք, չեվրոպականն ունի սուր ծայր, իսկ ամերիկյանը՝ լայնացած և ուրագի նման ծայր։ Մեր գործարանները պատրաստում են մեծ մասամբ ամերիկյան ձևի խոփեր, վորովհետև ՄՍՀՄ-ի տարբեր մասերում հողերը լինելով տարբեր, ամերիկյան ձևի խոփերն ավելի լավ են հարմարվում տարբեր հողային պայմանների պահանջներին։

5. Խոփի դրվածքը չեվ ևրա վրա ազդող ուժերը.—Վորպեսզի խոփը կարողանա տարբեր տեսակի հողերը հաջողությամբ պատռել, դրվում է թեք՝ չերկու ուղղությամբ։ Առաջին՝ թեք դեպի վեր, վորով ակոսի հատակի հետ կազմում է α անկյունը (նկ. 14). վորը ծանր հողային պայմաններում լինում է համեմատաբար



Նկ. 13. Ճեվրոպական չեվ ամերիկյան տիպի խոփեր (տեսքը ներքևից)


փոքր, վորպեսզի հեշտ խրվի հողի մեջ և քիչ դիմադրություն հարուցե, իսկ թեթև հողերում փխրունացումն ուժեղացնելու համար α լինում է ավելի մեծ։ Այդ անկյան մեծությունը տատանվում է 10—32°։ Ծերկրորդ թեքությունը լինում է ակոսապատի և խոփի կտրող սուր բերանի միջև (նկ. 15)՝ կազմելով γ անկյունը, վորը նույնպես, ըստ հողի վորակի, լինում է 35—45°՝ թեթև հողերում կազմելով ավելի մեծ անկյուն, քան ծանր հողերում։ α անկյունը կոչվում է «կտրման անկյուն», և այդ անկյունը չափազանց փոքր վերցնելու դեպքում հողն ուժեղ կերպով կպչում է խոփին, ըստ վորում կպչուն հողերի համար α անկյունը վերցվում է ավելի մեծ։ Ընդհակառակը՝ γ անկյան փոքրությունը նպաստում է արմատների հեշտ կտրվելուն։ Ըստ հողային պայմանների, խոփի կտրող բերանի ամեն մի սանտիմետրը յենթարկվում է 3—16 կգ դիմա-



Նկ. 14. Խոփի չեվ հորիզոնական հարթության միջև ստացված α անկյունը

ՀԱՍՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Гос. Библиотека
ՀԱՍՀ-Арм.ССР
им. А. Мясникяна

դրության և ըստ փորձերի՝ քաշող ուժի մոտ 50%-ը ծախսվում է խոփի աշխատանքի վրա։



Նկ. 15. Խոփի սուր բերնի չեզ ակոսապատի միջնվ առացված γ անկյունը

Խոփի վրա ազդող ուժերի ուսումնասիրության համար վերցնենք նկ. 15 A և B դրությունները։ Դիցուք խոփի վրա ազդող ուժը ներկայացվում է P_1 և P ուժերով, որոնք վերածվում են բաղադրիչների՝ $в_1$ և в ակոսապատին ուղղահայաց, իսկ a_1 և a քաշող ուժի ուղղությամբ։ γ անկյան մեծ լինելու դեպքում, դեպի ակոսապատը ճնշող բաղադրիչը լինում է փոքր ($в = P \cos \gamma$), ըստ որում խոփն ավելի քիչ է խրվում չվարված հողը։ Ընդհակառակը, քաշող ուժի առաջ դիմադրող a բաղադրիչը լինելով մեծ, դժվարացնում է գութանի դեպի առաջ շարժումը։ Պարզ է, որ այդպիսի կառուցվածքը նպատակահարմար է թեթև հողային պայմաններում։ Այնինչ խոփի նուրբնպատակ գրվածք ունեցող գութանը ծանր հողային պայմաններում լավ չի կարող խրվել չվարված հողի մեջ։ Ծանր հողային պայմանների համար կառուցված գութաններում γ անկյունը պետք է վերցնել ավելի փոքր, ուրիշ խոսքով՝ խոփն ավելի թեք դնել, ինչպես այդ ցույց է տրված նկար 15-ում։ Ցեթե ընդունենք, որ հողի դիմադրությունը հարաբերական է խոփի բերնի կարծրության և աճում է 2 խոփի համար էլ միևնույն P ուժի չափով, այն ժամանակ բաժանելով P ուժն իր բաղադրիչներին ակոսի պատի (A—B) ուղղության ուղղահայաց, կստանանք՝

$$b_1 = P \cos \gamma_1$$
$$b = P \cos \gamma_2,$$

որտեղից

$$P = \frac{b_1}{\cos \gamma_1} \quad և \quad P = \frac{b}{\cos \gamma_2}.$$

բաժանելով առաջինը երկրորդի վրա, կստացվի՝

$$\frac{b_1}{b} = \frac{\cos \gamma_1}{\cos \gamma_2}$$

քանի որ անկյուն $\gamma_2 >$ անկյուն γ_1,
հետևապես $\cos \gamma_1 > \cos \gamma_2$

այսինքն՝ $\frac{b_1}{b} > 1$,

որտեղից $b_1 > b$։


Ցեթե γ_2 անկյունը մեծ է լինում γ_1-ից, տվյալ դեպքում դեպի չվարված հողը մղող b_1 բաղադրիչ ուժը մեծանալով՝ խոփն ավելի ուժեղ կերպով հրվում է դեպի չվարված հողի կողմը և հաղորդությամբ, պահպանում իր կայուն դիրքը։ Միաժամանակ քաշող ուժի առաջ ազդող դիմադրությունը α_1 փոքրանալով ($\alpha_1 = P \sin \gamma_1$)՝ գութանը հեշտ և շարժվում դեպի առաջ։ Նշանակում է գութանները նախագծելիս պետք է նկատի ունենալ՝ թե ինչպիսի հողային պայմաններում պետք է աշխատի տվյալ գութանը և ըստ այդ վորոշել նրա խոփի թեքության անկյունը։ Նկարից պարզ երևում է, վոր դժվարին պայմանների համար կառուցված գութանի խոփն ավելի նեղ ակոս է բաց անում, քան նույն չերկրագործությամբ, սակայն թեթև հողային պայմանների համար կառուցված գութանի խոփը։

6. Խոփերի կառուցվածքը.—Բացի այն, վոր խոփը չենթարկվում է անընդհատ կարվող հողի շփման և նրա ուժեղ մաշող ազդեցության, նա հաճախ պատահում է զանազան խոչընդոտների—քարերի, արմատների և այլն, վորով նա չենթակա չի կոտրող և ծռող ազդեցություններին։ Շփվող հողի մաշող ազդեցությանը դիմանալու համար խոփից պահանջվում է կարծրություն։ Միաժամանակ խոփը պետք է դիմանա հարվածների, ցնցումների և ծռող ուժերի, վորպիսի ազդեցություններին լավ չեն դիմանում չափազանց կարծր մետաղները։ Այսինքն՝ խոփից պահանջվում է միաժամանակ և՛ կարծրություն, և՛ ճկունություն։ Այս չերկու հակադիր պահանջները բավարարելու համար գութանի խոփը կառուցում են հատուկ չեզանակով։ Բացի այդ, խոփից պահանջվում է, վոր նա լինի միշտ սուր, նրա մակերեսը լինի հղկված, փայլուն և շրջող թևի և խոփի միացման գծի վրա անհարթություններ չլինեն։ Դրանք առիթ են տալիս հողի ուժեղ կպչե-

լուն։ Այդպիսի չերևույթը գութանի ամենախոշոր թերությունների մեկն է։

Ժամանակակից լավագույն գութանների խոփերը կատարվում են գործարանային չեառաչելտ ղրահալողպատից։ Արտաքին շերտը լինում է 0,8—0,9% ածխածնային ու կարծր պողպատ, որը լավ է դիմանում հողի ուժեղ մաշող ազդեցությանը (նկ. 16, 1 և 3), իսկ միջին մասում (նկ. 16, 2) լինում է մոտ 0,1% ածխածնային փափուկ չերկաթ։ Արտաքին շերտում $b=70—80$ կգ/մմ², 10—12% չերկարացման գործակիցը և կարծրությունը 500 ըստ Բրինելի։ Միջին մասում $b=37$ կգ/մմ² և չերկարացման գործակիցն է 16%։

Չեառաչելտ ղրահալողպատից կատարված խոփը կռանելուց հետո չիկացնում են մինչև մուգ բալի գույն, մոտ 800° C, որից հետո սուր ծայրը խրելով թաց ավազի մեջ՝ իսկույն վիրում են սառը ջրի կամ յուղի մեջ։




Նկ. 16. Խոփի չեառաչելտ կատարվածքը


Այս խոփերի սառին մակերեսում կա հատ մաս, որից կռանելով նոր բերան են հանում, սակայն այդ գործը պահանջում է լավագույն վարպետ։ Դժվարությունը կայանում է միջին փափուկ շերտը դեպի մակերևույթ չհանելու մեջ։ Հակառակ դեպքում, փափուկ մասը դուրս գալով շուտ է մաշվում և փոսեր են առնվում, որոնց պատճառով հողը կպչում է խոփին։ Նկ. 17-ում ցույց է տրված, թե ինչպես պետք է տաքացնել խոփը։ Սուր բերանը տաքացնելիս խոփը տափակ դրվում է կրակի մեջ, մինչև բալի գույն տաքանալուց հետո դուրս են հանում կրակից և դնդանի վրա մուրճով ձեռնելով՝ ձգում, ապա սրում են։ Այս խոփերն առանց նորոգման չեն քարկվելու կարող են վարել 25—40 հեկտար հողամաս։

Նկար 18-ում էլ ցույց է տրված խոփի զոդելը խոնավ հողի մեջ։ Չեառաչելտ ղրահալողպատից պատրաստված խոփերը քանդ են նատում առայժմս և այդ պատճառով էլ դեռ մեր գործարանները սահմանափակ չափով են պատրաստում այդ ձևի խոփեր։ Բայց այդ ուղղությամբ շատ փորձեր են, կատարված, և

շուտով մեր գործարանները կանցնեն չեառաչելտ խոփերի մասսայական արտադրության։

Կան նաև հալոցային (тигельная сталь) պողպատից ձուլված խոփեր. հալված պողպատը ձուլում են չուգունից կատարված և խոփի ձև ունեցող կաղապարների մեջ։ Լինում են նույնպես միաձույլ պողպատից կատարված խոփեր, որոնք համեմատաբար փափուկ լինելով՝ շուտ են մաշվում։ Այդ պատճառով ներքևից ունենում են հատ պահեստի մաս, որտեղից կռանում են նոր բերան։ Դրանով զգալի կերպով չերկարանում է աշխատունակության ժամկետը։ Այս խոփերի վերանորոգումը հեշտ և աբհեստանոցային թեկուզ նվազագույն հարմարություններով պայմաններում, այդ իսկ պատճառով խորհրդային գործարաններում խոփերը մեծ մասամբ առայժմ կատարվում են միաձույլ պողպատից։


Նկ. 17. Խոփի նորոգելը. A—շիկացում. B—կռելը


Նկ. 18. Խոփի զոդելը թաց ավազի մեջ

Միաձույլ պողպատից կատարված խոփերը շատ մաշվելու դեպքում անհրաժեշտ է նորոգել նոր, լավորակ պողպատ չեռչելով։

Այդ դեպքում հարկավոր է նույնպես միայն բալի մուգ կարմրացուն շիկությամբ (800° C) այնպես, որ խարտոցը քսելու դեպքում խաղ չթողնի։

Լինում են նաև սպիտակ չուգունից ձուլված խոփեր։ Սրանք շատ լավ են դիմանում չոր և ավազային հողերի ուժեղ մաշող

աղդեցության։ Հնարավոր չէ այդպիսի խոփեր գործածել քարոտ և արմատներ շատ գտնված վայրերում, վորովհետև չուգունը հարվածների չի դիմանում։ Սրանք յերբեք չեն բթանում, այլ ինքնին սրվում են, եժան են, բայց լայն ընդունելություն չեն գտնում՝ դյուրաբեկ լինելու պատճառով։

Բոլոր տեսակ խոփերի կտրող, ինչպես և շփման յենթակա մասերը շատ լավ հղկվում և վարդնցվում են. անհրաժեշտ և այդ փայլը պահպանել։ Գահեստում յերկար ժամանակ թողնելու դեպքում յուղաներկ կամ սոլիդոլ քսել, խոփը խոնավ տեղերում կամ հողի վրա յերկար ժամանակ չթողնել։ Նույնպես պետք և հոգ տանել կտրող մասերի սրության համար։ Բութ լինելու դեպքում մեծ քաշող ուժ և պահանջում, հողի մեջ լավ չի խրվում, վատորակ աշխատանք և կատարում՝ խախտելով ակոսի ուղիղ գիծը։


ԳԼՈՒԽ 3

ԳՈՒԹԱՆԻ ԲԱՆՈՂ ՄԱՍԵՐԸ

7. Շրջող թևը յեվ նրա դերը.—Վարի յերեք գործողությունները, այսինքն՝ հողաշերտի շուռ տալը կամ շրջելը, փխրացումը և հողի մասնիկների վորոշ չափով իրար խառնելը կատարվում է շրջող թևի ջնորհիվ։ Նախապես պետք է մեզ համար պարզ լինի այն, վոր չկա այնպիսի գութան, վորը կարողանա այս յերեք գործողությունները էլ հավասար հաջողությամբ կատարել։ Ամեն մի գութան կարողանում է այս յերեք գործողություններից միմյանց մեկը կատարել ավելի հաջող, իսկ մյուսները՝ համեմատաբար նվազ հաջող։ Գութանի տեսակը վորոշելու ժամանակ հեռու չեն առնում միմյանց այն գործողությունը, վորը կատարվում է ամենից հաջող կերպով։


Շրջող թևն ունենում է վորոշ որենքների համաձայն կառուցված մի սահուն մակերես, դրվում է խոփից անմիջապես հետո և գութանի առաջ շարժման գծի հետ թեք՝ կազմում է վորոշ անկյուն։ Նրա վրայով սահող հողաշերտը միաժամանակ շրջվում, փխրանում և հրվում է դեպի աջ։ Սակայն մեզ ծանոթ է այն, վոր հողի տարբեր տեսակներում մասնիկների իրար կապվածության չափը, հարակցականության աստիճանը միևնույնը չէ։ Նրանցում գտնվող կավի, ավազի և այլ բաղադրիչ մասերի, նաև տարբեր

խոնավության և բուսական մնացորդների, շատ կամ քիչ լինելու հանգամանքը խոշոր չափով ազդում է մասնիկների հարակցականության վրա։ Ըստ վորում տարբեր տեսակի հողերը շրջելու, փխրեցնելու և իրար խառնելու գործողությունը կատարելու համար գոնե հանից պահանջվում է տարբեր հողերի վրա տարբեր ժեծությամբ ուժ գործադրել, վորպեսզի պահովվի հողի կոշտերի միմիայն վորոշ աստիճանի մանրացում, վորպեսին ցանկալի է համարվում հողի ոդաթափանցման (աերացիայի) և այլ տեսակետներից։



Նկ. 19. Գլանաձև շրջող թև

Փխրեցումը պետք է կատարվի վոչ չափից դուրս մանր, վոչ էլ թերի, այլ հողը պետք է ուներ վորոշ և միևնույնաչափ մորուկատուբ։ Ըստ տարբեր հողային պայմանների, վարի այս պահանջը բավարարվում է տարբեր տեսակի շրջող թևերը, վորոնք




Նկ. 20. Գլանաձև շրջող թևի ստացումը

հատկապես կառուցվում են այս կամ այն տեսակի հողը մշակելու համար։ Գոյություն ունեցող գութանների շրջող թևերը հնարավոր է բաժանել չորս տեսակի՝ 1. գլանաձև, 2. պտուտակաձև և այդ յերկու հիմնական տեսակների միացումից ստացվող՝ շրջող թևեր՝ 3. կոլտուբրական և 4. կիսապտուտակաձև։

8. Գլանաձև շրջող թևը.—Այս ձևի շրջող թևի ընդհանուր տեսքը յուրյ է տրված նկ. 19-ում։ Գլանաձև շրջող թևի մակերևույթը գրված է թեք գրությամբ՝ գծի EB ուղղությունը և կազմում է նրա հետ վորոշ անկյուն (նկ. 20). AB ուղիղ գիծը ահում է DC կար գծի վրայով այնպես, վոր այդ անկյունը միշտ էլ անփոփոխ է և AB ուղիղը մշտական պահպանում է զուգահեռ դիրք,

թյան հետ։ DC կորը սովորաբար ներկայացնում է պարաբոլի կամ շրջանային ելիպսի մի հատված։ A անկյունը սովորաբար փափուկ հողերի համար վերցվում է 45°։ Գլանակերպ շրջողների անկյունը հետզհետե փոքրանում է 2—5°-ի սահմաններում։ Շրջող թևի մակերևույթները տարբերվում են իրարից՝ ըստ ab գեկավոր գծի կորության, ըստ α անկյան մեծության և ըստ վարի խորության։




Նկ. 21. Հողի դեֆորմացիան գլանաձև շրջող թևի վրա

Գլանաձև շրջող թևի վրայով դեպի վեր և դեպի աջ շարժվող հողաշերտը ենթարկվում է հետևյալ աղեղությունների (նկար 21).

1. Ստորին մակերևույթը՝ ձգման և 2. վերին մակերևույթը՝ ճնշման։ Դրանից հողաշերտն ամբողջ լայնությամբ սկսում է ճեղքվածքներ առանալ, և վորոշ բարձրության հասնելուց հետո ջարդված մասնիկներն սկսում են թափվել ցած։ Վորովհետև գլանաձև մակերևույթը դրվում է թեք անկյունով՝ ուստի բարձրացվող հողաշերտը միաժամանակ սահում է ձախից աջ և հողաշերտի ձախ կողմը ենթարկվում է ձգման և աջ կողմը՝ ճնշման։ Դա նույնպես նպաստում է հողաշերտի կտրատվելուն և փխրունացման գործողությանը, վորով գլանաձև շրջվող թևը շատ լավ է կատարում հողի փխրունացման գործը։ Փխրունացման գործողությունն ավելի ուժեղ է լինում, եթե գլանաձև մակերևույթի կորությունը մեծանում է։ Մասերի իրար խառնման գործողությունը նույնպես վորոշ հաջողությամբ կատարվում է, թեև տարբերություն թափվող հողի կոշտերի իրար խառնվելու աստիճանն այնքան էլ վորոշ չէ։ Ինչ վերաբերում է հողի շերտը վեր և վայր շրջելու գործողության, չի կարելի ասել, վոր այդ կատարվում է բավարար չափով, վորովհետև հողակոշտերը ցած թափվելու ժամանակ շրջման գործը բնավ ապահովված չէ։

Հենց վերցնենք փխրեցման գործը։ Ըստ տարբեր տեսակների, մասնիկների հարակցականության շատ տարբեր է։ Նրանց իրարից բաժանելու և փխրելու համար հարկավոր է հողաշերտը ծալել տարբեր աստիճաններով, վորպեսզի նրանց հարակցության հաղթահարելով հնարավոր լինի հողը փխրել։ Այդպես փխրուն և մասնիկների թույլ հարակցական ուժով կապակցված հողերի մանրացման գործը բավարար հաջողությամբ կատարվում է գլանաձև շրջող թևերի միջոցով։ Իսկ կավային թաց և բուսական արմատներով խճճված հողերը լրիվ փշրել և մանրացնել հնարավոր չի լինում։ Լինում են դեպքեր, վոր հողաշերտը դեռևս չկտրտված՝ դուրս է սահում շրջող թևի վրայով և զսպանակի նման յուր վերադառնալով ամբողջ ակոսի երկարությամբ՝ պատկում է առանց չարդուվելու։ Այդպիսի պայմաններում աշխատող դուբանների շրջող թևերին հնարավոր է տալ գլանակերպ



Նկ. 22. A—պտուտակաձև շրջող թև, B—պտուտակաձև շրջող թևի ստացումը. C—հողի դեֆորմացիան գլանաձև շրջող թևի վրա

մակերևույթ։ Սակայն կպչուն և տորֆային հողերի շրջման գործն ավելի հաջողությամբ կատարվում է պտուտակաձև շրջող թևերով։


9. Պտուտակաձև շրջող թևեր.—Պտուտակաձև շրջող թևը ցույց է տրված նկ. 22 A-ում։ Նրա մակերևույթն ստացվում է KZ (նկ. 22 B) ուղղաձիգ գծի M կետից դեպի վեր սահելով SS_1 հորիզոնական գիծը, վորը սահելու ընթացքում պտտվում է KZ գծի շուրջն այնպես, վոր նրա պտտման անկյունն ուղիղ համեմատական է բարձրության։ Նման յեղանակով ստացվում է ստորին մակերևույթը M կետից ներքև, SS_1 գիծը պատելով հակառակ ուղղությամբ։ Այսպիսի մակերևույթի վրայով սահող հողաշերտը չի ենթարկվում զգալի ձգման և ճնշման ուժերի (նկ. 22), վորի հետևանքով հողաշերտը շրջվում է առանց զգալի չափով փխրունանալու։

Շրջվածքը չափը կախված է վարի լայնությունից (b) և խորությունից (h)-ի հարաբերությունից։ $\frac{h}{b}=\frac{5}{7}$ լինելու դեպքում և կամ խորության և լայնության նեղ հարաբերության դեպքում հողաշերտը շրջվում է թևի առաջին կեսում 90°, իսկ յերկրորդ կեսում՝ 45°։ Իսկ խորության և լայնության լայն հարաբերության դեպքում $\frac{1}{5}$ հողաշերտը համարյա ստանում է լրիվ շրջվածք կամ մոտ 180°։ Ըստ վորում առաջին դեպքում շրջող թևի վերջին կեսը պետք է լինի առաջին կեսից յերկու անգամ փոքր, կամ նրա կեսի չափ։ Իսկ յերկրորդ դեպքում վերջին կեսը պետք է լինի մի քիչ կարճ, քան առաջինը։ Պարզ է, վոր լրիվ շրջվածքի համար գործածվող գութանը, յեթե աշխատում է խորության և լայնության նեղ հարաբերության պայմաններում, նրա շրջվող թևը լինելով ավելի յերկար, քաշում է թևերի շրջված հողաշերտերին և դրանով մի կողմից փչացնում է վարի տեսքը, իսկ մյուս կողմից առաջացնում է ավելորդ դիմադրություն՝ քաշող ուժի առաջ։ Նույնպես, յեթե թևերի շրջվածքի համար կառուցված գութանով ցանկանանք լրիվ շրջվածք կատարել, այդ դեպքում թևը լինելով կարճ, հողի շրջումը կարող է ապահովված չլինել։ Սովորաբար մինչև պայմաններում աշխատող ժամանակակից գութանների շրջող թևերը կառուցվում են այնքան յերկար, վորքան այդ հարկավոր է տվյալ խորության պայմաններում շրջվող հողաշերտի ծանրության կենտրոնը հենման կետից դեպի առ շրջելու համար, վորից հետո հողաշերտն իր սեփական ծանրությամբ թափվում է ցած։

10. Կուլտուրական յեվ կիսապտուտակաձև շրջող թևեր.— Սովորական հողերը հաճախ մշակվելու հետևանքով բավականին վերածուն հողեր են դառնում. այդպիսիները կոչվում են կուլտուրական հողեր և այդպիսի հողերը մշակելու համար գործածվում են կուլտուրական շրջող թևեր, վորոնց առաջին և մեծ մասը լինում է գլանաձև մակերեսով, իսկ վերջին և փոքր մասը՝ միայն պտուտակաձև (նկ. 23)։ Նույնպես հաճախ գործածվում է կիսապտուտակաձև շրջող թևը՝ ավելի ուժեղ շրջող հատկությամբ, վորի առաջին կեսը լինում է գլանաձև մակերեսով, իսկ վերջին կեսը՝ պտուտակաձև (նկ. 24)։ Սովորաբար գործարանները կառուցում են բազմաթիվ տեսակի շրջող թևեր՝ գլանաձև և պտուտակաձև մակերեսների տարբեր հարաբերություններով, սկսած մաքուր


գլանաձևից՝ աստիճանաբար անցնելով մինչև մաքուր պտուտակաձև շրջող թևը։

Ամերիկյան շրջող թևերն ունենում են բևեռային հիպերբոլական մակերես՝ ելիպսաձև ընդլայնական կտրվածքով։ Այս ձև-



Նկ. 23. Կիսագլանաձև կամ կուլտուրական շրջող թև


կերեսի առանձնահատկությունն այն է, վոր ամեն մի կետից հնարավոր և անցկացնել յերկու ուղիղ գիծ՝ տարբեր ուղղու-



Նկ. 24. Կիսապտուտակաձև շրջող թև

թյուններով։ Այդ ուղղությունների վրա քանոնը շոշափում է մակերեսի ամբողջ յերկարության վրա գտնվող բոլոր կետերը և այդ պատճառով էլ մակերեսի ճշտությունը վորոշվում է շատ

հեշտ կերպով՝ քանոնի ոգնությամբ։ Ամերիկյան գութանների շրջող թևերի մի քանի տեսակները ցույց են տրված նկ. 25-ում. M՝ թեթև և միջին հողերի համար, C՝ միջին ծանր հողերի համար, BL՝ սևահողերի համար (Black land) H.D.U՝ ծանր հողային պայմանների համար, PB՝ տորֆային հողերի համար,



Նկ. 25. Ամերիկյան գութանների շրջող թևեր

պատառակաձև (Prairie Breaker) S՝ կպչուն և թաց հողերի համար (slat)։

Շրջող թևերը կառուցվում են 5—6 մմ հաստ չեռաշերտ կամ միաշերտ պողպատից, ցածրի մասը լինում է ավելի հաստ, քան վերևի մասը։ Միաշերտ պողպատից կառուցված շրջող թևերը կառուցվելուց հետո ցեմենտացվում են։ Շրջող թևերի ամրության համար չետևի կողմից լինում են վորոշ հենման կապեր, վորոնք ամբացվում են հեշտ քանդվող պատառակային հարմարություններով։ Աշխատանքի ընթացքում շրջող թևի վրա ծախսվում է քաշող ուժի 10—15%-ը։ Փորձերից յերևում է, վոր գլանաձև շրջող թևերն ավելի մեծ դիմադրություն են հարուցում, քան պատառակաձև թևերը։ Դիմադրության մեծությունը կախում է ոչ նրանից չփվող մակերեսի մեծությունից, ինչպես և հողի կպչելուց։ Հողի շրջվող թևին կպչելու յերևույթը թուլացնելու համար վերջիններս կառուցվում են հատուկ ձևով, նրանց մակերեսը լավ հղկում են, և այդ վայրն անհրաժեշտ է խնամքով պահպանել։ Թևի մակերևույթը փոսեր և ուռուցքներ չպետք է ունենա և պետք է կորանա աստիճանաբար։

Փորձերը ցույց են տալիս, վոր սառը վիճակում հողն ավելի շատ է կպչում շրջող թևին, քան տաք վիճակում։


ԳԼՈՒԽ 4

ԳՈՒԹԱՆԻ ԱՅԼ ՄԱՍԵՐԸ


11. Դաշտային տախտակը (առաջամղ) յեվ կրունկը.—Այս յերկուսը միասին դրված են կորպուսի ձախ կողմում, մոտավորապես ակոսապատին զուգահեռ դիրքով և ծառայում են վորպես գութանի հենակետ։ Նույնպես պաշտպանում են ակոսի ուղիղ պիծը և թույլ չեն տալիս, վոր հողը լցվի կորպուսի տակ։ Դաշտային տախտակի առաջի մասը 5—7 մմ ավելի բարձր է դրված, քան հետին մասը, վորով ակոսի հատակի և դաշտային տախտակի միջև առաջանում է փոքր լուսանցք, վորի շնորհիվ յերկու չփվող մակերեսների՝ դաշտային տախտակի և ակոսի հատակի միջև առաջացող չփումը փոքրանում է։

Վարի ընթացքում դաշտային տախտակի ստորին մակերեսը կրում է իր վրա գութանի ծանրությունը։ Նույնպես ձախակողմյան (դեպի դաշտը նայող) մակերեսն ակոսապատի ուղղաձիգ մակերեսին հենվելով՝ հակազդում է խոփի և շրջող թևի վրայից դեպի աջ սահող հողաշերտի առաջացրած պտտական մոմենտին։ Այդ թևի պատճառով դաշտային տախտակի վերջին ծայրը յենթարկվում է ամենից ուժեղ չփման և մաշվածքի։ Վորպեսզի դաշտային տախտակն ամբողջապես փոխելու չհարկադրվեն, նրա վերջին մասում ամրացնում են կրունկը։ Թե դաշտային տախտակը և թե կրունկը կառուցվում են պողպատից (կրունկը՝ յերբեմն չուգունից) և իրար հետ ամրացվում են յերկու պատառակով։

26 նկարում ցույց է տրված դաշտային տախտակը: Բազմակորպուս (բազմախոփ) գութանների վերջին կորպուսի դաշտային տախտակն ավելի յերկար է լինում, քան առաջին կորպուսինը: Յեթե առաջի կորպուսների դաշտային տախտակները յերկար լինեին, գութանի շրջադարձի ժամանակ կխանգարեին: Նույն նկարում C և D-ն կրնկի տեսակներն են: Կրնկի պտուտակների անցքերը յերկարավուն են լինում, վորպեսզի մաշվելու դեպքում հնարավոր լինի կրունկը ցածրացնել: Լայնախոփ գութանների շրջող թևի աջ կողմում լինում է նույնպես աջակողմյան կամ ակոսային կրունկ: Դաշտային տախտակի և կրունկի շփման ուժը մոտավորապես հասնում է քաշող ուժի 10—15%-ի:



Նկ. 26. Առատամը յեվ կրունկը




Նկ. 27. Բարձր յեվ ցածր կանգնակներ

Բազմակորպուս (բազմախոփ) գութանների այդ շփումը թուլացնելու համար դրվում է վերջին ակոսային անիվը, վորի շնորհիվ դաշտային տախտակն ազատվում է իրրև հենակետ ծառայելու պարտավորությունից: Դաշտային տախտակի սահքի շփումը փոխարինվում է անվի գլորմանն շփումով, և զգալի կերպով նվազում է դաշտային տախտակի դիմադրությունը: Այս դեպքում դաշտային տախտակը միմիայն պաշտպանում է ակոսագծի ուղղությունը և արգելում է, վոր հողը կորպուսի տակ թափվի, վորը նույնպես չափազանց անհրաժեշտ է:

12. Կանգնակը (стойка). — Սա միացնում է խոփը, շրջող թևը և դաշտային տախտակն իրար հետ և կապում է կորպուսը, վորն իր հերթին միանում է շրջանակի կողին՝ կանգնակի միջոցով: Կանգնակները կարող են լինել բարձր կամ ցածր: Նկար 7-ում ձախ կողմինը բարձր կանգնակ է, իսկ աջ կողմինը՝ ցածր: Ամերիկյան ձևի գութանների կանգնակը լինում է ցածր, և շրջանակի կողը ծռվելով դեպի ներքև, անցկացվում է կանգնակի համապատասխան անկյունավոր մասի մեջ: Ցեվրոպական ձևի գութաններն ունեն ուղիղ շրջանակներ և նրանց մոտ կանգնակը լինում է բարձր:

Բարձր կանգնակները կատարվում են չուգունից կամ պողպատից: Առաջիններն ծանր են, վորակավոր չեն: Նպատակահարմար և վերջինը: Ամերիկյան ոճի ցածր կանգնակները չափազանց պարզ են և կատարվում են 10 մմ հաստություն ունեցող պողպատաթերթից՝ մամլելու միջոցով:




Նկ. 28. Ամերիկյան տիպի շրջանակ

Կորպուսի բոլոր հակազդիչ ուժերն ազդում են անմիջապես շրջանակի ցած ծռված ծայրին, վորով կանգնակը յենթակա չե համեմատաբար նվազ ուժ ունեցող հակազդեցություններին:

13. Շրջանակը.—Գութանի շրջանակի վրա ամրանում են կորպուսները, անիվները իրենց առանցքներով, լծակներն ու բարձրացման մեխանիզմները իրենց հարակից մասերով: Շրջանակը կրում է գութանի ամբողջ ծանրությունը և յենթակա չե գութանի աշխատանքային պայմաններից բղխող բոլոր ազդեցություններին, ծռող մոմենտներին, ցնցումներին և հարվածներին: Այդ իսկ


պատճառով նա պետք է լինի ամուր և կարատվող մաղը մխոցոթյուններից ազատ։ Բացի այդ, նա պետք է լինի թեթև, պարզ և հեշտությամբ նորոգվող։

Շրջանակները լինում են երկու տիպի. 1. ամերիկյան և 2. եվրոպական տիպի։ Ամերիկյան տիպի գութանների շրջանակները լինում են համեմատաբար բարձր։ Շրջանակի վերջանակները լինում են համեմատաբար բարձր։ Շրջանակի վերջ-



Նկ. 29. Եվրոպական տիպի շրջանակ

վորությունները ծռված են դեպի ներքև (նկ. 28)։ Շրջանակները հաճախ կառուցվում են I-աձև ձևավոր պողպատից (տես նկ. 28 և 48), վորպեսի կառուցվածքը տալիս է թե ամրություն, և




Նկ. 30. Լայնությունը կանոնավորող շրջանակ

թե թեթևություն։ Պողպատը պարունակում է 0,8% C և մխվում է համապատասխան ձև տալուց հետո։

Եվրոպական տիպի գութանի շրջանակները կառուցվում են երկաթյա քառանկյունի ձողերից, վորոնց դրսի կողքերից ամրացվում են պողպատյա տափակ ձողեր (նկ. 29)։ Եվրոպական տիպի գութաններում, վորոնց վրա կապում են նախախոփիկներ, շրջանակը կառուցվում է ավելի երկար։

Վերջերս ամերիկյան «Ոլիվեր» և եվրոպական «Ռուդոլֆ Սակկ» և «Բեվեր» գործարանները կառուցում են շարժական շրջանակներ, ըստ վարի պայմանների՝ շրջանակը լայնացնելու կամ նեղացնելու համար (նկ. 30)։ Որինակ՝ Ֆորձոն տրակտորը 2×14 դույմ կորպուսով գութանը լավ քաշում է մինչև 20 սմ խորությամբ, սակայն նույն գութանը չոր կամ տորֆային և կպչուն հողերում դժվարանում է քաշել։ Այդ դեպքում կամ վարը յերեսանց պետք է անել, վոր ցանկալի չե, կամ տրակտորը պետք է քշել ավելի



Նկ. 31. Գութանի անիվների տեսակները


դանդաղ՝ առաջին արագությամբ, վորը չի թույլատրվում յերկար ժամանակով, վորովհետև տրակտորն արագ է մաշվում։ Յեթե շրջանակը հնարավոր լինի նեղացնել և ակոսների լայնքը փոքրացնել, այդ հարցը հեշտությամբ լուծվում է։ Շարժական շրջանակների շարժվող մասերը սակայն զգալի չափով թուլացնում են շրջանակը և այդ ցանկալի չե ծանր վարի պայմաններում։

Շրջանակի բարձրությունը վարի 20—22 սմ խորության համար պետք է լինի 500 մմ։ Սահասարակ շրջանակի բարձրությունը պետք է այնպես համաձայնեցվի վարի խորության հետ, որ վարի ժամանակ հողը չկուտակվի շրջանակի ներքև, և գութանը չլողա։ Մի ուրիշ հանգամանք. դա հարակից խոփերի ծայրից ծայր հեռավորությունն է։ Այդ պետք է լինի այնքան, որ մի կորպուսի շրջած հողը չկուտակվի մյուս կորպուսի վրա։ Նման դեպքում գութանը դասդանակի նման տատանվում է. նույնպես հարկից ավոնների արանքում չպետք է մնա չվարված հող։ Դա պղպալի չի լինում մանավանդ շրջադարձերում։ 14″ խոփերի համար նրանց ծայրերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 61—62 սմ։

Անիվները.—Անիվները ծառայում են որպես գութանի հենակետեր. նույնպես լծման ճարմանդի հետ միասին կարգավորում են վարի խորությունը։ Գութանն ունենում է յերկու կամ յերեք անիվ՝ 1. դաշտային, 2. ակոսային, 3. հետին անիվ։ Դաշտային և ակոսային անիվների շրջանակները կառուցվում են պողպատից կամ թիթեղից՝ դրոշմելով, կամ պողպատաձողից են կլորացվում։ Վերջին ժամանակներս ամերիկյան գութաններին անվի շրջանակի միջին մասին տալիս են ուռուցիկ ձև։ Անվի ճղուղները կամ ճաղերը կառուցվում են պողպատից (նրանց տարբեր ձևերը ցույց են տրվում նկ. 31-ում)։

Անվի սանդիկը տրակտորաքարշ գութաններում միշտ լինում է փակ, որպեսզի բաց լինելու դեպքում յուղը չի պահում։ Բացի այդ, փոշին մտնելով առնու և սանդիկի միջև, յուղի հետ խառնվելով կազմում է չափազանց ուժեղ մաշող խառնուրդ, որի հետևանքով մասերը շուտ են մաշվում։ Բացի այդ, վերջինը որոգումը հեշտացնելու համար առնու և սանդիկի միջև դրվում է չուգունից անուր, որը մաշելու դեպքում հեշտությամբ փոխվում է. անուրն ատանում է կոնաձև կառուցվածք, որով մաշվելու դեպքում հեշտությամբ հնարավոր է ամրացնել՝ դեպի ներս շարժելով անիվը։ Նկար 32-ում ցույց է տրվում անվի սանդիկի սխեմատիկ հատվածը։ E առնու վրա անցկացվում է A անուրը, որի վրա հագցրած է անվի B սանդիկը։ Առնին յուղելու համար յուղը ներմուծվում է C անցքից, որի վերև լինում է յուղի տուփը։ DD ներկայացնում են շասմատային կարգով անցկացված մատները։ F առնու գդակն է, որը փակում է փողու անցքը՝ աջ անվում ձախ պտուտակով, իսկ ձախ անվում աջ պտուտակով,

որպեսզի շարժման ժամանակ չթուլանա։ L տափողակը պահպանում է անիվը դեպի ներս գնալուց։ Նույնպիսի տափողակ լինում է նույնպես գդակի ներսում, որն ամրանում է M պտուտակով։ Գդակն ամրանում է N պտուտակով։ Անիվը հանելու համար բավական է հանել գդակը և M պտուտակը։ Անվի առնու մաշվածքի պատճառով, յերբ անիվն ատանում է ապակենտրոն դիրք, այդ ատուգելու համար բարձրացնում են անիվը ոդի ժեկ և պատելով՝ կավճով ատուգում են։ Յերբ կավիճը վորոշ տեղեր հետք է թողնում և վորոշ տեղեր չի թողնում, նշանակում է այդ հետք չթողած կողմից սանին, կամ բարձիկը մաշված են։



Նկ. 32. A — Գութանի անվի առանցքակալի կառուցվածքը. B—Առանցքակալի յեվ առնու չափերը

Տրակտորի գութաններին ամենից հաճախ խանգարվող և մաշվող մասերից են՝ անիվները, նրանց սանիները և սանդիկները, վորոնք դտնվում են ամենածանր և անբարենպաստ աշխատանքային պայմաններում։ Մանավանդ շրջադարձերում, քաշող ուժի և գութանի շարժման վոչ՝ ուղահեռ դիրքի պատճառով, նրանք յենթարկվում են ծառ մաժենտների և հաճախ ջարդվում են։ Առավել ևս աննպատակ պայմաններում է գտնվում դաշտային անիվը, վոր գնում է հողի մակերեսով (դրա համար էլ տրակտորը փոքր է) և յենթարկվում է հողի մակերեսային անհարթությունների հարուցած դիմադրություններին։ Բացի այդ, նրա վրա ամրացվում է գութանի բարձրացման և ցածրացման ավտոմատ մեխանիզմը, ըստ վորում սա պետք է ավելի ամուր կառուցված լինի։ Քանի անվի շրջանակը լինում է ավելի լայն և նրա մակերեսի վրա գտնվում են վորքա

ցցված քներ կամ բանիչներ (шпоры), վորպեսզի հողը լավ բռնե ու չսահի։

Դուբանների և այլ հողամշակման մեքենաների անիվների չափերը շինում են հետևյալ ձևով, ըստ նկար 32-ում ցույց տըրված մասերի.

Անվի տրամագիծը=400—800

d=20—25 մմ

b=5 d

a=25 մմ

c=15 մմ։

Կոնաձև սռնիներում $d_2=d$,

իսկ d_1 ստացվում է 1:-$\frac{b}{d_1-d_2}=1:20$ հարաբերությունից, վորից


$$\frac{b}{d_1-d_2}=20 \text{ և } d_1=\frac{b+20d}{20}$$

Անիվների տրամագիծը պետք է համապատասխան լինի վարի խորության. մատավորապես ընդունված են հետևյալ չափերը.

Ցուցակ № 3

Վար անիվ ե	Վարի խորություն				
	16 սմ	18 սմ	25 սմ	35 սմ	45 սմ
Ա.Ջ անվի տրամագիծը	470 մմ	530 մմ	650 մմ	800 մմ	880 մմ
Ձախ անվի տրամագիծը	420 մմ	470 մմ	530 մմ	650 մմ	650 մմ

15. Սռնիներ.—Սռնիները կատարվում են 30—40 մմ տրամագծով՝ կլոր պողպատաձողից և ունենում են նկար 33-ում ցույց տրված ձևերը։ Ա.Ջ և ձախ անիվների սռնիները կարող են լինել մի կտորից, ինչպես նկար 33-ում, 1 և 2, կամ կարող են լինել բազկացած յերկու առանձին կեսերից, ինչպես 3, 4, 5 և 6։ Սռնիները պետք է ունենան մեծ ամրություն, վորովհետև գոնըվում են աշխատանքային շատ ծանր պայմաններում, մանավանդ տրանսպորտային վիճակում և շրջադարձերում։ Ինչպես հետագայում կտեսնենք, մի սռնի ունեցող դուբանները վորոշ պայմաններում դուբանի շրջանակը պահում են թեք և այդ իսկ տասակետից նպատակահարմար չեն։ Լավ կլինի Ա.Ջ և ձախ անիվների համար ունենալ յերկու առանձին կիսասռնիներ։ Կիսասռնիները լինում են ծնկաձև, ինչպես և մի կտորից կատարված սըռնին, վորոնց մի ծայրին անցկացվում է անիվը, իսկ ծնկի մյուս ծայրն անցնում է շրջանակին ամրացված հենակալների միջով, այնպես վոր սռնին կարող է հենակալի մեջ մեկ կամ մյուս կողմը պտտվել վորոշ անկյունով։ Լինում են նույնպես ամրացման ողակներ և կառանային (шаворная) պտուտակներ, վորոնց միջոցով սռնին պահպանում է իր դիրքն ամուր և անխախտ և կարող է փոխել այն միմիայն հատուկ կարգավորման լծակների ու թևերի միջոցով՝ ըստ ցանկության։



Նկ. 33. Դուբանի սռնիների տեսակները

Դուբանը հավաքելու ժամանակ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել, վորպեսզի առաջին յերկու անիվներն անցկացված և ամրացված լինեն թե միմյանց և թե շրջանակին զուգահեռ։ Հակառակ դեպքում, դուբանի շարժման ժամանակ, անիվները դիմադրությունը մեծացնում են, առաջացնում ծռող մոմենտներ, վորի պատճառով սռնիները և հարակից մասերը շուտ են մաշվում, ծռվում կամ խանգարվում։

ԳԼՈՒԽ 5

ԿՈՐՊՈՒՍԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

16. Կորպուսը—կորպուսի առանձին մասերի՝ խոփի, շրջող թևի, պաշտային տախտակի և կանգնակի հետ ծանոթանալուց հետո, այժմ ուսումնասիրենք նրա աշխատանքը վորպես մի ամբողջություն։ Դուբաններն ունենում են՝ 1—8 և ավելի թվով կորպուսներ։ Միևնույն դուբաններում բոլոր կորպուսներն ունեն միանման չափեր և ձևեր։

Կորպուսի առաջամասը նման է մի սեպի, վորը, ըստ հողի դիմադրության մեծության ունենում է մեծ կամ փոքր անկյուն և խրվելով հողի մեջ՝ բարձրացնում է վորոշ լայնությամբ և վորոշ խորությամբ հողաշերտ։ Ծանր հողերի համար (նկ. 14) α անկյունը պետք է լինի ավելի փոքր, քան թեթև հողային պայմաններում աշխատող խոփի անկյունը, վորովհետև բարձրացող հողի դիմադրությունը P վերածելով P_1 և P_2 բաղադրիչների, պարզ յերևում է, թե ինչքան α անկյունը մեծ և լինում, այնքան հողի դիմադրության P ուժի հորիզոնական բաղադրիչը P լինում է մեծ, այսինքն՝ քաշող ուժի հանդեպ դիմադրությունը լինում է մեծ։ Նույնպես ուղղաձիգ բաղադրիչ ուժը՝ P_2 լինելով փոքր, սեպը դժվար է խրվում կարծր հողը։ Ուժերի զուգահեռակողմից պարզ է տեսնել, վոր

$$P_1 = P \sin \alpha$$

$$P_2 = P \cos \alpha$$

Նշանակում է α անկյան աճելով 0^0—90^0, Sin a աճում է 0-ից մինչև 1։ Նույնպես cos α նվազում է 1-ից մինչև 0։ Տարբեր գործառնների կողմից դանազան հողային պայմանների համար կառուցված գութանի կորպուսների անկյունները լինում են տարբեր։ Յեվրոպական գութանների կորպուսներում α անկյունն ավելի մեծ է աչ կողմում (19—32^0, ձախ կողմում՝ 15—20^0), շնորհիվ նրանց շրջող թևերի առանձնահատուկ ձևի, վորը պահանջում է աչ կողմում ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություն։

Ամերիկյան տիպի կորպուսներում, ընդհակառակը, α անկյունն աչ կողմում ավելի փոքր է, սկսելով յերբեմն 2^0-ից մինչև 17^0, իսկ ձախակողմյան անկյունը՝ 10—17^0, վորպեսի թևերությունը չի ապահովում գութանի հավասարակշռվածությունը և այդ պատճառով էլ խոփի ձախ ծայրը յերկարում է ավելի ձախ և առաջ, քան կորպուսի այլ մասերը։ Դրանից խոփի ձախ սուր ծայրն ավելի ուժեղ է ծանրաբեռնվում, և մաշվածքը թուլացնելու համար այդ ծայրին զոդում են հատուկ կարծր մակերեսային շերտ։

Այժմ վերցնենք հողի դեպի աչ հրվելու գործողությունը։ Խոփի և շրջող թևի մակերեսն ակոսապատի վերաբերմամբ թեք դրվելով՝ կազմում են մի յերկրորդ սեպ։ Նկար 15-ում ցույց է տրվում այդպիսի յերկու սեպ, առաջինը՝ փոքր, իսկ յերկրորդը՝ մեծ γ անկյունով։

γ անկյունը փոքր լինելու դեպքում խոփը գրվելով ավելի թեք՝ լավ է կտրում բույսի արմատները։ Սակայն չափից ավելի փոքր γ անկյունը պատճառ է դառնում հողի կպչելուն։ Կուլտուրական և վխրուն հողերում γ անկյան մեծ վերցնելը նպատակահարմար է հողի ավելի ուժեղ փխրունացման։

Ցուցակ № 3


Գութանների խոփերի a և γ անկյունների մեծությունները

Կորպուսի նպատակը	Շրջող թևի մարկան	γ	a աչ կողմ	a ձախ կողմ
		աստիճաններով		
Եվրոպական կորպուսներ				
Թալանոտ և կպչուն հողեր	K	45	30	—
Պատահական	AS	32	19	15
Ամերիկյան կորպուսներ				
Սահել—մինչին հողեր	NA—12	40	13	12,6
Ընդհանուր նպատակի շրջողներ (ջնարել պուբլոս)		40	7,8	12,3
Ծանր հողերի համար		38	8,3	15,7
Սևահող (բլեկլանդ)		41	7,6	12
Մարգագետին (բրեկեր)		35,3	3,6	11

17. Կորպուսի հենակետերը յեվ ստուգումը։—Յեթե ամերիկյան գութանի կորպուսը դնենք հարթ մակերեսի վրա, նա հենվում է այդ մակերեսի վրա յերեք կետերում (նկ. 34). 1-ին՝ ձախ սուր ծայրը, 2-րդ՝ խոփի աչ ծայրը և 3-րդ՝ դաշտային տախտակի վերջին ծայրը։ Նույնպես յեթե կորպուսը շրջենք հերթական կողմը դեպի վեր և խոփի աչ և ձախ կողմերի վրա դնենք մի քանոն խոփի մշկին մասում, պետք է մնա 2—5 մմ լուսանցք, վորը կոչվում է խորության լուսանցք B (նկ. 34)։ Յեթե խոփի վերանորոգումից հետո չի պահպանվում այդ լուսանցքը համապատասխան չափով, խոփը լավ չի խրվում հողի մեջ։ Նույնպես դաշտային տախտակի առաջի կողմը մի քիչ բարձր և դրած, քան վերջին հենման ծայրը, վորով խոփի սուր ծայրից մինչև դաշտային տախտակի վերջին ծայրը քանոնով ստուգելու դեպքում պետք է նույնպիսի լուսանցք յերևա։ Այդ դրվածքի շնորհիվ նվազում է հողի շփումը դաշտային տախտակի հատակի հետ։ Նկ. 34-ում H ցույց տալիս այդ լուսանցքը, վորի մեծությունն է

5—7 մմ։ Ցեվրոպական խոփն իր կտրող սուր բերնով չոլափուռմ և հարթ մակերեսը և լուսանցք չունի։

18. Հողի շրջման պայմանները. — Ըստ պրոֆ. Դորյաչկինի յեղանակի՝ շրջվող հողաշերտի խորության և լայնության հարա-



Նկ. 34. Ամերիկյան տիպի կորպատի նմանվեցներ յեվ լուսանցքներ


բերությունը պարզելու և տվյալ լայնության համար խոփի հնարավոր առավելագույն վարի խորությունը վորոշելու համար ընդունենք վարի լայնությունը՝ m-ն անփոփոխ և վարի խորությունը՝ n-ը փոփոխական (նկ. 35) և վերցնենք abcd հողաշերտը, վորն սկզբ-

նում շրջվելով 90°, ընդունում է dkfe դիրքը և, ի վերջո՝ elbq դիրքը։ Այժմ, ինչպես նկարում յերևում է,

$$a\,b = m,$$
$$d\,b = d\,e = n,$$
$$c\,e = m + n,$$

նույնպես $d\,r = m + n$,


վորով $e\,r = m$։



Նկ. 35. Առի շրջվածքը

Այժմ q կետից անցկացնենք qs ուղղահայաց er-ի։

$$\triangle erp = \triangle eqs$$



Նկ. 36 A յեվ B. Առի սահմանային շրջվածքը

յեռանկյունների հավասարությունից յերևում է, վոր մի շերտից մյուս շերտի հեռավորությունը հավասար է m-ի և շրջված շերտի q ծայրը գանվում է վարի խորությունը ցույց տվող n հեռավորության վրա. qs=n, այս ձևով ստացվում է գծագրական

հեշտ յեղանակ՝ շրջվող ակոսների դիրքը վորոշելու համար։ Գծագրելով միևնույն լայնության և տարբեր խորության շրջվածքների մի շարք, ի վերջո հասնում ենք սահմանային մի խորության (նկ. 36), վորից հետո յեթե ավելի խորացնենք, շրջվող շերտի ծանրության կենտրոնն ընկնելով հենման կետից ձախ, շերտը չի շրջվում դեպի աջ, այլ յետ և ընկնում դեպի ձախ։ Նկար 35-ում յեռանկյան abc և cbd-ի նմանությունից հնարավոր և գրել

$$\frac{ac}{dc}=\frac{bd}{bd},$$

բայց $\overline{ac}=m$, $\overline{dc}=\sqrt{m^2+n^2}$, $\overline{bd}=m$ և $\overline{bc}=n$, վորով

$$\frac{m}{\sqrt{m^2+n^2}}=\frac{n}{m}$$

և $m^2=n\cdot\sqrt{m^2+n^2}$ կամ $m^4=m^2n^2+n^4$,

բաժանելով n^4-ի վրա $\frac{m^4}{n^4}=\frac{m^2}{n^2}+1$,

իսկ $\left(\frac{m}{n}\right)^2$ նշանակելով y, $y^2-y-1=0$,

վորից $y=\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}+1}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

վորով $\left(\frac{m}{n}\right)^2=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ և $\frac{m}{n}\cong 1{,}27$։ Նշանակում է վարի լայնքի և խորության հարաբերության սահմանային մեծությունն է $\frac{m}{n}=1{,}27$։ Ի հարկե, գործնականում դեռ վորոշ չափով ավելի պետք է լինի, քան այս թիվը։ Սովորաբար փխրուն հողերի համար $\frac{m}{n}=1{,}5-1{,}6$, իսկ տորֆային և կպչուն հողերում $\frac{m}{n}=2$։ Գործնականում յեթե հողաշերտը փխրվում է, մեր յենթադրությունը չի արդարացվում լիուլի։

ԳԼՈՒԽ 6

ՎԱՐԻ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

19. Վարի խորության կանոնավորումը. — Վարի խորության կանոնավորումը և հետագայում նրա անփոփոխ մնալը կախված է գութանի վրա ազդող ուժերի ուղղաձիգ ազդող բաղադրիչների հավասարակշռությունից։ Յեթե վերցնենք նկ. 37-ում ցույց տըր-

ված քառանկյուն մարմնի վրա ազդող P ուժի ազդեցությունը, նկատում ենք հետևյալը. P ուժը նկ. 37-ում ազդում է մարմնի միջին մասում և հորիզոնական հարթության վորոշ թեքությամբ։ Նրա ազդման ուղիղ գիծն անցնում է (C) մարմնի ծանրության կենտրոնով. վերածենք P ուժը P_1 հորիզոնական և P_2 ուղղաձիգ բաղադրիչների, վորպեսզի հեշտ լինի վորոշել ուժերի ազդեցությունը։ Մարմնի ծանրության R_2 ուժն ազդում է մարմնի ծանրության կենտրոնով և ուղղաձիգ, վորին հակազդում է P_2 բաղադրիչը։ Նույնպես մարմնի ստորին մակերեսի շփման ուժը R_1 ազդում է հորիզոնական ուղղությամբ և վորին հակազդում է P_1 բաղադրիչը։ Յեթե վերցնենք P_1, R_1 'և P_2, R_2 ուժերն առանձին, նրանց ազդեցության ուղիղները չեն ընկնում մխյանց վրա, այլ վորոշ հեռավորությամբ և իրար զուգահեռ լինելով, առաջացնում են պտտական մոմենտներ՝ մխյանց հակառակ ուղղությամբ։ Իսկ յեթե նրանց համազորները R և P լինեն մխյանց զուգահեռ և նրանց ազդման ուղիղն անց կենա (c) ծանրության կենտրոնով, ինչպես նկ. 37-ում, այդ դեպքում մարմնի վրա ազդող բոլոր ուժերի համազորները կգտնվեն հավասարակշռության մեջ և մարմինը կշարժվի ամեն մի կետում հավասարաչափ արագությամբ և քաշող ուժին զուգահեռ։ Դարձյալ վերցնենք P_2 և R_2 ուժերը. ըստ քաշող ուժի՝ P-ի թեքության, նրանց վերաբերմամբ հնարավոր և տարբերել յերեք դրություն։ Նկար 37-ում 1, 2 և 3 դրությունների պարզ յերևում է, վոր P_2 բաղադրիչի մեծությունը կախված է a անկյունից $P_2=P\sin a$։ և յեթե a լինում է մեծ, P_2 ուժը ևս մեծանում է

Նույնպես մեզ հայտնի է այն, վոր ուժերի ստատիկ մոմենտը հավասար է ուժի և բազկի արտադրյալին։ Ըստ վորում 1 դրության մեջ (նկ. 37—1)

$$ab\cdot R_2=ad\cdot P_2.$$

տվյալ դեպքում դեպի աջ և դեպի ձախ ազդող մոմենտները լինելով միմյանց հավասար՝ մարմինն առաջ է շարժվում անխախտ դիրքով և նվազագույն շփումով։

2-րդ դրության մեջ (նկ. 37—2)

$$ab\cdot R_2>ad\cdot P_2$$


Տվյալ դեպքում ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ ազդող մոմենտը $ab\cdot R_2$ ավելի մեծ է, քան ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ ազդող մոմենտը, և մարմինը յենթարկվելով մեծ մոմենտին՝ նրա d ծայրը խրվում է հողի մեջ, մինչև վոր ուժերի

համազորների՝ P և R-ի ազդման ուղիղներն անցնեն (c) ծանրութեյան կետով։

3-րդ դրութեյան մեջ (նկ. 37—3)

$$ab \cdot R_2 < ad \cdot P_2$$

Տվյալ դեպքում ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղութեյամբ ազդող մոմենտը՝ $ad \cdot P_2$ ավելի մեծ է, քան $ab \cdot R_2$։ Մաքմինը չեն-



Նկ. 37. Գութանի խորութեյան կամ ուղղածիգ կանոնավորումը

թարկվում և մեծ մոմենտին և նա պտտվելով a կետի շուրջը, նրա d ծայրը բարձրանում է, մինչև վոր նորից R և P համազորների ազդման ուղիղներն անցնեն (c) ծանրութեյան կենտրոնով։ Այդ դեպքը ցույց է տրվում կետավոր գծերով։

Բոլոր գութաններում վարի խորութեյան կանոնավորման համար լինում է հատուկ հարմարութեյուն՝ ռեզուլյատոր, վորի շնորհիվ հնարավոր է լինում փոփոխել քաշող ուժի թեքութեյունը, համեմատած հորիզոնական հարթութեյան կամ a անկյան հետ։ Դիցուք նկ. 37—4-ում լծման ճարմանդը կցում ենք ռեզուլյատորի միջին կետում, և a անկյան մեծութեյունն այնպես է, վոր քաշող ուժի՝ P-ի ազդման ուղիղ գիծն անցնում է գութանի

c ծանրութեյան կենտրոնով։ Գութանի ծանրութեյան, շփման և շրջվող հողի հակազդեցութեյունների համազորն ընդունենք R_1, վորը նույնպես անցնում է (c) ծանրութեյան կենտրոնով։ Այդ դեպքը նման է նկ. 37—1-ի դրութեյան և գութանը վարում է վորոշ խորութեյամբ։ Նա չի կենթարկվում վոչ մի պտտական մոմենտի, վորովհետև նրանում ազդող ուժերնները հավասարակշռված են և

$$ab \cdot R_2 - ad \cdot P_2 = 0,$$

ըստ վորում գութանը պահպանում է իր դիրքն անխախտ։ Սովորաբար լինում է $a = 18^0$, ըստ վորում քաշող ուժի՝ P-ի բաղադրիչները կլինեն՝

$$P_2 = P \sin a = 0{,}31\ P,$$

$$P_1 = P \cos a = 0{,}95\ P,$$

այսինքն՝ P ուժի այն բաղադրիչը, վոր գութանը չարժում է դեպի առաջ՝ P_1 հավասար է քաշող ուժի 95%-ին։ Իսկ ծանրութեյան ուժին և հողի դեպի ներքև ճնշող ուժին հակազդող և դեպի վեր ուղղված բաղադրիչը՝ P_2 լինում է հավասար քաշող ուժի $^1/_3$-ին։ Այդ իսկ պատճառով գութանի ծանրութեյունը վորոշվում է քաշող ուժի մի կերորդով։

Ինչպես նկ. 37—2 և 3-ում ցույց է տրվում, կեթե քաշող ուժի ազդման ուղիղը չի անցնում գութանի c ծանրութեյան կենտրոնի հետքով, այլ դրանից վերևով կամ ներքևով, պարզ է, վոր գութանը կենթարկվում է մի վորևե պտտական մոմենտի ազդեցութեյան, և նա սկսում է պտտվել մի կամ մյուս կողմը, մինչև վոր P քաշող ուժի և գութանի բոլոր հակազդեցութեյունների համազոր R-ի ազդման ուղիղն անցնի միևնույն c ծանրութեյան կենտրոնի հետքով։

Դիցուք ցանկալի է վարի խորութեյունն ավելացնել։ Անհրաժեշտ է առաջացնել ժամացույցի սլաքի ուղղութեյամբ պըտտական մոմենտ, իսկ այդ կատարելու համար պետք է P քաշող ուժի a անկյունը փոքրացնել և դեպի վեր ազդող P_2-ը փոքրացնել։

a անկյունը փոքրացնելու համար նկ. 37—5-ում ռեզուլյատորը բարձրացնում ենք g կետի վրա, վորից առաջանում է ժամացույցի սլաքի ուղղութեյամբ մոմենտ (PocR նկ. 37—2 և 5)։ Նույն ազդեցութեյունը հնարավոր և պատկերացնել նկար 37—5-ում cR և cP ուժերի համազորի տեսքով. P_3, վորն ուղղված է դեպի ներքև, և վորի ազդեցութեյան տակ խոփը խրվում է


հողի մեջ՝ մինչև որ P և R ուժերի ազդման ուղիղները անցնում են գուբթանի (c) ծանրության կենտրոնի հետքով։

Ընդհակառակը, յեթե ցանկանում ենք վարը յերեսանց կատարել, նման տրամաբանությամբ անհրաժեշտ է P քաշող ուժի a անկյունը մեծացնել և առաջացնել ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղության մոմենտ։ Այդ արդյունքին հասնելու համար նկ. 37—6-ում լծակն ճարմանդը ռեզուլյատորի վրա իջեցնում են ներքևի e կետի վրա, դրանով մեծացնելով դեպի վար ուղղված P_2 բաղադրիչը։ Այդ դեպքում նկ. 37—3 և 6-ում ցույց տրված PocR մոմենտն ազդում է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ և cR և cP ուժերի համազորը P_3 ուղղված է լինում դեպի վեր, որի ազդեցության հետևանքով խուրը բարձրանում է վեր, մինչև որ P և R ուժերի ազդման ուղիղներն անցնում են գուբթանի c ծանրության կենտրոնով, որից հետո գուբթանի վրա ազդող ուժերն առանում են նոր հավասարակշռություն և այդ նոր դիրքը պաշտպանվում է անփոփոխ։

Մի կարևոր հանգամանք պետք է ուշադրության առարկա դարձնել։ Մինչև այժմ խոսվում էր գուբթանի ծանրության կենտրոնի մասին։ Ինչպես ցույց է տրվում նկ. 37—7-ում, յեթե քաշող ուժի ուղիղն անցնում է (c) ծանրության կենտրոնից, այդ դեպքում կտրվող հողի դիմադրությունը R_3-ն ազդելով խուրի սուր ծայրի վրա, որի հեռավորությունը c ծանրության կենտրոնից ընդունենք x, այդ դեպքում P_1 և R_3 ուժերի միջև առաջանում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտվող մոմենտ և գուբթանի խուրը խրվում է հողի մեջ ավելի խոր։ Վորպեսզի այդ մոմենտը վերացվի և գուբթանն իր կայուն դիրքը պահպանի, անհրաժեշտ է, որ քաշող ուժի ուղիղն անց կենա վոչ թե գուբթանի ծանրության կենտրոնից, այլ ծանրության կենտրոնի պրոեկցիայով (հետքով), որը գտնվում է խուրի սուր ծայրից քաշված հորիզոնական գծի և ծանրության կենտրոնից անցնող ուղղաձիգ հատման կետում։

20. Գուբթանի կանոնավորումը հորիզոնական հարթության վրա.—Գուբթանն աշխատանքի ընթացքում պետք է պահպանի իր ուղղահեռ դրությունը նախորդ ակոսապատի հետ և չենթարկվի պատահական մոմենտների։ Այս հարցը պարզաբանելու համար վերցնենք մի քառանկյունի մարմին, ինչպես նկ. 38-ում A, B և C, և ուսումնասիրենք ուժի ազդեցությունն այդ մարմնի վրա՝ յերեք դրությամբ։

-ին դրությունը.—P ուժն ազդում է այնպիսի ուղղությամբ, որը նրա ազդման ուղիղն անցնում է մարմնի ծանրության կենտրոնից. cP ուժին հակազդող R ուժը նույնպես անցնում է մարմնի ծանրության կենտրոնից և ներկայացնում է մարմնի դիմադրության, շփումների և այլ ուժերի գումարը։ P և R ուժերը գտնվում են միևնույն ուղիղի վրա և մարմնի վրա ազդող համազորը հավասար է այդ յերկու ուժերի հանրահաշվական գումարին։ Ըվյալ դեպքում մարմնի վրա գտնվող բոլոր կետերը շարժվում են



Նկ. 38. Գուբթանի առի լայնության կամ ուղղաձիգ կանոնավորումը

միմյանց զուգահեռ և հավասար արագությամբ, և մարմնի վրա չի արտահայտվում վոչ մի պատահական մոմենտ։

2-րդ դրությունը.—P ուժն ազդում է մարմնի աջ կողմում գտնվող d_1 կետից (նկար 38 B) այնպես, որ ուժի ազդման ուղիղն անցնում է c ծանրության կենտրոնի աջ կողմից։ P և R ուժերը միմյանց զուգահեռ են, բայց նրանց ազդման ուղիղները չեն գտնվում միևնույն ուղիղի վրա։ Այս դեպքում, բացի դեպի առաջ շարժումից, մարմինը չենթարկվում է նույնպես ժամա-

ցույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ պտտական մոմենտի և սկսում և պտտվել դեպի ձախ, մինչև վոր ստանում և կետավոր գծով ցույց տրված դիրքը։ Այդ նոր դիրքում P և R ուժերի ազդման ուղիղները անցնում են c ծանրության կենտրոնից, վորից հետո գոյություն չի ունենում պտտական մոմենտ և մարմինն այդ դիրքը պահպանելով՝ շարժվում և ինչպես առաջին դեպքում, այսինքն՝ նրա բոլոր կետերը շարժվում են միմյանց զուգահեռ և համընթաց արագությամբ։

3-րդ դեպքում.—P ուժն ազդում և մարմնի ձախ կողմում գտնվող d_3 կետից (նկ. 38C)

Տվյալ դեպքում մարմնի վրա առաջանում և ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտական մոմենտ P և R ուժերի ազդեցության տակ և մարմինը պտտվելով դեպի աջ, գրավում և կետերով ցույց տրված դիրքը։ Այդ նոր դիրքում P և R ուժերի ազդման ուղիղը նույնպես անցնում և c ծանրության կենտրոնից և հետագայում մարմինը շարժվում և համընթաց արագությամբ, այսինքն՝ առանց պտտական մոմենտների, ինչպես առաջին դեպքում։

Կիրառելով նույնը գրքանի վերաբերմամբ՝ պետք և նախապես նկատի ունենալ հետևյալը. գրքանից ճիշտ և լավորակ աշխատանք ստանալու համար անհրաժեշտ և, վոր գրքանի շրջանակը, դաշտային տախտակը, անիվները և նման այլ մասերը միշտ գտնվեն ակոսասպատին զուգահեռ։ Ցերթեք ցանկալի չե, վոր վաթի լայնությունը մեծացնելու կամ փոքրացնելու համար գրքանը շարժվի ակոսասպատին վոչ զուգահեռ դիրքով, ինչպես նկար 38 B և C-ում մարմնի կետավոր դրությունն և ցույց տալիս, այլ պետք և նա շարժվի նկար 38 A դիրքում ցույց տրվածի նման։ Ուժի ազդման դիրքը փոխելով՝ ճիշտ և, հնարավոր և վորոշ չափով լայնացնել ակոսը (ուժն աջ կողմից ազդելով) կամ նեղացնել (ուժը ձախ կողմից ազդելով), բայց դա առաջացնում և գրքանի վրա չնախատեսված մոմենտներ, վորոնց պատճառով անիվները և առանցքները շուտ են մաշվում, և այդպիսի փոփոխությունն հնարավոր և թույլ տալ վոչ ավելի, քան 1%-ի սահմաններում։ Եյականնը այստեղ գրքանի և արակտորի միմյանց կցելու հարցն և։

Դիցուք մեզ տված և նկար 38-ում D դրությունը։ Այստեղ տրակտորի միջանվային տարածությունն ավելի մեծ և, քան յերկկորպուսանի գրքանի բաց արած ակոսի լայնքը։ Յեթե գրքանը կցենք տրակտորի մեջին կետից, տրակտորի աջ անիվ

ները գնում են նախորդ ակոսի հատակով և քաշող ուժի ազդման ուղիղը չի անցնում գրքանի ծանրության կենտրոնից, և գրքանը յենթարկվելով P և R ուժերի առաջացրած պտտական մոմենտին՝ նրա առաջի կողմը թեքվում և դեպի չվարված հողը, դեպի ձախ, նշանակում և՝ նրա շրջանակը և անիվները ակոսապատին զուգահեռ դիրքը չեն պահպանում։ Այժմ յեթե գրքանը տրակտորին կցենք նկար 38 E դիրքով, այսինքն՝ տրակտորի պոչի աջ կողմից, տվյալ դեպքում տրակտորի վրա առաջանում և ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտական մոմենտ, և տրակտորը թեև շարժվում և չվարված հողի վրայով, սակայն նրա առաջի անիվները միշտ յենթակա յեն ակոսի մեջ ընկնելու, վորի պատճառով տրակտորխատն ստիպված և լինում տրակտորի առաջին անիվները պահել դեպի ձախ։ Այդպիսի կցումը նույնպես ուղիղ չե և չափազանց վատ և անդրադառնում տրակտորի անիվների վրա։ Այդ անհրաժեշտությունից յելնելով՝ կցման սեգուլյատորն ունենում և այսկամ այն ձևի կառուցված հատուկ հարմարություն, ինչպես նկար 40 F-ում, վորի շնորհիվ հնարավոր և լինում լծման կետը տրակտորի մեջին մասում անփոփոխ պահելով հանդերձ, թեք ձողերի ոգնությամբ քաշող ուժի ազդման ուղիղն անցկացնել գրքանի ծանրության կենտրոնի հետքից։


21. Գրքանի միացման յեվ կանոնավորման հարմարությունները.—Գրքանը տրակտորին կցելու համար լինում և յերկու տեսակ սեգուլյատոր—1-ին՝ ամուր միացման և 2-րդ՝ ծխնիավոր կամ ազատ միացման սեգուլյատոր։

Ամուր միացման սեգուլյատոր.—Սա գործածվում և ընդհանրապես յերկանիվ գրքաններում, վորով ամուր միացման սեգուլյատորը հենվելով տրակտորի պոչին, ծառայում և վորպես յերրորդ հենակետ։

Ամուր միացման սեգուլյատորի սխեման ցույց և տրվում նկար 39-ում։ Շրջանակի a ծայրին միանում են յերկու կոր տախտակներ b, վորոնք c պտուտակի միջոցով ամուր սեղմվում են շրջանակի ծայրին և, բացի դրանից, A կետում միանում են a ծայրին վերևում սեպով։


Այսպիսի միացումը նպատակ ունի պաշտպանել թե գրքանը և թե տրակտորն անակնկալ և չափազանց ուժեղ խոչընդոտների դեմ, վորպիսին լինելու դեպքում կոտրվում և A անցքում վերևի սեպը և հաղթահարելով պտուտակի ճնշման՝ c

կտրվածքների միջով 6 տախտակները անջատվում են գութանի շրջանակի ծայրից։ 6 տախտակների մյուս ծայրը պտուտակով ամրացվում է e կապին, որի հակառակ կողմը յերկճյուղ է և



Նկ. 39. Ամուր ռեգուլյատոր

նույն ծայրից էլ պտուտակով ամրանում է m լծման ճարմանդին։ Լծման ճարմանդի յերկճուղ շրթներն միջով լինում է անցք, որի միջից անցկացված մատի ոգնությամբ միանում է տրակտորի ողին։ Ուղղահայաց կանոնավորումը լինում է հետևյալ ձևով. 6 տախտակների կտրվածքների վրա հնարավոր է գութանի a ծայրը մի-




Նկ. 40. Լայնությամբ կանոնավորումը՝ ամուր ռեգուլյատորի միջոցով

ացնել c կտրվածքներից որևէ մեկին և սրանով ստանալ յերեք կանոնավորում։ Նույնպես e կապի ալ կողմում կա յերեք անցք (ստորին նկարում դրանք յերևում են), որ նույնպես տալիս են յերեք ուղղաձիգ կանոնավորում։

Ընդամենը 3 . 3 = 9 կանոնավորում։ Յեթե 6 զույգ տախտակները շրջենք վարից վեր, դրանով կկարողանանք նույնպես ստանալ 9 կանոնավորում, որով այս պարզ մեխանիզմի շնորհիվ հնարավոր է ձեռք բերել ընդամենը 18 կանոնավորում։

Հորիզոնական ուղղությամբ կանոնավորելու համար լինում է հետևյալ հարմարությունը. e կապի և m լծման ճարմանդի իրար միացված ծայրերը լինելով յերկճյուղ, հնարավոր է (նկ. 40-ում) ձեռք բերել ձախից 1-ին և 2-րդ նկարով ցույց տրված յերկու կանոնավորումը։ Բացի այդ, լծման ճարմանդը լինելով կորացրած՝ հնարավոր է շուռ տալ աջից ձախ և ձեռք բերել 3-րդ և 4-րդ կանոնավորումները, ընդամենը չորս կանոնավորում։




Նկ. 41. Ծխնիավոր ռեգուլյատոր (տեսքը կողից)

Այստեղ D միատեսակը ծառայում է որպես պահպանակ և չի թույլատրվում այն փոխարինել մետաղյա պտուտակներով։

Ազատ կամ ծխնիավոր միացմամբ ռեգուլյատոր.—Այս տիպի ռեգուլյատորը (կանոնավորիչը) գործածվում է փոքր և առաջնակարգ յերկանիվ հենարան կամ առաջնաքարշ ունեցող ձիաքարշ գութաններում և ընդհանրապես բոլոր տրակտորաքարշ յեռանիվ գութաններում։ Այս գութաններն ունենում են համապատասխան հենակետեր, և կարիք չի զգացվում տրակտորը ծառայեցնել որպես հենակետ։

Այս ռեգուլյատորի սխեման տրված է նկար 41-ում։ Գու-

թանի առաջամասում լինում է յերկու հատ յեռանկյունաձև տախտակ՝ a, a, վորոնք դրված են ուղղահայաց և ունենում են մի շարք անցքեր։ a, a յեռանկյունաձև մասերի վրա անցկացվում են b, b ամրացման հատվածներ, վորոնց անցքերի մեջ հնարավոր է a, a մասերը ցածրացնել կամ բարձրացնել։ b, b հատվածներն իրենց հերթին ամրացվում են գութանի լայնքին դրված տափակ ձողի վրա, վորտեղ նույնպես դնում են մի շարք անցքեր և վորոնց վրա հնարավոր է տեղաշարժել b, b ամրացման հատվածները՝ գութանի առաջամասի հետ միասին։ a, a մասերի միջոցով գութանը կանոնավորվում է ուղղաձիգ ուղղությամբ, իսկ լայնքի դրված ձողի վրա տեղաշարժելով b հատվածները՝ գութանը կանոնավորվում է հորիզոնական ուղղությամբ։ Լայնքին դրված ձողի ծայրին նույնպես ամրացվում են f և d տափակ ձողերը, վորոնք հետագայում միանալով միմյանց հետ՝ կազմում են մի յեռանկյուն։ f ձողի ծայրին լինում են անցքեր, վորոնց շնորհիվ հնարավոր է լինում յեռանկյունու յերկու սրունքների յերկարությունը փոփոխել։ Նույնպես հնարավոր է f և d ձողերի միացման կետերը c ձողի վրա տեղաշարժել այնպես, վոր հորիզոնական ուղղությամբ գութանի և տրակտորի կցման ճշտությունը լիուլի ապահովված լ։ Հաճախ կանոնավորման յեռանկյունու և g (նկ. 42) լծման ճարմանդի միջև դրվում են զսպանակավոր պահպանակներ, վորոնց շնորհիվ անակնկալ և չափազանց մեծ խոչնդոտանների պատահելու դեպքում գութանն ինքնաբերաբար անջատվում է տրակտորից, և այդպիսով խոշոր վնասները կանխվում են։



Նկ. 42. Ծխնիավոր ռեգուլյատոր (տեսքը վերեվից) յեվ պահպանակը

ԳԼՈՒԽ 7.

ԳՈՒԹԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՆԻՎՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀԻՎ

22. Անիվների ազդեցությունը յեվ նրանց կանոնավորման անհրաժեշտությունը.— Գութաններն ունենում են յերկու

կամ յերեք անիվ։ Յերկանիվ գութաններում դաշտային տախտակը և կրունկը՝ շնորհիվ շրջվող հողի հակազդեցությունների, յենթարկվում են շատ մեծ ճնշման և հողի շփման աղդեցությունների։ Այսպիսի գութանները տրակտորներին կցվում են ամուր մխացումով և սովորաբար լինում են մի կամ յերկու կորպուսանի։ Ժամանակակից գութաններում յերկու և ավելի կորպուս ունեցող գութաններն առհասարակ կառուցվում են յերեք անիվով։ Դրանք են՝ աջակողմյան կամ ակոսային մեծ անիվը, ձախակողմյան կամ դաշտային անիվը և վերջին՝ փոքր անիվը, վորը սովորաբար ժավվում է պողպատաթերթից։ Վերջինն զգալապես թեթևացնում է դաշտային տախտակի բեռնվածությունը, յերկարացնելով նրա աշխատունակության ժամկետը։ Նույնպես նա ծառայում է վորպես յերրորդ հենակետ, վորով գութանին տալիս է ինքնուրույն կայունություն և կարիք չի զգացվում գութանն ամուր կերպով միացնել տրակտորին։ Ազատ միացումն ավելի լավ է այն տեսակետից, վոր աշխատանքի ընթացքում գութանի ստացած հարվածներն ու ցնցումներն անմիջապես չեն հաղորդվում տրակտորին, և դրանով տրակտորը վորոշ չափով ազատվում է ավելորդ ցնցումներից։


Վերջին անիվները դրված են լինում 5—10 սմ ավելի ցած, քան կորպուսի սոսրին հենակետերը։ Նրանք շրջանակին ամրացվում են յերկու ձևով։ Առաջին ձևին պատահում ենք առավելապես յեվրոպական տիպի գութաններում։ Նրանք դրված են լինում ուղղահայաց, սանու վրա, ինում են ակոսապատին զուգահեռ և հնարավորություն չունեն այլ դիրք ընդունել։ Սրանք այնքան եվ լավ չի կարելի համարել, վորովհետև շրջվող հողի այնքան ել լավ չի կարելի համարել, վորովհետև շրջվող հողի աղդող ուժերին լրիվ կերպով չեն կարող հակազդել։ Սրանցում դաշտային տախտակը դեռևս չենթակա յե ուժեղ հակազդեցություններին։

Յերկրորդ տեսակի հետին անիվները լինում են ամերիկյան տիպի գութաններում։ Սրանց մոտ, բացի այն, վոր հետին անիվը թեք և դրվում, նա իր սանու հետ միասին կարող է դառնալ աջ և ձախ։ Ըստ աշխատանքային պայմանների փոփոխելով իր դիրքը՝ բոլոր տեսակի պայմաններում եվ կարողանում և լավ հակազդել շրջվող հողի բազմազան հակազդեցություններին, վորով դաշտային տախտակը մեծ չափով ազատվում և շրջվող հողի հակազդեցություններից։

Աջ և ձախ անիվներն անցկացված են լինում ծնկաձև սանի-

նների վրա և ծնկերը ցածրացնելով կամ բարձրացնելով կարող ենք կորպուսները բարձրացնել կամ իջեցնել։ Անիվների բարձրացումը հավասար է կորպուսները իջեցնելուն, և ընդհակառակը։ Հետևի անիվը նույնպես հնարավոր է բարձրացնել կամ ցածրացնել։ Դրանց մասին մենք հետո կանդրադառնանք։ Այժմ տեսնենք՝ ինչ անհրաժեշտություն կա անիվները բարձրացնելու կամ ցածրացնելու։ Վերցնենք նկար 43-ում 1-ին և 2-րդ շարքերում 1, 2 և 3 դրությունները։

1-ին դրություն.—(Նկ. 43—1-ին, 2-րդ և 3-րդ շարքերում), Անցկացնում ենք դաշտում առաջին ակոսը։ Դեռևս վոչ մի ակոս



Նկ. 43. Վարի սկզբնական, յերկրորդ յեվ յերրորդ ակոսների ժամանակ անիվների կանոնավորումը

չկա. թե աջ և թե ձախ անիվները գնում են դաշտի յերեսով։ Բացի այդ, առաջին ակոսն անցկացնում ենք հիմնական խորության կեսի չափ, վորպեսզի հնարավոր լինի շրջող թևից հողը հեռացնել և շուռ տալ դեռևս չվարված դաշտում։ Նշանակում է՝ պետք է բարձրացնել աջ և ձախ անիվները հավասարաչափ և կորպուսն իջեցնել վարի կես խորության չափով։ Նկար 43-ում

սլաքները դեպի վեր՝ նշանակում է բարձրացնել համապատասխան անիվը։

2-րդ դրություն.—Առաջին ակոսի կողքով այժմ անցկացնում ենք յերկրորդ ակոսը։ Այս դեպքում սովորաբար անցկացնում ենք վարի իսկական խորությամբ ակոս։ Ձախ անիվը գնում է չվարված հողով, իսկ աջ անիվը առաջին ակոսով, այսինքն՝ վարի կես խորության վրայով։ 2-րդ դրությունը ցույց է տրվում 1-ին, 2-րդ և 3-րդ շարքերում 2 նկարներով։ Պետք է կորպուսն իջեցնել մինչև վարի իսկական խորությունը, վորի համար, պետք է բարձրացնել ձախ անիվը։ Տվյալ դեպքում աջ անվի և կորպուսի հարաբերական դիրքը մնում է անփոփոխ, ըստ վորում աջակողմյան անվի դիրքը չի փոփոխվում։


Յեթե կատարվում է չափազանց խոր վար և յերկրորդ ակոսում դեռևս չենք հասնում վարի իսկական խորության, այդ դեպքում հարկավոր է վերոհիշյալ գործողությունը կրկնել, մինչև վոր կհասնենք վարի պահանջված խորության։

3-րդ դրություն.—Յերկրորդ ակոսի կողքով անցկացնում ենք յերրորդ ակոսը, ձախ անիվը գնում է չվարված հողով, իսկ աջ անիվը այժմ գնում է յերկրորդ ակոսով կամ վարի իսկական խորությամբ։ 3-րդ դրությունը ցույց է տրվում նկար 43-ում՝ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ շարքերում—3։ Այժմ այլևս կարիք չկա կորպուսները ցածրացնել։ Նշանակում է ձախ անվի և կորպուսի հարաբերական դիրքը մնում է անխախտ։ Իջեցնում ենք միմիայն աջ անիվը, վորի ստորին հենակետը պիտի հավասարվի կորպուսի ամենացածր կետին։

Յերրորդ դրությունից հետո վարի խորությունը վորոշվում է ձախ և աջ անիվների բարձրությունների տարբերությամբ։ Այդ դրությունից հետո գութանը չպետք է խախտի իր հորիզոնական դիրքը, այլապես անիվները չենթարկվելով ծռող մոմենտների, շուտ են մաշվում։ Այդ տեսակետից չափազանց անհարմար դրության մեջ են գտնվում աջ և ձախ անիվների համար մի ընդհանուր, միակտոր առանց ունեցող գութանները։ Այդպիսի գութանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դրությունները ցույց են տրվում նկար 43-ում 3-րդ շարքում։ Թեև աջ անիվը կանոնավորման վորոշ հարմարություններ է ունենում, սակայն նա տրամագծով ձախ անվից ավելի մեծ լինելով, գութանի հորիզոնական դիրքը չի ապահովում 1-ին և 2-րդ ակոսներում և նա իր նորմալ հորիզոնական դրությունն ստանում է միմիայն յերրորդ ակոսում

և դրանից հետո։ Դուքանի թեք դիրքով աշխատանքը չերեք ցանկալի չէ և պետք է միշտ ուշադրություն դարձնել դուքանի հորիզոնական դիրքն ապահովելու վրա։

Հետագայում, յեթե կարիք է զգացվում վարի խորությունը փոփոխել, դա տեղի չի ունենում միմիայն ձախ անվի փոփոխումով։ Աջ անիվը փոփոխության չենթարկվում է միայն դուքանի հորիզոնական դիրքն ապահովելու համար։ Դուքանի կըցման կանոնավորիչը սովորաբար փոփոխության չի ենթարկվում վարի մանր փոփոխությունների համար։ Յեթե զգալապես պետք է փոփոխել վարի խորությունը, կամ մի տրակտորից փոխադրում են մի այլ տրակտորի, վորի պոչը նախորդից ցածր կամ բարձր է, միայն այդ դեպքում փոփոխում են կանոնավորիչը (ռեգուլյատորը)։ Դիցուք ցանկալի չի վարի ընթացքում վարի խորությունն ավելացնել, դրա համար բարձրացնում են կանոնավորիչը, նույնպես աջ և ձախ անիվները միաժամանակ




Նկ. 44. Անվի բարձրացման հարմարությունը՝ ծնկաձեվ առնու միջոցով

և այսպես անցկացնում առաջին ակոսը։ Յերկրորդ ակոսում իջեցնում են աջ անիվը մինչև կորպուսի ամենաստորին կետը։ Իսկ յեթե կարիք է զգացվում վարը չերեսանց անել, իջեցնում են կարգավորիչը, ինչպես և աջ ու ձախ անիվները, վորպեսզի կորպուսը բարձրանա։ Առաջին ակոսն անցկացնելուց հետո չերկրորդում աջ անիվը իջեցնում են մինչև կորպուսի ամենաստորին կետը։

23. Անիվների կանոնավորման մեխանիզմներ.—Վարի ընթացքում անիվները բարձրացնելու կամ իջեցնելու համար, կամ կորպուսը ցած իջեցնելու կամ բարձրացնելու համար ժամանակակից տրակտորաքարշ դուքաններն ունենում են ծնկաձև առնիներ։ Առնիները կարող են լինել մեկտոր, այսինքն՝ աջ և ձախ անիվների համար ընդհանուր, կամ բաղկացած չերկու առանձին կիսաառնիներից, վորոնք այս կամ այն կերպ կապակցված են միմյանց հետ։ Առնիները կառուցվում են կլոր՝ ընդլայնական կտրվածք ունեցող պողպատից։ Աջակողմյան առնու ծունկը սովորաբար ավելի չերկար է լինում, քան ձախակողմյան առնունը։ Ամեն մի ծունկն ունենում է առանձին կարգավորման լծակ։

Նկար 44-ը ցույց է տալիս շրջանակի և նրա հետ ամրացված կորպուսի ցածրացման և բարձրացման հարմարությունը։ Շրջանակի c կետում անցկացված է b ծնկաձև առնին։ Յերբ մենք մեխանիզմի միջոցով բարձրացնում ենք անիվը և b առնին n դիրքից տեղափոխվում է դեպի m դիրքը, այդ մեզ թվում է միայն։ Փաստորեն անիվը մնալով դեռևս չերեսին՝ շրջանակը և կորպուսն են իջնում և b ծունկը գրավում է abc դիրքը։ Հետագայում ևս անվի բարձրացումը նշանակում է շրջանակի և կորպուսի իջեցումը, և ընդհակառակը։




Նկ. 45. Անվի բարձրացման մեխանիզմը (խորհրդային գութան)

Ծնկաձև առնին և անիվը, կամ վոր նույնն է, շրջանակը բարձրացնելու և իջեցնելու համար գոյություն ունեցող մեխանիզմները հնարավոր է բաժանել չերեք տեսակի։ Սրա նպատակն է կորպուսներն իջեցնելով վարը խորացնել, կամ բարձրացնելով՝ առաջացնել ավելի մակերեսային վար։ Մեզ հայտնի չե, վոր վարը խորացնելու համար անհրաժեշտ է լինում թե ռեգուլյատորը և թե անիվները բարձրացնել, վորպեսզի կորպուսը ցած իջնի։ Ընդհակառակը, մակերեսային վար ստանալու համար հարկավոր է լինում ռեգուլյատորն ու անիվները ցածրացնել և կոր-


պուսը բարձրացնել։ Այդ գործողությունը կատարող մեխանիզմներից են հետևյալները։

24. Հինգ ծխնիավոր մեխանիզմը.—*Այս մեխանիզմի սխեման տրված է նկար 45-ում։* Ծնկաձև առանցքի d կետում անցկացված է շրջանակի հատուկ անցքով, իսկ k կետում անցկացվում է անիվը։ Անվի սանդիկի վրա լինում է միաձույլ բաժակը, նրա կողքով լինում է առնու վրա հագցրած սկավառակը, որի դերը հետագայում բացատրելու ենք։ Սկավառակի f կետում միանում է et շարժաթևը, որի վերին ծայրը միացված է cl կանոնավոր մանթևին։ cl թևը նույնպես կրում է մի գլանաձավոր լեզվակ, որն անցկացնելով ab ատամնավոր սեկտորի վրա, պահպանում է cl թևի անխախտ դիրքը։ Սխեմայում l, d, k, f, և c հինգ կետերը ծխնիներ են։ cl թևի լեզվակը ab սեկտորի ատամներից դուրս քաշելով՝ հնարավոր է թևը սեկտորի վրա բարձրացնել կամ իջեցնել։ Այդ դեպքում վերոհիշյալ հինգ ծխնիները իրենց անցկացված անցքերի մեջ կամ մատների վրա պտտվելով՝ իջեցնում կամ բարձրացնում են շրջանակը կորպուսների հետ միասին։ Դիցուք el թևը վեր ենք բարձրացնում. ef շարժաթևը նրա հետ վեր ձգվելով՝ f կետն անվի հետ միասին բարձրանում է վեր։ Հակառակը կատարելիս շրջանակը և կորպուսն իջնում են ներքև։ Նույնպես el թևը ab սեկտորի վրա ցածրացնելու դեպքում ef շարժաթևը ճնշվում է դեպի ներքև և այդ ճնշմամբ բարձրացնելով կորպուսը և շրջանակը, անիվներն իջնում են ներքև։ Անվին տրված վորևե դիրքը պահպանվում է, ինչպես ասացինք. cl թևին կցված գլանաձավոր լեզվակի միջոցով, որը սեկտորի փոսիկից վորևե մեկի մեջ ընկնելով՝ արգելակում է հինգ ծխնիավոր մեխանիզմի աշխատանքը։ Այս մեխանիզմը գործածվում է ամերիկյան և խորհրդային գութաններում։



Նկ. 46. Անվի բարձրացման պտուտակավոր մեխանիզմ


25. Պտուտակավոր մեխանիզմ.—*Այս մեխանիզմի սխեման տրված է նկար 46-ում։* Նկարից պարզ երևում է, որ սա նույնպես ունենում է հինգ ծխնի, որոնց աշխատանքը վոչնչով չի տարբերվում առաջին տեսակից։ Սրա տարբերությունը հետևյալն է. առաջին տեսակի cl թևի փոխարեն այստեղ լինում է cb *(նկ. 46)* հորիզոնական դրված ձողը, որի միջին մասում լինում է պտուտակ և վորտեղ անցկացված է լինում ներքուստ e պտուտակավոր ողակը։ Այդ ողակին ամրացվում է kf կապի f ծայրը։ cb ձողը c և b կետերում անցկացված է այնպես, որ կարող է պտտվել, բայց չի կարող առաջ կամ հետ շարժվել. և յուրաքանչյուր ձեռքով d կոթից պտտենք cb ձողը, e պտուտակավոր ողակը կարող է շարժվել առաջ կամ հետ և, ըստ այդ շարժման, ճնշելով կամ դեպի վեր ձգելով k կետը և նրա հետ ամուր միացված անիվը՝ բարձրացնում կամ ցածրացնում է վերջինը։ Այս մեխանիզմը թեև դանդաղ է աշխատում, բայց նրա առավելությունն այն է, որ շրջանակի և կորպուսի ծանրությունն ամբողջապես չի ընկնում բանվորի վրա, ինչպես այդ լինում է առաջին տեսակում։ Դրա հետևանքով 2-րդ տեսակի մեխանիզմով նախ՝ բանվորի գործը հեշտացվում է և, յուրաքանչյուրդ՝ բանվորի անզգույշ վերաբերմունքի հետևանքով կորպուսներն ուժեղ կերպով դեմին դցելու հնարավորությունը վերանում է։ Այս ձևի մեխանիզմը նույնպես գործածվում է ամերիկյան տիպի գութաններում։



Նկ. 47a. Անվի բարձրացման ճնշող թաթի մեխանիզմ

26. Սահմանային արգելակի մեխանիզմը. — *Սրա սխեման տրվում է նկար 47-ում։* Շրջանակի a և b կետերում ամրացված կալուներակների վրա անցկացված են no և og ձողերը հորիզոնական դիրքով։ no ձողն անցկացված է bc կալուներակի e կետում, վորտեղ կարող է պտտվել, բայց չի կարող հետ կամ առաջ շարժվել։ Նրա o ծայրում լինում է պտուտակ։ Մյուս կողմում og ձողն ամուր կապակցությամբ միացված է gac անկյունավոր ծակին c թաթով, և նրա o ծայրը լինելով խողովակաձև և ներ-

քուսա պտուտակավոր, հագցված և no ձողի o պտուտակի վրա։ n բռնակից no ձողը պտտելու դեպքում, նայած պտտման ուղղության, og ձողը կարող և դեպի առաջ կամ դեպի յետ շարժվել։ Վորովհետև ogac անկյունավոր հատվածն ամուր միացությունն և, og ձողի առաջ ձգվելու դեպքում ac թևի c թաթը ճնշում և fd ծնկաձև սռնու վրա և իջեցնում և անիվը դեպի ցած, այսինքն բարձրացնում և շրջանակը և կորպուսը՝ մեծացնելով bfd անկյունը։ Ընդհակառակը. og ձողը յետ հրելու դեպքում բարձրանում և c թաթը և ծռունին ազատելով c արգելակային թաթից՝ կորպուսը և շրջանակն իրենց սեփական ծանրությամբ իջնում են ներքև՝ փոքրացնելով bfd անկյունը։ Ծնկաձև սռնու թեքության սահմանը վորոշվում և ac արգելակող թևի դիրքով։ Այդ




Նկ. 47 b. Անվի բարձրացման շղթայավոր մեխանիզմ

իսկ պատճառով այս մեխանիզմն անվանում ենք սահմանային արգելակի մեխանիզմ։ Այս մեխանիզմը գործածվում և յեվրոպական տիպի դուբլաններում։

Նկար 47 b-ում ցույց տրված մեխանիզմը նման և առաջին մեխանիզմին։ Շարժման փոխանցումը շղթայավոր և։ Իջեցումը և բարձրացումը կատարվում և անվի մի լրիվ պտույտի ընթացքում։

27. Աջ յեվ ձախ անիվների կապակցությունը.—Նախավերջին հատվածում (§ 22) խոսվեց անիվների ցածրացման և բարձրացման անհրաժեշտության մասին։ Այնտեղ լուսաբանված 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դրույթյուններին անդրադառնալով պտնում ենք, վոր ձախակողմյան անիվը բարձրացնելու դեպքում նրա հետ պետք և բարձրացնել աջ անիվը, և ընդհակառակը։ Սակայն աջակողմյան անիվը պետք և նույնպես ունենա ցածրացման և բարձրացման ինքնուրույն հարմարություն (նկ. 48), անկախ ձախ

անվից։ Նկար 48-ում տալիս ենք այդպիսի կապակցության մի սխեմա։ Հետագայում մենք կանդրադառնանք այդ հարցին՝ առանձին գործարանների դուբլաններն ուսումնասիրելու ժամանակ։ Նկարում f v g l և m հինգ ծխնիավոր մեխանիզմն և և fv՝ ձախ



Նկ. 48. Աջ յեվ ձախ անիվների կապակցության

ծնկաձև սռնին, վոր անցկացված և դուբլանի շրջանակին f կետում։ Ձախ սռնին յերկարում և մինչև աջ շրջանակի մյուս կողմը և աջ ծայրում ունենում և դեպի վեր ուղղված մի կալուճակ a յերկկծյուղ ծայրով, վորին նույնպես ամրանում և մի այլ յերկ-

ճյուղ ուս. Ա֊ի անվի կխասանին նույնպես ունենում է c յիլունը, վորի վերին ծայրը խողովականման անցք է և ունենում է ներքուստ պտուտակ (d)։ Այդ խողովակի միջև անցկենում է b պտուտակը, վորը e կետում ողակավոր միացմամբ միանում է q բռնակին, վորի շնորհիվ կանոնավորվում է ա֊ի անիվը։ Այժմ յեթե ձախ անվի կանոնավորող թևը ներքև իջեցնենք իրա հատուկ po սեկտորի վրայով, fv ծնկի v ծայրը կհեռանա շրջանակից՝ g կետում ազդող ճնշման շնորհիվ։ Նշանակում է ձախ անվի իջնելով շրջանակի ձախ կողմը բարձրանում է։ Այդ ժամանակ v կետը շարժվելով նկարում ցույց տրված սլաքի ուղղությամբ դեպի յետ՝ ձախ ծնկաձև սռնու a ծայրը շարժվում է նույնպես նույն սլաքի հակառակ ուղղությամբ դնդի առաջ և յերկճյուղ ուսը ճնշելով b պտուտակի վրա՝ նրա վրա հագցրած d պտուտակավոր խողովակն իր հետ տանում է դեպի առաջ։ d կետը գտնվելով ա֊ի կխասանու վրա՝ վերջնի ստորին ծունկը նույնպես շարժվում է դեպի յետ, այսինքն գութանի շրջանակի ա֊ի կողմը ևս բարձրանում է ձախ կողմի հետ միասին։ Յեթե կարիք է զգացվում փոփոխել միմիայն ա֊ի անվի դիրքը, այդ դեպքում պտտելով q լծակը (վորը կարող է պտտվել, բայց չի կարող առաջ կամ յետ շարժվել) d պտուտակավոր խողովակը հնարավոր է շարժել առաջ կամ հետ։ d կետն առաջ շարժելով՝ ա֊ի անիվը իջնում է, իսկ դեպի հետ շարժելով՝ բարձրանում է։

28. Գութանը կանոնավորող մեխանիզմների ներդաշնակ աշխատանքը.—Վարի խորությանն կանոնավորման խնդրում մասնակցում են թե ռեգուլյատորը և թե անիվները։ Դրանից ել բըղխում և այդ յերկու մեխանիզմների ներդաշնակ աշխատանքի անհրաժեշտությունը։ Ռեգուլյատորի և անիվների կանոնավորման խնդրում հնարավոր է յերեք դրություն։

I դրություն.— Ռեգուլյատորի թույլ տված խորությունը նվազ է անիվների խորությունից (անիվների խորությունը վորոշվում է ա֊ի և ձախ անիվների բարձրության տարբերությամբ)։ Դիցուք ռեգուլյատորին տրվում է այնպիսի դիրք, վոր վարը կարող է լինել 20 սմ խորությամբ։ Իսկ ա֊ի և ձախ անիվների բարձրության տարբերությունն է 25 սմ։ Այս դեպքում կրպուսը գտնվելով մի կողմից՝ քաշող ուժի և, մյուս կողմից՝ շրջվող հողի հակազդեցությունների, սեփական ծանրության և այլ ուժերի հավասարակշռված դրության մեջ, վարում է 20 սմ խորությամբ։ Իսկ ա֊ի և ձախ անիվների տարբերությունը լինելով

25 սմ, ձախ անիվը գնում է ոդի միջով 5 սմ բարձրությամբ։ Յերբ նա ել, գութանի թեքվելով՝ ա֊ի անիվն է հետևում ոդի մեջ։ Նշանակում է, վոր անիվները չեն ծառայում վորպես հենակետեր, այլ վորպես ավելորդ ծանրություն կախվում են տատանվող և ցնցվող շրջանակից և նրան յենթարկում ավելորդ ծանրաբեռնվածության։


II դրություն.—Ռեգուլյատորի խորությունն ավելի յե, քան անիվներով նախատեսված խորությունը։ Դիցուք ռեգուլյատորը կանոնավորվում է 22 սմ խորության վարի համար, իսկ ա֊ի և ձախ անիվների բարձրության տարբերությունն է 17 սմ։ Տվյալ դեպքում կրպուսները գնում են մոտ 17 սմ խորությամբ, իսկ անիվները սեղմվում են հողին ուժեղ կերպով։ Դրանից քաշող ուժը յենթարկվում է ավելորդ շփման։

III դրություն—Ռեգուլյատորը և անիվները կանոնավորվում են միևնույն խորությամբ վար կատարելու համար։ Այս դեպքում միայն հնարավոր է սպասել գութանից նորմալ աշխատանք։ Այդ յերկու մեխանիզմների միահավասար խորության վրա կանոնավորելն անվանում ենք այդ մեխանիզմների ներդաշնակ աշխատանք։ Այդ յերկու մեխանիզմների ներդաշնակ աշխատանքը հնարավոր է վորոշել ձախ և ա֊ի անիվների և գետնի միջև գոյություն ունեցող շփումից, կամ պարզապես, անիվների հետքից։ Յեթե անիվները բոլորովին գետնին չեն քսվում (1֊ին դրություն) և կամ շատ խոր հետք են թողնում գետնի մակերեսի վրա (2֊րդ դրություն), նշանակում է այդ յերկու մեխանիզմները ներդաշնակ չեն աշխատում։

29. Պահպանակներ յեվ մեղմողներ.—Գութանի խոփը շարժվում է գետնի տակով, վորտեղ տեսողությունից թաղված քարերը, արմատները և այլ խոչընդոտները կարող են այնպիսի դիմադրություն հարուցել, վորպիսին չի նախատեսված թե տրակտորների և թե գութանների կառուցման ժամանակ։ Գութանը և տրակտորն այդ չնախատեսված ազդեցությունների դեմ պաշտպանելու համար, գութանի և տրակտորի կցման վայրում լինում են վորոշ հարմարություններ, վորոնք կոչվում են պահպանակներ և մեղմողներ։ Մեղմողները, բացի անջատելուց, նույնպես կլանում են ցնցումները՝ առանց վերջնականապես անջատելու։


Նկար 49֊ում A և B պահպանակներ են։ Առաջին նկարում ցույց տրված (1) ոդը միանում է գութանին, իսկ 2֊ը՝ տրակ֊

տորի ողին։ 1 և 2 մասերն իրար հետ միացված են 3 փայտյա սեպով։ Գուբանի դիմադրությունը վորոշ մեծության հասնելուց հետո սեպը կոտրվում է և անջատում գուբանը տրակտորից։ Ցերկրորդում 1 և 2 մասերը միմյանց միացվում են 3 պտուտակի ճնշմամբ։ Ցերը վոր դիմադրությունը վորոշ սահմաններում գերազանցում է տրակտորի քաշող ուժին, 1 և 2 մասերի միջև դոյություն ունեցող շփման ուժը հաղթահարվելով՝ 1 և 2 մասերն անջատվում են իրարից։




Նկ. 49։ Պահպանակներ. A—փայտյա սեպ, B—շփման ուժով

Նկար 50-ում ցույց է տրված հորիզոնական զսպանակավոր պահպանակը, վոր մասամբ ծառայում է նաև վորպես մեղմող։ Այս պահպանակն իր 1 մասով միացվում է տրակտորի 2 ողին։



Նկ. 50 a b. Զսպանակավոր պահպանակ

Գուբանը միացված է 8 ձողի ծայրին։ Ցերը վոր դիմադրությունը գերազանցում է նախատեսված մեծությունը, 4 զսպանակը սեղմվում է և 1 հարմանդի 7 ծայրը դուրս է ընկնում 6 բռնակի միջից և հարմանդը թեքվում է դեպի վեր և այդպիսով գուբանն ազատվում է տրակտորից։ Նկար 51-ում ուղղանայաց զսպանակավոր պահպանակ է, վորը նույնպես մասամբ ծառայում է վորպես մեղմող։ Ցերը վոր դիմադրությունը գերազանցում է նախահաշվված մեծությունը՝ P զսպանակը սեղմվում է, A լծակն իջնում է և ներքև, K հարմանդի H ծայրը գնում է դեպի աջ, այս ծայրը վերև է բարձրանում և դուրս է գալիս տրակտորի R ողից։ Այսպիսով գուբանն ազատվում է տրակտորից։ Բոլոր պահպանակները սովորական են և կարող են հանդիպել գուբանն իր աշխատանքի ընթացքում։



Նկ. 51. Ուղղաձիգ զսպանակավոր պահպանակ

ԳԼՈՒԽ 8

ԳՈՒԲԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՅԵՎ ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ՅԵՎ ՆՐԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

30. Բարձրացման մեխանիզմները.—Ճափազանց պարզ և հասկանալի չի, վոր գուբանի աշխատանքի ընթացքում կոթողները պետք է գտնվեն գետնի մակերեսից բավական ցածր, իսկ շրջադարձերում և ճանապարհներում նրանք պետք է գետնի մակերեսից բավականին բարձր գտնվեն, վորպեսզի խոփի սուր ծայրը դեմ չառնի գետնի անհարթությունների։ Այս դիրքերից առաջինն անվանում ենք աշխատանքային դիրք, իսկ վերջինը՝ փոխադրական դիրք։ Նկար 52-ում A դիրքն աշխատանքային դիրք է և B՝ փոխադրական։ Ժամանակակից գուբաններում առա-

ջին դիրքից յերկրորդին անցնելու համար կամ, ընդհակառակը, դոյություն ունի բարձրացնող մեխանիզմ, վորի ոգնությամբ տրակտորիստը քաշելով թոկից և շարժելով մի լծակ՝ ստիպում է, վոր գութանը, քաշող ուժի ազդեցության տակ, ինքնին բարձրանա, կամ սեփական ծանրության ազդեցության տակ՝ իջնի։ Տարբեր դործարաններում կառուցված գութանների բարձրացնող մեխանիզմները լինում են յերկու ձևի I՝ ամերիկյան ձևի, վոր բաղկացած է բաժակից և սկավառակից (կցորդիչ մուֆտա) և II՝ յեվրոպական ձևի, վոր բաղկացած է առանձնավորից և աղեղից։ Այս բոլոր մեխանիզմներից պահանջվում են հետևյալ հատկությունները.

1) արագ բարձրացում, վորպեսզի դաշտի յեզերքում և շրջադարձերում գութանի կորպուսը բարձրացնելու գործողությունը միանգամից վերջանա և կիսավար ծայրը չմնան, ինչպես այդ յերևում է նկար 55-ում.

2) կորպուսները վերից վար պետք է իջնեն դանդաղ, վորովհետև 200—1000 կգ կշռող գութանի հանկարծ գետին ընկնելը կարող է ջարդվածքներ առաջացնել։ Դժբախտաբար ժամանակակից գութաններում այս պահանջը լրիվ չի բավարարվում.

3) թե աշխատանքային և թե փոխադրական դիրքերում անիվները պետք է լինեն այնպես, վոր գութանի հորիզոնական դիրքը պահպանվի, այլապես անիվների վրա առաջանում են՝ անհավասարաչափ բևեռվածություն, զանազան ծռող մոմենտներ, և այլն, և դրանց հետևանքով գութանի զանազան մասերը շուտ են մաշվում.


4) փոխադրական դիրքում խոփը չպետք է քսվի գետնի անհարթություններին. խոփը բավականաչափ բարձ պետք է լինի.

5) լծակների շարժումը պետք է լինի հեշտ և անվրեպ։ Ավտոմատ մեխանիզմը շարժման դնելու համար պետք է քիչ ուժ գործադրվի։

Բարձրացման մեխանիզմների վորակը վորոշվում է այն բանով, թե ինչ չափով նրանք կարողանում են վերոհիշյալ պահանջները բավարարել։

Բարձրացման մեխանիզմն ընդգրկում է ձախ, աջ և հետին անիվները միասին։ Բոլորը միաժամանակ բարձրանում և իջնում են, ըստ վորում ավտոմատ մեխանիզմն իրենից ներկայացնում է մի ամբողջություն՝ կազմված մի շարք իրար հետ ամուր կապակցված մասերից, վորոնք իրար հետ միացնում են ձախ, աջ և հետին անիվները։ Նա բավականաչափ բարդ մեխանիզմ է, այդ պատճառով էլ հեշտության համար մենք ուսումնասիրելու ենք նախ՝ ձախ կամ շարժիչ անվի մեխանիզմները և հետո՝ աջ և հետին անիվներն առանձին-առանձին։ Ձախակողմյան անիվը կրում և բարձրացման մեխանիզմը, և մյուս անիվները շարժումն ստանում են նրանից։ Դրա համար էլ առաջինը կոչվում է շարժիչ անիվ։ Ձախակողմյան անիվը աշխատանքային կամ փոխադրական դիրքի անցկացնելու համար գոյություն ունի չորս տարբեր մեխանիզմ։


31. Բաժակի յեվ սկավառակի մեխանիզմը (կցորդիչ մուֆտա).— Ամերիկյան և խորհրդային տրակտորաքարշ գութաններում կորպուսներին աշխատանքային կամ փոխադրական դիրք տալու համար գործածվում է հինգ ծրնհավոր մեխանիզմ։ Ինչպես տեսնում ենք նկար 52-ում, 1—2 ձախակողմյան անվի ծնկաձև կիսաառանցին 2—3 մեղկեն և, վորի 3 կետը գտնվում է անվի առանցքն անցկացված բաժակի վրա։ 3—4 շարժաթևն և, վորը 5—6 թևը միացնում է առանցքակալին. 1—2—3—4 և 5 կետերը հինգ ծխնիներ են։ Սովորական պայմաններում 1—2 առնչին և 2—3 սկավառակն իրար հետ միացված չեն և թևն իր սեկտորի վրա բարձրացնելով կամ ցածրացնելով, ըստ վարի պահանջի, կանոնավորում և անվի հարաբերական դիրքը կորպուսի հետ։ Սակայն հնարավոր և բաժակի և սկավառակի մեխանիզմով (վորի մասին կխոսենք հետո) սկավառակն ամուր միացնել անվի հետ ձուլված բաժակին։ Այդ ժամանակ սկավառակը պտտվելով ձախ անվի հետ՝ 3 կետն ստորին դիրքից բարձրանում է վերին դիրքը, վորպեսզի դիրքը հնարավոր և պարզ տեսնել 52 A և B նկարներում՝ իրար հետ համեմատելով այդ դիրքերը։ Սակայն 3 կետն իր հերթին 3—4 շարժաթևի միջոցով կապված է գութանի շրջանակի հետ. շրջանակը և կորպուսը 3 կետի հետ միասին բարձրանում են ձախ անվի կես պտույտի ընթացքում. դրանից հետո յերե



Նկ. 52. Աշխատանքային յեվ փոխադրական դրություն

բաժակը ձախ անվի հետ ամուր միացման մեջ մնա և պտուտյոը շարունակվի, այդ դեպքում 3 կետը և նրա հետ միասին շրջանակը և կորպուսը կսկսեն ցածրանալ։ Վորպեսզի շրջանակը և կորպուսը պահպանեն իրենց բարձր դիրքը, այսինքն՝ փոխադրական դիրքը, անհրաժեշտ է, վոր բաժակը ձախ անվին միանալով՝ կես պտույտ անելուց հետո ինքնին անջատվի անվից և մնա իր այդ բարձր դիրքում։ Հետագայում կորպուսները փոխադրական դիրքից աշխատանքային դիրքին անցկացնելու համար հարկավոր է նույնպես սկավառակը և ձախ անվի բաժակը նորից ամուր միացնել։ Սկավառակը պտտվելով ձախ անվի հետ հաջորդ կես պտույտի ընթացքում (նկ. 52 Բ)՝ 3 կետն ամենաբարձր դիրքից իջնում է ամենացածր դիրքը՝ կորպուսի և շրջանակի սեփական ծանրության ազդեցության տակ։ Այս կես պտույտը կատարելուց հետո նորից պետք է բաժակը և սկավառակն իրարից անջատվեն։


Նկար 53 և 54-ում ցույց են տրված ամերիկյան սիստեմի բարձրացման մեխանիզմի նկարները։ Նկ. 53-ում ձախ անվի



Նկ. 53։ Ավտոմատի բաժակը նրա սկավառակը

սանդիկի հետ ամրացված կամ միաձույլ լինում է C բաժակը, վոր ներքուստ ունենում է մի շարք բլիթներ։ Սրա դիմացի կողմից դրված է լինում W սկավառակը, վոր ազատ հագցրած է ձախ առնու հետ։ Բաժակը և սկավառակն իրար հետ ամուր միացնելու դեպքում սկավառակն սկսում է առնու հետ միասին պտտվել։ Ցերեկ յոնթադրենք, վոր կորպուսները գտնվում են աշխատանքային դիրքում և 3 կետը՝ ներքևում, այդ դեպքում սկավառակը և բաժակն ձանվի հետ միասին կես պտույտ գործելով՝ 3 կետը կորպուսի և շրջանակի հետ գրավում են ամենաբարձր դիրքը, վորից հետո անհրաժեշտ է բաժակն անջատել սկավառակից, վորպեսզի 3 կետը միա վերևում և կորպուսը պահպանի իր ամենաբարձր դիրքը, այսինքն՝ փոխադրական դրու-


թյուն։ Բաժակի և սկավառակի միացման և կես պտույտ հետո ավտոմատ կերպով անջատման գործողությունը տեղի չի ունենում նկար 54-ում ցույց տված բարձրացման մեխանիզմով։ Սկավառակի դրսում լինում է AB ձողը, վոր մեջտեղում ծռնի ունի։ Նրա ստորին ծայրին գտնվում է B ռոլիկը և վերևում գտնվում է C ձգող զսպանակը։ Սովորական պայմաններում C զսպանակը ձգելով AB ձողի A մասից, B ռոլիկը պահում է սկավառակի 1 փոսիկի մեջ և ճնշելով 1—2—3 յեռաթև լծակի դուրս ցցված ծայրին և հաղթահարելով 5 ձգող զսպանակին, 3 մասը հեռացնում է (նկ. 53) C բաժակի փոսերից։ Այս դիրքում C բա-



Նկ. 54. Սկավառակի սխեման

ժակը լինելով անվի սանդիկի հետ ձուլված՝ պտտվում է ձախ առնու վրա, իսկ սկավառակը միացված չէ բաժակին և անշարժ է։ Սա նշանակում է կորպուսների դիրքը, լինի այդ աշխատանքային կամ փոխադրական, միևնույնն է, մնում է անխախտ։ Ցերը տրակտորիստը ցանկանում է մի դիրքից անցնել մյուս դիրքին, նա ձգում է A ծայրից կապված թոկից սլաքի ուղղությամբ (նկար 54)։ Այդ դեպքում, նա հաղթահարելով C ձգող զսպանակը՝ դեպի առաջ է շարժում AB ձողի A ծայրը։ Նշանակում է ձողն իր ծռնու շուրջը պտտվելով՝ B ծայրը դեպի հետ գնալով, դուրս է գալիս սկավառակի 1 փոսիկից։ Ռոլիկի 1 փոսիկից դուրս գալու պատճառով ազատվում է 1—2—3 յեռաթև լծակը և 5 ձգող զսպանակը 2 ծայրից ձգում է նրան, վորի հետևանքով յեռաթև լծակը պտտվելով ծռնու շուրջը՝ 3 ծայրը գնում է կենտրոնից հեռու, և 3 կետում գտնվող ցցված մասն

ընկնելով C (նկ. 53) բաժակի կխաչվլանաձև բջիջներից մեկի մեջ՝ սկավառակն ամուր միացնում է բաժակին՝ նշանակում է սկավառակը ևս սկսում է պտտվել անվի հետ միասին։ Դիցուք դուքանը գտնվում եր աշխատանքային դիրքում։ Այդ դեպքում սկավառակի վրա գտնվող (նկ. 52-ում) 3 կետն սկսում է բարձրանալ և 3—4 շարժաթևի ոգնությամբ բարձրացնում է իր հետ ամբողջ շրջանակը և կորպուսները, տալով նրանց փոխադրական դիրք։ Հենց վոր սկավառակն սկսում է պտտվել C զսպանակը ուժով, B ռոլիկը վերադառնում է դեպի սկավառակը, սակայն այս անգամ նա ընկնելով սկավառակի դրսում գտնվող շավղի վրա՝ թույլ է տալիս սկավառակին դլորվել մինչև կես պտույտ, վորից հետո ռոլիկն այս անգամ ընկնում է առաջին փոսիկի ուղիղ դիմացը գտնվող յերկրորդ փոսիկի մեջ, վորտեղ հնդնելով ձախ 1 -2 մացը գտնվող յերկթև լծակի վրա՝ ձախ թևը հրվում է վեր և 2 թևը՝ դեպի ձախ։




Նկ. 55. Առի վերջում թերի վար


2 թևը 4 կապի միջոցով միացված լինելով 1—2—3 յեռանթև լծակին՝ 3 մատը՝ ձգվում է դեպի սկավառակի կենտրոնը, այսինքն՝ սկավառակն անջատում է բաժակից։ Այս գործողությունը կատարվում է կես պտույտի ընթացքում, վորից հետո սկավառակն այլևս չի պտտվում անվի հետ միասին։ Հետագայում, յերբ տրակտորիստը նորից ձգում է պարանը, միևնույն գործողություններն են կատարվում, սակայն, վորովհետև մենք ընդունեցինք, վոր առաջին անգամ դուքանն անցավ աշխատանքային դիրքից փոխադրական դիրքի, նշանակում է, վոր այս անգամ դուքանը պետք է անցնի փոխադրական դիրքից աշխատանքային դիրքի։ Կորպուսների բարձրացումը տեղի չի ունենում ձախ անվի կես պտույտի ընթացքում, վորը, ինչպես նախապես ասացինք, ակոսը վերջում թողնում է թերի փորվածք, վոր պետք է համարել բացասական հատկություն։ Նկար 55-ում ցույց է տրված դուքանի կորագիծը՝ հողից դուրս գալու ժամանակ։ Կորպուսի իջեցումը նույնպես տեղի չի ունենում՝ սեփական ծանրության ոյժի վոր աննպատակ պայմանն է ստեղծում խոփի սուր ծայրը պաշտպանելու տեսակետից։ Այս տիպի ավտոմատը գրվել է Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի սկզբնեերում կատարած դուքաններին։

Վերջին ժամանակներս կատարված ավտոմատներն ունենում են հետևյալ կատարվածքը։

Դաշտային անվի (1) կխաստնու ծայրը ծռված լինելով դեպի գուքանը, նրան ամրացված և լինում 3 անուրը (վռան)՝ յերկու գոտիների (2) շնորհիվ։ Ավտոմատի մեղեխի չուռտվիկի (4) առանցքն անցնում է այդ անուրի մեջ և կարող է նրա անցքում ազատ պտտվել։ Առանցքի ներքին ծայրը ծռված լինելով դեպի վեր, նրա ծայրին անցկենում է ձախ թևի հետ կապված շարժաթևը։ Ավտոմատի առանցքի վրա ամրացված և 5 սկավառակը յերեքթև միջոցով։ Սկավառակի արտաքին շրջանակի մեջ անցկացված և ակոսավոր (6) բաժակը, վորն իր հերթին ամրացված և դաշտային անվի սանդիկին։ Սկավառակի ներսում ամրացված են լծակները, զսպանակը, ինչպես և յերկու ռոլիկ-



Նկ 56 A. Խորհրդային գութանի ձախ անվի առնիճ՝ ավտոմատը




Նկ. 56 B. Ցույց գլանակավոր ավտոմատ (վերջին տիպ)

ներ, ինչպես նախընթաց ավտոմատում, այստեղ ևս դուքանի աշխատանքի ժամանակ բաժակը և սկավառակը միմյանցից անջատված են լինում՝ շնորհիվ արտաքին ռոլիկի ճնշման, վորը


գործադրվում և սկավառակի վրա ամրացված լծակների յերկու դուրս յերկարող ծայրերից մեկի վրա։ Ձերը սրաձողիսաը կապը քաշելով լծակի դուրս ցցված ծայրն ազատում է արտաքին ռուլիկի ճնշումից, ներքին զսպանակի ձգման ազդեցության շնորհիվ (նկ. 56 Բ) ճ ռուլիկը մտնում և բաժակի ներքին փոսիկների մեկի մեջ, սկավառակն ամրանում է բաժակի հետ և գութանի դեպի առաջ շարժման ընթացքում սկավառակը ևս պտտվում է բաժակի հետ (կամ, վոր նույնն է՝ անվի հետ), վորով շարժաթևն սկավառակի հետ միասին բարձրանում է՝ բարձրացնելով ամբողջ շրջանակը և կոլտնտները։ Ձախ՝ անվի հետ ցածրանում են նույնպես աջ և հետին անիվները։ Այս դեպքում գութանն անցնում է փոխադրական դիրքի։ Հետագայում, յերբ նորից ավտոմատ լծակի կապը ձգվում է, այս դեպքում բաժակը նորից միանալով սկավառակին, սկսում է պտտվել, և գութանը սեփական ծանրությամբ սկսում է ընկնել ցած, բայց նույն մոմենտին սկսում է գործել յերկրորդ ռուլիկը (ճ[1]), վորը դարձյալ մտնելով բաժակի փոսիկներից մեկի մեջ՝ հնարավորություն է տալիս գութանին ցած ընկնել ձախ անվի կես պտույտի ընթացքում։ Այս հանգամանքը պատճառ է հանդիսանում, վոր գութանի անկումը դանդաղի, և դրանով էլ խուճի սուր ծայրը չաքրվածքներից պաշտպանվում է։ Բացի այդ, դեպի հետ շարժելու դեպքում գութանն աշխատանքային դիրքից անցնում է փոխադրական դիրքին և այս վերջինն էլ հենց շատ տեղին է գալիս, յերբ գութանի խոփը դեմ առնելով վորևե արգելքի, ցանկանում են հետ դնալով այդ արգելքից ազատվել։

32. Ատամնավոր անվի յեվ աղեղի միջոցով բարձրացնող մեխանիզմը.—Սա կարելի յե անվանել յեվրոպական տիպի բարձրացնող մեխանիզմ։ Գործածվում է «Ռոդոլֆ Սակկ» գործարանի գութաններում։ Մեխանիզմը շատ պարզ է և բաց, վորով նրա հզորության սուղումը հեշտ է։ Սրա սխեման տալիս ենք նկար 57-ում, վորտեղ ներքևում ցույց է տրված աշխատանքային դիրքը, իսկ վերևում՝ փոխադրական դիրքը։ 1—1 շրջանակի 10 կետին անցկացված է ծնկաձև սանին, վորի վրա ազատ անցկացրած է անիվը։ Անվի սանդիկի հետ միաձույլ գտնվում է 7 ատամնավորը։ Լինում է յերկու լծակ՝ 5—6—13 ծխնիով ամրացված 6 կետում և 12—8—15 ծխնիով ամրացված կենտրոնում։ Յերկրորդ լծակն ունենում է դեպի վեր մի արմունկ՝ 15, իսկ առաջին լծակն ունենում է 6—4 աղեղնաձև քանոն։ Դիցուք ցանկա-

նում ենք աշխատանքային դիրքից (ներքևի նկար) անցնել փոխադրական դիրքի (վերին նկար)։ 15 արմունկին կապված պարույից քաշելով, 12—8—15 յեռաթև լծակը պտտվելով ծխնու առանցքի շուրջը՝ 12 թևը ճնշում է 13-ի վրա։ 5—6—13 լծակը ճնշվելով՝ պտտվում է 6 ծխնու վրա ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, և 4 քանոնի անցքերը կամ առանցները մխանում են (7) ատամնանվի առանցներին։ Սակայն 7 ատամնանիվը ձուլված լի-



Նկ. 57. Յեվրոպական տիպի ավտոմատ (Ռ. Սակկ)



Նկ. 58. Ալ անվի բարձրացման սխեման

նեղով ձախ անվի սանդիկի հետ միասին, պտտվում է։ 7 ատամնանիվը լծվելով աղեղին՝ նրա անցքերի վրայով սկսում է դեպի աղեղի հետին ծայրը գլորվել, վորի պատճառով ծնկաձև սանին առնում է (A) դիրքը։ Սակայն 7 ատամնավորը 4 աղեղի վերջին ծայրին հասնելուց հետո նորից ազատում է գութանը և սեփական ծանրությամբ կարող է ցած ընկնել։ Վորպեսզի այդ տեղի չունենա, նախքան աղեղի ծայրին հասնելը, ծնկաձև սանու 9 կալունակն անցկենալով յերկրորդ լծակի 8 ճարմանդիկին՝ կախվում է, ինչպես այդ ցույց է տրված A-ում։ Հետագայում, վորպեսզի ճանապարհի ցնցումներից 9 կալունակը ճարմանդիկից չդաավի՝ 8 լծակն իր տեղում ամրացվում է մի զսպանակով։

Ներկրորդ լծակը պահում է իր դիրքը 17 զսպանակի չնորհիվ իսկ առաջին լծակը վերադառնում է իր նախնական դիրքին՝ ծանրոցի և 18 զսպանակի չնորհիվ, որոնք հակակշռում են 4 ազդին։

Գութանը փոխադրական դիրքից աշխատանքայինին անցկացնելու համար բավական է ձգել 15 կետում կապված թոկից. 8 ճարմանդիկին ազատելով կալունակը՝ գութանը սեփական ծանրությամբ ընկնում է ցած։ Այս, իհարկե, վատ հատկություն է ոլյալ մեխանիզմի համար, որովհետև ուժեղ անկումից կարող է խոփի սուր ծայրը կոտրվել։

33. Աջ անվի բարձրացման մեխանիզմը.—Աջ անիվը, ինչպես և հետին անիվը, շարժումն ստանում են ձախ շարժիչ անվից և նրա հետ միասին բարձրանում, կամ իջնում են։ Չնայած այն հանգամանքին, որ տարբեր գործարաններում կառուցված գութանների ձախ և աջ անիվների կապակցությունները, իրարից տարբերվում են, սակայն հիմնականում նրանք իրենցից ներկայացնում են չորս ծնիկավոր մեխանիզմ, ինչպես այդ ցույց է տրվում նկար 58-ում։ Չորս ծնիկները սխեմայում ներկայացված են 1—2—3 և 4 կետերով։ Աջ անիվը պետք է համեմատաբար ավելի քիչ բարձրանա աշխատանքային դիրքը տալու ժամանակ և ավելի քիչ ցածրանա փոխադրական դիրքում։ 1—2 և 4—3 կալունակները իրար հետ միացված են 2—3 շարժաթևի ողնությամբ։ Գութանը փոխադրական դիրքի անցկացնելու համար, լծը որ որ ձախ կիսասռնին իջեցնում ենք դեպի ներքև՝ տալով նրան նկար 58 B դիրքը, նրա 1—2 կալունակը 2—3 շարժաթևի միջոցով ճնշելով 3—4 կալունակի վրա՝ 4—5 աջակողմյան կիսասռնին ցածրացնում է, որի չնորհիվ բարձրանում են շրջանակը և կորպուսը, ինչպես այդ ցույց է տրվում B-ում։ Ընդհակառակը, բարձրացնելով ձախակողմյան անվի կիսասռնին, 1—2 կալունակը քաշում է 2—3 կապը և 3—4 կալունակը՝ դեպի հետ, իսկ գութանի ծանրությունը բարձրացնելով աջակողմյան անիվը՝ շրջանակի աջ կողմը նույնպես իջնում է ձախի հետ միասին։

Ամերիկյան տիպի գութաններում բարձրացման մեխանիզմները գութանի շրջանակին միացվում են զսպանակներով, որոնք կլանում են գութանի խոփի ցնցումները և մեղմացնում նրանց ուժի սաստկությունը։ Զսպանակների մի ծայրն ամրացված է կիսասռնիների կալունակներին, իսկ մյուս ծայրը՝ շրջանակին՝ թե աջ և թե ձախ կողմերից։ Զսպանակները հարմա-

րություն ունեն իրենց ձգվածությունը կանոնավորելու, այսինքն՝ թուլացնելու կամ ձգելու թե աշխատանքի և թե փոխադրության ժամանակ շրջանակի և կորպուսների ծանրությունները կախված են զսպանակներից։ Դրանք նույնպես ոգնում են գութանի բարձրացման աշխատանքին և իջեցնելու դեպքում թեթևացնում են վայրէջքը։ Զսպանակների չափազանց ձգվածությունը վատ է անդրադառնում գութանի աշխատանքի ընթացքի վրա, մանավանդ կարծր հողերում, որտեղ ամբողջ շրջանակը և կորպուսները սաստիկ ցնցվում են և ստացվում է անհավասարաչափ խորությամբ վար։ Այդպիսի դեպքում պետք է թուլացնել զսպանակները։

Աջ և ձախ անիվների համար մի ընդհանուր առանց լինելու դեպքում առնու աջակողմյան ծուռնկը լինում է ավելի երկար, քան ձախը։ Այսպիսիների վարի խորության կանոնավորումը լինում է կանոնավորիչ աջ թևի չնորհիվ՝ առնու աջ կողմը շրջանակին մոտեցնելու կամ հեռացնելու միջոցով, իսկ բարձրացման մեխանիզմը լինում է միայն ձախ կողմում։ Այսպիսի գութաններում հնարավոր չի լինում գութանի հորիզոնական դիրքը պահպանել հաստատուն, որը, իհարկե, բացասական հատկություն է։

34. Հետևի անվի բարձրացման մեխանիզմները.—Հետևի կամ վերջին անիվը նույնպես բարձրանում կամ իջնում է ձախակողմյան շարժիչ անվից՝ վերջնի ծնկաձև կիսասռնու միջոցով։ Հետևի անվի բարձրացման կամ իջեցման համար գոյություն ունի յերեք տարբեր յեղանակ.


1-ին. հետևի անվի առնու և շրջանակի միջանկյալ անկյան փոփոխման յեղանակ։ Դա նման է աջ և ձախ անիվների դիրքերը փոփոխելու յեղանակին.

2-րդ. հատուկ խողովակաձև անցքի միջով հետևի անվի առնին բարձրացնելու և իջեցնելու յեղանակ.

3-րդ. առաջին յերկու ձևերի միացյալ կամ խառը յեղանակ։

1. Անվի առնու յեվ օրջանակի միջանկյալ անկյան փոփոխությամբ.—Նկար 59-ում տրված է այս յեղանակով հետին անիվը բարձրացնելու և իջեցնելու մեխանիզմի սխեման։ Հետին անվի ծնկաձև առնին անցկացված է 6 խողովակի միջով և կարող է խողովակի մեջ պտտվել. 6 խողովակը շրջանակին ամրանում է ներքևի կողմից՝ 9 ծխնու չնորհիվ, իսկ վերին ծայրը՝ 5—10 շար-

ժաքևի միջոցով 5—3 լծակի ծայրին։ Լծակը նույնպես 4 ծխնու միջոցով ամրացված է շրջանակին։ Լծակի 3 ծայրը միացված է ձախակողմյան ծնկաձև կիսասռնու կալուննակին՝ 2—3 ձգանի միջոցով։ Յնթե շրջանակը բարձրացնելու համար 1—1¹ ձախակողմյան կիսասռնին իջեցնենք դեպի ներքև, 1—2 կալուննակը ձգելով 2—3 ձգանը դեպի առաջ՝ 3—5 լծակի 3 ծայրը ձգվում է դեպի առաջ, վորից լծակի 5 ծայրը գնում է դեպի հետ և հրելով 6 խողովակի վերին ծայրից՝ 7—11 սռնին պտտեցնում է 9



Նկ. 59. Հետին անվի բարձրացման սխեմա—սռնու թեքման յեղանակը

Նկ. 60. Հետին անվի բարձրացման սխեմա—սռնու բարձրացման յեղանակը


ծխնու շուրջը, իսկ 7 ծայրը, ինչպես և 8 անիվն իջնում են ներքև։ Դրա հետևանքով բարձրանում է շրջանակի հետին մասը՝ շրջանակի ձախ կողմի հետ միասին։ Ընդհակառակը, յերբ վոր 1¹—1 ձախ կիսասռնին բարձրացնելով իջեցնում ենք շրջանակի ձախ կողմը, 1—2 կալուննակը շարժվելով դեպի հետ՝ 3—5 լծակի 3 ծայրը հրում է դեպի հետ, և լծակը 4 ծխնու վրա պտտվելով՝ նրա ծայրը շարժվում է դեպի առաջ, դրանից 6 խողովակի վերին ծայրը 5—10 շարժաքևի միջոցով ձգվելով դեպի առաջ՝ 6 խողովակը 9 ծխնու վրա պտտվում է և նրա ստորին ծայրը շարժվում է դեպի հետ։ Խողովակի մեջ գտնվող 7—11 սռնին նույնպես շարժվելով՝ նրա 7 ծայրը գնում է դեպի հետ, իսկ 11

ծայրը՝ դեպի առաջ։ Դրա հետևանքով բարձրանում է 8 հետին անիվը, վորի հետևանքով շրջանակի հետին մասը նույնպես իջնում է ցած՝ շրջանակի ձախ կողմի հետ միասին։ Նկար 59-ում փոխադրական դիրքը ցույց է տրված A-ում, իսկ աշխատանքային դիրքը՝ B-ում։

2. Հետևի անվի սռնու բարձրացման մեխանիզմը.—Այս ձևը կիրառվում է յեվրոպական տիպի (ինչպես Ռ. Սակկի) գութանների մեջ։ Նրա սխեման ցույց է տրված նկար 60-ում։ Հետին անիվը (7) հագցրած է 3—4 ծնկաձև սռնու ծայրին։ Ծնկաձև սռնին գտնվում է շրջանակին ամրացված 8 խողովակի մեջ և կարող է սահել վեր և վար։ Սռնու 3 ծայրից անց է կենում մի շղթա, 3—2, վորից կախվում է շրջանակը՝ 8 խողովակի հետ միաձույլ 6 թևին ամրացված 5 ձախարակի միջոցով։ Շղթան հնարավորություն ունի յերկարացվելու կամ կարճացվելու՝ հետին անվի դիրքը կանոնավորելու համար։ Յերբ շրջանակը բարձրացնելու համար ձախակողմյան անվի կիսասռնին 1—1 իջեցնում են ցած, նույն սռնու վրա ամրացված 1—2 կալուննակը թեքվելով դեպի առաջ՝ ձգում է 2—3 շղթան, վորի հետևանքով շրջանակի վերջին մասը սահելով 2—4 ծնկաձև սռնու վրայով, համապատասխան չափով բարձրացնում է շրջանակի վերջին մասը։ Ուրիշ խոսքով՝ 3—4 ծնկաձևը սահելով իջնում է ներքև և իր հետ ցածրացնում հետին անիվը։ Ընդհակառակը, յերբ ձախ անվի 1—1 ծնկաձև սռնին բարձրացնելով իջեցնում են շրջանակի ձախ կողմը, 1—1 ծնկաձևի 1—2 կալուննակը շարժվելով դեպի հետ՝ յերկարացնում կամ թուլացնում է 2—3 շղթան և շրջանակի հետին կողմը սահելով 3—4 ծնկաձևի վրայով՝ իջնում է ցած։ Ուրիշ խոսքով՝ 4—3 հետին սռնին և հետին անիվը միասին բարձրանում են վեր, թույլ տալով շրջանակի հետին կողմին իջնել ներքև՝ իր սեփական ծանրությամբ։

3. Միացյալ կամ խառը ձևի մեխանիզմ.—Սրա սխեման տրված է նկար 61-ում։ Փոխադրական դիրքում 1 շրջանակի վերջին մասի բարձրացումը ձեռք է բերվում առաջին և յերկրորդ յեղանակների միացյալ կատարվածքով, այսինքն՝ վորոշ չափով հետին սռնին իջնում է և մասամբ էլ թեքվելով առաջ՝ ոժանդակում է բարձրացման և, ընդհակառակը։ 1—2 կապը միացված լինելով ձախ ծնկաձև կիսասռնու կալուննակին, ինչպես 1-ին և 2-րդ յեղանակներում, շրջանակի բարձրացման դեպքում ձգվում է և դեպի առաջ, վորից 2—4 լծակը պտտվելով 3 ծխնու

շուրջը՝ նրա 4 ծայրն իջնում է ներքև։ 4 ծայրը ճնշելով ներքև՝ 5 և 6 ողակային ադուցվածքի միջոցով ճնշում է ցածր և իջեցնում է ներքև 6—7 ծնկաձև սռնին։ Հետին անվի 6—7 սռնու միջին ժասում գտնվում է 8 խողովակը, որը 10 և 9 ծխնիների և 9—10 կապի միջոցով միացվում է շրջանակին։ Այժմ, երբ 6—7 ծնկաձևն իջնում է ցած, նրա հետ ցածրանում է նուշնպես 8 խողովակը և 9—10 կապը պտտվելով 9 ծխնու վրա՝ 6—7 ծնկաձևի ստորին ծայրը ձգում է դեպի առաջ, այսինքն՝ ոժանդակում է անվի իջեցման գործին։ Գուբանի հետին անվի կարգավորումը տեղի չի ունենում 11 սահմանային (կառանային) պտուտակի միջոցով, որը չի թույլ տալիս անվին բարձրանալ որոշ սահմանից մյուս կողմը։ Նկար 61-ում A ցույց է տալիս աշխատանքային դիրքը և B՝ փոխադրական դիրքը։



Նկ. 61. Հետին անվի բարձրացման սխեմա—թեռնան յեվ բարձրացման յեղանակը

Չնայած նրան, որ գանազան գործարաններում կառուցված գուբանների բարձրացման մեխանիզմների կառուցվածքն արտաքինից տարբերվում է, սակայն հիմքում նրանք նկարագրնում են այս ձևերից մեկի կամ մյուսի կիրառումը։ Հաջորդ գլխում ուսումնասիրելով առանձին գործարանների գուբանները, մենք հնարավորություն կունենանք նրանց մեխանիզմները համեմատել այս կամ այն տիպի մեխանիզմի հետ։

ԳԼՈՒԽ 9

ԶԻԱՓԱՐՇ ԳՈՒԲԱՆՆԵՐ

35. Զիափարշ գուբանների դասակարգումը.—Զիափարշ գուբաններն աչքի յեն ընկնում իրենց փոքրությամբ, թեթևությամբ և կառուցվածքի պարզությամբ։ Այստեղ բացակայում է վորևե ձևի ավտոմատ, վորի գոյությունն անհրաժեշտություն է տրակտորաքարշ գուբաններում, վորովհետև կանոնավորումը տեղի յե ունենում ժամկալի անընդհատ միջամտությամբ և ղեկավարությամբ։ Զիափարշ մեկ կորպուսավոր գուբանները հնարավոր է բաժանել յերեք տեսակի 1. կախովի, 2. անպլո-բուլղարական և 3. ուևիվերսալ կամ գերմանական։

36. Կախովի գուբաններ.—Կառուցվածքը չափազանց պարզ է, գրավելով արորի և գուբանի միջանկյալ դիրք։ 10—20 սմ խորության վարի համար ուևիվում է 34—45 կգ ծանրություն։ Այժմ մեզանում չի արտադրվում։ Նախապես կառուցվածներից դեռևս գոյություն ունեն հետևյալները։ PS («Բելոռուսնիյսկ» գործարանի արտադրություն), БК (Հոկ. հեղ. անվան գործարանի) և «Դրաժդանկին»։ Լծման ճարմանդը գտնվում է գերանի (իշուկ) միջին մասին անցկացված յերկաթաձողի ծայրին։ Հնարավոր է ձողը բարձրացնել կամ ցածրացնել, նուշնպես գերանի վրա աջ կամ ձախ թեքել։ Ձողի կամ լծման ճարմանդի բարձրացումն առաջացնում է խոր վար և ընդհակառակը։ Նուշնպես այդ ձողի աջ տեղակայումն առաջացնում է լայն վար և ընդհակառակը։ Նման են «Ռ. Սակկի» SP 6 համարի գուբանին։


Հաճախ ուևենում են հենման անիվ, վորը հեշտացնում է գուբանի կանոնավորման աշխատանքը։ Կորպուսն ուևենում է համարյա գլանաձև շրջող թև՝ շատ կարճ պտուտակաձև վերջավորությամբ։ Գործածվում են քաշող ուժի անդորության և կամ քչության դեպքում և հողի նվազ կուլտուրականության պայմաններում։

Նկար 62-ում ցույց է տրվում «Բելոռուսնիյսկ» գործարանի P 5 գուբանը, վորն ոգտագործվում է առավելապես կուլտուրական հողերում։

Գերանակալը հետին մասում ուժեղ ծռված լինելով դեպի կորպուսը՝ թե դոմաղրով և թե կանաչ պարարտացման նպատակով վար կատարելու ժամանակ կորպուսի բռևը լցվելու յերևույթը տեղի չի ունենում։ Իշուկի առաջամասում լինում է կանոնավորիչը, վորի թե ուղղահայաց, և թե հորիզոնական կարգավորման

հարմարությունն իր դիրքը պահպանում է շնորհիվ տեղակայիչ պտուտակի։

Կորպուսի բաց արած առի լայնքը 23 սմ է։ Կանգնակը ցածր է և չուգունից պատրաստած։ Շրջող թևը գլանաձև է և ուժեղ կերպով թևքված և թե ակոսապատի, թե ակոսի հատակի վե-




Նկ. 62. Բելոխոլնիցկի ձիաքարշ գութան—Р 5 մարկայի

րաբերմամբ, որի շնորհիվ հողը լավ փշրվում է խառնվում է։ Ձևիչը դանակաձև է։ Առաջամասում ունենում է հենման անիվ, որն ամրացվում է իշուկի առաջամասին կանգնակի և խամուտի շնորհիվ։ Հենման անիվը թե թևքևացնում է գութանի աշխատանքի կանոնավորումը և թե գութանին տալիս է կայունություն։

37. Անգլո-բուլղարական տիպի գութաններ.—Այս տիպի գութաններից այժմ գոյություն ունեն նախապես կառուցված NO և Б $1^1/_2$ համարները, որոնցում կանոնավորվում է միմիայն ձախ անիվը, և «Կրասնի Ակսայ»-ում կառուցվող ОК գութանը, որ մեր պայմաններում բավական տարածված և լեռնային շրջաններում. ոգտագործվում է ինչպես թևքև, նույնպես և միջին հողերում. ունի հետևյալ կառուցվածքը։

Գութանն ունի մի կորպուս։ Իշուկը ծռված է դևի աջ

կառուցված և I-ձև պողպատից։ Կորպուսն ամրացված է իշուկի վրա բարձր տիպի կանգնակի միջոցով, որը ձուլված է չուգունից։ Իշուկի դեպի աջ ծռված լինելու հանգամանքը նպաստում է քաշող ուժի և գութանի ծանրության կենտրոնի մի ուղիղ գծի վրա համատեղվելուն։ Կանգնակի և իշուկի միացման համար ծառայում



Նկ. 63. «Կրասնի Ակսայ» գործարանի ձիաքարշ գութան—ОК մարկայի

են յերկու պտուտակներ, որոնցից մեկի անցքը կանգնակի մեջ յերկարավուն է, որով հնարավոր է փոքր չափով կանոնավորել իշուկի և կանգնակի միջանկյալ անկյունը։ Այդ փոփոխությունը կատարելու համար բավական է միայն թուլացնել а և б պտուտակները և в պտուտակի միջոցով ամբողջ կորպուսը շարժել а պտուտակի շուրջը։

Շրջող թևն ուժեղ կիսապտուտակաձև է և վերջին ծայրը բավական լայն, ըստ որում լայնության և խորության նեղ հարաբերության պայմաններում անգամ շատ լավ շրջում և փխրում է հողը։ Նրանը յեվրոպական ձևի չի, հատակում ունի պահեստի հատ շերտ՝ նոր ծայր կախելու համար։ Ականդմում ունի հավելվածական կրունկ։ Կորպուսի վարի լայնությունն է 28 սմ։ Ձևիչը դանակաձև է, ամրանում է իշուկի աջ կողմից՝ հատուկ խամուտի միջոցով։ Վերին մասում ձևիչն ունենում է որոշ թեքվածք դեպի դաշտը, այսինքն՝ ձախ։

Առաջնաքարշն ունի ռուսական տիպի յերկու անիվ։ Անիվների առանցները թեք են և ունեն բարձրանալու և ցածրանալու հարմարություն։

Առաջնաքարշի առնու վրա դրվում է իշուկի չուգունե բարձիկը, որի կարվածքներում հագցվում է կցորդման ճարմանդը։ Այդ ճարմանդին ամրացված է շղթան, որը միմյանց հետ միաց-

նում է իշուկը և առաջնաքարշը։ Անիվները կանոնավորելու համար մաքուրքյուն ունեցող առաջնաքարշերում հնարավոր է աջ և ձախ անիվները դիրքը փոփոխել, համեմատած սանդ միջին մասի հետ, որպեսզի հանգամանքը նույնպես նպաստում է վարի խորության կանոնավորման գործում։


Այս գութանները կանոնավորվում են հետևյալ կերպով.

ա) առաջին ակոսում կերկու անիվները էլ բարձրացնել վարի իսկական խորության կեսի չափով.

բ) կերկրորդ ակոսում միայն դաշտային (ձախ) անիվը բարձրացնել դարձյալ վարի կես խորության չափով.

գ) կերրորդ ակոսում ակոսային (աջ) անիվը իջեցնել ակրընականի դիրքին։

Վարը սովորականից ավելի խորացնելու համար անհրաժեշտ է նախ բարձրացնել իշուկը՝ անցկացնելով մի ակոս, և հետո բարձրացնել դաշտային անիվը և ցածրացնել իշուկն ակրընական դիրքին։



Նկ. 64. «Կրասնի Ակսայ» գործարանի գութան, Д8СН մարկայի


Վարի լայնությունը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է շարժել կցորդման ճարմանդը և բարձրին ըստ լայնության։ Այս դեպքում բարձրիկի միջին դիծը պետք է գտնվի ակոսային անվի շրջանակից այնքան հեռու, որքան վոր լինում է գութանի խոփի ակոսային լայնությունը։

ՕК գութանը բանեցնելու համար պահանջվում է 2—4 ձույգ յեզ։

39. Ունիվերսալ կամ գերմանական տիպի գութաններ.—Նախապես ժեղնում արտադրվում էին ՕПК 6՝ Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանում, ՕПК 7՝ «Պլուգ և մոլոտ»,

Д8СН՝ «Կրասնի Ակսայ» և № 107՝ Ոժսկի գործարաններում։ Այժմ կառուցվում է միմիայն «Կրասնի Ակսայ» գործարանում։

Д8СН մարկայի գութանի կառուցվածքը հետևյալն է։ Սույն գութանը կառուցվում է միջին և ծանր հողերի համար. առավել ուժեղ հատակագծած է, և ցելավարի համար գործածվում է առաջախոփիկ։ Գութանն ունի մի կորպուս՝ 30 սմ լայնության և մինչև 20 սմ խորության ակոսի համար։ Նրա շրջող թիակ կուլտուրական



Նկ. 65. «Կրասնի Ակսայ» գործարանի գութան, Д8СН մարկայի

Ցուցակ № 4.

Կուլտուրական գութաններ

Գործարան	Մարկա	Թիակ	Լայնքը և խորությունը	Քաշը կգ	Դաշտ ուժը (ձիերով)
«Կրասնի Ակսայ»	Д7МН	Կուլտուրական՝ թեթև և միջին հողերի համար	24×18	80	2
»	Д8СН	Կուլտուրական՝ ավելի ծանր հողերի համար	26×20	95	3—4
Հոկ. հեղ. անվ. .	ОЛК7	Կուլտուրական՝ միջին հողերի համար . . .	29×18	80	2—3
» » »	ОЛВ8	Կիսապտուտակաձև	31×19	95	3—4
Կալյուշենկոյի անվան	№ 107	Կուլտուրական՝ միջին հողերի համար . . .	27×18	—	2—3

տիպի լինելով՝ դրվում և բավական թեք թև ակոսապատի և թեք ակոսի հատակի վերաբերմամբ։ Նրա կորպուսը հնարավոր է փոփոխել և գութանը հարմարեցնել տարբեր տիպի հողային պայմանների համար, ըստ վորում, տվյալ գութանը հանրածանոթ և վորպես ունիվերսալ տիպի գութան։ Նրա յեվրոպական տիպի

յին և ունի ծայրը կառնելու հատուկ պահեստի մաս։ Ձևիչը դանակաձև է և իշուկին ամրացվում է խամաուտի միջոցով։

Ջուլածո պողպատից կառուցված կանդնակը բարձր տեխնիկով լինելով՝ ակոսավոր կառուցվածք ունեցող իշուկի ցցվածքներն անցկացված են կանդնակի հատուկ կտրվածքներում, որով մխոցները առավել հուսալիորեն են դառնում։ Սրանք միմյանց ամրացվում են յերկու հեղուկներով (բոլտ)։

Մաճի թևերն իշուկի հետևի ծայրին ամրացնել հնարավոր է յերեք տարբեր դիրքով, որով ստացվում է մաճի յերեք տարբեր բարձրություն՝ ըստ մաճկալի հարմարության։

Իշուկի առաջամասն ամրացվում է գերմանական տեխնիկ ուլյդ անվավոր առաջնաքարշի վրա։ Ա.Ջ անիվը ավելի մեծ է, քան ձախը։ Ա.Ջ անվի առանցքն յերկարում է մինչև ձախ անիվը և ձախ առանցքն ամրանում է ցածրացման և բարձրացման հարմարություն ունի։ Առաջնաքարշի առանցքն ուղղաձիգ ամրանում է «∩» տարր նման մի պայտաձև շրջանակ՝ տափակ յերկաթից ծռված, որի վրա յերկու կողմից լինում են մի շարք անցքեր։ Այդ անցքերից յերկու սեպով ամրացվում է առանցքն ուզածդ մի ձող—թամբը, որը հնարավոր է ցածրացնել կամ բարձրացնել։ Թամբը հորիզոնական ուղղությամբ ևս տեղաշարժելու համար թամբի վրա ըստ յերկարության լինում են մի շարք անցքեր։ Թամբի վրա իր առջևի ծայրով հենվում է գութանի իշուկը։ Իշուկի մնացած մասին ամրանում է ըստ լծկանության դրված մի ձող, որ ծայրերին ունենում է մի-մի կարթ։ Վերջիններիս վրա անցկացված են ա.Ջ և ձախ շղթանները։ Ձախ շղթան ունենում է պատշաճավոր հարմարություն՝ շղթայի յերկարությունը փոփոխելու համար։ Շղթանների մյուս ծայրերը միանում և ամրանում են առաջնաքարշի առանցքի՝ լծման ճարմանդի ձողին։ Գութանի աշխատանքի ժամանակ գետնի վրա առաջացող և ուղղաձիգ ազդող մոմենտների ընդհրիվ գերանը ճնշում է թամբի վրա, իսկ ա.Ջ և ձախ շղթանները հակազդելով հողի առաջացրած հորիզոնական մոմենտներին, ձգվում են և պահպանում գութանի անխախտ դիրքը։

Գութանի կանգ առնելու դեպքում, շրջադարձերում, հողի հակազդեցությունները դադարում են, և շղթանների ու գերանի վրա ազդող ուժերը ևս վերանում են, որով հնարավոր է լինում ձեռքի շնորհիվ գութանն ազատ տեղաշարժել ըստ ցանկության։

Յեթե թամբը բարձրացնում են, գերանի առաջամասը, ինչպես և խոփի սուր ծայրը բարձրանալով՝ ստացվում է մակերևույթի վար։ Թամբը ցածրացնելու դեպքում ստացվում է վարի խորացում։ Վարի լայնությունը կանոնավորելու համար հնարավոր է ոգտվել ձախ շղթայից, թամբից կամ լծման ճարմանդից։ Ձախ շղթայի յերկարացնելը, կամ թամբի և լծման ճարմանդի դեպի ա.Ջ տեղաշարժելն առաջացնում է ակոսի լայնացում։ Ընդհակառակը, ձախ շղթան կարճացնելը, թամբը կամ ճարմանդը դեպի ձախ շարժելն առաջացնում են ակոսի նեղացում։ Այս գութանն աշխատանքի ընթացքում ինքնին պահպանում է կայունություն, առանց մեծ ուշադրություն պահանջելու ժամկալից, ըստ որում կոչվում է ինքնընթաց (самоходный)։

Մինչև դաշտ գնալն անհրաժեշտ է.

1. գութանը և առաջնանիվը դնել հարթ մակերևույթի վրա և դաշտային անիվը բերել խոփի և կրունկի հարթության վրա.

2. առաջնանվի շղթանների յերկարությունը հավասարեցնել միմյանց.

3. թամբն իր ներքնադիրի հետ միասին դնել ուղղաձիգ աղեղի միջին անցքերում.

4. ստուգել հորիզոնական աղեղի դիրքը.

Վարն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է.

1. առաջին ակոսն անցկացնելու համար թամբն իր ներքնադիրի հետ միասին ցածրացնել յերկու անցքով.

2. յերկրորդ ակոսն անցկացնելու համար դաշտային անիվը բարձրացնել այնքան, ինչքան վոր թամբը և ներքնադիրը ցածրացվել են առաջին ակոսի համար։ Յեթե գութանի ընթացքի խորությունը բավարար չէ՝ թամբի ներքնադիրը նորից ցածրացնել.

3. յերրորդ և հետագա ակոսների համար թամբի ներքնադիրը դնել դարձյալ միջին անցքերում, դաշտային անիվը բարձրացնել վարի խորության չափով։ Այդ դեպքում առաջնանվի առանցքն պետք է հորիզոնական դիրք ունենա։


Յեթե աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ լինի վարի խորությունը փոփոխել, պետք է.

1. թամբի ներքնադիրն իջեցնել՝ վարը խորացնելու համար և ընդհակառակը.

2. առաջին ակոսն անցկացնելուց հետո ներքնադիրը դնել միջին դիրքում և դաշտային անիվը բարձրացնել վարի խորության չափով։

Աշխատանքի ընթացքում պատահելիք կանոնավորումը.—Յերբ վար հորդուն իսկական լայնությամբ վարում

ն, այդ դեպքում ակոսային անիվը ակոսապատի մատով ընթանում է առանց ակոսապատին քսվելու, կցորդման ճարմանդը և իլուկը գտնվում են մի ուղիղ գծի վրա։ Այդ ձեռք բերելու համար կցորդման ճարմանդը հնարավոր է ալ կամ ձախ տեղափոխել



Նկ. 66. Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի գութան, ԴՏԼՐՄ

նեքնադիրի և թամբի շնորհիվ։ Փոխադրության համար շրջանները ազատել իրենց ամրացված ձողից և կախել իլուկի կեռից։ Դ8СН գութանը հաշված է 2—4 ձիու համար։

40. Ցերկու կոպտուսավոր գութաններ.—Սրանք կարող են լինել 2 կամ 3 անվավոր և ունեն կանոնավորման լծակներ։ Ցերկանիվ գութաններից այժմ կառուցվում են «Կ. Ակսայ» գործարանում ДТ2, ДТ3, Կալյուշինսկոյի անվան գործարանում և «Բելոխոլնիցկում» (ZH6)։ Նախապես արտադրվել են Մեդվեդկովի անվան գործարանում ДР6П՝ կիսապատուտակաձև շրջող թևով և ДР6К՝ կուլտուրական շրջող թևով։ Բրիանսկու ZH6, «Պրոֆինտերնի» ДС6У՝ պատուտակաձև թևով (У—ուժեղացրած) և Д6СК՝ կուլտուրական շրջող թևով։ Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի ДТЛРМ մարկայի գութանի կառուցվածքը հետևյալն է (նկ. 66). գութանն ունի յերկու կորպուս՝ կուլտուրական և թեթև հողերում աշխատելու համար։ Ունի 3 անիվ։ Ակոսային անիվն ամրացված է շրջանակի վրա առաջամասում, իսկ հետևի մասում մի ընդհանուր առնու յերկու ծայրերի վրա գտնվում են յերկու անիվներ։ Գութանի բարձրացման մեխանիզմը առանձնավոր կիսատղեղներով է։ Գութանի խորության կանոնավորումը կատարվում է չփման կցորդիչ ռեզուլյատորի միջոցով։

Առաջին ակոսի համար առաջին անիվը բարձրացվում է նույն ակոսի խորության չափով, այսինքն՝ իսկական խորության կեսի չափով։ Մյուս յերկու անիվները ևս բարձրացվում են միևնույն բարձրության վրա՝ լծակի շնորհիվ։ Յերկրորդ ակոսում պետք է բարձրացնել հետին անիվները՝ դարձյալ վարի կես խորության չափ, իսկ յերրորդ ակոսում պետք է առաջին անիվը ցածրացնել, մինչև վոր նրա շրջանակի առորին մասը հավասարվի գութանի կորպուսանոթի առորին հենակետերին։

Յերկու կորպուսանոց գութանի վարի լայնությունն է 40 սմ, և նորմալ պայմաններում քաշելու համար պահանջում է մի զույգ ձի։

Յեռանիվ գութաններից մեզանում արտադրվել են ДТЛРМ՝ Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանում, ДТ2 և ДТ3՝ «Երևանի Ակսայ» գործարանում, վարի ընդհանուր լայնությունը 40 սմ, խորությունը 15 սմ, քաշը 80 կգ և պահանջում են 2—3 ձի։

41. Ցերեսավար գութաններ (լուշիլնիկներ).—Շատ տարածված են Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի ЛТ4 չորս կորպուսանոց լուշիլնիկները։ Վարի ընդհանուր լայնությունը 62 սմ, խորությունը 21 սմ, գութանի քաշը 115 կգ։ Կորպուսանոցն ամրացված են յեռանկյունաձև շրջանակի վրա, վորը հենվում է անիվների վրա՝ մեկն առջևում, իսկ յերկուսը՝ հետին

ժասում։ Ունի կանոնավորման լծակ։ Մեր պայմաններում յերբեմն այս գութանները չեն ոգտագործվում, վորովհետև ճիշտ կերպով չեն կիրառվում նրա կանոնները և աշխատանքը վատորակ և լինում։ Դրա պատճառ և հանդիսանում գութանների հիմնական որինքի չպաշտպանելը, այսինքն՝ քաշող ուժի ուղիղ գիծը պետք և անցկացնել գութանի ծանրության կենտրոնով, վորը չի հարգվում։ Այս գութանները պահանջում են 3—4 ձի։

ԳԼՈՒԽ 10

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏՐԱԿՏՈՐԱՔԱՐՇ ԳՈՒԹԱՆՆԵՐ

42. Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գութաններ.— *(Ղեկտոր)* Այս գործարանում արտադրվում են ԽՍՀՄ-ում ամենահայտնի տրակտորաքարշ գութանները, վորոնցից ամենից շատ հայտնի են հետևյալները.

1. АТДВ8 № 7 յերկու կորպուսով, 12″ (30 սմ).
2. АТЧВ7 յերկու և չորս կորպուսով.
3. ТАВ8У յերկու կորպուսով.
4. АД 8 յերկու և յերեք կորպուսով.
5. АТ 8 յերեք և չորս կորպուսով։


Մարկանները ցույց տվող տառերը նշանակում են. «А»՝ ավտոմատ, «Т»՝ տրակտորաքարշ, «Д»՝ յերկու կորպուսավոր, «В»՝ պտուտակային շրջող թևով, «У»՝ ուժեղացրած, «Ч»՝ չորս կորպուսավոր, 7, 8՝ յոթ և ութ մատնաչափ։

Սկզբում գործարանը վերցրել և «Ջոն-Դիր» գործարանի գութանի ձևը վորպես նախատիպար, սակայն մի շարք տարիների ընթացքում վորոշ մասերը կատարելագործվել են և ներկայիս ստացել և ինքնուրույն ձև։ 1925 թվին Պետական ինստիտուտի և 1927 թվին Համամիութենական կոմխոնյի փորձերի ընթացքում, վորտեղ փորձարկվել են թե արտասահմանյան և թե Միության սահմաններում կառուցված ամեն տեսակի գյուղմեքենաները, այս գործարանում կառուցված գութանները ցույց-բերել են մի շարք դերակշիռ հատկություններ՝ համեմատած արտասահմանյան գութանների հետ։

Այս գործարանի գութաններից յերկու կորպուսավոր գութաններն ունենում են յերկու անիվ՝ առանձին կիսասռնիներով։ Յերեք և չորս կորպուսավոր գութաններն ունենում են հետևի անիվ՝ ակոսապատին թեք դրված։ Կորպուսների ակոսի լայնությունն և 30 սմ։ Շրջող թևը կիսապտուտակաձև և ու ժուված

դեպի աջ յերկարացման հարմարությամբ. Թևը կառուցվում և ցեմենտացված պողպատից։ Մուխը տրապեցաձև և, ինչպես յեվրոպականում, և ամբողջ առաջամասի սուր բերանը հարթ և։ Վերջին ժամանակներս ձգտում և յերևում խոփերը կառուցել դուրս ցցված սուր ծայրով, ինչպես АТДВ8У (նկ. 67), վորն ամերիկյան խոփերի նման, հարթ գետնին հենվում և յերեք կետում, այն և՝ խոփի աջ և ձախ ծայրերում և ձախակողմյան տախտակի հետին ծայրում։ Վերոհիշյալ գութանի խոփի միջին մասը 3 սմ յեթա և ետում սուր ծայրից։ Մուխը կառուցվում և միակտոր պողպատից, ամրացվում և կորպուսին յերեք պտուտակով՝ առանց քանդվելու հարմարության։


Ձախ անվի բարձրացման մեխանիզմը հինգ ծխնիավոր և։ Ունենում և բաժակ և սկավառակ։ Աջ անիվը ունենալով առանձին կիսասռնի, միացված և ձախակողմյան անվի սռնուն չորս



Նկ. 67. Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի, АТДВ8У մարկայի

ծխնիավոր մեխանիզմով (նկ. 68)։ Ձախակողմյան անվի ծնկաձև կիսասռնու դեպի գութանի աջ կողմը յերկարող ծայրում լինում և մի կալուննակ, վորն աջ կիսասռնու բաղուկին միացված և կապի միջոցով։ Կապն ունենում և մի յերկար անցք, վորի միջից անցկացվում և աջ անվի սռնու կալուննակի պտուտակը։ Յերը

կապի մեջ գտնվող անցքի, որը միջով ազատ կարող է սահել ծնկաձև կիսաառանցքի վերին ցցվածքը միացնող պտուտակը։ Այդ դիրքը պահպանվում է թևի և նրա լեզվակի շնորհիվ։ Հետագայում, յեթե թևը բարձրացնենք, գութանն իր սեփական ծանրությամբ իջնում է ներքև, բարձրացնելով աջ կիսաառանցինն, մինչև որ պտուտակը հասնում է անցքի մինչև հետին ծայրը, որը ներկայացնում է կարգավորման ծայրահեղ դրություն։



Նկ. 68. АТДВ8У մարկա գութանի աջ անվի բարձրացման մեխանիզմ
Նկ. 69. » » » հետին անվի մեխանիզմը

Ձերբեք և չորս կորպուսանոց գութաններում լինում է հետին անիվ (նկ. 69), որը բարձրացման դեպքում շարժումն ստանում է ձախակողմյան կիսաառանցից։ Անիվը բարձրանում է՝ կապի և լծակի շնորհիվ ծնկաձև առանցքի թեքությունը փոփոխելով։

Ձերկահիվ գութաններում ռեգուլյատորը սովորական տիպի չէ (ամուր միացման ձևի)՝ փայտյա սեպով։ Ձերեք և ավելի կորպուս ունեցող գութաններում յեռանկյունաձև և ազատ միացման ռեգուլյատոր է գործածվում։ Այստեղ (ինչպես ցույց է տրված նկ. 67-ում) լծենում է մի շղթա, որը յեռանկյունաձև ռեգուլյատորի ծայրից յերկարում է դեպի յետ, մինչև գութանի շրջանակը, որի շնորհիվ ազատ միացված ռեգուլյատորն իր ծխնու վրա չի պտտվում և թույլ չի տալիս, որ գութանի դիրքը խախտվի։ Նույնը գործածվում է նաև յերկանիվ գութաններում։ Այս կանոնավորիչի միջոցով վարի խորությունը կանոնավորելու համար բավական է շղթայի ողակները և ուղղաձիգ անցքերի վրա ռեգուլյատորի դիրքը փոփոխել ըստ բարձրության։ Յեռանիվ գութաններում կարիք չկա այդ շղթան ոգտագործել, քանի որ գութանն իր կայուն դիրքը կարող է պահպանել առանց Նրան։


Այս գործարանի բոլոր գութանների անիվների առնիները ծածկված են և լավ պաշտպանված փոշուց և ավազից, որոնք ուժեղ կերպով մաշում են առնիները։ Այս գութանների ավտոմատները նախապես կառուցվում էին նկար 53-ում ցույց տված տիպով, իսկ այժմ կառուցվում են նկար 54 և 56-ի նման։ Ներանց աջ և ձախ անիվների կապակցությունը ցույց է տրվում 68 նկարում։ Այս գործարանի АД8 և АТ8 մարկայի գութանները Հայաստանի հողային պայմաններում լավ չեն աշխատում՝ շրջանակի և լծակների թույլ կառուցվածքի հետևանքով։ Նույն գործարանի АД8 գութանն ունենում է յերկու կորպուս՝ կառուցված փոքր հզորության տրակտորների համար. կառուցվում է միջին կապակցության հողերում աշխատելու համար։ Շրջանակը նման է ТДВ8У մարկայի գութանին։ Մի կորպուսի առի լայնքն է 30 սմ։ Շրջող թիակը կիսապտուտակաձև է, կառուցված պողպատից, ցեմենտացված և մխված, ունի առի կողմից յերկարացման հարմարություն։

Թռփերը յեվրոպական տիպի չեն։ Ռեգուլյատորը շարժական է՝ ամրացված շրջանակի վերին մասի հետ, կապի միջոցով։ Պահպանակը փայտից է։ Ավտոմատը և խորության կանոնավորման աջ և ձախ լծակները նման են նույն գործարանի կառուցած մյուս գութանների համապատասխան մասերին։ Գութանն ունենում է

յեքիւ ամորտիզացման զսպանակներ, վորոնք միաժամանակ հեշտացնում են կորպուսների բարձրացման աշխատանքը։

Յեթե АД8 մարկայի գութանին ավելացվի ДК8 մարկայի հավելվածական կորպուսը, ինչպես և հետին անիվը, այդ դեպքում նույն գութանը վերածվում է յերեք կորպուսավոր գութանի։

Նույն գործարանի АТ8 մարկայի գութանը կառուցվածքով բոլորովին նման է АД8 մարկային, միայն սա կառուցված է չորս կորպուսավոր և հնարավոր է վերածել յերեք կորպուսավոր գութանի՝ վերջին կորպուսը հանելով և հետին անիվն անցկացնելով ձախ կողմից յերկրորդ կորպուսի վրա։




Նկ. 70. Հակտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի АД8 մարկայի գութանը

Այս գութանը կառուցվում է մինչև հողային պայմաններում՝ Ստալինգրադի և Խարկովի տրակտորի գործարանների արտադրած տրակտորներով աշխատելու համար։

Բացի այս հիշված տեսակներից, Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանն արտադրում է գերմանական «Էբերհարդտ» գործարանի սխեմով ուժեղ գութաններ՝ 30 սմ-ից ավելի խորը վար կատարելու համար, վորոնք կարող են աշխատել ամենածանր հողային պայմաններում։

43. «Կրասնի պախար» գործարանի գութաններ։— Ամակի այս գործարանում արտադրվում է СТ-128 մարկայի յերեք կորպուսավոր գութանը (նկ. 71), վորն ունի յերեք անիվ։ Վորպես նախատիպար վերցրած է ամերիկյան ՀՄՄԸ[1] ընկերության «Վիսլ Ճինիըս» № 8—12″ յերեք կորպուսավոր գութանը։




Նկ. 71. «Կրասնի պախար» գործարանի СТ128 մարկայի գութանը

Շրջանակը կառուցված է 20×65 մմ անկյունավոր պողպատից՝ հետին մասում դեպի ներքև կորացրած յերեք առանձին ձողերով, վորոնց ամրանում են կորպուսները ցածր կանգնակների ոգնությամբ։ Շրջանակի աջ և ձիջին ձողերն իրենց դեպի ներքև ծռված ծայրերում կրում են ռեզուլյատորի ամրացման այտիկները։

Թուրը յեվրոպական տիպի է և մի շարք պողպատից՝ ձախակողմյան ծայրը հատացրած։ Շրջող թևը կիսապատուտակաձև է՝ ցեմենտացված և մխված. ուշնուռում է յերկարացման հարմարություն։ Մի կորպուսի աոր լայնությունն է 30 սմ, իսկ մաքսիմալ խորությունը 20 սմ։

1 Հ. Մ. Մ. Ը.—Հնձող մեքենաների միջազգային ընկերություն (International Company of Harvesting Machines)։

Անիվներն ունեն առանձին կիսասռնիներ, որոնցից ձախակողմյան կամ դաշտային անվի սռնին յերկու հատվածներից է՝ մեցված ձուլածո մուֆտի միջոցով, ինչպես ԱԴ8 և ԱՏ8 մարիչներում։ Խորությունը կանոնավորող լծակների և նրանց հարակից մեխանիզմների կառուցվածքը նման է Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի գութաններին (տես նկ. 73)։ СТ-128 գութանի չարժաթևն ունի կլոր ընդլայնական կտրվածք, իսկ ավտոմատը՝ յերկու առլիկ։ Նմանապես ավտոմատ զսպանակը գործում է ճնշելով և վոչ թե ձգելով, ինչպես այլ գութաններում։ Հետին անիվը թեք է դրված թե ակոսապատի և թե հորիզոնական հարթության հետ։ Նրա բարձրացումը տեղի յե ունենում առնին գեպի ներքև կամ գեպի վեր շարժելով։ Հետին անվի նիստը տրված է նկար 72-ում։




Նկ. 72. СТ-128 մարկայի գութանի հետին անվի մեխանիզմը

Այս գութանը հնարավոր է վերածել յերկու կորպուսավոր գութանի՝ հետին կորպուսն իր շրջանակի հետ միասին անջատելով և հետին անիվը իր սռնու և ձգանի հետ միասին ամրացնելով յերկրորդ կորպուսի համապատասխան տեղերում։

Այս գութանն ամենուրեք ճանաչված և վորպես լավ աշխատող և դիմացկուն մեքենա։

44. Չելյաբինսկի գործարանի գութանները.—Այս գործարանն արտադրում է АЧ8՝ չորս և յերեք կորպուսանի վոր գութաններ։ Շրջանակը կառուցվում է 20×70 մմ ուղղանկյուն յերկաթձողերից՝ հետին մասում ցած ծռված. կանգնակը ձուլված է չուգունից և ցածր է։ Շրջող թևը կիսապատուհանաձև է, իսկ՝ յեվրոպական ձևի։ Ձևիչն սկավառակավոր է. հնարավոր է անցկացնել առաջախոփիկ (ճիճան)։ Այ և ձախ կիսասռնիները կապակցված են և ունեն առանձին կանոնավորման թևեր և առանձնավոր աղեղներ։ Ավտոմատը բաժակի և սկավառակի, այսինքն՝ ամբիկական ձևի յե։

45. «Ռոստսելմաշ» գործարանի գութանները.—Այս գործարանն արտադրում է ամերիկական Ջոն-Դիր № 6 տիպի չորս-հինգ կորպուսանի գութաններ՝ «Սելմաշտորգի» հատուկ պատվերով։ Այս գութանները (նկ. 73) կառուցվում են ծանր հողային պայմաններում համաձայն, ըստ վորում նրանց կառուցվածքն ուժեղացրած է։




Նկ. 73. «Ռոստսելմաշ» գործարանի չորս կորպուսանի գութանը

Գութանի կորպուսն շրջող թևն ամերիկական ունիվերսալ տիպի յե, ունենում է յերկարացման հարմարություն։ Կանգնակը ցածր տիպի յե և պողպատից մամլած։ Խոփն ամրանում է կորցած հետին մասից յերկարող կոթերով և ողակներով և հեղուկ յուղով քանդվում՝ մյուն միջին պատուտակը քանդելով։ Մի խոփի առ լայնությունը 30 սմ է։ Դաշտային անվի բարձրացումն ամերիկական տիպի հինգ ծանրաձող մեխանիզմն է։ Ավտոմատ մեխանիզմը մի գլանակավոր (առլիկ) է, վորով և փոքր չափով տարբերվում է սովորականից։ Կցորդման լծակի դլանակի


հենման թևերը վոչ թե դուրս են գալիս սկավառակի կողմի անցքերից, այլ նրանք գտնվում են դրսում, սկավառակից դեպի դուրս երկարող առանցքների վրա, վորով անհնարին է դառնում ավազի և փոշու թափանցումն սկավառակի ներսը։ Դալոտային անվի կիսասռնու կրկնակի ծռվածքը թույլ է տալիս, վոր շարժաթևի (շուռավիկի) ժամն ամրացվի հենց կցորդման մուֆտի սկավառակի վրա։

Ակոսային անվի բարձրացման և ցածրացման մեխանիզմը նման է Կալյուշենկոյի անվան գոթծարանի մեխանիզմին (նկ. 74)։ Նրա կառուցվածքի սխեման ցույց է տրված 74 նկարում։ Այդ մեխանիզմի աշխատանքի սկզբունքը կայանում է հետևյալում։



Նկ. 74. «Ռոստսելմաշ» գութծարանի գութանի ոչ անվի մեխանիզմը

Դալոտային անվի առնու դեպի աջ յերկարող ծայրը ծռված է դեպի վեր և նրա ծայրին ծխնիով միացված է ատաճնավոր աղեղի հեռին ծայրը։ Իսկ ակոսային անվի առնու վրա յերկու գոտիով (а) ամրացված է դեպի վեր ցցված մի հենարան (б), վորի ծայրն ամրացված է կանոնավորման թևի ատորին ուռուցիկ մասին, իսկ նույն թևի ատորին ծայրը ծխնիով ամրացված է ատաճնավոր աղեղի առաջամասին, այնպես վոր դալոտային անիվը առնու հետ միասին ցածրացնելու դեպքում, առնու ծայրը ճնշվելով դեպի առաջ, հարկադրում է ակոսային անվին նմանապես ցածրանալ։ Այժմ յերեք ակոսային անվի թևը բարձրացվի ատաճնավոր աղեղի վրայով, դրա հետ միաժամանակ կբարձրանա նաև ակոսային անիվը և այդ դեպքը կհամապատասխանի առաջին ակոսի դեպքին։ Աշխատանքի ընթացքում գութանի հոդրնական դեպքն ապահովվում է նույն այս լծակի շնորհիվ։ Այս դութանն ունենում է յերկու մեղմող զսպանակ, վորոնցից մեկը աջ, իսկ մյուսը ձախ անվի կողմն է գտնվում։ Հետին անվի բարձրացման մեխանիզմը ցույց է տրված 75 նկարում։ Հետին անվի առնին կրող խողովակը մի քիչ մասում ամրացված է а լծակին, իսկ վերին մասով в անկյունավոր հենարանին և առնու



Նկ. 75. «Ռոստսելմաշ» գութծարանի գութանի հետին անվի մեխանիզմը

ձգանը, վոր ձախ անվի հետ կապված է, քաշելու դեպքում անվի առնին թե բարձրանում, թե յետ և շարժվում, կամ կատարվում է հակառակը, յերեք յետ և հրվում նույն ձգանը։

ԳԼՈՒԽ 11

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՅԵՎ ՅԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՈՒԹԱՆՆԵՐ


46. «Ջոն Դիր»[1] գութծարանի գութանները.—Այս գութծարանի գութաններից առանձին հետաքրքրության արժանի յեն հետևյալները.

№ 41 մի կորպուսով.
№ 40 յերկու կորպուսով.
№ 5 յերեք կորպուսով.
№ 6 с չորս կորպուսով։

Սրանցից ամենից տիպիկն է № 40 յերկու կորպուսավոր գութանը, վոր կառուցված է 10|20 ձ. ուժ. տրակտորների համար։ Ամեն մի կորպուսի առի լայնությունը լինում է 12" կամ 14", այսինքն՝ 300 կամ 356 մմ։

[1] Դիր և ընկերություն Մոլին, Իլինոիզ, ՀԱՄՆ։

Շրջանակը կառուցված է յերկու պողպատյա ձողերից, վորոնց վերջին ծայրերը կորացված են՝ կորպուսներն ամրացնելու համար (նկ. 76), իսկ առաջամասերն իրար միանալով կազմում են մի ամրողջություն, վորտեղ անցկացվում է ռեզուլյատորը և լծման ճարմանդը: Այս գործարանն արտադրում է ամեն տեսակի շրջող թևերով կորպուսներ, սակայն մեզնում գործադրվել են ընդհանուր նպատակների համար կառուցված շրջող թևերը: Վերջին կորպուսի կանգնակին ամուր միացվում և հետին անիվը, վոր ծառայում և վորպես վերջին հենակետ և կրում և շրջվող հողի ճակատագրությունները: Հետին անիվը դրվում և այնպիսի թե-




Նկ. 76 A—Ջոն Դիր № 80 գութանը

քությամբ, վոր ակոսապատին քսվում և մխիթային տորին մասով: Կորպուսի խոփերն ամրացվում են իրենց տեղում յերեք հեղո քանդվող մասերով: Ծոփի սուր ծայրի հետին մասում լինում և մի ցցվածք, վորը մտնում և կանգնակի համապատասխան փոսիկի մեջ: Այ կողմում խոփի վրա ամրացված պատուտակի գլուխն ընկնում և շրջող թևի համապատասխան փոսիկի մեջ, իսկ մյուս մասում լինում և մի ողակ, վորտեղ անցկենում և կորպուսի հետին կողմից յերկարող մի ճարմանդ, վորն ամրացվում և հատուկ պատուտակով և պահում և ամբողջ խոփը: Քանդելու համար անհրաժեշտ և միայն լուծել մյուս յերկուսն ինքնին դուրս են գալիս հեշտությամբ՝ մի քանի թեթև հարվածներից հետո:

№ 40 և 41 գութաններն ունեն մի ընդհանուր սուն՝ նկար 38-ի (2) նման՝ ձախ կողմում գեղի ներս ծռված:

Այս գործարանի գութաններում ձախ անվի թևը և լծման ճարմանդն իրար հետ կապակցված են ձողի և անկյունավոր հատվածի միջոցով, վորով թևը ցած իջեցնելու դեպքում իջնում և նաև անկյունավոր հատվածի հորիզոնական կանգնած բազուկը, վոր համապատասխանում և ռեզուլյատորի վրա լծման ճարմանդի ծայրն իջեցնելուն: Դա առաջացնում և վարի խորացում: Ընդհակառակը, թևը բարձրացնելով՝ բարձրանում և լծման ճարմանդի միացման կետը գութանի շրջանակի վրա, վորն առաջացնում և ճակեցնացին (սաղը) վար:




Նկ. 76 B—Ջոն Դիր № 41 գութանը

Այս գութանի լծման ճարմանդն ունենում և փայտյա պահպանակ: Գութանի ըստ լայնության կանոնավորումը տեղի յե ունենում լծման ճարմանդի յերեք աստանձին անցքերի շնորհիվ, վորտեղից էլ անցկացվում են փայտյա սեպերը:

Այ ակոսային անիվը վխրուն հողերում խրվում և հողի մեջ

և այդ արգելքը համան անվի շրջանակի վրա անցկացնում են մի ավելի լայն շրջանակ, որն ամրանում և անվի մատների վրա յերեք կետում։

Այս գործարանի № 41-ը լինելով մի կորպուսանի, կառուցված և փոքր կարողության տրակտորների համար։ Նրա մեխանիզմը նիշմն ամբողջապես նման և № 40՝ յերկու կորպուսավոր գութանին։



Նկ. 77 A յեվ B—Մակ-Կորմիկ-Դերինգ «Լիտլ ուանդր» № 2 գութանը

№ 5 յեվ № 6 գութաններ.—Սրանցից № 5-ն ունենում և յերեք կորպուս։ Նրանց մեխանիզմները նման են միմյանց։ Ընդհանրապես Ջոն-Դիը գութանները նման են Հոկաեմբերյան հեղափոխության գործարանի արտադրած գութաններին։

47. Մակ-Կորմիկ-Դերինգի[1] գութաններ.—Այս գործարանի գութաններից մեզնում գործածվել են հետևյալները.


1. «Լիտլ Ուոնդր» (փոքրիկ հրաշալիք) № 2—յերկու կորպուսավոր

1 Հնձող մեքենաների միջազգային ընկերություն Չիկագոյում—ՀԱՄՆ։

2. «Լիտլ Ջինիըս» (փոքրիկ հանճար) № 8—յերեք կորպուսավոր։


3. «Լիտլ Ջինիըս» (փոքրիկ հանճար) № 8—չորս կորպուսավոր։

Մեզնում գործածվող գութանները բոլորն էլ ունենում են ընդհանուր նպատակների համար կառուցված կամ ունիվերսալ տիպի կորպուսներ, թեև ընկերությունը կառուցում է նույն գութաններից ամեն տեսակի կորպուսներ՝ հողային ամեն տեսակ առանձնահատուկ պայմանների համար։




Նկ. 78. Մակ-Կորմիկ-Դերինգ «Լիտլ Ջինիըս» № 8 գութանը

47. «Լիտլ Ջինիըս» № 8.—*Ինտերնացիոնալ 10/20 ձ. ուժի համար կառուցվում է յերեք կորպուսով, իսկ ավելի մեծ ուժի համար (15/30)՝ չորս կորպուսավոր։ Սովորաբար յերեք կորպուսավորը հնարավոր է վերածել 2 կորպուսավորի և 4 կորպուսավորը՝ 3-ի*




Նկ. 79. «Ռուդոլֆ Սախկ» գործարանի գութանի ձախ անվի կանոնավորման յեվ բարձրացման մեխանիզմները

—անջատելով վերջին կորպուսն իր գեհով միասին։ Զորս և յերեք կորպուսավոր գութանները բոլորովին նման են միմյանց։ Նկար 78-ում տալիս ենք նրա տեսքը վերևից։




Նկ. 80. «Ռ. Սակկ» գործարանի գութքի հետին ածի մեխանիզմը




Նկ. 81. «Ռ. Սակկ» գործարանի գութքի ալ ածի մեխանիզմը

48. «Ռուդոլֆ Սակկ» գործարանի գութքները.—«Ռ. Սակկ»-ի տրակտորքաշ գութաններն ունենում են բոլորովին ուղիղ և

հատակաձուլածո պողպատյա ձողերից կառուցված շրջանակ։ Ձողերն ունենում են քառանկյունի ընդլայնական կտրվածք, կամ յերկու կողմից ակոսավոր։ Բոլոր գութաններն էլ ունենում են յերկաքանիլ առանձին կիսատաշեղներով և ունեն ինքնուրույն ձևի մեխանիզմ, որոնց հետ ծանոթացանք վորպես յեվրոպական տիպի գութանների մեխանիզմների։ Գութանի բոլոր չափերի







Նկ. 82 A յեվ B—«Ոլիվըր» գործարանի գութաններ

համար լինում են վեց տարբեր ձևի և հատկության շրջող թևեր ունեցող կորպուսներ, սկսած մաքուր գլանաձև թևից (փխրուն հողերի համար) և աստիճանաբար անցնելով մինչև ուժեղ կորացրած պտուտակավոր թևը (ամենածանր հողերի համար)։ Թափերը

լինում են տրապեցաձև, ամբողջ սուր բերանն ուղիղ, այնպես, որ հարթ սեղանի վրա դնելու դեպքում ամբողջ բերանը շոշափում է սեղանի մակերեսը, առանց լուսանցք թողնելու։ Խոփերը կորպուսի համապատասխան տեղերում ամրացվում են յերկու թագնագլուխ պտուտակներով։ Վերջերս վորոշ հակում է արտահայտվում դեպի ամերիկյան տիպը, այսինքն՝ սուր ծայրը դեպի առաջ և ձախ թեքված ցոուկավոր տիպը, ինչպես լինում են ամերիկական խոփերը։



Նկ. 82 С—ձախ անվի պտուտակի ներքին գնդիկները



Նկ. 82 Д—աջ անվի կաճռճավորման մեխանիզմը

Նկար 79-ում ցույց և տրվում «Ռ. Սակկի» գութանի վարի խորությունը կանոնավորող մեխանիզմը և բարձրացման մեխանիզմը։ Սրանք գտնվում են գութանի ձախ անվի կողմը և առանձին մեխանիզմներ են։ Դրանց սկզբունքին մենք ծանոթացանք նկար 47-ում և նկար 57-ում, վորպես յեվրոպական գութանի մեխանիզմների։ Դրանցից առաջինը վարի խորությունն և կարգավորում, իսկ յերկրորդը գութանին տալիս և փոխադրական դիրք։

Հետին անվի բարձրացման և ցածրացման մեխանիզմի նկարը տրվում և 80 նկարում, իսկ սխեման՝ նկ. 60-ում։ Իսկ աջ անվի ցածրացման մեխանիզմը տրված և նկ. 81-ում։

49. «Ոլիվեր» (1) գործարանի գութաններ.—Մեզանում գործածվել են այս գործարանի հետևյալ հատկի գութանները։

1. «Ոլիվեր» 7 A 14'' յերկկորպուս, յերկանիվ, Ֆորձոն
2. «Ոլիվեր» № 8 » » »
3 «Ոլիվեր» № 78 աջ շարժիչ անվով, յերկք կորպուս
4. «Ոլիվեր» № 93 յեռակորպուս։


ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՎՈՐ ԳՈՒԹԱՆՆԵՐ

50. Սկավառակավոր գութաններ.—Գութանի կորպուսի ուղղագիծ և համաչափ շարժումը պատական շարժմամբ փոխարինելու մի այլ փորձ և հանդիսանում սկավառակավոր (դիսկավոր) գութանը։ Մեզ հայտնի յե, վոր կորպուսներն ուղղագիծ շարժվելով հարուցում են շփման մեծ ուժեր և առանձին մասերի թե դիմադրությունը և թե շփման հետևանքով մաշվածքները շատ մեծ են լինում։ Բացի այդ, հողի փխրեցումն ստացվում և չափազանց թերի, մանավանդ խոփի աշակողմյան ծայրում հողի շերտը շատ կարճ ժամանակով միայն յենթարկվում և ջրջող թևի ազդեցություններին և հաճարյա չմանրացված շուռ և գալիս ակոսի մեջ։ Գութանի թերությունների վերացման և նրա դժվարությունների թեթևացման համար կատարված վորոնումների արդյունք են թե՛ ֆրեզային և թե սկավառակավոր գութանները, վորոնք սակայն դեռևս չեն կարողանում այդ խնդիրներին լիակատար և վերջնական լուծում տալ։

Սկավառակավոր գութանը կազմված և մի շարք պողպատյա գոգավոր սկավառակներից 600—650 մմ տրամագծով և 3—5 մմ հաստությամբ։ Նկար 83-ում սկավառակի ուռուցիկ կողմից դուրս ցցված բութակը տեղավորված և յերկու առլիկավոր առանցքակալների մեջ, վորոնք դեռևս են կանգնակի ծայրում գտնվող a անցքի մեջ։ Բութակի ծայրին ամրացվում և g պտուտակամայրը, վորը պահում և սկավառակի դիրքը և արգելում և դուրս ընկնելուց։ Սկավառակի վրա գտնվում և c վերածուլվիկը, վորը լավ ծածկում և a անցքն արտաքին կողմից և դրանով պաշտպանում և առանցքակալները փոշուց և կեղտոտվելուց։

Ինչպես խոփերը, նույնպես և սկավառակները անցկացվում են կանգնակների վրա կրկնակի թեքությամբ թե դեպի հորիզոնական հարթությունը և թե դեպի ակոսապատը։ Սկավառակի թեքությունը դեպի հորիզոնականն ավելի մեծ և լինում, քան խոփինը։ Այս թեքության անկյունը α խոփերի համար հասնում և մինչև 32° (սովորաբար 12°—18°), այնինչ սկավառակների համար α լինում և 40°։ Հենց այդ անկյան մեծությունից և կախված հողաշերտի կտրատման և փխրունացման աշխատանքի ուժեղությունը։ Նշանակում և սկավառակները հողը փշրում են ավելի ուժեղ կերպով։

Ցերկրորդ անկյունը դա ակոսապատի և խոփի սուր բնդնի միջև կազմված անկյունն է, որը մենք անվանել ենք γ: Խոփերում առավելագույն γ անկյունը լինում է 53°, հաճախ դրանից էլ պակաս (կարծր և դժվար վարվող հողերում): Այնինչ սկավառակի համար այդ անկյունը γ լինում է 55°: Նշանակում է սա ավելի պակաս թեքությամբ է դրված, համեմատելով ակոսապատի ուղղահայացի հետ, և վորի հետևանքով հողի ձախից աջ սահելու գործողությունը տեղի չի ունենում համեմատաբար դանդաղ: Սա նույնպես նպաստում է հողի փխրեցմանը:




Նկ. 83. Սկավառակի կտրվածքը

Սրանից հնարավոր է բացատրել, վոր սկավառակավոր գութանը կուլտուրական հողերի փխրեցման գործը կատարում է հաջող, իսկ չվարված և կորդ հողերի, ինչպես և ցեխի և արմատախիտ հողերի շրջման գործը կատարում վոչ հաջող:

Սկավառակավոր գութանները կառուցվում են 1—2-ից սկսած մինչև 20 և ավելի սկավառակներով: Ամեն մի սկավառակ բաց է անում մինչև 20 սմ լայնությամբ ակոս, իսկ խորությունը հնարավոր է հասցնել մինչև սկավառակի շառավղի խորության: Բոլոր սկավառակների կանգնակները դրված են լինում մի ընդհանուր և թեք դրված ձողի վրա, վորն առաջակողմում ունենում է մի անիվ, իսկ հետին մասում՝ յերկու անիվ՝ իրարից վորոշ հեռավորության վրա: Ամեն մի անիվ սանին առանձին է: Գութանի աշխատանքային և փոխադրական դիրքերի անցումը տեղի չի ունենում նույն միջոցներով, ինչպես սովորական գութաններում: Գութանի վարի խորությունը կանոնավորվում է սկավառակների և ակոսապատի սիջանկյալ անկյան փոփոխելով, այսինքն՝ ինչքան դա թեք է լինում, այնքան գոգավոր մասում շրջվող հողի ազդեցությունները մեծանում են և այնքան սկավառակները խորն են խրվում: Սկավառակավոր գութանը ցույց է տրված նկար 84-ում: Սկավառակավոր գութանի կատարած վարն սխեման ցույց է տրված նկար 85-ում:

Սկավառակավոր գութանի առավելությունների կողքին պետք է մատնանշել հետևյալ թերությունները.

1. սկավառակավոր գութանների ամենագլխավոր թերությունն այն է, վոր նրանք մոլախոտերը կատարյալ կերպով չեն ծածկում գետնի տակ, 2. առանձին սկավառակների բաց արած ակոսների հատակը լինում է ոդեղնաձև և անհարթ, 3. հողի վեր



Նկ. 84. Սկավառակավոր գութան

ի վայր շրջելու աշխատանքը լավ չի կատարվում, 4. շատ խորը չեն վարում, 5. ծանր են և թանգ արժեն: 20×30 սմ վարող գութանի քաշն է 320 կգ և արժե չորս անգամ ավելի թանգ, քան սովորական նույն չափի գութանը, 6. խորացումը լինում է սկավառակը թեքելով և խորացման դեպքում ակոսի լայնքը փոքրանում է, 7. խոպան և կորդ հողերում, նույնպես արմատաշատ վայրերում լավ չի վարում, 8. մեծ քաշի ուժ է պահանջում:

Սկավառակավոր գութանները հնարավոր է ոգտագործել. 1. չոր հողերում, 2. թաց կավային և կզչուն հողերում: Վերջերս Ամերիկայում այդպիսի գութանները մինչև 20 սկավառակներով գործածվում են հացահատիկային արտերն աշնանացանի համար շտապ վարելու նպատակով (նկ. 86): Այդ գութանները տալիս են ցածր վորակի աշխատանք:


Տրակտորաքարշ սկավառակավոր գութանները մեզնում կառուցվում են Չելյաբինսկու Կոլյուշենկոյի անվան և Նիկոլայեվի «Պլուգ և մոլոտ» գործարաններում: Սրանք կառուցվածքով շատ չեն տարբերվում միմյանցից: Բավականանանք ուսումնասիրելով


Կուլյաշենկոյի անվան գործարանի № 104 գութանը (նկ. 86), նրա գլխավոր մասերն են մի ընդհանուր թեք դրված հեծան, որի ծայրերին ամրացված են առանցները։ Գութանն առաջամասում



Նկ. 85. Սկավառակավոր գութանի վարը

ունենում է մի անիվ, իսկ վերջում՝ յերկու անիվ, որոնցից մեկը՝ դաշտայինը՝ առնող անիվը է, իսկ մյուսը՝ ակոսային անիվը





Նկ. 86. Կուլյաշենկոյի ածխոտ գործարանի № 104 սկավառակավոր գութանը

№ 104 սկավառակավոր գութանի շրջանակը կառուցված է յերկու պողպատյա ձողերից՝ իրարից քիչ հեռու դրված։ Նրանց

միջև յերկու հեղուկով ամրացվում են կալուններները՝ սկավառակների առնու համար։ Ձողերն իրենց մի ծայրով հենված են առաջին անվի ուղղաձիգ առնու վրա, իսկ մյուս ծայրով՝ վերջին անվի հորիզոնական առնուն։ Անիվները ձուլված են չուգունից, ունեն բարձրադիր յեղերքներ և շատ ծանր են։ Ծանր կառուցվում են նրա համար, որ սկավառակները լավ խրվեն հողի մեջ։ Անհրաժեշտ լինելու դեպքում դեռևս ավելորդ ծանրություններ են դնում ակոսային անիվների վրա։

Վարի լայնությունը փոփոխվում է՝ կցորդման հարմարությունը տեղափոխելով շրջանակի պահեստի անցքերը։ Գութանի ուղղաձիգ կանոնավորումը կատարվում է գութանների ընդհանուր օրենքի համաձայն։ Հետին յերկու անիվների առանցները միմյանց հետ կապված են մի լծակի շնորհիվ։ Հետին ակոսային անիվը ստանում է անկախ կանոնավորում՝ մի ապակենարոն (հկացենարիկ) ատաղձի շնորհիվ (նկարում տեսանելի չէ)։ Հետին անիվների կանոնավորումը կատարվում է առաջամասից յերկարող պատուտակավոր ձողի միջոցով, իսկ շարժիչ անվի (ձախակողմյան) բարձրացման մեխանիզմը նման է «Ռոստսելմաշ» գործարանի գութանի համապատասխան մեխանիզմին։ Շարժիչ անիվը կապակցված է մյուս յերկու անիվների հետ և նրանք բոլորն էլ միասին բարձրանում և միասին իջնում են։ Ամեն մի սկավառակ բացում է մոտ 20 սմ լայնությամբ ակոս։ Սկավառակների տրամագիծն է 610 մմ։

ԳԼՈՒԽ 13

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԳՈՒԹԱՆՆԵՐ

Նոր և անմշակ հողերի յուրացման, ինչպես և ճահիճների, մարգագետինների, անտառային հողերի, չոր և կավային հողերի, քարքարոտ վայրերի և այլ առանձնահատուկ պայմաններում գտնվող հողերի մշակման համար պահանջվում են հատուկ գութաններ։ Մինչև այժմ նկարագրված գութանները նման պայմանների պահանջներին չեն կարող լիակատար կերպով բավարարել։ Այդպիսի նպատակների համար վերջին ժամանակներս կառուցվում են հատուկ գութաններ։ Այդ գութաններից, որոնցս ամենից կարևորներն, ուսումնասիրենք հետևյալները։

51. Մացառուտների գութաններ.— Այս գութանները սովորաբար մի կորպուս ունեն և վարում են 45—60 սմ լայնությամբ և

20—30 սմ խորությամբ։ Նրանց կորպուսը կառուցված է ավելի մասսիվ և ամուր, որովհետև նրանք անընդհատ պետք է կատարեն 6—6 սմ տրամագծով արմատներ, որտեղ աշխատանքը պահանջում է մեծ քաշի ուժ։

Այն հողերը, որոնց վրա աճում են մինչև 3 մետր բարձրության մացառներ, այս մեծ և ուժեղ կորպուսների և նրանց պտուտակաձև շրջող թևերի շնորհիվ կարողանում են շրջվել։ Ակոսի մեծ լայնությունը և լայնության ու խորության լայն հարաբերությունը, ինչպես և նրանց պտուտակաձև թևը, ապահովում են շերտի լիակատար շրջումը։ Շրջող թևերն ունենում են կարացման հարմարություն։ Շրջված հողաշերտերի արանքում թաղված թփերը հետագայում քայքայվելով՝ ծառայում են որպես կանաչ պարարտանյութ։

Մացառուտներն առաջին վարից հետո դեռևս հետագա մի-երկու տարիների ընթացքում վարվում են մեծ դժվարությամբ՝ որոշ մացառամասեր ուշ քայքայվելու հետևանքով, ըստ որում այդ ժամանակի ընթացքում պահանջվում է ուժեղ սկավառակավոր ցաքանների և սկավառակավոր գութանների օգտագործումը։


Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի կառուցած К 56 համարի գութանի իշուկը կառուցված է ղուդ ձողերից և առաջամասն ունենում է շրջանակի ձև (նկ. 87)։ Այդտեղ ամրացվում են անիվների կիսասռնինները, լծակները և կցորդիչն այլ հարակից մասերի հետ միասին։ Գութանի վարի լայնությունն է 56 սմ, խոփն ամերիկական տիպի է՝ հաստացրած ցոուկով. նրա ծայրն առաջ ցցված է և համարյա հասնում է ուժեղ կերպով դեպի առաջ ծռված դանակաձև ուժեղ ձևիչին։ Շրջող թևը կիսապտուտակաձև է՝ յերկարացման հարմարությամբ ոժանդակ. կառուցված է յեռաշերտ պողպատից։ Դաշտային տախտակն զգալապես յերկար է, քան սովորական գութանների մոտ. կրունկը փոփոխվելու հարմարություն ունի։ Ձևիչը դանակաձև է՝ աղեղի նման կոր, յերկար և ուժեղ։

Բարձրացման մեխանիզմը նման է նույն գործարանի АД8 մարկայի գութանի մեխանիզմին։ Յերեք թփերը ցածր են լինում, գութանը քաշելու համար պահանջվում է 15|30 ձիու ուժի տրակտոր, իսկ 2 մետրից բարձր թփուտների դեպքում պահանջվում է 22|36 ձիու ուժ։

Փորձը ցույց է տալիս, որ այս գութանը լավ վարում է

չորացած, տորֆային և ճահճային հողերը, սակայն 10—15 սմ հաստ արմատների, ինչպես և ճահճային և անտառային արմատների առկայության պայմաններում այս գութանների օգտագործումը նպատակահարմար չէ։ Այդպիսի հողային պայմաններում պետք է գործածել առանձնահատուկ սկավառակավոր գութաններ։

52. Ցերեսվարի գութաններ.—Այս գութաններն օգտագործվում են խոզանավարի, կրկնավարի և նման դեպքերի համար, և նրանց նպատակն է մակերեսային հողաշերտը 6—10 սմ ահմաններում




Նկ. 87. К 57 մարկայի մացառուտային գութանը

շրջել և մասամբ մանրացնել և դրանով պայքարել աճող մոլախոտերի դեմ։ Նույնպես հաճախ գործածվում են շաղացանից հետո՝ սերմերը հողում թաղելու համար։ Ցերեսվար գութանները կարող են լինել խոփավոր և սկավառակավոր։

1. Խոփավոր յերեսվարներ.—Սրանք կարող են լինել ձիաքարշ և տրակտորաքարշ։ Ձիաքարշների նկարագիրը տրված է 41-րդ հատվածում։

Տրակտորաքարշ յերեսվարները կառուցվում են նույնպես Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանում АТ8П մարկայով և հաշվված են 10—20 ձիու ուժի տրակտորներով քաշելու համար։ Կորպուսների թիվն է ութը. վարի ընդհանուր լայնությունն է 102 սմ. վարի առավելագույն խորությունն է 10 սմ։ Այս յերեսվարը ցույց է տրված նկար 88 Ա-ում։

Խոփերը յեվրոպական ձևի յեն՝ նոր ծայր կռանելու համար պահեստի մասով, շրջող թիևը կուլտուրական ձևի յե, կանդնակները բարձր տիպի յեն և ձուլված են չուգունից։ Շրջանակը յեռանկյունաձև է՝ կառուցված պողպատյա անկյունավոր ձողերից, միջին մասում ամրացման կապերով. հենվում է հետևի անիվների վրա։ Անիվները ունեն առանձին կիսասռնիներ։ Դաշտային անվի կիսասռնին ընդգրկում է անիվը դրսից։ Անվի բարձրացման մեխանիզմը նման է Ռոստսելմաշի գութանի մեխանիզմին




Նկ. 88 A—Խոփավոր յերեսվար զութան

և ունի հինգ ծխնի։ Դաշտային անվի կանոնավորման թևն ունենում է աղեղնաձև սեկտոր, իսկ ակոսայինը պատուտակավոր է։ Հետին անվի դիրքի կանոնավորումը կատարվում է նրա սռնին վեր կամ ցած շարժելով։ Հետին անվի սռնուն ամրացված ձգանի յերկարությունը փոփոխելու դեպքում, հետին անվի դիրքը ևս փոփոխվում է։ Գութանի կցորդիչն ամուր տիպի յե, իսկ պահպանակը փայտյա սեպ է։

2. Սկավառակավոր յերեսվարներ.—Սրանք ոգտագործվում են մինչև չոր նպատակի համար, ինչպես խոփավորները։ Աշխատող մասերով արտաքինից նման են սկավառակավոր գութաններին։ Թվով մինչև 20 գոգավոր սկավառակներ, որոնց տրամագիծն է 45—55 սմ, ամրացվում են սեկցիաներից բաղկացած մի ընդհանուր և պտտվող լիսեռի վրա։ Սկավառակները դրված են որոշ թեքությամբ դեպի առաջընթաց դիծը, ինչպես և դեպի հորիզոնական հարթությունը։ Գութանի առաջ շարժման ընթացքում սկավառակները պտտվելով՝ հողաշերտը կտրում, շրջում և փխրում են։ Այսպիսի յերեսվար գութաններ մեզ մոտ կառուցվում են

Կոլյուշենկոյի անվան գործարանում ПР8 մարկայի՝ 13 սկավառակով և լծակավոր բարձրացման մեխանիզմով, ինչպես և «Գլուզ և մոլոտ» գործարանում ППТ9-ը՝ 16 սկավառակով և պտուտակավոր բարձրացման մեխանիզմով։ Վերջինը ցույց է տրված 88 B նկարում։



Նկ. 88 B ППТ9 մարկա սկավառակավոր յերեսվար

Շրջանակը կառուցված է անկյունավոր պողպատաձողերից։ Շրջանակը հենվում է չուգունից ձուլված յերեք հատ անվի վրա։ Ամեն մի անիվն ունենում է առանձին կիսասռնի։ Հետին և դաշտային կիսասռնիները շրջանակին ամրանում են մի ընդհա-

նուր չուգունից ձուլված կալունակի միջոցով, իսկ ակոսային անիվը ունենում է առանձին կալունակ։ Առաջամասում լինում է կցորդման յեռանկյունին, վորի աջ ծայրն ամրացված է առաջամասի ակոսային անվի շարժական կալունակին։ Սկավառակավոր յերեսվար գութանի նորմալ վարի լայնությունն է 2,8 մետր, իսկ այդ լայնությունը հնարավոր է փոփոխել յերկու յեղանակով. ըստ առաջնի՝ ձախ կողմում յերկու անիվների ամրացման հեղուկանների յերկարավուն անցքերում նրա դիրքը փոփոխելով, ըստ յերկրորդ յեղանակի՝ կցորդման հարմարության դիրքը փոփոխելով։ Այս դեպքում փոփոխվում է շրջանակի գլխավոր ձողի և քաշող ուժի ուղղության միջև կազմված անկյունը։ Բացի այդ, հնարավոր է հետին մարտկոցի մասը կազմող հետևի սկավառակները դուրս հանել իրենց հարակից մասերով և դրանով նեղացնել վարի ընդհանուր լայնությունը 0,6 մետրով։ Գութանի սեկցիաներից առաջինն ունենում է հինգ, միջինը՝ յոթ և վերջինը՝ յերեք սկավառակ։ Սկավառակները անցկացվում են քառանկյունի առնու վրա, սկավառակների միջև անցկացվում են չուգունե կոճեր, բոլորը միասին սեղմվում և ամրացվում են առանցքների ծայրին գտնվող պտուտակամոր շնորհիվ։ Սեկցիաները միմյանց հետ ամրացվում են փակ մուֆտաների շնորհիվ։ Մուֆտի ձախ կողմը հագցվում է սեկցիայի առանցքի ծայրին, իսկ աջ կողմը՝ մյուս սեկցիայի ծայրին ամրացված ողակին։ Այդ սեկցիաները միասնաբար կախվում են շրջանակի գլխավոր ձողից հինգ հատ առանցքակալի միջոցով, վորոնց մեջ նրանք ազատ կարող են պտտվել։ Սկավառակներին կպած ցեխը քերելու համար ամեն մի սեկցիայի մոտ լինում են քերիչների առանձին կոմպլեկտներ, վորոնք հնարավոր է, ըստ կարիքի, մոտեցնել կամ հեռացնել սկավառակներից։ Այս յերեսվար գութանի բարձրացման և խորության կանոնավորումը ձեռք է բերվում պտուտակավոր մեխանիզմների միջոցով, վորոնք գտնվում են ամեն մի կիսասռնու վրա առանձին։ Ծոր և դժվար խրվող հողերում, յեթե խորությունը չի բավարարում, հետին անվի շրջանակի վրա ամրացվում են ծանրություններ։

Կոլյուչենկոյի անվան գործարանի ПР8 մարկան կառուցվածքով շատ նման է վերոգրյալին։ Նրա հետևի սեկցիաներից առաջինում լինում է հինգ, միջինում՝ չորս և հետին մասում՝ նույնպես չորս սկավառակ։ Հետին սեկցիան իր չորս սկավառակներով միասին հանվում է։

Յերեսվարների բնութագիրը	ППТ 9	ПР 8
Լայնություն	2,8 մ	2,4 մ
Սկավառակների տրամագիծը	0,5 մ	0,5 մ
Սկավառակների թիվը	16 (13) հատ	13 (9) հատ
Գութանի քաշը	1000 կգ	1250 կգ

Յերեսվարների վրա ցանիչ արկղներ դնելով՝ մխաժամանակ ցանելու փորձեր կատարելը հաջող արդյունքներ չի տվել։


53. Լիստերներ.—Այս մեքենաներն ոգտագործվում են Ամերիկայում՝ յերեսվարի նպատակով։ Սրանց կառուցվածքը բոլորովին տարբերվում է սովորական գութաններից։ Լիստերը ցույց է



Նկ. 89 Լիստեր


տրվում նկար 89-ում։ Կորպուսն աջ և ձախ կողմից ունենում է իրար հետ վորոշ սուր անկյուն կազմող հակադիր խոփեր և շրջող թևեր, վորոնք նման են ակոսողների կամ մարգագողների (окучник)։ Այդ կորպուսներից մի քանի հատ մի շարքի վրա դրվում են ընդհանուր շրջանակի վրա՝ իրարից վորոշ հեռավորությամբ և ունեն միմյանց մերձենալու և հեռանալու հարմարություն՝ 105—140 սմ-ի սահմաններում։ Այս ձևով կառուցված կորպուսների աջ և ձախ թևերում հակազդող ուժերը լինելով հավասար՝ միմյանց հավասարակշռում են, և կողմնակի ազդող

ուժեր չեն առաջ գալիս։ Լիստերները սովորաբար գործածվում են աշնան հնձից հետո։ Վարից հետո արտի մակերեսն ստանում է ակոսավոր տեսք՝ վերածվելով թմբերի և ակոսների։ Դրանց մեջ կուտակվում է խոնավությունը, ձյունը, և հողը չեզոքանում է ձմռան ցրտերի ուժեղ քայքայող, մաքրող ազդեցություններին։



Նկ. 90. Այգեմշակ գութան

Գարնանը միևնույն լիստերի կորպուսների տեղ անցկացնում են ավելի լայն և համեմատաբար քիչ խորը վարող կորպուսներ, որոնց խոփերն անցկենալով թմբերի միջից՝ ցրում են վերջիններն և հարթում արտի մակերեսը։



Նկ. 91. Այգեմշակ գութան

54. **Այգեգործական գութաններ**։— *Խաղողի այգիների համար հատկապես կառուցվում են գութաններ՝ նեղ վայրերում շրջադարձ կատարելու, թփերին չվնասելու հատուկ հարմարություններով։ Այստեղ վերցնում ենք նրանցից յերկուսը։*

1-ին՝ **Վենցկու ձիաքարշ գութանը**.—*Ունենում է ուժեղ պատառակավոր թև՝ հողը լավ շրջելու համար. շրջանակը դրվում է կորպուսի միջին մասում՝ տեղ քիչ գրավելու համար (նկ. 90),*

2-րդ՝ **Ն. Սակկի 7 խոփանի գութանները**.—*Լինում են չորս տարբեր համարներով. վարի լայնությունը՝ 150—175 սմ, խորությունը՝ 16 սմ։ Նկ. 91-ից պարզ յերևում է խոփերի դասավորումը։ Յերեք թևերը հողը շրջում են այլ, իսկ մյուս յերեքը՝ ձախ, յերկու կողմից առաջացնելով թումբը, իսկ մյջին մասում՝ ակոս. յոթերորդ խոփը նման է լիստերի խոփին։ Դութանն օգտագործվում է խաղողի այգիների և նման կուլտուրաների հողերի մշակման համար։*

55. **Շրջվող գութաններ**.—*Սովորական վարի յեղանակներից յելնելով (որոնց մասին հետագայում նորից կանդրադառնանք)՝ նկատելի յե, որ վարված հողամասի վորոշ վայրերում առաջանում են թմբեր և վորոշ վայրերում՝ ակոսներ։ Վարի մակերեսային անհարթությունների ծագում են առնում մի շարք անհարմարություններ։ Շաղացանի ժամանակ թմբերին քիչ սերմեր են ընկնում, իսկ ակոսներում՝ շատ։ Թմբերին ծլած սերմերը չոր յեղանակներին շուտ չորանում են, իսկ ակոսներում խոնավ յեղանակներին խոնավությունից սերմերը փտում են ոչ բացակայություններից։ Նման պես շարքացաններն այդպիսի անհարթ վայրերում լավ չեն աշխատում։ Առավելապես խանգարվում և կոմբայնը նորմալ աշխատանքը։*




Նկ. 92 Շրջվող գութան

Այսպիսի յերևույթներ տեղի չեն ունենում հատուկ ձևով կառուցված շրջվող գութաններում, որոնք կարող են լինել ձիաքարշ կամ տրակտորաքարշ։ Շրջվող գութանների կառուցվածքը հաճախ լինում է հետևյալ ձևով (նկ. 92)։ Յերկու առաջին կորպուսները մեկը մյուսի վրա ուղղաձիգ, հակառակ դիրքով դրված՝ ամրացվում են շրջվող կանգնակի վրա։ Մի կորպուսի թևը շրջվում է այլ, իսկ մյուսինը՝ ձախ կողմի վրա։ Մի ուղղությամբ վարելու ժամանակ մի կորպուսն է աշխատում, իսկ մյուսը մնում է օդում։ Իսկ հակառակ ուղղությամբ գնալու ժամանակ կորպուսները շրջում են վերից վար, և այս դեպքում յերկրորդ կորպուսն է վարը կատարում, իսկ նախորդ կորպուսը բարձրանում է օդի մեջ։

Փոքր գութաններում հնարավոր է պատահել նույնպես մի շրջող թևի յերկու կողմում ամրացված յերկու խոփեր ունեցող կորպուսի, որը ամեն մի յերթին շրջվում է, և մի անգամ մի խոփն է աշխատում, իսկ մյուս յերթին՝ յերկրորդը։ Այս ձևով կառուցված կորպուսը թեթև է լինում և գութանը՝ ավելի ևժան։

Այսպիսի գութաններն առավելապես ոգտագործվում են լեռնային շրջաններում՝ թեք սարալանջերը վարելու համար։ Այդպիսի վայրերում սովորական գութաններով վար կատարելու դեպքում գութանն աշխատում է, յերբ որ հողը շրջվում է դեպի ցած, իսկ հակառակ ուղղությամբ յերթը կատարվում է առանց



Նկ. 93 Պարանային վար


վարելու, որովհետև չի կարելի հողը դեպի վեր շրջել։ Իսկ շրջվող գութաններով հնարավոր է վարել թե գնալու և թե վերադառնալու ժամանակ, որովհետև կորպուսն ինքն ամեն մի յերթի ժամանակ շրջվելով՝ հողը միշտ շրջում է մի ուղղության վրա, այսինքն՝ միշտ դեպի ցած։

56. Հակակշռված գութաններ (балансирные плуги)։—Այս գութանների անիվների առնու վրա յերկու կողմից ամրացված են յերկու համաչափ շրջանակներ՝ թեքված դեպի հողի մակերեսը, կազմելով մոտ 22° անկյուն, որոնց վրա անցկացված են մի շարք կորպուսներ՝ համաչափ կերպով։ Մի կողմի շրջանակի վրա տեղավորված են լինում այ շրջող կորպուսներ, իսկ մյուսի վրա՝

ձախ շրջողներ, իրենց համապատասխան բոլոր հարակից մասերով։ Այս գութանները նույնպես տալիս են միայն մի կողմում շրջած վար և ոգտագործվում են պարանային վարի համար։ Նախքան տրակտորների կատարելագործումը, պարանային վարը կատարվում եր հետևյալ ձևով (նկ. 93)։ Արտի յերկու կողմում, մինչև 500 մետր իրարից հեռու կանգնում եյին յերկու շոգեշարժ մեքենաներ, որոնց վրա գտնվում եյին հատուկ թմբուկներ՝ պարանը փաթաթելու և քանդելու հարմարություններով։ Ամեն մի շոգեշարժի թմբուկի վրա փաթաթվում է իր մի-մի պարան, որոնց մի-մի ծայրերն ամրացվում եյին գութանին։ Յերբ որ մի շարժիչն աշխատում եր, նրա վրա գտնվող թմբուկը պտտվելով՝ իր վրա փաթաթում եր պարանը, գութանը քաշելով դեպի իր կողմը, իսկ մյուս պարանը քանդվում եր հակառակ կողմի վրա գտնվող շարժիչի թմբուկից։ Յերբ որ գութանը հասնում եր հողակտորի ծայրը, գութանը շրջվում եր, և աշխատող կորպուսները բարձրանալով ոդում՝ գետնի վրա իջեցվում եյին մյուսները, և այս անգամ էլ պարանը ձգվում եր հակառակ ուղղությամբ։ Վորովհետև միմյանց հակակշռող շրջանակների կորպուսները միմյանց հակառակ ուղղությամբ են շրջում, միշտ ստացվում եր մի կողմի վրա շրջվածք։ Պարանային վարը մի ժամանակ տալիս եր լավ վորակի աշխատանք նույնիսկ թաց հողերում և հաճախ ավելի արագ և ևժան աշխատանք եր կատարում, քան այլ ձևի վարը։ Տրակտորների կատարելագործումից հետո թվում եր, որ պարանային վարը պետք է ամբողջապես դործածությունից դուրս գա՝ նրանց մեծածավալ սարքի և մեքենաների թանգության պատճառով։ Սակայն էլեկտրական էներգիայի մուտքը դեպի գյուղատնտեսության մեքենայացման բնագավառը նորից վերականգնեց պարանային վարը։

Մեզնում հակակշռվող գութանները կառուցվում են Որլով քաղաքում՝ Մեդվեդևի անվան գործարանում, որ տրվում է 94 նկարում։ Այդ գութանի մարկան է Б6П20։ Գութանն ունենում է ամեն մի կողմում վեց կորպուս՝ 20 սմ խորությամբ վարի համար։ Շրջանակը ներկայացնում է իրենից յերկու յեռանկյունաձև և ամուր կառուցված ամբողջություն, որի յերկու թևերը հորիզոնական հարթության հետ կազմում են մոտ 22° անկյուն։ Շրջանակի կենտրոնական մասը ծեծվում է յերկանիվ սայլակի վրա, որի անիվների կիսասռնիները ծռված են ուղղահայց դրված կողմնադիր հենարանների վրա։ Այդ հենարանները

հնարավոր է բարձրացնել կամ ցածրացնել հատուկ պտուտակների ոգնությամբ։ Շրջանակի յերկու ծայրերին լինում են մեմ հատ դաշտային անիվ։ Գութանը դեկավարելու համար գոյություն ունի դեկանիվ։ Գութանի ամեն մի կորպուսը բաց է անում 37,5 սմ լայնության ակոս։ Ամեն մի կորպուս ունենում է առաջախոփիկ, իսկ ամեն մի կողմի հետին կորպուսում լինում է դա-



Նկ. 94 Б6П20 հակակշիռ գութան

նակաձև կամ սկավառակավոր ձևիչ՝ ակոսազատի ավերվածքներն աղզելելու համար։ Գութանի քաշող ուժի աղդման կետը հնարավոր է ալ կամ ձախ տեղաշարժել առաջամասում գտնվող և ըստ լայնության դրված ձողի վրա։

57. Ելեկտրական ինքնաշարժ ֆաքիչ.—Միևնույն գործարանում կառուցվում են ելեկտրա-ինքնաշարժներ։ Ամեն մի գութանը պահանջում է յերկու հատ ելեկտրա-ինքնաշարժ։ Ունենում է տրանսֆորմատոր՝ 6600 վոլտ բարձր լարման հոսանքը 440 վոլտի իջեցնելու համար։ Բացի այդ, 122 ձիու ուժի ելեկտրոմատոր (յեռաֆազ), առանձնավոր փոխանցում, թմբուկ և պատած և ինքնաշարժման մեխանիզմ։ Ինքնաշարժ սայլակը հենվում է չորս հսկա և լայն շրջանակով անիվների վրա, վորոնցից հետին անիվները, իրրև առանող անիվներ, ունենում են բռնիչներ (шпоры)։ Ամբողջ

սայլակը կշռում է 16 տոննա, իսկ գութանը՝ 5,4 տոննա։ Պարանի փաթաթված թմբուկի տրամագիծն է 0,9 մետր, իսկ պողպատե հյուս պարանի տրամագիծը՝ 2 սմ. նրա յերկարությունն է 500 մետր (ամեն մի սայլակում մի հատ)։

Բարձր լարման յեռաֆազ հոսանքը փոխադրվում է հատ և լավ մեկուսացված կաբելի միջոցով, վորը լինելով 100—250 մետր յերկարություն ունեցող հատվածներով՝ առանձին հատվածները միմյանց հետ միացվում են հատուկ միացման արկղների միջոցով։ Կաբելի ընդհանուր յերկարությունը կարող է հասնել մինչև 500 մետր և ավելի։

Պարաֆային վարի առավելություններն են.

1. բարձր արտադրողականություն՝ մեծ լայնության և արագության շնորհիվ.

2. հնարավոր է խորը վարել և դրանով վորակը բարձրացնել.

3. մեխանիզմների պարզ կառուցվածք, մանավանդ ելեկտրավարի դեպքում.

4. ելեկտրաշարժիչների ոգտագործման յերկար տևողություն (մինչև 25 տարի).

5. հողը չի պնդանում, անիվների ճնշող ազդեցության վերացում, թաց հողերի վրա վար կատարելու և վաղահաս վարի հնարավորություն։


58. Ելեկտրական վար.—Մեր յերկրի ելեկտրիֆիկացիայի հսկա և արագաքայլ զարգացումը դնում է մեր առաջ գյուղատնտեսության ելեկտրիֆիկացիայի հարցը, և դա արդեն, տեսական սահմաններից դուրս գալով, արտահայտվում է վորպես գործնականում կիրառվող փաստ։ Արդեն Հայաստանի 3-րդ և 4-րդ խորհտնտեսության այգիները ոգտվում են ելեկտրաքարշ գութանով։ Ելեկտրական էներգիայի ոգտագործումն ունի մի շարք խոշոր առավելություններ։

1. Ելեկտրական էներգիան մեզնում ժամանակ է։ Ելեկտրական շարժիչները պարզ և թեթև են, ունենալով փոքր ծավալ՝ տալիս են մեծ հզորություն, փոխանցումները հազվադեպ են, նորոգումը հեշտ է և ժամանակ, յերկար են դիմանում՝ 15—20 տարի, վորով ամորտիզացիան փոքր է. նորոգման ծախսերը կազմում են արժեքի 1—2%-ը։

2. Ելեկտրական շարժիչները չեն պահանջում ջուր, նավթային վառելանյութեր, քսիչներ, յուղեր, վորոնց համապատասխան պաշարը հետզհետե նվազում է։

3. Էլեկտրական շարժիչի արագությունը հավասարաչափ և նրա կանոնավորությամբ՝ հեշտ։


Էլեկտրական վարը կատարվում է մոտավորապես վերևում նկարագրված պարանային վարի եղանակով։ Նկար 95-ում (ծախ. սխեմա) բարձր լարման հոսանքը գալով A տրանսֆորմատորի մեջ՝ իջեցնում է յուր լարումը 440—550 վոլտի, որից հետո հաղորդվելով ասինքրոն շարժիչին՝ պտտեցնում է B պարանակիը թմբուկը։ Պարանի մի ծայրն անցնելով հակակշռված գութանի շրջանակով՝ փաթաթվում է մյուս կողմում գտնվող նման մի



Նկ. 95 Էլեկտրավարի սխեման

այլ թմբուկի վրա։ Շարժիչներն ու թմբուկները իրենց համապատասխան հախարակներով և այլ հարմարություններով ամրացված են անվակիր պլատֆորմի կամ սայլի վրա, և, ըստ վարի պահանջին, այս պլատֆորմները շարժվում են հողամասի մի ծայրից մյուս ծայրը։ Գութանները քաշում են կանգնած ժամանակ՝ մի անգամ մի կողմ և հաջորդ անգամ ել՝ մյուս կողմ, ինչպես պարանային վարում։

59. Պլանտաժի գութան.—Այս գութանը գործածվում է մինչև 1 մետր խորությամբ վար կատարելու և հողը հիմնաշրջման ենթարկելու համար։ Այս գութանը նույնպես հնարավոր է շահագործել էլեկտրական էներգիայի շնորհիվ, ինչպես այդ լինում է Ցերևանում՝ 3-րդ և 4-րդ խորհտնտեսությունների խաղողի այգիներում։ Այժմ 4-րդ խորհտնտեսությունում աշխատում են յերկու հակակշռված գութաններ, մեկը՝ Ջոհն Ֆոուլեր և ընկ. անվան մի կորպուսավոր հակակշռված հսկա գութան, իսկ մյուսը՝ Ցերևանի մեխ. գործարանում հատկապես կառուցված՝ հակակշռվող նմուշն մի գութան։ Այս գութաններն աշխատում են վերևում նկարագրված՝ Մեղվեղյեվի գործարանի ինքնաշարժ էլեկտրաքաշիչներով։ Վարի խորությունը, ըստ հողային պայմանների, տատանվում է 0,45—1 մետրի մեջ։ Գութանի կառուցվածքը վորոշ նմանություն ունի նախապես նկարագրված՝ Մեղվեղյեվի անվան գործարանի Б6П20 գութանին։ Վարի լայնությունը մոտ 80 սմ է։ Խոփը ձուլապողպատից է, իսկ խոփի սուր ծայրը քառանկյունի պողպատյա ձող (լոմ) է։ Որական վարում է մինչև 2—2,5 հեկտար։ Ֆոուլերի գութանի շրջանակի յերկարությունն է 6 մետր, բարձրությունը՝



Նկ. 96 Էլեկտրական կռունկ

3 մետր, իսկ կորպուսը մոտ 1,5 մետր յերկար մի հսկա յե։ Սրանց շարժիչների քաշող ուժը լինում է 50—120 ձ. ուժ և ավելի։ Ամբողջ ագրեգատը կշռում է 4—6 տոննն և գործադրելով 2000—6000 կգ քաշի ուժ՝ շարժում է գութանը 1,2—0,8 մ/վ արագությամբ։ Վարում է մոտ 2,6 հեկտար 10 ժամում, որը կարող է ավելի լինել նվազ խորության դեպքում։ Ստորև տալիս ենք (նկ. 96), վորպես հետաքրքիր տիպ, Դյուլոյի մի կորպուսավոր գութանը։ Նկար 97-ում ցույց է տրվում գութանը շարժման դնող պարանի թմբուկը կրող պլատֆորմը։ Դյուլոյի գութանն ունենում է մի կորպուս, յերկար պատուտակավոր թևով և յերկար խոփով, վորի ցուռկն ուժեղ կերպով դեպի առաջ է յերկարում։ Ունենում է մի հետին անիվ և յերկու առաջանիշներ՝ ինքնուրույն տիպի

բաբձրացման ավտոմատ մեխանիզմով։ Խորության կանոնավորումը նույնպես ավտոմատ է։ Փոխադրական դիրքի համար ունենում է հատուկ ղեկ։

Գյուղոյի գութանները կառուցվում են հետևյալ 3 չափերով.

Ցուցակ № 6

համար	Վարի խորությունը (սանտիմետրերով)	Վարի լայնքը (սանտիմետրերով)	Քաշող ուժը (ձիու ուժերով)	Քաշը (կիլոգրամներով)
ԴՏ 1	35—45	30—35	10—20	165
ԴՏ 2	45—55	35—40	15—30	525
ԴՏ 3	55—70	40—50	45—50	1000

Այս գութանը մասսիվ կառուցվածքով մի հսկա յե և Ջրաբախայի Գարգասոն քաղաքից 1929 թվին ներմուծվել է Անդրկովկասի մի քանի վայրեր։




Նկ. 97. Գյուղոյի հիմնաշրջման գութանը

Նկար 98-ում ցույց է տրված ՀԱՄՆ-ի Հավայան կղզիների գաղութում՝ Հոնոլուլույում կառուցված յերկու կորպուսավոր գութանը, որ գործածվում է ծանր աշխատանքային պայմանների համար։ Վարի առավելագույն խորությունն է 61 սմ և պահանջում է 50 ձ. ուժի քաշող ուժ։ Կորպուսներն ունենում են առանձին իշուկներ, որոնք ծխնիներով միացված են շրջանակին և արգելքների պատահելու դեպքում կորպուսներն իրարից հեռանում են որոշ չափով։ Նույնպես ամեն մի կորպուս ունենում է առանձին պահպանակ և չափազանց մեծ արգելքների պատահելու դեպքում կարող է անջատվել։ Բարձրացման և ցածրացման մեխանիզմը ջրաբաշխական մամուլի կառուցվածքով է աշխատում։


Գութանը կառուցված է շաքարեղեգի պլանտացիաներում աշխատելու համար։

60. Սեկցիոնային գութաններ.—Այս տիպի գութաններից մեկը տրված է նկար 99-ում։ Սրա կորպուսները նման են



Նկ. 98 Բարձրացման ջրաբաշխական մեխանիզմով գութան

սովորական տրակտորաքարշ գութանների կորպուսներին։ Տարբերվում են նրանով, որ ամեն մի կորպուսի իշուկը միանում է




Նկ. 99 Սեկցիոնային գութան

շրջանակին՝ ծխնիով, ունենում է սեփական հենակետ և առանձին բարձրացման և կանոնավորման թև։ Այդպիսի գութանը հնա-

ջավորություն և տալիս հողային տարբեր պայմաններին հարմարվել և ամեն մի կորպուսում առանձին կանոնավորել խորությունը։ Յերբեմն մի թևը կանոնավորում և յերկու կորպուսները, վորոնց հնարավոր և մեքենին անջատել կամ կցել ըստ քաշող ուժի կարողության։ Սրանց թերությունը կարելի յե համարել նրանց ծանրությունը, կառուցվածքի բարդությունը և թանգությունը։ Նրանց առավելությունն այն է, վոր գութանի շրջահակի ներքևում հողի կուտակման վատ յերևույթ տեղի չի ունենում, ինչպես այդ լինում է սովորական գութանների մոտ՝ բավականին հաճախ։


61. Վարր խորացնողներ.—Միշտ միահավասար խոր վարելը փչացնում է հողի ստորին շերտի վորակը՝ կարծրացնելով և զրկելով այդ շերտը բույսերի զարգացման հնարավորությունից։ Նույնպես հաճախ կարիք և զգացվում մոլախոտերի արմատները հանձնել հողի ավելի խորը շերտերին՝ նրանց հետագա զարգացումը խափանելու համար։ Խոր վարի մի այլ տեսակետ հնարավոր և հիշել խոնավության պաշտպանության կապակցությամբ։ Խոր վարն ավելի լավ է պաշտպանում մթնոլորտային տեղումներից ստացվող խոնավությունը։ Ըստ վորում յերբեմն վարի խորությունն ավելացնելու պահանջ և հարուցվում։ Սակայն մի անգամից խոր վարելը նույնպես նպատակահարմար չե։ Կարող և ստորին շերտը վորակով ավելի վատ լինել քան վերին՝ մշակված շերտը։ Մի անգամից ստորին խոր շերտը բարձրացնելով հողի մակերեսը՝ կարող ենք փչացնել հողի վորակը։ Այդ իսկ պատճառով՝ գութան կառուցող գործարանները կորպուսի առաջամասում կամ վերջում դնում են հատուկ ձևի վար խորացնողներ, վորոնք հիմնական վարից ավելի խորը և նեղ շերտով խորացնում են վարը և մի քանի տարվա ընթացքում հնարավոր և լինում ամբողջապես խորացնել մշակվող հողաշերտը։



Նկ. 100. Վարը խորացնող


Այդպիսի մի գութան տրվում և նկար 100-ում։

Նկարում պարզ յերևում և կորպուսի հետին մասում առանձին կոր կանգնակի վրա անցկացրած թաթը, վոր լինելով նեղ, սակայն խոր՝ ակոսների արանքներից խորացնում և համեմատաբար նեղ շերտերով։



Նկ. 101 Կոշտահատ

62. Կոշտահատներ, մանրացնողներ յեվ փխրողներ.—Այս մեքենաների նպատակն և շրջվող հողի կոշտերը փշրել հենց առաջին վարի ժամանակ։ Նկար 101-ում ցույց և տրվում կոշտահատը,



Նկ. 102 Փխրող յեվ մանրող

իսկ նկար 102-ում՝ փխրողի և մանրացնողի նկարը։ Փխրողները դրվում են յերբեմն շրջող թևի ալ կողմում, յերբեմն էլ՝ շրջող թևի առանձնահատուկ կարվածքի մեջ։

ԳՈՒԲԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՅԵՎ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱՅՆԵԼԸ

ԳԼՈՒԽ 12

63. Վարի տարբեր յեղանակները.— Թե ձիաքարշ և թե տրակտորաքարշ գութանների միջոցով կատարված վարի յեղանակները միատեսակ են, իսկ մենք այս հատվածում ուսումնասիրում ենք տրակտորաքարշ գութանների վարի յեղանակները։ Նախքան վարն սկսելն անհրաժեշտ է որոշել, թե ինչ ձևով պետք է կատարել վարը։ Յեթե կարիք է զգացվում արտը բաժանելու վարող հողակտորների, անհրաժեշտ է նախապես չափումներ կատարել հողաչափական յերիզով, որոշել ամեն մի հողակտորի չափերը և հետո նշանակել։ Այդ նպատակի համար հատկացված ժամանակը չպետք է կորուստ համարել, որովհետև առանց դրան աշխատանքը կարող է շատ անհաջող վերջանալ և ուղղելու համար հետագայում կարիք կզգացվի ավելի շատ ժամանակ կորցնելու։ Բացի այդ, աշխատանքի տևողությունը և վորակն աժքողջապես կախված է վարի յեղանակի պարզորոշ լինելուց։

Գոյություն ունեն վարի յերկու յեղանակներ։ Առաջին՝ ընդհատ և յերկրորդ՝ անընդհատ կամ շրջանային, ձևավոր վար։

Այս յերկու յեղանակներից ամեն մեկում հնարավոր է վարըն սկսել հողակտորի կենտրոնից և ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտվելով՝ վարել դեպի արտաքինը, յեզերքները։ Այս դեպքում առաջին ակոսի հողը շրջվելով չվարված հողի վրա՝ հողակտորի կենտրոնում առաջանում է մի անկանոն թումբ-իսկ հողակտորի յեզերքում՝ ակոսներ (նկար 103)։ Այս ձևի վարը կոչվում է արտակենտրոն ընթացող վար։



Նկ. 103 A Արտակենտրոն վար, B կենտրոնամետ վար

Հնարավոր է նաև նախ վարն սկսել հողակտորի յեզերքից և պտտվելով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, հետզհետե մոտենալ կենտրոնին (նկար 104)։ Այս դեպքում հողակտորի յեզերքում ստացվում է թումբ, իսկ կենտրոնում ակոս, վարի այս ձևը հնարավոր է անվանել կենտրոնամետ։


1-ին՝ ընդհատ վարի յեղանակը.— Վարի այս յեղանակը կիրառվում է ուղղանկյուն քառանկյունաձև հողամասերի վրա։ Յեթե հողամասը չափազանց լայն է, անհրաժեշտ է բաժանել մի շարք հողակտորների, ինչպես այդ ցույց է տրված նկար 105-ում, այն հաշվով, որ հողակտորի լայնությունն ուղիղ բաժանվի տրվյալ գութանի մի յերթում բաց արած ակոսի լայնության վրա։ Այդ նրա համար, որպեսզի հողակտորի արանքում կիսատ չերտեր չմնան։ Յեթե հողամասի շրջագծի մոտ աղատ հողամասերը չկան գութանի և տրակտորի շրջադարձի համար, հարկավոր է



Նկ. 104 Կենտրոնամետ վար

այդ ևս հաշվի առնելով, ծայրամասերում թողնել բավարար տարածություն շերտ՝ մեքենայի շրջադարձերի համար։ Վորպես որոնք, բավական է վերցնել տրակտորի և գութանի յերկարության կրկնակի չափ տարածություն, վորպիսի շերտը վարում են առանձին և շրջանաձև, մնացյալ մասը վարելուց հետո, ինչպես այդ ցույց է տրված նկար 105-ում։

Այս նախապատրաստական աշխատանքները կատարելուց



Նկ. 105 Ընդհատ կամ գործավար

հետո, նկար 105-ում ցույց տրված ձևով սկսում են ամեն մի հողակտորն առանձին վարել, արտակենտրոն և կամ կենտրոնամետ ձևով։ Ամեն անգամ, վոր մի ծայրից մյուսը յերթն ավարտվում է, հարկավոր է գութանին տալ փոխադրական դիրք, ապա շրջադարձը կատարել և հասնելով հաջորդ ակոսի սկիզբը՝ նորից գութանն անցկացնել աշխատանքային դիրքի, նախ քան


սահմանին հասնելը։ Արտակենտրոն վարի սկզբի ակոսներում և կենտրոնամետ վարի վերջին ակոսներում հարակից ակոսների մոտիկ լինելու պատճառով շրջադարձ կատարելը բավական դժվարանում է։ Այդ վայրերում սովորաբար ուժի նման գծով և կատարվում տրակտորների շրջադարձը։ Յեթե մի քանի արտակենտրոն կամ կենտրոնամետ վար են կատարում, հարակից հողակտորում թմբերի և լողաքարերի կամ ակոսների թիվը շատ է լինում։ Նպատակահարմար է հարակից հողաշերտերից մեկում վարը կատարել արտակենտրոն, իսկ մյուսում՝ կենտրոնամետ։ Այդ դեպքում թմբերի և ակոսների թիվը քչանում է։ Թմբերի և ակոսների դույությունը խանգարում է հետագայում շարքացանի և կոմբայնի աշխատանքները։ Նմանապես թմբերին ծլած բույսերը չոր յեղանակներին տուժում են չորությունից, իսկ ակոսներում կուտակված բույսերը խոնավությունից տառապում են անբարենպաստ յեղանակներին։

Այս յեղանակով կատարված վարը լինում է լավորակ, չվարած անկյուններ և պոչեր չեն մնում։ Սրանց թերությունը կայանում է նրանում, որ արտադրականությունը ցածր է, կարիք է զգացվում մի յերթից մյուս յերթը գութանը փոխադրական դիրքի անցկացնել. տեղից տեղ, ակոսից ակոս ճանապարհորդելու ժամանակն ապարդյուն է անցնում։ Առանձին հատվածներում առաջանում են թմբեր և ակոսներ, նեղ և իրար մոտիկ ակոսներում 8-ի նման շրջադարձեր պետք է կատարել, որ դժվարացնում է աշխատանքը։ Այս տեսակետից գութանի կորպուսների թվի շատությունն ավելի նպատակահարմար է սահմանում՝ պակասեցնելով յերթերի և շրջադարձերի թիվը։ Հիմա այս ձևն ընդունված է և մորպես պարտադիր ձև, մորովհետև ընդհատ վարն ավելի յե բավարարում ագրո-տեխնիկական պահանջներին, քան անընդհատ վարը։

2-րդ՝ անընդհատ կամ շրջանային ակոսներով վարի յեղանակները. — Այս յեղանակի վարը հնարավոր է կատարել ամեն ձևի հողամասերում, լինի այդ քառանկյուն, բազմանկյուն կամ յեռանկյուն։ Սա նույնպես հնարավոր է կատարել կենտրոնամետ կամ արտակենտրոն շրջաններով։

Կենտրոնամետ վարի ժամանակ սկսում են հողամասի արտաքին շրջագծից և ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ պտտվելով՝ հետզհետե մերձենում են կենտրոնին այնքան, մորքան մեքենայի շրջանաձև շարժումը հնարավոր է լինում։ Նույնը նարավոր է կիրառել ուղղանկյունի, քառանկյունի և յեռանկյունի հողամասերում։ Հողակտորը միջին մասում մնում է սկզբնական հողամասի ձևով (քառանկյան դեպքում՝ քառանկյունի և այլն), մորպիսին պետք է վարել շարքային ակոսներով, մորովհետև շրջանային շարժումը հնարավոր չէ լինում՝ տեղի փոքրության պատճառով։ Սրա բացասական կողմն այն է, մոր միջին փոքր շերտը վարելու ժամանակ կողքի վարած մասերը նորից կոխոտվում են շրջադարձերի ժամանակ։

Ավելի նպատակահարմար է արտակենտրոն վարը, թեև այս վերջինը խլում է յերկար ժամանակ՝ չափումների համար։ Նախապես հողամասի միջին մասում առանձնացնում են նրա ձևով և ուղիղ կենտրոնում մի հողակտոր (նկար 106), մորը վարում են շարքային ակոսներով։ Այդ հողամասի մեծությունը պետք է լինի այնքան, մոր հետագայում հնարավոր լինի նրա շուրջը կատարել շրջանային ակոսներով արտակենտրոն վար, այսինքն՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտվելով՝ հետզհետե կենտրոնից շարժվել դեպի արտաքին շրջագիծը։



Նկ. 106 Անընդհատ արտակենտրոն վար

Շրջանային վարի առավելությունը կայանում է նրանում, մոր ստիպված չեն լինում գութանը հաճախ բարձրացնել, աշխատանքային դիրքի և մի ակոսից մյուսն անցնելու համար ժամանակ չեն կորցնում, այլ, անընդհատ և շրջանաձև պտտվելով՝ վարում են։ Նրա թերությունն այն է, մոր շրջադարձերում, մանավանդ սուր անկյուններում, վարի մորակը լավ չի լինում։ Մնում են չվարած անկյուններ և պոչեր, մորպիսի վայրերը պետք է հետագայում վարել ձիաքարշ գութաններով։ Անկանոն ձևերում ուղիղ չափումները դժվարանում են, մանավանդ արտակենտրոն յեղանակով վարելու դեպքում և անճիշտ չափելու դեպքում էլի մնում են նեղ կամ լայն մասեր, մորոնց վարելու համար ժամանակ և կորչում։ Հենց այդ պատճառով էլ վերևում ասվեց, մոր հողակտորային վարի մորակն ավելի լավն է։ Այդ տեսակետից ամենից նպատակահարմարն է գործային վարը։

64. Գութանի ազխատանքի բերությունները.—Գութանի վարի վորակը և նրա շահավետ ոգտագործումը կախված է գութանի աշխատանքի թերություններից։ Այս թերություններից վորոշ մասը բղխում է հենց գութանի աշխատանքի ընդհանուր օրենքների խախտումից և կրում է ընդհանուր բնույթ։ Նրանց վորոշ մասն էլ կրում է առանձնահատուկ բնույթ և կախված է այս կամ այն տիպի գութանի կառուցվածքից։ Այս պատճառով էլ նրանց բաժանում ենք յերկու խմբի։

I Ձիաքարշ գութանների թերությունները.

Առհասարակ գութաններում հաճախակի յերևույթներ են հետևյալները.

ա. Վարի չափազանց խորացում, վորը կարող է առաջանալ.

1) խոփի քթի դեպի ներքև ծռված լինելուց. այդ դեպքում պետք է շրխկացնել խոփը և ուղղել.

2) լծման ռեգուլյատորի չափազանց բարձր լինելուց. անհրաժեշտ է ռեգուլյատորը ցածրացնել. հնարավոր է նույնպես ուղղել ձիասարքերը կարճացնելով.

3) գութանի նոր փոխված իշուկի դեպի վեր ծռվածքից. այդ դեպքում ուղղելը շատ դժվար է. անհրաժեշտ է փոխել նորով

բ. վարի վոչ բավարար խորացում։ Այս յերեվույթ կարող է առաջանալ.

1) խոփի սուր քթի դեպի վեր ծռվածքից. այս դեպքում շիկացնելով ուղղել.

2) լծման ռեգուլյատորի շատ ցածր լինելուց կամ ձիասարքերի շատ կարճ լինելուց. անհրաժեշտ է ռեգուլյատորը բարձրացնել կամ ձիասարքերը յերկարացնել.

3) իշուկի դեպի ներքև ծռվածքից. այս դեպքում անհրաժեշտ է փոխարինել նորով.

4) խոփը բութ լինելուց. այս դեպքում անհրաժեշտ է նորն անցկացնել և հինը շիկացնելով կռանել և սրել.

5) գութանի անբավարար ծանրության և հողի չափազանց կարծրության հետևանքով։ Այս դեպքում կորպուսի վրա ծանրություն ավելացնել։

գ. Առի վոչ բավարար լայնությունը կարող է առաջանալ.

1) խոփի քթի դեպի չփորված հողն անբավարար թեքված լինելուց. անհրաժեշտ է շիկացնել խոփը և ուղղել։

2) իշուկի դեպի ձախ ծռվածքից. այս դեպքում հարկավոր է փոխել նորով։

3) լծվածքի անճշտության հետևանքով գութանի իշուկը թեքված է լինում դեպի ձախ. անհրաժեշտ է ուղղել իշուկի դիրքը, այսինքն՝ քաշող ուժի ազդման ուղիղ գիծն անցկացնել ծանրության կենտրոնի հետքով՝ ռեգուլյատորը շարժելով դեպի աջ։

դ. Ակոսի չափից ավելի լայնացումը հետեվանք է «գ» կետում հիշված կետերի հակառակ դրությունների, այսինքն՝

1) խոփի քթի դեպի չվարված հողը շատ թեքվելուց.

2) իշուկի դեպի աջ ծռվածքից.

3) քաշող ուժի ուղիղ գծի ծանրության կենտրոնից դեպի աջ թեքված լինելուց։

ե. Գութանի աշխատող մակերեսի վրա հող կպչելու թերությունը կարող է առաջանալ.

1) շրջող թևի ժանգոտված լինելուց, անբավարար հղկվածությունից. կորպուսի շփման մակերեսները պետք է պահպանել փայլուն, պահեստում չոր տեղ դնել, սոլիդոլ (տավոտ) կամ լաք քսել. աշխատանքից առաջ լաքը մաքրել և չոր, մաքուր վիճակում գործի գցել.

2) նորոգությից հետո շրջվող թևի սխալ դրվելուց կամ խոփի և շրջող թևի միացման գծի վոչ հարթ դրվածքից.

3) հողային անհարթ պայմաններից, մանավանդ կավային պայմաններում հողի չափազանց խոնավ լինելու հետևանքով.

4) խոփի ձևի և հողային պայմանների անհամապատասխան լինելուց.

5) խոփի և ակոսապատի միջև չափազանց մեծ անկյան դեպքում.

6) գութանի շարժման արագության անհամապատասխան լինելուց։ Հաճախ արագացնելը նպաստում է հողի կպչելու թերության վերացմանը, սակայն տեղի չի ունենում և հակառակը։

Փորձերը ցույց են տալիս, վոր խոփի տաք վիճակում նրան ավելի քիչ է կպչում հողը։ Այդ նպատակի համար ոգտագործվել է տրակտորից արտածվող տաք գազը և տվել է դրական արդյունք։ Նույնպես արևի տաք ճառագայթների տակ, կեսօրին, հողն ավելի քիչ է կպչում խոփին, քան առավոտյան՝ սառը ժամանակ։

զ. Քաշող ուժի առաջ գութանի մեծ դիմադրություն հարուցելը եղի չի ունենում.

1) լծման ճարմանդի դիրքից, որը քաշող ուժի ուղիղը չի անցնում գութանի ծանրության կենտրոնի հետքից.

2) խոփի բութ լինելուց.

3) շրջող թևի ձևից և դրվածքից, հաճախ՝ նրա չափից ավելի երկար լինելուց, մանավանդ խոր վարի ժամանակ.

4) ձևչէլ տեսակից, նրա դեպի ձախ դրվածքից, նրա բռնության, նրա թեք դրվածքից և այլն։

65. Բազմակորպուս ձիաքարշ գութանների աշխատանքի բերության։—Բազմակորպուս գութաններն առանձին կորպուսներում կարող են ունենալ անհավասար խորություն։ Հաճախ առաջին կորպուսն ավելի խոր և վարում, քան հետին կորպուսը։ Նույնպես կարող է նա ավելի լայն ակոս բաց անել, քան հետին կորպուսը։ Դա կարող է տեղի ունենալ. 1) շրջանակի առանձին ձողերը միացնող կապերի թուլացումից, որի հետևանքով շրջանակի դրությունը խախտվում է։ Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է շրջանակն ամրացնել և նրա ճիշտ դրությունն ստուգել. 2) հետին անվի անճիշտ դրվածքից։ Հետին անիվը պետք է դրված լինի ակոսապատի հետ զորող թեք անկյունով։ Նրա ստորին հենակետը պետք է լինի խոփի ձախ ցուռկից 10—15 մմ ավելի ցածր, որպեսզի դաշտային տախտակի և ակոսի հատակի և պատի միջև տեղ ունեցող շփումը թուլանա։ Հակառակ դեպքում, յերբ ձախակողմյան տախտակը յենթարկվում է ուժեղ շփման, խանգարում է կորպուսների հավասար խորությամբ վարելուն։

66. Տրակտորաքարշ գութանների աշխատանքի բերության։

1. Գութանը ճողի մեջ անբավարար խրվելը.—Դա առաջանում է խոփի ցուռկի դեպի ներքև ծռված չլինելուց։ Դրա ուղղումը տեղի յե ունենում գութանի հետին անիվը ցածրացնելով (իր հատուկ պտուտակի ոգնությամբ) և շրջանակի հետին մասը բարձրացնելով։ Գութանի ցուռկի թեքությունը փոփոխելու համար, յերկանիվ և ամուր միացման ռեգուլյատոր ունեցող գութաններում հնարավոր է ոգտվել ռեգուլյատորից։ Խոփի ցուռկը բարձրացնելու համար պետք է բարձրացնել ռեգուլյատորը։ Առանձին կորպուսների միմյանցից խոր կամ յերեսանց վարելն առաջանում է առանձին գութանների խոփերի ցուռկների անհավասար բարձրությունից, որի պատճառով գութանը վոստոստում և ցնցվում է։

2. Ակոսապատի ավերումը.—Դա կարող է առաջանալ. 1) պատնակի անճիշտ դրվածքից, 2) կողմնակի ազդող չափազանց մեծ

ուժերի ճնշումից, որը ներգործում է ակոսապատի վրա։ Կողմնակի ուժերի ազդեցությունը մենք ուսումնասիրեցինք գութանի ըստ լայնության ազդող ուժերի կարգավորման հարցի հետ (տես հատված 19)։

3. Քաշող ուժի հանդեպ չափազանց մեծ դիմադրություն.—Դա կարող է առաջանալ. 1) խոփերի բութ լինելուց, 2) խոփերի դրվածքի թեքությունից, 3) քաշող ուժի կողմնակի ազդելուց, 4) գութանի վոչ ճիշտ կանոնավորումից։

4. Հողի կպչելու հատկությունը.—Կարող է լինել. 1) հողային պայմանների համապատասխան ոխսի գութան ոգտագործելու դեպքում. կորպուսների թեք դրվածքը նպաստավոր է անդրադառնում այս թերության վերացման խնդրում. 2) գութանի շարժման արագությունն այս խնդրում խոշոր դեր է խաղում։ Տրակտորաքարշ գութանների շրջող թևերը կառուցելու ժամանակ գութանի արագությունը հաշվվում է 3,5 – 5 կմ ժամում, կամ 1,0—1,4 մ/վ։ Այս արագությունից ավելի կամ պակաս լինելու դեպքում կարող է շրջող թևի հողից մաքրվելու գործը տուժել։



Նկ. 107 Յուղմղիչ

67. Գութանի յուղելը. — Մեզ մոտ՝ Հայաստանում գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների, մասնավորապես գութանի, յուղելու վրա շատ քիչ ուշադրություն են դարձնում, և դրա հետևանքը լինում է այն, որ գութանի անվի առնիների ու առանցքակալների այն աստիճան են մաշվում, որ նրանց վերանորոգումը շատ անգամ դառնում է համարյա անհնարին, կամ թե չէ՝ վերանորոգման դեպքում էլ աշխատանքն այնքան թանկ է նստում, որ գութանի վերանորոգման ինքնարժեքը գործարանային գնից անցնում է։

Տեխնիկ-մեխանիկը գութանի յուղելու գործին հատուկ ուշադրություն է դարձնելու, և յերբեք չի կարելի համաձայնել այն մտքի հետ, որ տասնյակ գութաններ անուշադիր խնամքի հետևանքով աշխատանքից դուրս են գալիս և մինչև իսկ տրակտորների վորոշ տոկոսը մնում է առանց գութանի։

Գութանի շրջվող մասերում դուրս եկող յուղիչները պետք է լցվեն բանձր յուղով՝ հատուկ յուղմղիչով կամ

շղթայով (նկար 107)։ Ցուղելիս այնքան պետք է յուղ ներսմղեն, որ հին, կեղտոտ յուղն ամբողջովին դուրս մղվի նոր յուղով։ Ցուղելը պետք է կատարել աշխատանքի ընթացքում, ամեն 3 ժամը մեկ անգամ։ Բացի ակավառակավոր դուրթանների անիվներից, պետք է յուղել նույնպես ակավառակների առանցքները. 5—6 որը մի անգամ քանդել ակավառակը, հանել ոլիկավոր առանցկակալներն ու լվալ նավթով, լվալ նաև նրանց բունը։ Ցուղելու ժամանակ շուտ են նկատվում դուրթանի այս կամ այն թերությունները, որոնք տեղնուտեղը պետք է վերացվեն։

ԳԼՈՒԽ 15.

ԳՈՒՐԹԱՆԻ ՔԱՇԻ ՈՒԺԻ ՅԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎՈՒՄՆԵՐ

68. Դուրթանի դիմադրությունը.—*Մեզ ծանոթ է այն հանգամանքը, որ ամեն մի դուրթան կառուցվում է որոշ և առանձնահատուկ պայմանների համար։ Գոյություն ունեն դուրթաններ՝ կուլտուրական հողերի համար, կորդ և խոպան հողերի համար, տորֆային հողերի համար և այլն։ Դուրթանը պետք է աշխատի նախապես իր համար նախատեսված հողային պայմաններում. ըստ որում կանխորոշվում են նրա մասերի հարաբերական չափերը, կորությունները, անկյունները և այլն. նույնպես պետք է ըստ մշակվող կուլտուրայի որոշել վարի խորության չափը։ Ամեն մի կուլտուրա պահանջում է որոշ խորությամբ վար և այդ խորությունը նույնպես որոշվում է դյուզատանտես-մասնագետի ամենիջական ժամանակությամբ։ Դուրթաններ կառուցելիս նկատի չեն ունենում նույնպես, թե որպիսի խորությամբ վար պետք է կատարել տվյալ դուրթանով։ Հողի շրջման չափը, ուրեմն՝ և հողի մշակման որակը, կախված է դուրթանի վարի խորության և լայնության հարաբերությունից։*

Նշանակում է՝ տրակտորի քաշող ուժի հաշվումը հնարավոր կլինի, յեթե մենք իմանանք, թե ինչպիսի հողային պայմաններում և աշխատում դուրթանը և ինչպիսի խորությամբ վար և պահանջվում նրանից։ Այդ յերկու տրթնակիցներն իմանալուց հետո, յերբ հայտնի յե մի կորպուսի ակոսի լայնությունը և դուրթանի կորպուսների թիվը, հնարավոր կլինի հաշվել հողի հարուցած դիմադրությունը և նույնպես հնարավոր կլինի որոշել թե ինչպիսի կարողության տրակտոր կամ քանի ձի հարկավոր և տվյալ դուրթանը քաշելու համար։

Տրակտորների կարողությունը որոշվում է յերկու թվով, որինակ. «Ֆորձոն» 10/20 ձիու ուժի, ՍՏԶ և ԽՏԶ՝ 15/30 ձիու ուժի, ՉՏԶ՝ 48/60, «Ֆենիվերսալ»՝ 10/20 ձիու ուժի, և այլն։ Այս թվերից վորքը ցույց է տալիս տրակտորի պոչի կարողությունը ճարմանդի վրա, վոր նա կարող է տալ իր չարժման ընթացքում դուրթանին, իսկ մեծ թիվը ցույց է տալիս նույն տրակտորի հզորությունը, յերբ վոր նա կանգնած է և աշխատեցնում է կալսիչը կամ սիլոսահատը։ Տվյալ դեպքում մեքենան ցուցահանում է ավելի մեծ հզորություն, վորովհետև ինքն իր տեղաշարժման համար ուժ չի ծախսում։ Այս անհրաժեշտ հասկացողությունից հետո այժմ տեսնենք թե ինչ է ձիու ուժը, ինչ է հզորությունը և ինչպես ենք հաշվում դուրթանի քաշող ուժը։

Մեքենայի կատարած աշխատանքը (L) հաշվում ենք ուժի (P կգ) և անցած ճանապարհի (S մ) արտադրյալով։

$$L = P \cdot S \text{ կգ/մ} \quad . \; . \; . \; (1),$$

Նշանակում է աշխատանքը չափվում է կիլոգրամ մետրերով։

Հզորությունը (N) մեկավոր ժամանակամիջոցում (մեկ վայրկյանում, ժամում և այլն) կատարված աշխատանքն է և

$$N = \frac{P \cdot S}{t} \text{ կգ մ/վ} \quad . \; . \; . \; (2),$$

Սակայն մարմնի անցած տարածությունը՝ (S)-ը հավասար է մարմնի արագության և ժամանակի արտադրյալին։

$$S = V \cdot t \quad . \; . \; . \; (3), \text{ վորից } V = \frac{S}{t} \; . \; . \; . \; (4)$$

$\frac{S}{t}$ = V-ի արժեքը տեղադրելով (2)-ում, կստացվի՝

$$N = P \cdot V \text{ կգ մ/վ} \; . \; . \; . \; (5)$$

Ձիու ուժը՝ $N = 75$ կգ/մ վայրկյանում,

վորով ձիուուժը $N = \frac{PS}{t \cdot 75} = \frac{P \cdot V}{75}$ կգ/մ վայրկյանում (6)։

Տվյալ բանաձևում N տրակտորի կամ քաշող ուժի հզորությունն է ձիու ուժով, P—գութանի դիմադրությունը կգ-ներով, V—աշխատությունը 1 վայրկյանում մետրերով և 75-ը—գործակիցը՝ հզորությունը ձիու ուժերով արտահայտելու համար։

Դիցուք մեզ տված է 10 Ձ. ու. տրակտոր, վորի 2-րդ աշխատությունն է 1,3 մ/վ, քանի՞ կիլոգրամ ուժով կարող է նա քաշել։

$$N = \frac{P \cdot V}{75}$$

տեղադրելով $10 = \frac{P \cdot 1{,}3}{75}$

և $P = \frac{N \cdot 75}{V} = \frac{10.75}{1{,}3} = 577$ կգ։

Նշանակում է տվյալ տրակտորը 2-րդ արագությամբ կարող է քաշել 577 կգ։ Պարզ է ըմբռնել, վոր յեթե մենք տրակտորի արագությունը փոքրացնենք (որինակ՝ 1-ին արագությունը)՝ նա ավելի մեծ դիմադրություն կարող է հաղթահարել։

Որինակ՝ այժմ արագությունն ընդունենք 0,08 մ/վ։ Այդ դեպքում $P = \frac{10.75}{8{,}0} = 937{,}5$ կգ։

Սակայն առհասարակ չի թույլատրվում տրակտորներին աշխատել 1-ին արագությամբ և յերկար ժամանակով, վորովհետև ինչպես տատիանիները, այնպես էլ մյուս մասերը հաշված են հիմնականում 2-րդ արագության համար։

Այժմ տեսնենք՝ ինչպես և հաշվվում հողի դիմադրությունը գութանի հանդեպ։ Դա վորոշվում է դանազան ձևով կատարված ուժաչափ գործիքների (դինամոմետրների) շնորհիվ։ Ուժաչափն ամրացվում է տրակտորի և գութանի միջտեղը և վորոշվում է, թե տրակտորն ինչքան ուժ և գործադրում գութանը քաշելու համար։ Դա, իհարկե, լինելով ամեն մի վայրկյանում փոխոխական մի

մեծություն՝ վորոշ ժամանակամիջոցում գործադրված տատանվող ուժի միջին մեծությունն է վերցվում։ Յերբ վոր այդ ուժը բաժանվում է շրջված հողաշերտի լայնության և բարձրության արտադրյալի վրա, ստացվում է շրջվող հողի մի քառակուսի սանտիմետրի (սմ²) դիմադրությունը, վոր կոչվում է հողի դիմադրության գործակից։ Փորձերը ցույց են տալիս, վոր տարբեր տեսակի հողերի համար այդ գործակցի արժեքը տարբեր է։ Ստորև տրվում է փորձերից ստացված՝ հողի դիմադրության գործակիցը տարբեր պայմաններում։

Ցուցակ 7

Հողի դիմադրության գործակիցը (կոեֆիցիենս)

№ № ը. կ.		1 սմ² դիմադրութ. կգ		1 սմ² դիմադրութ. կգ
1	Ավազահողեր	0,21	1. Ավազահողեր	0,2
2	Մերգ. ավազային թաց հող	0,21—0,28		
3	Մերգ. ավազային չոր հող	0,28—0,44	2. Թեթև, հանդարտացած հողեր	0,3
4	Կավավազային թաց հող	0,34—0,44		
5	Կավավազային չոր հող	0,44—0,49	3. Հացահատիկ ցանված հողեր	0,5
6	Կավ. մերգ. թաց հող	0,44—0,49		
7	Կավ մերգ. չոր հող	0,49—0,56	4. Ծանր կավային 3 տարի պառկած հողեր .	0,7
8	Կավային ծանր հող	0,63 0,70		
9	Կավ. ծանր, չայիրով հող	0,70—0,78	5. Ջոր ճահիճներ, մարգագետիններ	1,0
10	Կուսական հողեր, մարգ.	0,85 - 0,92		
11	Նույնը, չոր կավային	0,99—1,05	6. Կպչուն և չափազանց ծանր հողեր	,3
12	Կպչուն սահող	0,13—1,27		
13	Նույնը չոր(1)	1,27—1,41		

Վարած հողի ամեն մի սմ² դիմադրությունը կամ հողի դիմադրության կոեֆիցիենտն իմանալուց հետո հնարավոր է մո-

(1) Ցուցակում 1—13 (ձախ կողմում) թվերը վերցված են Կ. Գ. Շիլովսկու «Գյուղատնտեսության տրակտորային էնվենտարի հարցարան» գրքից, ըստ պրոֆ. Սմիթի կատարած փորձերի։

ստավորապես հաշվել, թե տվյալ հողերը վարելու համար այս կամ այն գութանին ինչպիսի քաշող ուժ հարկավոր կլինի։ Գութանի դիմադրությունը հաշվում են հետևյալ բանաձևով. դիմադրությունը կիլոգրամներով

$$P = k.a.в.n. \quad . \ . \ . \ (7),$$

որտեղ P գութանի դիմադրությունն է, k 1 սմ² հողի դիմադրության գործակիցը, a—վարի խորությունը, в—մի կորպուսի ակոսի լայնությունը և n—կորպուսների թիվը։

Որինակ՝ յերկու կորպուսավոր գութանը վարում է 18 սմ խոր, մի կորպուսի ակոսի լայնքը՝ 30 սմ, հողը կավավազային, քիչ խոնավ է. վերցնելով ցուցակից k=0,44՝

$$P = k.a.в.n. = 0,44 \ . \ 18 \ . \ 30.2 = 475,2$$

Այս արժեքը տեղադրելով (6)-ում՝

$$N = \frac{P \ . \ V}{75} = \frac{475,2 \ . \ 1,3}{75} = \frac{617,76}{75} = 8,2 \text{ ձիու ուժի},$$

որտեղ 1,3 մ/վ վերցվում է ատորև բերված ցուցակից։

Ցուցակ № 8

Մի քանի տրակտորների մասին տվյալներ

	կարողութ.	1-ին արագություն		2-րդ արագություն		3-րդ արագություն		քաշող ուժ	
		կմ/ժ	մ/վ	կմ/ժ	մ/վ	կմ/ժ	մ/վ	I արագ.	II արագ.
«Ֆորձոն»	10/20	2.46	0,67	4,52	1,26	11,16	3,1	1119	600
«Ինտերնացիոնալ»	10/20	3,55	0,98	4,94	1,37	6,09	1.6	1000	548
ՍՏԶ 4 ՔՏԶ «Մաալինեց»	15/30	3,2	0,88	4,80	1,33	6,4	1,8	1272	856
ՉՏԶ «Ուեֆվերս.1»	48/60	3,1	0,87	4,16	1,16	5,9	1,6	4350	3240
	10/20	3,4	0,94	4,8	1,33	7.2	2,0	800	564

Սովորաբար քաշող ուժի նկատմամբ վերցվում են հետևյալ կլոր թվերը, մոլչին պայմանների համար։

2 կորպուսանոց գութանի համար՝ 10 H. P.
3 » » » 14 »
4 » » » 17 »
5 » » » 21 »

Այլ գյուղմեքենաներում, որտեղ խորությունն առանձին դեր չի խաղում, քաշի ուժը հաշվվում է

$$P = k \ . \ B,$$

որտեղ k մի միավոր լայնության (յերբեմն մի բանող գործիքի) տեսակարար դիմադրությունն է, իսկ B—կցվող գործիքի ընդհանուր լայնությունը (հաշված k-ի միավորով)։ Յեթե k մի բանող գործիքի դիմադրությունը լինի, այդ դեպքում B ցույց կտա նույն գործիքների թիվը։

Այս բանաձևից հնարավոր է հաշվել կցվող գործիքի լայնությունը, յեթե մեզ ծանոթ է շարժիչի հզորությունը կամ, որ նույնն է՝ քաշի ուժը։ Ըստ որում այն գործիքներում, որտեղ խորությունը դեր է խաղում, կցվող գործիքի լայնությունը (B) հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.

$$B = \frac{P}{k \ . \ a \ . \ n} = \frac{75 \ . \ N}{v \cdot k. a. n.} \quad . \ . \ . \ (8),$$

իսկ յեթե խորությունը դեր չի խաղում,

$$B = \frac{P}{k} = \frac{75 \ . \ N}{v \ . \ k} \quad . \ . \ . \ (9)$$

Ստորև տրված են դանազան գյուղմեքենաների տեսակարար դիմադրությունները, որ վերցված են պրոֆ. Վ. Պ. Սևլեևնովի «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» գրքից։

Գործիքի կամ մեքենայի տեսակը	տեսակ. դիմադրությունը միավորը	
1. Գութաններ		
1) ցեխի և հանդստացող հողերի համար	0,6—1,0 կգ	1 սմ²
2) խոզանավարի համար	0,4—0,6 »	»
3) կրկնավարի համար	0,25—0,3 »	»

2. Աշխատավոր ցաքաններ

1) Թեթև (քաշը 0,8 կգ մի սաժինին)	1,2 կգ	ամեն	մի սաժինին
2) Միջին (» 1,4 կգ » »)	2 կգ	»	» »
3) Ծանր (» 1,8 կգ » »)	4 կգ	»	» »
4) Զսպանակավոր	70 կգ	»	» մետրին
5) Սկավառակավոր, մի շարք	130 կգ	»	» »
6) » յերկու շարք	200 կգ	»	» »
3. Կուլտիվատորներ	15—17 կգ	մի թաթին	
» 8 սմ խոր	230 կգ	մի մետրին	
4. Տափան (հնդուումը 10մ² վրա 1 կգ)	150 կգ	»	»
5. Յերեսվաք 8 սմ. խոր	150 կգ	»	»
6. Շաբքացաններ			
1) Խոփիկավոր	9 կգ	մի թաղիչին	
2) Սկավառակավոր	15 կգ	»	»
7. Խուրձկապ (շարժուն անվից)	130—150 կգ	մի մետրին	
» » տրակտորից)	70—90 կգ	»	»
8. Կոմբայն 20′ (6,1 մետր)	1200 կգ	ամբողջ մեքենային	
» 15′ (4,8 »)	950 »	»	»

Թե հողի դիմադրությունն ինչ չափով կախում ունի գութանի շարժման արագությունից, այդ վորոշելու համար Բերնըշտեյնը կատարել է մի շարք փորձեր։ Ըստ այդ փորձերի, արագությունը կրկնապատկելու դեպքում գութանի առաջ հողի դիմադրությունն ավելանում է 25%-ով, մանրացման ուժեղ աշխատանքի և ցնցումների պատճառով։ Նման փորձերից յելնելով՝ պարզվում է, վոր ամենից նպատակահարմար արագությունն է 5 — 6 կմ/ժամում կամ 1,41 — 1,6 մ/վ։

69. Գութանի արտադրականությունը.—Դա կախված է վարի լայնությունից, գութանի շարժման արագությունից և այն հանգամանքից, թե ժամանակի վոր տոկոսն է հատկացվում վարելու աշխատանքի համար։ Ժամանակի վորոշ մասը գնում է մեքենաները կարգի բերելու, պարապուրդների, մի ակոսից մյուսը ճանապարհորդելու և այլնի վրա։ Տեսական արտադրականությունը վորոշվում է հետևյալ բանաձևից՝

$$M_1 = \frac{b \cdot v \cdot n \cdot 1000}{10000} = 0{,}1\, b \cdot v \cdot n \quad . \quad . \quad . \quad (8),$$

վորտեղ M_1 գութանի տեսական արտադրականությունն է,

b — մի խոփի ակոսի լայնությունը, մետրով.

v — գութանի աշխատանքային արագությունը, կմ/ժամով.

n — կորպուսների թիվը.

Կորպուսների թիվը (n) մեծացնելու դեպքում գութանի արտադրականությունը մեծանում է։ v ժամանակակից գութաններում հնարավոր է վերցնել 1,3 կմ/վ կամ 4,8 մ/ժ-ի սահմաններում։

Մեքենայի գործնական արտադրականությունը միշտ ավելի պակաս է նրա տեսական արտադրականությունից, վորովհետև գոյություն ունեն մի շարք կորուստներ։ Սրանցից ամենապլխավոր կորուստը հանդիսանում է աշխատանքի համար նախատեսված ժամանակի կորուստը, ...

. . . . վոր հնարավոր է բաժանել յերկու մասի. առաջինը՝ մեքենայի կարգավորման, յուղման, վառելիքի մատակարարման համար ծախսվող ժամանակը։ Մեքենան նորոգելու, վառելիքի և յուղի հենց դաշտում, ակսում մատակարարելու ընդհրն անհամեմատ քիչ ժամանակի կորուստ կարող է պատճառել։ Աշխատանքի վատ կազմակերպումը՝ վատ նորոգումը, թափթփվածությունը, պահեստի մասերի, վառելիքի մատակարարման անհուսությունը, դաշտային վերանորոգման վատ սպասարկումը և նման մի շարք հանգամանքներ կարող են ժամանակի կորստի այս մասը հասցնել զգալի չափերի։ Յերկրորդը վոչ անհրաժեշտ, պատահական ժամանակի կորուստներն են, վորոնք վոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ մեր սոցիալիստական մրցման և հարվածայնության պայմաններում։

Բացի ժամանակի կորուստներից, գոյություն ունի նույնպես կորուստ՝ մեքենայի աշխատանքային լայնության տեսականի և գործնականի տարբերությունից։ Յեթե մի կորպուսի տեսական լայնքն է 30 սմ, ապա գործնականում նրա իսկական լայնությունը կարող է տատանվել 28 — 30 սմ-ի սահմաններում։ Այս հանգամանքը նույնպես չի կարելի աչքաթող անել։

Յերրորդ կորուստը կարող է լինել մեքենայի տեսական և գործնական արագությունների տարբերությունից։ Յեթե տեսականում արակտորի արագությունն ընդունված է 4,8 կմ ժամ,

ապա անիվների տեղապատյան շնորհիվ, նայած հողային պայմաններին, կարող է իսկական արագությունը լինել 5 — 10% պակաս։ Նույնիսկ վորոշ դեպքերում դա լինում է 100%, այսինքն՝ մեքենան բոլորովին էլ առաջ չի գնում։ Իհարկե, այս բոլոր կորուստների վորակն ու քանակը պարզվում է խրոնոժետրաժի ոգնությամբ։ Թե աշխատանքի չերկաթակուռ և կարգապահ կազմակերպության և թե տեխնիկայի տիրապետման նորանոր զենքերով ձգտում են ըստ կարելույն ժոտենալ (չի կարելի լիովին հասնել) տեսական հաշվարկով նախատեսված նորմաններին։ Այսպես, ուրեմն, չեթե η_1, η_2, η_3 լինեն ժամանակի, լայնության և արագության ոգտակար գործողության գործակիցները, ապա ուրեմն ընդհանուր ոգ. գործ. գործակիցը կլինի $\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$։ Իսկ չեթե M_1 լինի գործնական արտադրականությունը, ապա ուրեմն

$$M_1 = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot M = \eta M$$

վորտեղ M տեսական արտադրականությունն է։

Որինակ՝

Վորոշել 4 կորպուսանի գութանի արտադրականությունը վորի խոփի լայնքն է 30 սմ, արագությամբ, ըստ վորում ժամանակի ոգտագործման գործակից $\eta_1 = 0{,}8$, արագության ոգտագործման գործակից $\eta_3 = 0{,}9$, լայնքի ոգտագործման գործակից $\eta_2 = 0{,}98$։

Տեղադրելով թվերը՝ կստանանք.

$$M = \eta \cdot M = 0{,}1\eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot b \cdot n \cdot v =$$
$$= 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}30 \cdot 4 \cdot 4{,}8 = 0{,}4 \text{ հեկ. ժամ։}$$


ՀՈՂԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՅԼ ՏԻՊԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

ՑԱՔԱՆՆԵՐ ԿԱՄ ՓՈՑԽԵՐ

Ցաքանները կամ փոցխերն ոգտագործվում են վարից հետո հողը փխրելու, պարարտանյութերը, սերմերը հողի հետ խառնելու, ծածկելու, մոլախոտերի դեմ պայքարելու, հողի չերեսը հարթելու, կեղևը ջարդելու համար։


Ցաքանները լինում են՝ I առաձգավոր, II զսպանակավոր, III սկավառակավոր։

Առաձգավոր ցաքաններ.—Սրանք բաղկացած են իրարից վորոշ հեռավորության վրա տեղավորված մի քանի շարք պողպատյա առաձգերից, վորոնք ամրացված լինելով պողպատյա ձողերի վրա և հողի մեջ խրված վիճակում առաջ շարժվելով՝ մանրացնում են հողի կոշտերը։ Հողակոշտերի մանրացումը տեղի չի ունենում, մի կողմից՝ առաձգերի ուղղակի ճնշմամբ և, մյուս կողմից՝ առաձգերի պատճառով տեղահանված մասնիկների միմյանց հետ շփվելուց։ Այդ գործողության ընթացքում հողակոշտերը վորոշ չափով յենթակա չեն փուչիացման, վորպիսի ազդեցությունը պետք է համարել ցնատական։ Հողային պայմանները, լինելով մեկը մյուսից տարբեր, նրանց վերամշակումը նույնպես պահանջում է տարբեր ձևի առաձգեր։ Ցաքանների առաձգերն ընդլայնական կտրվածքում կարող են լինել՝ կլոր, քառանկյուն, ռոմբաձև, դանակաձև և այլ ձևերով։ Կլոր առաձգերն ավելի քիչ են փխրեցնում հողը և համարյա թե չեն գործածվում։ Քառանկյուն ընդլայնական կտրվածք ունեցող առաձգերն ավելից շատ են գործածվում և միջին պայմաններում դանվող հողերի փխրեցնացման գործը լավ կատարում են։ Ընդհանրապես լինում են ուղիղ, ստորին մասում սրված, վորպեսզի հողի մեջ լավ խրվեն։



Նկ. 108. Զիգզագ ցաքաններ

Ցերեկն լինում են ստորին ժապավեն դեպի առաջ թեքված, վարպետի դերքն ավելի նպատակավոր և առանձները հողի մեջ լավ խրըվելու տեսակետից։ Դանակաձև առանձերով ցաքաններն ավելի խորն են խրվում և գործածվում են ավելի խոր աղդեցություն ձեռք բերելու համար։ Սրանց առանձները շատ չեն փոդիացնում, այլ առավելապես կտրատում են։ Դանակաձև առանձները նույնպես կարող են լինել ուղիղ և կամ դեպի առաջ թեքված։ Վերջիններն ավելի լավ խրվում են հողի մեջ և մոլախոտերի արժատները հանում են հողի մակերևույթ։ Նկար 109-ում ցույց են տրված ցաքանի առանձերի տեսակները։



Նկ. 109. Ցաքանի առանձերի տեսակներ


Ցաքանները կառուցվում են ըստ հողային պայմանների և ըստ վերամշակման պահանջների։ Ըստ հողային պայմանների վորոշվում և նրանց քաշը հետևյալ կերպով. ամեն մի առանձի համար հաշվվում է.

չատ ծանր հողերում	2,1	կգ
ծանր հողերում	1,8	կգ
միջին վորակի հողերում	1,6	կգ
թեթև հողերում »	1,3	կգ։

Ծանքսից հետո ցաքանելու համար 0,6—0,7 կգ։

Ըստ վորում ավյալ ցաքանում գտնվող առանձերի թիվը բազմապատկելով ավյալ հողային պայմանում մի առանձին հասանելիք քաշով՝ ստացվում և ցաքանի ամբողջ ծանրությունը։ Որինակ՝ միջին պայմաններում աշխատող ցաքանի 20 առանձերի համար պետք է տրվի . . . . . 20 1,6=32 կգ
իսկ ամենածանր պայմանների համար . . . 20 2,1=42 կգ։

Ըստ վերամշակման պայմանների, փխրունացման դործը կարող է լինել խորը, կամ մակերեսային։ Որ փխրունացում ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ և առանձները յերկար կառուցել, և ընդհակառակը։ Իսկ ամեն մի առանձի հեռավորությունը մյուսից վորոշվում և առանձների յերկարության համեմատ։ Առանձների բաց արած ակոսների հեռավորությունը պետք է այնպես վորոշվի, վոր ակոսների միջև չփխրունացված շերտեր չմնան։ Փխրունացվող ակոսների լայնությունը վորոշ հարաբերությամբ մեջ և գտնվում խորության հետ։ Նկար 110-ում ակոսները նայելով՝ պարզ յերևում և, վոր ամեն մի առանձ բաց և անում վորոշ թեքությամբ կոնաձև մի ակոս։ Իհարկե՝ այդ թեքությունը կախված և հողի տեսակից. ինչքան ժանրկների հարաբերական ուժը մեծ և լինում, ակոսն այնքան լայն և լինում։ Բացի այդ, ինչքան ցաքանի առանձը խորն և խրվում, այնքան ակոսը լայն և լինում։ Նշանակում և նույն համեմատությամբ էլ առանները պետք և միմյանցից հեռու գտնվեն, վորպեսզի ակոսները իրար վրա չընկնեն։ Փխրունացման պահանջների համեմատ պետք և, նախ՝ վորոշել փխրունացման խորությունը, վորից յելնելով՝ վորոշել առանձների հեռավորությունը։ Սովորաբար փխրունացման խորությունը կազմում և առանձի ծայրից մինչև շրջանակը յեղած յերկարության 0,6 մասը, իսկ 0,4 մասն ընկնում և հողի մակերեսից մինչև շրջանակը։ Շրջանակից վեր առանձի յերկարությունը կախված և առանձը շրջանակին ամրացնելու յեղանակից, վորոնց մասին քիչ հետո կանդրադառնանք։ Սովորաբար թեթև փխրունացման համար հարակից ակոսների հեռավորությունը, լինում և 30—50 մմ, իսկ խոր փխրունացման համար՝ 70—80 մմ։ Սակայն կատարվածքի ստանդարտացման բացակայության հետևանքով խոշոր պարտուղումներ լինում են։


Նկ. 110. Առանձների բաց արած ակոսներ

71. Ցաքանների կառուցվածքը.—Ցաքանի առանձները կառուցվում են $\sigma = 50 — 60$ կգ/մմ պողպատից, 18% յերկոբալտյան կոնֆիգենտով, համեմատաբար փափուկ պողպատից։ Առանձները շրջանակի լայնությամբ դրված ակոսավոր ձողերին են ամրացվում մի քանի յեղանակներով։ Նկար 111 ձախակողմյան առանձը քառանկյունաձև և, ստորին ծայրում՝ սրված։ Վերին մասը նեղ և կլոր, վորտեղ լինում և պտուտակ։ Շրջանակի մասների ձողն ակոսավոր և։ Նրա մեջ թացված քառանկյունի անցքում անց և կացրած մասի վերին նեղ և քառանկյունաձև մասը, վորպեսզի մասը չպտտվի, իսկ վերին կլոր պտուտակավոր մասն ամրացվում և պտուտակամայրով։ Սովորաբար լինում են յերկու պտուտակամայրեր կամ պտուտակամայրի ներքնադիրը տափոցակ, վորը ծավում և պտուտակամայրի վրա, վորպեսզի նրանք չընկնեն և չկորավեն։ Այս միացությունը պարզ և ամուր և։ Հնարավոր չե մասների յերկարությունը փոփոխել։ Նկար 111 աջակողմյան քառանկյուն առանձը վերից վար մի չափ և ունենում՝ ստորին

մասում սուր և վերին ծայրը կողքերից դեպի դուրս ծռված։ Մատն անց և կենում պտուտակի քառանկյունաձև անցքի մեջ։ Պտուտակն անցկացրած և ատամնակիը ձողի հատուկ անցքի մեջ և ամրացվում է պտուտակամայրի միջոցով։ Ատամնակիը ձողի և ատամի միջև լինում է գալանակավոր ատիղակ, վորը ճնշելով ատամի վրա՝ պահում և նրան։ Պտուտակը թուլացնելով հնարավոր և ատամները յերկարացնել՝ մաշվածքի դեպքում։ Հնարավոր և բոլոր ատամներն էլ յերկարացնել, ավելի խոր փխրունացման համար, սակայն այս դեպքում հնարավոր չե ատամների հեռավորությունը ևս մեծացնել, վորով չի կարելի շատ մեծ փոփոխություններ կատարել։ Այս տեսակետից ավելի նպատակահարմար և նկար 111 в-ում ցույց տրված կառուցվածքը։ Այստեղ ատամները ձողերին ամրացվում են կապի շնորհիվ, ըստ վորում հնարավոր և վոչ միայն փոփոխել ատամների յերկարությունը, այլև նրանց միմյանցից հեռավորությունը։ Նկար 111 в-ում կապը պահում և իր տեղը գալանակի շնորհիվ։



Նկ. 111. А յեվ В ատամների ամրացման յեղանակներ

Բոլոր ատամները չեն ամրացվում մի ընդհանուր ձողի վրա։ Յեթե այդպես լիներ, ատամները 3—8 սմ սահմաններում այնքան մոտիկ կլինեյին, վոր հողակոշտերի արանքում ցաքանը շարժումն անհնար կդառնար, կոշտերը և մոլախոտերն խիտ կխցկվեյին այդ անցքերում։ Մատները միմյանցից հեռացնելու և միջատամնակ ակոսների լայնությունը 3—8 սմ-ի սահմաններում պահպանելու համար գոյություն ունեն մի շարք կառուցվածքներ, վորոնցից պահանջվում և հետևյալը։

1. Ինչքան հնարավոր և, ատամները հեռացնել իրարից, ատանց շրջանակը շատ տաբածելու (առավորապես 20—25 սմ)։

2. Ցաքանի համաչափության ատանցքի աջ և ձախ կողմերում պետք և գտնվեն հավասար թվով ատամներ, վորպեսզի աշխատանքի ընթացքում կողմնակի ազդող ուժեր և պտտական մոմենտներ յերբեմն չգան։

3. Ամեն մի ատամ հողի միջով շարժվելու ժամանակ նրա աջ և ձախ կողմերում պետք և լինի կամ փխրված հող կամ յերկու կողմից էլ չփխրված հող, վորպեսզի ատամների աշխատող մակերեսները յենթարկվեն հավասարաչափ դիմադրության։ Այլապես առաջ կգա կողմնակի ճնշում (տես նկար 112) և կողմերի դիմադրության անհավասար լինելու դեպքում նրանց հաստատուն ազդում և վոչ թե քաշող ուժի ուղղությամբ, այլ կողմնակի, վորոշ թեքությամբ։

4. Ամեն մի ատամ պետք և ատաջացնի իր առանձին ակոսը և ակոսների հեռավորությունները պետք և լինեն հավասար։




Նկ. 112. Ատամի կողերի վրա ազդող ուժեր

Այժմ տեսնենք թե գոյություն ունեցող ցաքաններն ինչ չափով բավարարում են այս պահանջներին։ Վորպեսզի պահպանելով հանդերձ ակոսների միջև հեռավորությունը 3—8 սմ-ի սահմաններում աշխատող ատամներն ըստ հնարավորության միմյանցից հեռու տեղավորվեն, գործածվում են յեռանկյունաձև, դուգահեռակողմ, S ատաղ ձևով և դիզդագ շրջանակներ։

Յեռանկյունաձև շրջանակը (նկ. 113 а) չի բավարարում յերբորդ պահանջին։ Զախակողմյան ատամների աջ կողմը, ինչպես և աջ կողմի ատամների ձախ կողմը լինում և փխրված հող, իսկ մյուս կողմը՝ չփխրված հող, թեև աջ և ձախ կողմի ատամների կողմնակի ճնշումները միմյանց հակառակ ուղղված լինելով՝ ցաքանն ամբողջապես չի յենթարկվում կողմնակի ուժերի, բայց առանձին ատամները յենթարկվում են կողմնակի ուժերի. բացի այդ, ատամներն բավարար հեռավորություն ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ և լինում շրջանակը յերկարացնել։

Զուգահեռակողմ շրջանակը (նկ. 113 в) յենթարկվում և դեպի աջ ազդող ճնշման, վորովհետև, բացի առաջին շարքը, մյուս շարքերում ատամների ձախ կողմից ճնշում և չփխրված հողը, իսկ աջ կողմից փխրված հողը (տես նկար 112)։

72. Ջիգզագ ցախաճներ.— Այդ տեսակետից լավագույն գտաավորումը հնարավոր է ձևաք բիրիլ դիզդագ է S տատի ձևավ չրջանակներում (նկար 113, h է n): Նրանց տարրերությունը զուտ կառուցվածքի խնդիր է: Շրջանակները կառուցվում են ափսաավոր յերկաթից, 3—5 հատ, միմյանց նման ձևավ, վրանք իրար հետ կապվում են 4—5 գոտիներով կամ տատիակներ ձողերով, վորոնց վրա հանդուցային կետերում ամրացվում են տատիները: Սովորաբար գետնի [անհարթություններին հարմարվելու համար ցախաններր կառուցվում են փոքր միավորներով (ոտակներով), վոչ ավելի քան 1½ հինգ չարք, և արտաորը լրիվ ծանրաբեռնելու համար դրանցից միացվում են 10—20 ոտակներ




Նկ. 113. մատների դասավորությունը շրյացակի վրա

ծածկելով մի անդամից մեծ տարածություն: Այս ցախաններն մի այլ առավելություն էլ այն է, վոր առանձին ոտակներն աշխատանքի ընթացքում միմյանց չեն խանգարում: Միաժամանակ նրանց զիգ-զագ մասերն անցկենալով իրար մեջ՝ ոտանքներում չփրված չերտեր չեն մնում:

73. Լինայի տիպեսի ցախաններ.— Ամերիկյան գործարաններում կառուցվող զիգզագ ցախաններից Լինայի սիստեմի ցախաններն ունեն հատուկ լծակ, վորի շնորհիվ հնարավոր է բոլոր տատիների թեքությունը մի անդամից փոփոխել՝ փխրունացնելու, կամ թուլացնելու համար: Նկար 114-ում այդ


պատկերված է A-ում ցույց և տրված տատի յերեք դիրքերը: Դիցուք տատիը գտնվում է 1 դիրքում և շարժվում է ձախից աջ. փխրվող հողի ճնշումը, վորն ազդում է հորիզոնական տատին ուղղահայաց, կարելի չի վերլուծել հորիզոնական և ուղղաձիգ, վորոնցից բաղադրիչը դիմադրում է քաշող ուժին, իսկ ուղղաձիգը ճնշում է տատը դեպի ներքև: Այժմ յեթե տատին գտնվում է 2 դիրքը, այսինքն՝ ավելի թեք դիրք, ուղղաձիգ բաղադրիչ ուժը մեծանում է և ցախանի տատին ավելի ուժեղ է խրվում հողի մեջ, իսկ հորիզոնական բաղադրիչը համեմատաբար փոքրանում է: Այժմ, յեթե լծակի շնորհիվ տատի թեքությունը փոխենք հակառակ կողմ (նկար A ում-3 դիրքը) [ուղղաձիգ համազորն ուղղվում է դեպի վեր, այսինքն՝ ցախանը բարձրանում է հողի մակերևույթը, վորպիսի դիրքը հնարավորություն է տալիս թոթափել տատիներին խճճված մոլախոտերը:



Նկ. 114. լինայի սիստեմի ցախան

Մատների թեքությունը կարգավորվում է շատ պարզ մեխանիզմով, վորը ցույց և տրված 114 նկարում:

74. Ցախանների վրա ազդող ուժեր.— Նկար 115-ում ցույց և տրված ցախանի վրա ազդող ուժերի և հակազդեցությունների սխեման: Ցախանը քաշող P ուժի ազդման ուղիղը գետնի մակերևույթի հետ կազմում է α անկյունը: Վերլուծելով բաղադրիչների՝ տատնում ենք P_1 հորիզոնական և P_2 ուղղաձիգ բաղադրիչները, վորոնցից P_1 հաղթահարում է ցախանը դեպի առաջ շարժող ուժը և P_2 հակազդում է ցախանի ծանրությանը, վորով ցախանն սատնում է վորոշ հավասարակշռված դրության: Այժմ յեթե ցանկանում ենք



Նկ. 115. ցախանի վրա ազդող ուժերը

փոքրանալուն խոչընդոտել, անհրաժեշտ է P_2 բաղադրիչը փոքրացնել։ Այդ կատարելու համար ցաքանները ռեգուլյատոր չունեն։ Մնում է, ուրեմն, լծման շղթան յերկարացնել, վորպեսզի a անկյունը փոքրանալով՝ P_2 բաղադրիչը ևս փոքրանա։ Սակայն հաճախ դա ևս հնարավոր չի լինում վորոշ գործնական նկատառումներով։ Այդ պատճառով առաձգերի յերկարության փոփոխումը հնարավորն լինում ոգտագործել այդ նպատակին հասնելու համար։ Նորից անդրադառնալով նկ. 115-ին՝ ցաքանի վրա ազդող ուժերի մոմենտները հետևյալներն են.

$$P_1 \cdot l \leq P_2 a^*,$$

վորտեղ P_1 և P_2-ը ֆաղդ ուժի՝ P-ի բաղադրիչներն են, իսկ l առաձգերի բարձրությունն է և a ցաքանի յերկարությունը։

Սակայն $P_1 = P\cos a$ և $P_2 = P \sin a$

կամ $P \cos a \cdot l \leq P \sin a \cdot$

վորից $\frac{A \sin a}{\cos a} \leq A \operatorname{tg} a$

Յերբ առաձգերի բարձրությունը l փոքրացնում ենք, պարզ է, վոր P_2 a մոմենտը մեծանում է, նշանակում է՝ ցաքանը բարձրանում է, մինչև վոր նոր ուժերի հավասարակշռություն է ստացվում։ Ընդհակառակը՝ l-ը մեծացնելու դեպքում ցաքանի մատները ավելի խոր են խրվում։

75. Մարգագետնային ցաքաններ.—Առաձգավոր ցաքաններն ոգտագործվում են նույնպես մարգագետինների վորակը բարձրացնելու համար։ Հայտնի չե այն հանգամանքը, վոր մարգագետինները տարեցտարի ոգտագործվելով և անասունների վոտքի տակ կոխոտվելով՝ նրանց վորակն ընկնում է, նախ՝ այն պատճառով, վոր վատորակ բույսերն ավելի հեշտությամբ աճում են անմշակ պայմաններում, իսկ բարձրորակ կերաբույսերը հետզհետե խեղդվում են նրանցից։ Յերկրորդ՝ մամուռը և նման բույսեր ծավալվելով նրանցում՝ լավորակ կերաբույսերի համար առիթ են անմշակ պայմաններ։ Ըստ վորում ժամանակ առ ժամանակ պետք է մարգագետինները մշակել՝ մամուռները հավաքել, վորպեսզի լավորակ բույսերի վերածելու հնարավորություն առիթ տրվի։ Այս նպատակի համար դոյություն ունի, առաջին՝ Լասկեյի մարգագետնային ցաքանը, որա առաձգերը


*) Անհավասարության նշանը դրվում է նկատի ունենալով ցաքանի ծանրության ուժը, վորն առաջացնելով հավելվածական մոմենտ՝ նպաստում է ցաքանի խրվելուն։

յերկու կողմից են։ Մի կողմում լինելով դանակաձև՝ լավ կտրում է մարգագետինը, իսկ մյուս կողմում լինելով պիրամիդաձև՝ լավ հավաքում և մամուռը։ Առաձգերը միմյանց կապակցված են շղթայանման ողակներով և հնարավորություն են տալիս գետնի անհարթություններին լավ հարմարվել։

Մարգագետնային ցաքանի մի այլ տիպն է Աուբասի ցաքանը, վորը նույնպես թե կտրատում և մարգագետինը և թե հավաքում է մամուռը։ Այս ցաքանի դանակներից և առաձգերից մամուռը թոթափելու համար գոյություն ունեն յերկաթձողեր, վորոնք շարժվում են և քերում մամուռը հատուկ լծակի միջոցով։

Ցաքաններն արտադրի հետևից կապելու համար կազմում են հատուկ ագրեգատներ. սրանն տրակտորի համար նրա ուժին համեմատ ընտրում են հարմար կցորդ. նկար 116-ում ցույց է տրված ՀՏԶ (ЧТЗ) տրակտորի ցաքաններն ագրեգատը՝ վրան կապակցված հատուկ կցորդի միջոցով։


76. Զսպանակավոր ցաքաններ.—Զսպանակավոր ցաքաններն աշխատող մասերի դասավորման տեսակետից շատ չեն տարբերվում առաձգավոր ցաքաններից (նկար 117)։ Առաձգերի փոխարեն, վորպես աշխատավոր մասեր, անցկացվում են նկար 118-ի նման զսպանակներ։ Զսպանակավոր ցաքանները դործածվում են առանձնահատուկ նպատակների համար, ինչպես, որինակ՝ քարքարոտ վայրերում, վորտեղ սովոր առաձգերը կարող են



Նկ. 116 ցաքանների համակցումը

չաթդվել նույնպես վատ շրջված մարգագետիններում և ժայռոտեր, հատկապես կոճղարմատներ ունեցող հողերում, վորտեղ ղեսպանակները, շնորհիվ իրենց մեծ առաձգականության, անվերջ տատանվելով, հողակոշտերը տրոհելու և փխրելու, ինչպես և արմատները հողի մակերևույթը շպրտելու աշխատանքները լավ են կատարում։


Ձոպանակավոր ցաքանի (նկ 117) շրջանակի (a) ձողերի հատուկ անցքերի մեջ ծխնիավոր մեխցամբ ամրացված են քայլանուքյան (b) առանձակիը ձողերը, որոնց վրա ամրացված են (c) զոպանակներն ողակների և պտուտակի միջոցով։ Առանձակիը ձողերն ունենում են դեպի վեր ցցված (d) յեղուններ, որոնք կարգավորման (f) թևին մեխցված են (l) կապի միջոցով։ Քևի միջոցով հնարավոր և զոպանակների աշխատանքի խորությունը կարգավորել, կամ ցաքանին հաղորդել փոխադրական դիրք։



Նկ. 117. Զոպանակավոր ցաքան

Զոպանակավոր ցաքանները նուրնպես կատարվում են փոքր միավորներով, 7—9 զոպանակներով՝ գետնի հարթությունները լավ հարմարվելու համար։ Փորձերը ցույց են տալիս, որ զոպանակավոր ցաքաններն ավելի լավ են մաքրում մոլախոտերը։ Ընդհանուր՝ 40 մ յերկարության վրա կատարված մեկ փորձի ժամանակ զոպանակավոր ցաքանները հավաքել են 1230 գր մոլախոտ, առանձնավոր ցաքանների 418 գր-ի դիմաց։ Զոպանակավոր ցաքանները հողի մեջ թողնում են մոտ 6,5 %, իսկ առանձնավորները՝ 11,2 %։ Սակայն կուլտուրական հողերում չի հանձնարարվում զոպանակավոր ցաքաններ ոգտագործել՝ հողն ուժեղ փոշիացնելու պատճառով։

Թե առանձնավոր և թե զոպանակավոր ցաքանները մխոնում են խմբերով՝ տրակտորի քաշող ուժը լրիվ ծանրաբեռնելու համար։ Միացվող ցաքանների թիվը կախված է տրակտորի քաշող ուժից։ Յեթե 10|20 ձ. ուժ. տրակտորը վարում է 2 կոպատավոր գութանով 60 սմ լայնությամբ, ապա նույն տրակտորը կարող է քաշել յերկու շարք առանձնավոր ցաքան՝ 600 սմ լայնությամբ, կամ զույգ շարքի համար՝ 10 անգամ լայն։ Քանի որում զույգ ցաքանի դիմադրությունը համեմատաբար գութանից 10 անգամ փոքր է, իսկ մի շարքի համար 20 անգամ փոքր։ Բացի, ուրեմն տրակտորի քաշող ուժից, առավելապես պետք է հաշվի առնել հողամասի հարմարությունները՝ շրջադարձի հնարավորության տեսակետից։ ԱՄՆ-ում մեխանից մեխցված ցաքանների թիվը հասնում է մինչև 30—36, որոնք ծածկում են մի անգամից մինչև 18—20 մ լայնություն (տես նկ. 116) հողաշերտ։



Նկ. 118. Զոպանակի ձևը

Ամբողջ խմբերը միմյանց մեխցնելու համար լինում են հատուկ հարմարություններ, որպիսին յերևում է նկ. 116-ում։ Սմեն մի 3—4 ցաքան մեխցվում է մի ընդհանուր ձողի (առանձին ցաքանները մեխցվում են այդ ձողին յերկու հեռավորությունների՝ իրենց դիրքը կայուն պահպանելու համար)։ Ցաքանի խմբերը միացնող առանձին ձողերն իրենց հերթին մեխցվում են մի ընդհանուր առաջնաքարշի, որը հենվում է 2—4 անիվների վրա, և որոն էլ հերթին կցվում է տրակտորի ոգնությամբ։ Լինում են նույնպես առաջնաքարշեր՝ առանց անիվի, սակայն ավելի լավ են առաջինները։

ԳԼՈՒԽ 17

ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՎՈՐ ՑԱՔԱՆՆԵՐ ՅԵՎ ՑԱՔԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

77. Սկավառակավոր ցաքանների նպատակը.—Հողը վարելուց հետո նրա փխրունացման և վերամշակման գործիքների մեջ սկավառակավոր ցաքանները գրավում են բացառիկ տեղ։ Սրանք համեմատած առանձնավոր և զոպանակավոր ցաքանների հետ, ավելի


խորն են վերաշաղկուժ հողը, հասնելով մինչև 12—15 սմ խորությանն։ Բացի փխրունացման աշխատանքից, նրանք մորոշ չափով շրջում են հողը՝ լցնելով հողաշերի արանքում գտնվող տարածությունները և մորոշ չափով իրար խառնելով մասնիկները։ Սկավառակավոր ցաքաններդ, մորպես աշխատավոր մաս, ունենում են մի շարք գոգավոր սկավառակներ՝ հատուցված լավորակ պողպատից, եզերքները սրված և մխված։ $\delta = 70 — 80$ կգ/մմ² կարծրությունն և 300 բրինել։ Սկավառակների տրամագիծն ավելի փոքր և, քան սկավառակավոր գութանում, և լինում է 25—50 սմ։ Ամենից շատ գործածվում են 40—45 սմ տրամագծով սկավառակները։ Ինչքան տրամագիծը մեծ է լինում, այնքան փորձանքը և սահուժը քիչ է լինում։ Որինակ՝ 40 սմ սկավառակի սահումը մոտ 11% է, իսկ 50 սմ-ում՝ 3,8%։ Սկավառակները անցկացված են լինում մի ընդհանուր, անկյունավոր առանցքի վրա և նրա հետ միասին պտտվելով փխրում են հողը։

Ցերեկ սկավառակները դրված լինեն (նկար 119) 1) և 3) դրությամբ, այսինքն՝ սկավառակի սուր եզերքներից անցնող հարթությունները լինում են ցաքանի առաջ են շարժման գծին զուգահեռ, այդ դեպքում, աշխատանքի ընթացքում սկավառակները պտտվելով՝ բաց են անում համեմատաբար նեղ և մակերեսային մի ակոս, թողնելով միջանկյալ չփխրված շերտեր։ Իսկ յերեկ նրանց գոգավոր կողմը քիչ թեքում դեպի շարժման ուղղությունը (նկար 119-ում 2 և 4 դրությունը)՝ այդ դեպքում նրանց բաց արած ակոսները լայնանում են և նրանց գոգավոր մակերեսների մեջ բռնված հողի մասնիկները պտտվելով սկավառակների հետ՝ մորոշ չափով բաց թափվում են՝ մորից հետո իրենց սեփական ծանրությամբ և մասամբ կենտրոնախույս ուժի ազդեցությամբ ընկնում են մորոշ հեռավորության վրա։ Պարզ է, որ շրջանակի կենտրոնից հեռու գտնվող մասնիկները յենթարկվում են ավելի ուժեղ կենտրոնախույս ուժի ազդեցության, քան կենտրոնի մոտ գտնվող կետերում, մորտեղ շարժումն ավելի դանդաղ է։ Այդ դրությունը ցույց է տրված նկար 120-ում։ Այդ խոր պատճառով հողը յենթարկվում է շրջման և մորոշ չափով իրար խառնվում։



Նկ. 119. Սկավառակավոր ցաքանի սկավառակի դիրքը

Միաժամանակ դեպի վեր հրվող և շպրտվող հողի հակազդեցության շնորհիվ սկավառակները ավելի խորն են խրվում հողի մեջ։ Հետևում է, որ սկավառակների թեքությունը ուժեղացնում է փխրունացման գործը թե ակոսի լայնությամբ և թե խորությամբ։ Պետք է հիշել այն էլ, որ սկավառակների թողած ակոսների հատակը լինում է կիսաշրջանաձև և անհարթ, ինչպես այդ լինում է սկավառակավոր գութաններում։ Փորձերը ցույց են տալիս, որ սկավառակների թեքության անկյունը 17°-ից ավելի լինելու դեպքում սկավառակները սկսում են ցնցվել և դողդոջալ, որից փխրունացման որակն ընկնում է։ Այդ պատճառով էլ սկավառակների թեքության անկյունն առավելագույնը պետք է լինի 17°։



Նկ 120 Սկավառակների ազդեցությունը հողի վրա

Սկավառակավոր ցաքաններն ոգտագործվում են հետևյալ նպատակների համար։

1. Մասնիկների մեծ հարաբերական ուժ ունեցող կպչուն և կարծր հողերը փխրունացնելու համար։


2. Վատ վարած և խոշոր կոշտեր ունեցող հողերը փխրելու համար։

Ցերեկն շատ կարծր և կոշտ հողերը փխրելու համար սկավառակները կատուցում են կարատված յեզերքներով, որոնց սահուժը նուլնպես քիչ է լինում։

Պետք է նկատի ունենալ, որ մոլախոտերի պայքարի գործում, սաորերկրյա ցողունների և արմատների բազմացում ունեցող մարդագետնային բույսերի (չայիրի, գանդուրդան) արմատների կարատումը նպատակ է այդպիսիների բազմացման։ Իսկ սկավառակավոր ցաքանները կարատելով այդպիսիները հետապնդում նրանց ոչնչացնելու գործը դժվարացնում են։ Սկավառակավոր ցաքանների ոգտագործման դեպքում այս հանգամանքը չպետք է ուշադրությունից վրիպի։ Նրանք նուլնպես ուժեղ փո-

շիացում են առաջացնում, և կուլտուրական հողերում նրանց ոչնչացումը կարող է ջրասեր հողի սորուկատուրային կառուցվածքին:

78. Սկավառակավոր ցանքաչի կառուցվածքը.—*Սկավառակավոր ցանքաչները կառուցվում են մարտկոցներով (բատարեյա)՝ 4—10 հատ սկավառակներ մի ընդհանուր առանցքի վրա ամրացնելով (նկ. 121): Այդպիսի չորս մարտկոցներ, որոնցից յուրաքանչյուրն առաջում և յերկուսը վերջում են դրված, կազմում են մի ամբողջություն: Առաջին յերկու մարտկոցների դոգավոր կողմերը դրված են միմյանց հակառակ և շրջված են դեպի դուրս, այսինքն՝ ամբողջ կողմի մարտկոցի սկավառակների դոգավոր մասն ուղղված է դեպի ամբողջ, իսկ ձախակողմյան մարտկոցի սկավառակները՝ դեպի ձախ: Իսկ վերջին յերկու մարտկոցների դոգավոր կողմերը դեպի ներս են շրջված, այսինքն՝ ամբողջ մարտկոցի սկավառակների դոգավոր կողմերը շրջված են դեպի ձախ, իսկ ձախ կողմի մարտկոցի սկավառակները դեպի աջ: Վերջին մարտկոցների սկավառակները դրվում են այնպիսի հաշվով, որ սրանց բաց արած ակոսներն անցկենան առաջին մարտկոցների ակոսների ուղիղ մեջ տեղում: Ցանքաչի աշխատանքի ժամանակ առջևի մարտկոցները հողը շրջելով՝ նրան հեռացնում են ցանքաչի միջից դեպի, իսկ վերջին մարտկոցները շրջելով հակառակ ուղղությամբ, մտցնում են ցանքաչի միջին համաչափության գծին: Առաջին և վերջին մարտկոցների միջանկյալ տարածությունները սովորաբար ճնում և չփխրված, որի համար մի շարք դործարաններ վերջին մարտկոցների միջև դնում են զսպանակավոր ցանքաչի մի մաս, կամ լրացուցիչ սկավառակ:*




Նկ. 121. Սկավառակների դասավորումը լիսեռի վրա

Միևնույն ցանքաչի առանձին մարտկոցները կառուցվածքով չեն տարբերվում միմյանցից: Մարտկոցի կառուցվածքը լինում է հետևյալ ձևով: Մի ընդհանուր քառանկյունաձև առանցքի վրա անցկացվում են պողպատյա դոգավոր սկավառակները, որոնք նախապես ունեն քառանկյունի անցքեր և ընդուպ հագցվում են այդ առանցքի վրա: Ամեն մի սկավառակի միջև դրվում և չուգունից ձուլված և մոտ 15 սմ խողովակաձև կոճ (մուֆտա), նույնպես քառանկյունի անցքով: Յերկու կից մուֆտաների միջև դրվում է մի ձողակ, որի ծայրերը մտցվում են մարտկոցի շրջանակի անցքերի մեջ: Մուֆտաները ունեն տարբեր երկարություններ, որոնց միջոցով կարելի է սկավառակները տեղավորել մեկը մյուսից տարբեր հեռավորությունների վրա: Մուֆտաների երկարությունները ընտրվում են հողի տարբեր խորությունների համապատասխան: Ցանքաչի առանձին մարտկոցները միմյանց հետ միացվում են ձողերով:



Նկ. 122- Առանցքակալի կառուցվածքը

Յերկու կից մուֆտաների միջև դրվում է յերկու առանցքակալ, որոնց կառուցվածքը ցույց է տրված նկար 122-ում: a քառանկյունի առանցքն է, b չուգունե կոճը, որին հատուկ ձև է տրված առանցքակալն անցկացնելու համար և ունենում է քառանկյունի անցք, cc պայտյա բռնակներ, d, d, յերկու կեսերից կազմված առանցքակալ՝ իր յուղման բաժակով: Յերկու կեսերը միմյանց ամրացվում են յերկու պտուտակներով: Սովորաբար սկավառակավոր ցանքաչի արտաքին առանցքակալները ծխնիով ամրացվում են ցանքաչի շրջանակին, իսկ ներքին առանցքակալները միացվում են մարտկոցի թևքութիյունը կանոնավորող լծակին՝ հատուկ ձողերով: Նկար 123-ում abcd շրջանակին ամրացված առանցքակալներն են, իսկ 1—2—3—4 կարդավորման թևերին միացված առանցքակալներն են: Սկավառակների առանցքին ամրացված առանցքակալների վրա ամրացվում է մի ձող, սկավառակներից քիչ բարձր, որի վրա ամրացվում են ամեն սկավառակի համար մի քերիչ: Քերիչները հնարավոր է, ըստ ցանկության, սկավառակների կենտրոնին մոտեցնել կամ հեռացնել:




Նկ. 123. Սկավառակավոր ցանքաչի սխեման

Առաջին և վերջին մարտկոցների շրջանակները (l և m նկար 123) իրար հետ ամրացված են մի կեռում (0) ծխնիով և հնարավորություն ունեն հարմարվել դեպի անհարթությունները թե հորիզոնական և թե ուղղաձիգ ուղղությամբ: Վորոշ դեպքերում (որինակ՝ Ֆերգյուսոն) վերջին մարտկոցների շրջանակն առաջին շրջանակին միանում է յերկու կե-

ափց, վորով շրջանակները կարող են միայն ուղղաձիգ ուղղությամբ շարժվել

Առաջինը վերաբում, վոր մարակոցների առանցքակալները մեկը միացված է շրջանակին ամուր, իսկ մյուսը խորոբության կարգավորման թևին, հատուկ կապի միջոցով. այդ կապերի միացումը թևի հետ լինում է այնպես, վոր առաջին մարակոցների ներքին ծայրերը դեպի հետ շարժվելու դեպքում վերջինն մարակոցների ներքին ծայրերը շարժվում են դեպի առաջ, այն հաշվով, վոր սկավառակների գոգավոր կողմը թեքվում և դեպի փխրունացվող հողը։ Ինչպես նախապես ասացինք, հենց սկավառակների խորացումը հողում կախված և այդ թեքությանն ատկանիշից։ Փխրունացման սահմանը խորացնելու համար հարկավոր է սկավառակների գոգավոր կողմը շատ թեքել դեպի փխրունացվող հողը։ Փոխադրական դիրքի անցնելու համար մարակոցները արվում և ուղիղ դիրք և մարակոցների տակ դրվում են փոքրիկ՝ մի կամ դույգ անիվներով հենարանները։



Նկ. 124. սկավառակավոր ցաքան

Ցաքանների խորությունն ապահովելու համար ցաքանի շրջանակի վրա դասեղվում են արկղներ, վորոնց մեջ հնարավոր է լցնել վորևե ծանրություն, սակայն մենք դիտենք, վոր շրջանակը մարակոցի միայն մի առանցքակալին և ամրացվում (սովորաբար արտաքին), այնինչ ներքին առանցքակալը ամրացված չե շրջանակին։ Նշանակում և շրջանակի և նրա վրա բեռնավորված ծանրությունների ճնշումն ազդում և միայն շրջանակի հետ միացված առանցքակալի վրա։ Այս իսկ պատճառով մյուս առանցքակալի վրա դրվում են սովորաբար զսպանակները, վորոնց ճնշումը հնարավոր և ուժեղացնել հատուկ լծակի միջոցով։

Սկավառակավոր ցաքանները կատարվում են Ռոստսելմաշում և «Հոկտեմբերյան Հեղափոխության անվան» գործարանում։ Վերջինն ունենում և 32 սկավառակ, լայնությունը 2,4 մ։ 40 սկավառակավորի լայնքն և 3 մետր։

79. Յոհաննեսի ափսառանիը յեվ կարգավորումը.—Մոլախոտերի պայքարի առաջարկում զսպանակավոր ցաքաններն ավելի լավ են աշխատում, քան այլ տեսակի ցաքանները, իսկ փխրունացման գործը, վորից կախված և հետագայում ցաքանի լավ աշխատանքը՝ ըստ Ռոստովում կատարված փորձերի, լավ և կատարվում ծանր առանձնավոր ցաքաններով։ Զսպանակավոր ցաքանները, շնորհիվ զսպանակների անընդհատ տատանման, անհավասարաչափ են փխրում։ Նույնպես սկավառակավոր ցաքանները հատակում շրջանաձև ակոսներ են թող անում։ Այսպիսի անհավասարաչափ փխրունացման պատճառով հետագայում շարքացանի ցանող ապարատներն անցանկալի կերպով ցնցվում են, և սերմերը հողում համահավասար կերպով չեն թաղվում։ Դա ազդում և բերքատվությանը։ Սկավառակավոր ցաքանները լավ են ժանրացնում կավային, կոշտ և վատ վարած հողերը։ Մոլախոտերի դեմ պայքարելու համար լավ և, նախ՝ զսպանակավոր ցաքանով մաքրել մոլախոտերը և հետո վերջնականապես խորացնել փխրուն առանձնավոր ցաքաններով։ Ցաքանների արտադրականության հաշվելը կատարվում և այնպես, ինչպես գութանինը։

Ցաքանների առուգման և ուղղման մասին անհրաժեշտ և ասել մի քանի խոսք։ Առանձնավոր ցաքանների առանցները կարող են ծռվել կամ մաշվել։ Ծռված առանցները պետք և ուղղել, իսկ մաշված առանցները շինացնելով կառնել և հավասարել։ Ներանց ծայրերը պետք և սուր լինեն, վոր լավ խրվեն։ Հարթ մակերեսի վրա դնելու դեպքում բոլոր առանցները պետք և միահավասար շոշափեն այդ մակերեսը։ Ակոսների հեռավորության հավասար լինելն ստուգելու համար հարկավոր և ցաքանը պատից կախել և ամեն մի առանցից կախել յերկար լար՝ ցածում փոքր ծանրություն։ Այդ դեպքում բոլոր լարերի մեջտեղակայ տարածությունները պետք և լինեն միմյանց հավասար՝ մոտ 4—5 սմ։ Սովորաբար ատանների անհավասար յերկարությունը կարող և լինել նույն-

պես շրջանակի ծավելուց։ Վերջին դեպքում պետք է ուղղել շրջանակը։ Նախքան աշխատանքը՝ անհրաժեշտ է ստուգել ատամների ամրացման պտուտակամայրերը և հոգ տանել, որ նրանց տափօղակների չեզրը դեպի վեր ծավելով՝ ամուր հենվի պտուտակի վրա, որպեսզի աշխատանքի ընթացքում դրանք չթուլանան։

Սկավառակների չեղրերը կարող են քարերի դիպչելուց ծավել կամ կոտրվել։ Այդպիսիները պետք է փոխարինել նորով։ Սկավառակները հանելու համար հարկավոր է մարտկոցի առանցքի գլխում գտնվող պտուտակամայրը հանել։ Ցաքանի մարտկոցների թեքությունը կարգավորող ձգանները պետք է լինեն ուղիղ և թելը շարժելու դեպքում հեշտ շարժվեն։ Մարտկոցների առանցքակալները պետք է հաճախ լվանալ նավթով և փոշուց մաքրել։ Նրանց յուղման բաժակները պետք է լինեն կարպին, անցքերը չխցկվեն և միշտ լցված լինեն սոլիդոլով։

ԳԼՈՒԽ 18

ԿՈՒԼՏԻՎԱՏՈՐՆԵՐ

Կուլտիվատորների *(մշակիչ)* **դասավորումը.** — *Կուլտիվատորներն օգտագործվում են համարյա միևնույն նպատակների համար, ինչպես ցաքանները, այսինքն. 1) հողը փխրեցնելու համար, 2) պայքարելու մոլախոտերի դեմ, 3) կավային հողերի կարծր մակերեսային շերտը, կեղևը ջարդելու և մազական նուրբ անցքերը քանդելու՝ խոնավության պահպանման և աերացիայի, այսինքն՝ օդաթափանցման համար։ Կուլտիվատորների տարբերությունը ցաքաններից կայանում է նրանում, որ առաջինները փխրեցնացման գործողությունները կատարում են ավելի խորը։ Ցաքանների փխրունացումը մինչև հավել լինում է 8—12 սմ խորության վրա, իսկ կուլտիվատորները կարող են կատարել այդ ավելի խորը, հասնելով մինչև վարի իսկական խորությանը։ Բացի այդ, նրանց օգտագործումն առավելապես դալար չի պահանջում ցելի, զարնան վարված և աշնանացանի համար նախատեսված՝ հանգստացող հողերի փխրունացման և նրանցում ածող մոլախոտերի պայքարի գործում։ Կուլտիվատորները գործադրվում են նույնպես ցանքսից հետո, հողի միջշարքային վերամշակման և քաղհանի համար։*

Կուլտիվատորները բաժանվում են յերեք տեսակի.

1. դրեսլյորներ կամ փխրողներ.

2. եքստիրպատորներ կամ մոլախոտերի վոչնչացնողներ.

3. սկարիֆիկատորներ. սրանք ընդհանուր կառուցվածքով միմյանցից չեն տարբերվում և սովորաբար մի տեսակի մեքենան ֆնաթավոր և վերածել մի այլ տեսակի՝ նրանց աշխատավոր մասերը փոխելով։

1. Դրեսլյորներ կամ փխրողներ. — *Սրանք օգտագործվում են այս կամ այն պատճառով վատ վարված հողերը խորը փխրեցնելու համար։ Սրանց կանգնակների ստորին ծայրում ամրացվում են պողպատյա խոփիկներ, իսկ վերին ծայրերն ամրացվում են կուլտիվատորի շրջանակին, այնպիսի ձևով, որ ամեն մի խոփիկ վորոշ հեռավորության վրա բաց և անում խոր ակոս։ Այդ խոփիկների ձևերը լինում են իրարից տարբեր՝ նայած հողային պայմաններին։ Նկար 125-ում 1, 2 և 3 նկարները ցույց են տալիս նրանց յերեք տեսակները։ Առաջինը (1) ցույց է տալիս համեմատաբար կարճ և չոր հողերում գործածվող խոփիկը։ Կանգնակն ուղիղ է, խոփիկը՝ նեղ և սուր, վորով հեշտությամբ*



Նկ. 125 A B Կուլտիվատորների խոփիկներ

խրվում է չոր հողերում։ Խոփիկի ստորին ծայրը մաշվելուց հետո հնաբասվոր է վերբվայր շրջել՝ ամրացման պտուտակները թուլացնելով։ Նկար 125 (2)-ում կանգնակի ստորին ծայրը սուր է, և յեռանկյունաձև խոփիկը թեքված է դեպի առաջ։ Այսպիսի կանգնակը քիչ դիմադրություն է հարուցում, իսկ խոփիկն առավելապես ներսրծում է հողի ստորին շերտերի վրա։ (3) ձևի կանգնակը կոր և տափակ է, նեղ կողմն ուղղված է գործիքի դեպի առաջ շարժման ուղղությամբ։ Խոփը նույնպես թեք է և նեղ։ Այսպիսիները օգտագործվում են հողի ամենածանր պայմաններում, խորը փխրունացում կատարելու համար։ Նրանց թե

կանգնակը և թե խոփիկը քիչ դիմադրություն են հարուցում նեղ լինելու պատճառով, և խոփիկը լավ խրվում է իր թևքության շնորհիվ։ Նրանք նույնպես շատ դիմացկուն են, լինելով հատ և մասիվ՝ կարողանում են հակազդել ամենաուժեղ ազդեցություններին։

2. Ufuspրպատnrներ. — Սրանք ոգտագործվում են մոլախոտերի դեմ պայքարի գործում, և նրանց աշխատավոր մասերի կամ խոփիկների ձևը բնորոշվում է մոլախոտերի այն տեսակներով, որոնց դեմ նպատակ ունեն պայքարելու։ Մի կամ յերկու տարվա կյանք ունեցող մոլախոտերը վոչնչացնելու համար բավական է հողի մակերեսից քիչ խորը կտրատել արմատները և դուրս շպրտել, նրանց յենթարկելով արևի և չորության ազդեցություններին։ Ամենից մոլախոտերի դեմ պայքարելու համար կառուցված եքստիրպատորների խոփիկներն ունենում են բաղի թաթի ձև (նկար 131 a և в) և նրանց կանգնակները պետք է դեռևվեն այնպիսի հեռավորության, որ խոփերը ծածկեն ամբողջ մակերեսը և միջանկյալ չկտրատված շերտեր չմնան։ Խոփերը կառուցվում են մի կտոր պողպատից, կտրող բերանները սրված են և պտուտակով ամրացվում են ստորին մասում քիչ դուրս և նեղացրած կանգնակների վրա [(նկար 125—(4)]։ Նրանց նեղ կողմը զարձած է դեպի առաջ, այնպես, որ հողի մակերեսը շատ չեն փխրեցնում, այլ ստորին շերտից արմատները կտրելով անցնում են։



Նկ. 125. A յեվ B կուլտիվատորների խոփիկներ

Սակայն յերկարամյա բույսերը, որոնք զարգանում են խորը թաղված ուժեղ արմատների և կոճղարմատների շնորհիվ (չայրը, դանդուրզան), և որոնց կտրատել նշանակում է առավել ևս բազմացնել, այդպիսի մոլախոտերի արմատները պետք է առանց կտրատելու դուրս քաշել հողի մակերեսը։ Այսպիսի մոլախոտերի դեմ պայքարող կուլտիվատորների խոփերը լինում են սափակ և նեղ և կարող սուր յեզերքներ չեն ունենում։ Նրանք կանգնակների փոխարեն ունենում են մի կամ մի զույգ զսպանակներ (նկ. 125—5), որոնք անցնելով մոլախոտերի արմատներին, շնորհիվ իրենց առաձգականության, ձգվում և ուժեղ

կերպով վեր են շպրտում նրանց, առանց նրանց կտրատելու։ Նրանց անընդհատ առաջանումը հնարավորություն է տալիս բնքնին ազատվել արմատներից և չխճճվել նրանցով։

3. Սկարիֆիկատորներ. — Սրանց խոփիկները լինում են նեղ և սուր, նմանելով դանակների, որոնց շնորհիվ կտրողանում են խրվել ամենափարծր հողերում աճած։ Սրանք, բացի խոփիկներից, այլ մասերի կառուցվածքով չեն տարբերվում գրոշյորներից և եքստիրպատորներից և գործածվում են առավելապես կավային հողերում՝ հողի մակերեսային կարծր շերտերը փխրելու համար։

Առհասարակ այս կամ այն գործարանի կուլտիվատորների միջև տարբերությունը լինում է կառուցվածքային հարմարությունների և կարգավորման մեխանիզմների մեջ։ Լինում են ամերիկական և յեվրոպական տիպի կուլտիվատորներ։

Անհրաժեշտ է, որ ամեն մի կուլտիվատոր բավարարի հետևյալ պահանջներին։

1. Ամեն մի խոփիկը կամ թաթը պետք է անցկացնի իր ինքնուրույն ակոսը, ակոսները մեկը մյուսին չպետք ծածկեն կամ խառնվեն միմյանց հետ։ Ակոսների հեռավորությունները ինչպես և նրանց խորությունները պետք է լինեն հավասար։ Միաժամանակ նրանց խոփիկները պետք է ծածկեն ակոսների միջանկյալ ամբողջ տարածությունը և անմշակ շերտեր չթողնեն։


2. Հարակից խոփիկները և կանգնակները պետք է լինեն միմյանցից բավականաչափ հեռու, վորպեսզի արտանքներում չկուտակվեն հողակոշտեր, մոլախոտեր և այլ արգելքներ։ Այդ պատճառով էլ խոփիկները դրվում են յերկու կամ յերեք շարքերի վրա։

3. Կուլտիվատորի կենտրոնական կամ համաչափության գծի աջ և ձախ կողմերում խոփերի թվերը պիտի լինեն իրար հավասար, նույնպես նրանց վրա հակազդող ուժերի հանրագումարը թե աջ և թե ձախ կողմում, լինի միմյանց հավասար։ Այլապես կառաջանա պտտական ժամանտ և մեքենայի ուղիղ գիրքը պահպանել հնարավոր չի լինի, վորից և անպայման կտուժի աշխատանքի վորակը, ինչպես և մեքենան շուտ կմաշվի։

ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԿՈՒԼՏԻՎԱՏՈՐՆԵՐ


81. Սեղմեդյելի ածվան գործարանի ТК 17 Э մարկայի կուլտիվատոր.—Այս տրակտորաքարշ կուլտիվատորն ունենում է յերկու շարքի վրա դասավորված 17 հատ եքստրպատորային թաթեր՝ ժոլախատերի դեմ համատարած պայքար մղելու համար։ Ամուր թաթերը հնարավոր է փոխարինել զսպանակավոր թաթերով (նկ. 126)։

Անկյունավոր յերկաթձողերից կառուցված քառանկյունի



Նկ. 126 Սեղմեդյելի ածվան գործարանի ТК 17 Э կուլտիվատորը


շրջանակը հենվում է յերկու բարձր անիվների վրա։ Կցորդման յեռանկյունին ամրացված է շրջանակի վրա և առաջ ձգվում է ունենում և դեպի ներքև ծռված մաս՝ վեց անցքով, որոնց ջնորհիվ կանոնավորվում է կցորդումն ուղղաձիգ ուղղությամբ։



Նկ. 127 ТК 17 Э կուլտիվատորի բարձրացման մեխանիզմը

Թաթերի կանգնակները ամրացված են առանցքին՝ ձողերի ծայրին և ճնշվում են առանձին զսպանակներով։ Զսպանակների ճնշումը և թաթերի խորության կանոնավորումը տեղի յե ունենում յերկու լծակների ջնորհիվ, որոնք ամրացված են քառլանյության դրված յերկու քառակուսի ձողերի։ Լծակներից մեկը կանոնավորում է կուլտիվատորի աջակողմյան կեսի դիրքը, իսկ մյուսը՝ ձախակողմյան կեսը։ Հետին ձողին ամրացված են թաթերի զսպանակներին ճնշող զույգ թևավոր թևեր։ Լծակները ունեն իրենց սեփական ատամնավոր սեկտորները, որոնք տարբեր դիրքերի վրա ամրանում են շնիկների ոգնությամբ։ Աշխատող թաթերը փոխադրական դիրքի վրա բարձրացնելու համար կան ավտոմատներ, որոնք աշխատում են չղթայի շնորհիվ և շարժուն ատանում անիվների առնուց։ Ավտոմատ մեխանիզմը միացնելու դեպքում անվի կես պտույտի ընթացքում թաթերը բարձրանում են փոխադրական դիրքի։ Հակադրդ անգամ նորից ավտոմատը միացնելու դեպքում թաթերն ատանում են աշխատանքային դիրք։

Կուլտիվատորի աշխատանքային լայնությունն է՝ ամուր



Նկ. 128 «Մեկը Մայիսի» գործարանի մարգեղը (мотыга)


թաթերի դեպքում 3,55 մ, իսկ զսպանակավոր թաթերի դեպքում՝ 3,54 մ, կուլտիվատորի աշխատանքային խորությունն է 10 սմ։

82. Մայիս մեկի անվան գործարանի Ուկրաինկա բոխը կամ մարգեղը (мотыга).—Սա կառուցվում է հատկապես ճակնդեղի դաշտերի միջշարքային տարածությունները մշակելու և փխրեցնելու համար։ Միջշարքային տարածությունը վերցրած է 44,5—50 սմ-ի սահմաններում (նկ. 128)։

Բաղկացած է հիմնական սայլից և յերկանիվ առաջնաքարշից։ Աշխատող մասերը գտնվում են հիմնական սայլի հետին մասում և ամրացվում են մի ընդհանուր և բաս լայնության դրված ձողի վրա՝ առանձին կապերի ջնորհիվ։ Մարգեղի ընդհանուր ձողը չորս հատ ծխնիավոր հենարանների միջոցով ամրացվում է

սայլին, ըստ վորում բարձրացման կամ իջեցման ժամանակ բանող մասերի դիրքը, համեմատած նախնական դիրքին՝ իր զուգահեռական դիրքը չի խախտում։ Հետին մասի շարժական հարմարությունը հնարավորություն է տալիս աշխատող անձնավորությանն ըստ ցանկության ալ կամ ձախ շարժել հատուկ լծակի շնորհիվ և դրանով շարքերում գտնվող բույսերը պաշտպանել կտրատելուց և հանվելուց։ Հատուկ լծակի շնորհիվ հնարավոր է ամբողջ հետին մասը բարձրացնել փոխադրական դիրքի։ Աշխատավոր թաթերը չորս տեսակ են։ Առաջինն ոգտագործվում է մոլախոտերը կտրատելու, հողի մակերևույթը խարխլելու համար և ունենում է չեռանկյունաձև կամ թաթաձև խոփեր։ Ցերկրորդն ոգտագործվում է հողը խոր փխրելու համար և ունենում է սեպի նման և սրածայր խոփ։ Շարքերի չորս կողմերում լինում են սկավառակներ, հատուկ չուգունե վառոնների վրա հագցրած, վորոնք բույսերը պաշտպանում են ջնասվելուց։

83. Կրասնիյ Ակսայ գործարանի ВИМЭ № 1 կուլտիվատորը.—*Այս կուլտիվատորը (նկ. 129) ունենում է քառանկյունի*




Նկ. 129. Կրասնիյ Ակսայ գործարանի ВИМЭ № 1 կուլտիվատորը

շրջանակ, վորը հենվում է չորեք անիվների վրա։ Աշխատավոր մասերն ամրացվում են չորկու ձողերի վրա։ Այս կուլտիվատորով հնարավոր է մշակել 50—100 սմ միջշարքային տարածություն ունեցող դաշտերը։ Առաջամասում լինում են ալ և ձախ թեքված դանակներ, իսկ նրանց չորկուսի միջին մասում՝ ափաձև թաթեր։ Այս կուլտիվատորների աշխատավոր մասերը տեղափոխելով՝ հնարավոր է վերածել նրան համատարած կուլտիվա-

տորի։ Անիվները հնարավոր է շրջել և թեքել բանվորի նստատեղից՝ պեդալի միջոցով։ Բարձրացման և խորության կանոնավորման համար կա պարզ կառուցված թև և առանձնավոր սեկտոր։ Կուլտիվատորի բարձրությունը թույլ է տալիս մինչև 45 սմ բարձրություն ունեցող բույսերի վրայով անցնել, առանց ջնասելու։ Կուլտիվատորի ընդհանուր լայնությունն է 4 մ, իսկ քաշը 400 կգ։

Նույն գործարանի ВИМЭ № 2-ը նման կառուցվածք ունի, միայն նրա բարձրությունը թույլ է տալիս 80—90 սմ բարձրություն ունեցող բույսերի վրայով անարգելք անցնել։

84. Կոլյուշնիկովի անվան գործարանի օտանգային կուլտիվատորներ.—*Այս տիպի կուլտիվատորը հայտնաբերվել է միայն վեր-*



Նկ. 130. Կոլյուշնիկովի անվան շտանգային կուլտիվատորը

ջին ժամանակներում։ Մեքենան (նկ. 130) ինքնին պարզ կառուցվածք ունի, նրա շրջանակից ցածր կախված քառանկյունի շատանգը շարժումն ստանալով մեքենայի շարժիչ անվից՝ աստղանվի և շղթայի շնորհիվ, մեքենայի համընթաց առաջ շարժման ընթացքում պտտվելով՝ մոլախոտերի արմատային սիստեմը պոկում և հանում է։ Հիմնական շրջանակին առաջնաքարշի շրջանակին մեացված է ծխնիով։ Մի լծակի շնորհիվ ձևռք է բերվում թև մեքենայի խորության կանոնավորումը և թև փոխադրական ու աշխատանքային դիրքերի անցկացումը։ Շատանգի աշխատանքային խորությունն է 6—8 սմ։ Գործարանը կառուցում է մեկ և երկու կորպուսանոց կուլտիվատորներ։ Մեքենայի աշխատանքային լայնությունն է 3 և 7,4 մետր, վորով նա ոժտված է բարձր արտադրողականությամբ։

Կուլտիվատորի խնամքը կայանում է նրա շարժվող և

պատվող մասերը յուղելու և մաքուր պահելու մեջ։ Նույնպես անհրաժեշտ է խոփիկների սրությունը պահպանել և նրանց դրվածքի ճշտությունն ստուգել։ Այս կամ այն հողային պայմաններում ինչպիսի կուլտիվատորներ են գործածվելու, ինչ ձևի խոփիկներով, ինչ խորությամբ և այլ նման հարցերի վերաբերմամբ վորոշում կայացնելուց առաջ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել գյուղատնտեսական պահանջներին։

ԳԼՈՒԽ 19

ՏԱՓԱՆՈՂՆԵՐ ՅԵՎ ՄԻՋՇԱՐՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿԻՉՆԵՐ

85. Աստմնավոր փխրողներ.—*Սրանք մի կողմից կատարում են փխրունացման գործը, մյուս կողմից էլ տափանում կամ պնդացնում են հողը։ Այդ տեսակետից, այդ յերկուսի միջին տեղն են գրավում։ Յերկու լայնակը և ցած անիվների վրա հենվում է շրջանակը, վորի աջ և ձախ կողմերում գտնվող յերկու կալուճակների վրա անցկացվում են յերկու առանցքներ իրենց համապատասխան հենակալներով միասին։ Այդ առանցքների վրա, վորոնց յերկարությունը լինում է մինչև 1,9 մետր, անցկացվում են 14—15 հատ թիք ճանկերով աստղաձև անիվներ, իրարից 7 սմ հեռավորությամբ։ Այդ անիվների տեսքը նման է նկար 137-ում ցույց տրված ժանիքավոր անիվներին (աստրին, ձախ)։ Շրջանակին ամրացվում է նույնպես քեղին, վոր հենվում է յերկու առաջնանիվների վրա։ Անվակիր առանցքներն ունեն կարգավորման թև։ Աստմնավոր տափանը յերբ վոր կցվում է տրակտորին և շարժվում դեպի առաջ, այդ յերկու առանցքները, մինն առաջից, իսկ մյուսը նրա հետևից, սկսում են պտտվել. նրանց վրա ամրացված անիվների քիչ թիք ճանկերը խրվելով կոշտերի մեջ և ճնշելով նրանց վրա՝ նրանց փխրեցնում են։ Շատ կոշտ, կաթած և չորացած հողերի փխրունացման համար աստմնավոր տափանը պիտի համարել անփոխարինելի։*

86. Տափանողներ.—*Սրանք համեմատաբար պարզ կառուցվածք ունեն և հաճախ գործածվում են գյուղատնտեսության մեջ։ Նրանք ունենում են յերկու հատ իրար հետևից դրված հարթ կամ ակոսավոր գլաններ, վորոնք շարժման ընթացքում գլորվելով հողի մակերեսի վրայով և իրենց սեփական ծանրությամբ ճնշելով՝ սեղմում և պնդացնում են հողը։ Նրանց նպատակն է փխրեցրած և վոշինացած հողերը ճնշել և սեղմել՝ միաժամանակ կատարելով*


վորոշ մանրացման աշխատանք. նույնպես կավային և չոր, կոշտացած հողերում, վորտեղ տարբեր տեսակ գործիքներով վորոշ չափով մանրացնելուց հետո այլևս հնարավոր չի լինում առավել ևս մանրել, հնարավոր է տափանների միջոցով ճնշելով փխրել կոշտերը։ Մի այլ նպատակ ևս, դա ստորերկրյա ջրային պաշարի տպատման կարգավորումն է։ Նրանք հարթելով հողի մակերեսը՝ ոդի հետ շփվող գոլորշիացման մակերեսը փոքրացնում են և դրանով նպաստում քիչ գոլորշիանալուն։ Այդ տեսակետից ավելի նպատակահարմար են անվաձև տափանները, վորոնք ճնշում են ամբողջ շերտը, իսկ մակերեսը չեն ճնշում։ Այդ դեպքում ստորերկրյա ջրերը կարող են բարձրանալ մինչև ճնշված շերտը, վորտեղ գտնվում են արմատները, իսկ վերին շերտերի մազական անցքերը խախտված լինելով, գոլորշիացումը համեմատաբար թույլ է լինում։ Միևնույն դրությունը հնարավոր է ձեռք բերել նախապես պարզ տափանների միջոցով հողը ճնշելուց հետո թեթև ցաքաններով մակերեսային շերտը նորից փխրելով։

Ցաքանները լինում են 1) հարթ գլաններով, 2) ակոսակեն կամ կողավոր գլաններով և 3) անվավոր գլաններով։

1. Հարթ գլաններով տափանը չափազանց պարզ կառուցվածք է ունենում։ Լինում են յերեք սնամիջ գլաններ՝ ամրացված քառաթև ժանների վրա՝ յերկու կողմից առանցքներով։ Սրանք հատուկ շրջանակի վրա տեղավորվում են մեկն առաջից, իսկ յերկուսը հետևից, այնպիսի ձևով, վոր վերջին յերկու գլանների հեռաքերն անցնում են առաջին գլանի յերկու կողմերից։ Այդպիսի կառուցվածքի շնորհիվ լավ հարմարվում են գետնի մակերևույթի անհարթություններին։ Յերբ՝ վոր շրջանակը կցելով տրակտորին քաշում են, սնամիջ գլանների առանցքակալներն իրենց հենակալների մեջ պտտվելով՝ սեփական ծանրությամբ ճնշում են հողը և միաժամանակ տրորում են կոշտերը։

2. Կողավոր կամ ակոսկեն գլաններով տափանի մի մասի սխեման տրված է նկար 131-ում։ Շրջանակի դեպի ներքև յերկարող հենակալների միջոցով անցկացված են լինում յերկու առանցքներ, մեկն առջևում, իսկ մյուսը՝ հետևում։ Այդ առանցքներից առաջնի վրա անցկացվում են մի շարք կոնաձև և սնամիջ սկավառակներ՝ 380 մմ տրամագծով; վորոնք ընդհուպ կպչելով միմյանց՝ կազմում են մի թմբուկ, արտաքին մասում ակոսավոր տեսքով, վորպիսին յերևում է նկար 131-ում։ Հետին առանցքի վրա նույնպես անցկացվում են նման ձևով սկա-


վառակները՝ ավելի փոքր տրամագծով, այսինքն՝ 306 մմ։ Սկավառակներն այնպես են դետեղվում, որ առաջին սկավառակի ցցված մասերի հետքով անցկենում են հետին սկավառակի փոս մասերը։ Սկավառակները կրող առաջին և հետին թմբուկները



Նկ. 131. Ակոսավոր գլանով տափան։

միմյանց միացվում են շարժական և սահող կապերով, որոնց շնորհիվ հնարավոր է լինում նրանց հեռավորությունը փոփոխել։ Շրջանակը միանում է այդ կապերին առաջին գլանին ավելի մոտ, մեկ յերրորդ հեռավորության վրա, որպեսզի շրջանակի ծանրության մեծ մասն ընկնի առաջին թմբուկի վրա։ Շրջանակին միանում է քեղին, որի առաջամասը հենվում է մի դույգ առաջանիվների վրա։ Քեղու առաջին ծայրը հնարավոր է բարձրացնել կամ ցածրացնել առաջանիվների ուղղահայաց կանգնակի վրա և կարգավորել տափանելու գործողության ուժեղությունը։

3) Քեմբրիջի տափաններ.—Սրանք ունենում են յերեք թմբուկ, որոնցից մեկը լինում է առաջում, իսկ յերկուսը՝ հետևում։ Վերջին յերկու թմբուկները գլորվում են առաջին




Նկ. 132. Քեմբրիջի տափան

թմբուկի հետքի աջ և ձախ կողմերից։ Նրանց թմբուկները կազմված են՝ մի ընդհանուր առանցքի վրա անցկացնելով մի շարք սկավառակներ։ Սկավառակները լինում են յերկու ձևի, մեկի արտաքին մակերեսը լինում է հարթ և փոքր դուրս ցցված գոտիով, իսկ մյուսը գրսից ունենում է առաջնավոր գոտի (նկ. 132)։ Սովորաբար հարթ մակերեսներ

ունեցող սկավառակներն առանցքի վրա անցկացվում են առաջ, իսկ առաջնավորներն ավրացված են լինում։ Սկավառակները դրվում են հերթականությամբ, մի հարթ և մի առաջնավոր. աշխատանքի ընթացքում գործում է թե տափանի ճնշումը և թե ազատ սկավառակների սահումը, վորով կոշտերը տրորելու աշխատանքն առավել ևս ուժեղանում է։ Սկավառակները ձուլվում են չուգունից։ Թմբուկների առանցքակալներին ամրացվում են յերկաթյա թևեր, վորոնք հետագայում իրար հետ ամրացվում են հատուկ կապերով։ Շրջանակի և թմբուկների դասավորման տեսակետից սրանք նման են հարթ գլանաձև տափանողներին։ Սրանք շատ լավ են մանրացնում չոր և կավային հողերի կոշտերը։

Նման աղդեցություն են գործում «Կրոս-կիլ» կոչված ամերիկյան տափանները, վորոնք հարթ սկավառակների փոխարեն



Նկ. 133. Կրոս-կիլ տափան

ունենում են մակերևույթում ըստ լայնության դրված թևեր՝ միջանկյալ փոսերով, վորոնք նույնպես անցկացվում են մի ընդհանուր առանցքի վրա։

4) Կեմպբելի տափաններ.—Սրանց նկարը ցույց է տրված 134 A և B-ում։

Շրջանակի առանցքակալների մեջ անցկացված մի ընդհանուր առանցքի վրա գտնվում են մի շարք անիվներ։ Անիվների ժառների վրա գտնվող շրջանակը լինում է կոնաձև, այսինքն՝ դրսի մասում լինելով նեղ, հետզհետե լայնանում է (նկ. 134), այնպես, վոր աշխատանքի ընթացքում անիվները գլորվելով, վորոշ չափով խրվում են հողի մեջ և սրանց ներքին մասի լայնության պատճառով նեղ անցքից ցածր գտնվող հողը ճնշվելով՝

տափանի ծանրության ներքև իատանում և հետագայում, երբ-վոր անվի գլորվելով հողի մեջ խրված մասը դուրս և գալիս, մակերեսային շերտը թուլացնում և, դրանով ստացվում և այն, վոր ստորին շերտերի խիտ լինելու պատճառով ստորերկրյա ջրերը հեշտությամբ բարձրանում են, իսկ վերին շերտը լինելով



Նկ. 134. A կեմպրեի տափան B կեմպրեի տափան

չոքրան և թույլ, խոնավությունը մինչև հողի մակերեսը չի բարձրանում։ Սրանով ստորերկրյա ջրային պաշարի ոգուտգործումն ավելի լավ և կանոնավորվում։

83. Տափանների վրա ազդող ուժերը.— Տափանների քաշը մինչև հալվով լինում է 200—300 կգ, ամեն մի մետր չորակության վրա։ Նրա վրա ազդող ուժերն են (նկ. 135) քաշող ուժը P, տափանի ծանրության ուժը g։ Տափանի շարժվելու ժամանակ նրա տակ գտնվող հողը տափականալով յենթարկվում է դեֆորմացիայի։ Հողը տափականալով՝ համապատասխան դիմադրություն և ցույց տալիս, վորը ներկայացված է R_n ուժով, ուղղված է դեպի վեր և գտնվում է ծանրության կենտրոնից անցնող ուղղաձիգից s տարածությամբ հեռու։ Տափանի հավասարակշռությունը կարող և տեղի ունենալ հետևյալ պայմաններում՝



Նկ. 135. Տափանի վրա ազդող ուժեր


երբ $$P \cdot r = R \cdot s = g \cdot s,$$

վորտեղից $$P = g\frac{s}{r}:$$

Վերոհիշյալ հարաբերությունից յեզրակացնում ենք, վոր քաշող ուժի մեծությունը կախում ունի $\frac{s}{r}$ հարաբերությունից, այսինքն՝ տափանի շառավղի մեծանալու դեպքում փոքրանում և քաշող ուժի մեծությունը, կամ քաշող ուժի մեծությունը հակադարձ համեմատական և տափանող գլանի շառավղին։

88. Միջտարային մշակողներ.— Այսպես կոչված տեխնիկական բույսերը, ինչպես բամբակը, շաքարի ճակնդեղը և այլն, ինչպես և վորոշ ընդեղեններ, ինչպես կարտոֆիլը, յեգիպտացորենը և այլն, ցանվում են շարքերով. վորոնց միջշարքային հեռավորություններն ըստ մշակվող կուլտուրաների լինում են տարբեր։ Այսպիսի կուլտուրաների միջշարքային տարածությունները վերամշակելու անհրաժեշտություն և զգացվում, մոլախոտերի դեմ պայքարելու (քաղհան), հողի կարծր մակերեսը փխրեցնելու (այերացիա և պայքար չորության դեմ) և վորոշ բույսերի հող բուկը լցնելու համար։ Այս նպատակներից ամեն մեկը կատարելու համար անհրաժեշտ և լինում ունենալ առանձին մեքենաներ, վորոնք պետք և նույնպես հնարավորություն ունենան հարմարվելու տարբեր կուլտուրաների միջշարքային տարբեր հեռավորություններին։ Նույնպես մոլախոտերի պայքարի գործում, մոլախոտերն ու նրանց արմատները հանելու ժամանակ չպետք և ջնասվեն մշակված բույսերի արմատները, տերևները և ցողունները։ Սովորական կուլտիվատորները, վորոնց աշխատող խոփերի միջանկյալ հեռավորությունները փոփոխել հնարավոր չե, չեն կարող տարբեր մշակույթների տարբեր միջշարքերին հարմարվել։ Բացի այդ, հենց քաշող ուժը, տրակտորը, պետք և ունենա այնպիսի կառուցվածք, վոր նրա անիվները նախ՝ հարմարվեն միջշարքային տարածություններին, յերկրորդ՝ անիվների շրջանակները չլինեն այնքան լայն, վոր ջնասեն բույսերի տերևներին ու ցողուններին։ Յերրորդ՝ տրակտորի ճնշումը հողի ամեն մի սմ² վրա չպետք և լինի վորոշ չափից ավելի, վորպեսզի հողի սղոցման թուլյատրելի սահմանը չանցնի։ Չորրորդ՝ նրանց անիվների բարձրությունը լինի այնպես, վոր կարողանա շարքերում գտնվող և տարբեր բարձրություններ ունեցող բույսերի վրայով անարգել և անվնաս անցնել։ Հինգերորդ շարքերի արանքում, նեղ անկյուններում հնարավորություն պետք և ունենան շրջադարձեր կատարելու նեղ շրջանների վրա։ Վերջին ժամանակներս խորհրդային գործարաններում տրակտորների համար կառուցում են, այսպես կոչված՝ ունիվերսալ տիպի, ընդհանուր նպատակների համար ծառայող տրակտորներ, ինչպես Կիրովի անվան գործարանի «Ունիվերսալ» տրակտորը, վորոնք կարողանում են վերոհիշյալ պահանջներին բավարարել։ Այս գործարանը նույն տրակտոր-

նեքի համար կառուցում է նրանց ամրացվող միջշարքային կուլտիվատորներ։ Նկար 136-ում ցույց է տրված չորս շարքավոր կուլտիվատորը և կեռերով «Ունիվերսալ 1» տրակտորի սովերը։ Տրակտորի առաջին յերկու անիվները գտնվում են իրարից 315 մմ հեռավորության վրա։ Վերջին անիվների միջանկյալ տարածությունն է 1,190 և 1,400 մմ։ Առաջին անիվների մոտիկության նորմով, նրանք համանում են մի անվի, և դեկավարման անիվը




Նկ. 136 Ունիվերսալ № 1 տրակտորի միջշարքային կուլտիվատորը

(առվը) այս կամ այն կողմ շրջելու դեպքում առաջին անիվները պտտվելով իրենց ընդհանուր ուղղահայաց առանցքի վրա, արգելակում են համապատասխան կողմի հետին անիվը, որով 3,13 մետր յերկարության ունեցող տրակտորը շրջադարձ է կատարում 2,44 մետր շառավիղ ունեցող շրջանակի վրա։ Անիվներն այնքան բարձր են, որ նրանց մոտին ծածկոցի տակով ազատ կարող են անցկենալ մինչև մեկ մետր բարձրություն ունեցող բույսեր։ Հետին և առաջին անիվների հետքերի վրա լինում են զոգանակավոր խոփիկներ, որոնք փխրում և թուլացնում են անիվների սղտացրած հողերը (նկարում տրակտորի վերջում, յերևում են դրանք)։

Սրանց առաջամասից ամրացված կուլտիվատորները լինում են յերկու չափերով, յերկու և չորս շարքերով, որոնց կառուցվածքները նման են միմյանց։ Կուլտիվատորները կառուցված են առանձին և հեշտությամբ անցկացվում են տրակտորի առաջում

գտնվող մի ընդհանուր ուղղահայաց առանցքի վրա։ Տրակտորի առաջին անիվներն աջ կամ ձախ պտտելու դեպքում, նույնպես պտտվում է կուլտիվատորին վորպես հենակետ ծառայող ուղղահայաց գերանը և նրա հետ միասին աջ կամ ձախ շրջվում է կուլտիվատորը։ Կուլտիվատորի աշխատող խոփիկների կանոնավորման լծակները գտնվում են տրակտորիստի աջ և ձախ կողմերում։ Կուլտիվատորներն ունենում են ունիվերսալ կանգնակներ, վորոնց վրա ըստ ցանկության կարող են անցկացվել թե գրուպերային և թե եքստրպատորային թաթիկը, ամուր կամ զսպանակավոր։ Նույնպես հնարավոր է անցկացնել սկավառակներ, թմբոցներ, թավալող ատաղձե փխրոցներ։ Այս վերջիններս քիչ փոշիացման և լավ ծանրացնելու տեսակետից համաձայնում են անդուլական և լավ են աշխատում չարքերի տրանքում։ Այդ աշխատավոր մասերի նկարը ցույց է տրված նկար 137-ում։ Այստեղ ավելորդ չեմ համարում մի հանգամանք, վոր միջշար-



Նկ. 137. Միջշարքային կուլտիվատորի բանող մասերը

քային վերամշակման աշխատանքները շատ ավելի կայարվեին և կհեշտանային, յեթե միևնույն կուլտիվատորները ոժտված լինեին հատուկ ցանիչ ապարատի հարմարությամբ։

Ա. ՄԱՍԻ ՆՅՈՒԹԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՈՃԱՆԴԱԿՈՂ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔՆԵՐ

Գրքի առաջին մասի ուսուցման ժամանակ առաջին հերթին ուշադրություն առանցքը պիտի կազմի գութանների բաժինը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այս բաժինն ամենից դժվար է յուրացվում ուսանողի կողմից, մասամբ նյութի ըստ ներևութին պարզ թվացող բովանդակության պատճառով և մասամբ էլ ավյալ նյութին պատշաճ կարևորություն չընծայվելու հետևանքով։ Մահկան գործնականում ծագող բազմաթիվ հրատապ հարցերն իրենց հեշտ լուծումը կարող են առանալ, նախ՝ չեթե լավ յուրացվեն նրա տեսական մասերը և, հետո՝ չեթե այդ տեսական մասերն անընդհատ խորացվեն, ուժեղացվեն և առուգվեն սիստեմատիկ գործնական աշխատանքների միջոցով։

Ուսուցումը հեշտացնելու համար, գութանների ընդհանուր մասն ավարտելուց հետո, նորից վերանայել նյութը՝ կանգ առնելով առանձնապես չերեք հարցի վրա և նրանք յուրացնել լրիվ կերպով։ Այդ հարցերն են՝ ա. կորպուսի կառուցվածքն իր բոլոր հարակից մասերով, բ. գութանը քաշելու գործողությունը, նրա վարի խորության և լայնության կանոնավորումը, գ. բարձրացման մեխանիզմների տիպերը՝ ձախ, աջ և հետին անիվներ համար։

Գութանի բոլոր բանող մասերի մշակման ժամանակ անհրաժեշտ է սերտ կերպով կապակցել այդ աշխատանքները հողի մշակման ագրոտեխնիկական պահանջների հետ։

Գութանը քաշելու գործողությունն ուսումնասիրելու ժամանակ գութանը պիտի վերցնել մոտավոր մի շարժվող մարմին, որի վրա ազդելով մի արտաքին ուժ, նա առաջ է ընթանում՝ չեթաբաշխվելով մի շարք ուժերի ազդեցության։ Այդ առանձին ուժերը պիտի ուսումնասիրել մոտավոր միասնաբար և միաժամանակ միևնույն մարմնի վրա ազդող ուժեր։

Այս բոլոր հարցերը գրքում տրված են շատ ամփոփ ձևով և պիտի նրանց ընդլայնել։

Փոցխերի և կուլտիվատորների աշխատանքն ուսումնասիրելիս պիտի հատուկ ուշադրություն դարձնել նրանց բանող մասերի ձևերի վրա և առանձնապես կանգ առնել նրանց ոստատ գործման վրա, նկատի ունենալով հողային պայմանները և գործից պահանջվող աշխատանքի տեսակը։

1. Քանդել և հավաքել մի տրակտորային գութան և նրա բոլոր մասերը լիակատար կերպով ստուգել, կատարել ճիշտ չափումներ նրա բանող մասերի դրվածքի, դանազան անկյունների և նման խնդիրների վրա։

2. Վորոշել գութանի ծանրության կենտրոնը։

3. Ձիաքարշ գութանի առաջնաքարշի տեղակայումը՝ վարի տարբեր խորությունների համար։

4. Տրակտորաքարշ գութանի տեղակայումը՝ տվյալ խորությամբ վարի համար և տրակտորի կցորդիչի բարձրության վոչոշելը։

5. Քանդել և հավաքել սկավառակավոր փոցխի մարտկոցները։

6. Գութանների և կուլտիվատորների բարձրացման մեխանիզմների սխեմաների կազմելը։

7. Գութանի կորպուսի պրոֆիլի արտադծումը։

ՍՏՈՒԳԻԶ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Առաջին խնդիր.—Վորոշել գութանի քաշի ուժը, վարի աշխատանքային ընդգրկման լայնությունն է 120 սմ, վարի խորությունը՝ 18 սմ, կատարվում է խոզանավար, միջին կապակցությամբ և կավային հողի վրա (տեսակարար դիմադրությունը $K = 0,6$ կգ)։

Երկրորդ խնդիր.—Վորոշել գութանի առավելագույն քաշի ուժը. մի կորպուսի ասի լայնքը՝ 30 սմ, կորպուսների քիվը՝ 2 հատ, վարի խորությունը՝ 20 սմ, վարը կատարվում է ուժեղ պնդացած սևահողում (տեսակարար դիմադրությունը $K = 0,84$ կգ)։

Երրորդ խնդիր.—Վորոշել ցաքանների միժամյա արտադրողականությունը. ցաքանների աշխատանքային ընդգրկման ընդհանուր լայնությունն է 5 մետր և նրանց առաջընթաց շարժման արագությունը՝ 4 կմ/ժամ ($n.\ գ.\ գ.\ \eta = 0,85$)։


Բ. ՄԱՍ

ՅԱՆԿԻՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 20

ՅԱՆՈՂ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

89. Յանման մեքենայացման ուղիները.—Համեմատելով մեքենանների ցանքը ձեռքի ցանքի հետ՝ հետևյալ առքերությունները կարող ենք նկատել. 1. Ձեռքով ցանելու դեպքում սերմերը վորոշ տեղեր խիտ են ընկնում (նկ. 138 A), իսկ ուրիշ



նկ. 138. Յանման տեսակներ. a—շաղացան, b—շարքացան, c—բնացան

տեղեր՝ նոսր, վորպեսի դասավորությունից խիտ տեղերում բույսը կաքող և լավ չզարգանալ՝ խոնավության, լույսի և սննդի անբավարար լինելու հետևանքով։ Նույնպես նոսր վայրերում հողը լրիվ չի ոգտագործվում։ 2. Ձեռքով ցանված (շաղացան) սերմերը հողի մեջ թաղվում են թևերև ցաքանների շնորհիվ, իսկ ցաքանելու ժամանակ սերմերը թաղվում են անհավասար խորության վրա։ Վորոշ մասը խոր թաղվելով՝ ուշ և ծլում կամ բոլորովին չի ծլում։ Իսկ վորոշ մասը մնալով մակերևույթի վրա՝ թռչունների կեր և դառնում կամ չերաշից չորանում։ Ցաքանով թաղելու ժամանակ սերմի մի մասը մնում և բոլորովին մակերևույթ։ Նույնպես վորոշ մասն ընկնում է շատ խորը։ Ընդհակառակը, ջարքացանը սերմերը ցանում է առանձին ջարքերով, ջարքերի վորոշ հեռավորությամբ, և թաղելու գործողությունը վորոշ չափով հավասարաչափ և լինում (նկ. 138 B)։ 3. Վերևում մատնանշված պատճառներով շաղացանի դեպքում 25—30%-ով սերմը շատ է ցանվում, իսկ բերքատվությունը ավելի է լինում 10—15%, համեմատելով ջարքացանների ցանքի հետ։ 4. Արտադրականության տեսակետից մի բանվորը ձեռքով ցանում է 3 հեկտար, իսկ 4 մ ջարքացանը՝ 12 հեկտար։ Ուժեղ տրակտորների միջոցով հնարավոր է մինչև 3—5 ջարքացան միասին աշխատացնել, վորով արտադրականությունը ևս առավել բարձրանում է։ 5. Շարքացանից հետո հնարավոր է միջշարքային տարածությունները վերամշակելու աշխատանքները (փխրում, քաղհան, բուի տալ և այլն) մեքենայացման ենթարկել։ Վորոշ կուլտուրաների բերքահավաքի գործն ևս հնարավոր է մեքենայացման ենթարկել։ Միջշարքային վերամշակման և բերքահավաքի մեքենայացման ենթարկելը հնարավոր է լինում շարքերի միջև գտնվող տարածությունների մաթեմատիկական ճշտությամբ հավասար և ուղիղ լինելու դեպքում, վոր հնարավոր է ձեռք բերել միմիայն շարքացանների ճիշտ ոգտագործմամբ։ Վերևում հիշված պատճառներից ելնելով՝ ցանքի աշխատանքի մեքենայացումն անհրաժեշտություն է՝ պայմանավորված մեջ արտադրության բարձրացման, բերքի վորակի և քանակի բարձրացման և ինքնարժեքի իջեցման համար։

90. Ցանող մեքենաների տեսակները.—Բոլոր տեսակի ցանող մեքենաներից պահանջվում են հետևյալ հատկությունները. 1. Աշխատանքի ընթացքում նրանք պետք է ստեղծեն սերմերի անընդհատ և հավասարաչափ հոսանք. 2. ցանված հողատարածի միավոր մակերեսում սերմի քանակը պետք է հավասարաչափ լինի. 3. ըստ կուլտուրաների և ըստ հողային պայմանների՝ ցանված սերմի խորության կարգավորում. 4. պետք է ունենան ընդունակություն՝ հարմարվելու տարբեր չափ, ձև և տարբեր հարաբերություններ ունեցող զանազան տեսակի սերմերին։ Ցուցակ 9-ում մատնանշված սերմերը թե մեծությամբ և թե ցանքի քանակով միմյանցից տարբերվում են լայն սահմաններում։ Նշանակում է ցանող մեքենաներից պահանջվում է ըստ հնարավորության բազմատեսակ սերմեր ցանել, այն է՝ նրանցի քանակությամբ, վորպիսին թույլատրվում է պլուզատանոցի կողմից՝ ելնելով ցանված հողի վորակից և մշակվող բույսի պահանջներից. 5. սերմի արկղում սերմի շատ

Ցուցակ № 9

Ցանքային կուլտուրաների ցանքի հաճախը

Կուլտուրա	Մի հեկտարում ցանքը (կիլոգրամներով)	Կուլտուրա	Մի հեկտարում ցանքը (կիլոգրամներով)
Հաճար	100—130	Սիսեռ	100—150
Վարսակ	120—160	Վիկ	75—100
Ցորեն	66—120	Դրաս	25— 50
Ֆասլե	100—150	Առվույտ . . .	12— 16

կամ քիչ լինելուց չպետք է ազդվեն, այլ ամեն մի դեպքում էլ ցանեն հավասարաչափ. 6. մեք վայրում դեպի առաջ կամ դեպի հետ մեքենալու հետևանքով չպետք է փոփոխվի ցանված սերմի քանակը. 7. չպետք է կոտրատեն և ջնասեն սերմերը, 8. ցանող մեքենայի անցքերը չպետք է խցկվեն սերմերով։

Հենց այս բազմապիսի պահանջները բավարարելու համար կառուցվել են մի շարք մեքենաներ, ամեն մի կառուցող փորձելով ինքնուրույն կերպով լուծել ցանքի հետ կապված վերոհիշյալ խնդիրները։ Պետք է խոստովանել, որ մի տիպի մեքենա դեռևս չի կարողանում այս բոլոր պահանջները լրիվ բավարարել։ Մինչև այսօր նորանոր փորձեր են կատարվում գոյություն ունեցող մեքենաները կատարելագործելու ուղղությամբ կամ կառուցելու նոր տեսակի ցանող մեքենաներ՝ գոյություն ունեցող մեքենաների այս կամ այն թերությունները վերացնելու համար։


Ցանող մեքենաները հնարավոր է բաժանել. 1. չաղացան, 2. շարքացան և 3. բնացան մեքենաների։ Շարքացան և բնացան (гнездовая) մեքենաները ունենում են թաղող խոփիկներ։ Չաղացան մեքենաները չենթակա չեն ձեռքով ցանված չաղացանի վորոշ թերությունները, այսինքն՝ սերմերը չեն թաղում կանխորոշված և հավասար խորության վրա։ Նույնպես նրանք չեն ցանում վորոշ և համաչափ հեռավորության վրա։ Չաղացան մեքենաներն օգտագործվում են կիրթրույսերի, մուշի և նման մշակույթների համար, վորոնց համար շարքերով ցանելն անհրաժեշտ չի համարվում։ Միաձի չաղացան մեքենայով ցանում են 8—12 հեկտար մի օրում։

Շարքացան և բնացան մեքենաները ունեն թաղիչ ապարատներ։ Առաջիններում սերմերը ցանվում են իրարից հավասարաչափ հեռու շարքերով։ Ամեն մի շարքում սերմերի հեռավորությունն

այնքան էլ հավասարաչափ չէ։ Ցերկրորդներում, բացի այն, վոր շարքերն իրարից հավասարաչափ հեռու չեն գտնվում, շարքերի մեջև ամեն մի սերմ, կամ սերմերի խումբ, գտնվում է վորոշ և հավասար հեռավորության վրա, հատուկ բների մեջ։ Շարքացանը և բնացանը տրված են նկար 138-ում B և C։

I. ՇԱՐՔԱՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

91. Շարքացանի հիմնական մասերը.—Շարքացան մեքենաների նպատակն է՝ իրարից վորոշ հեռավորության վրա գտնվող շարքերում սերմերը ցանել հավասարաչափ հեռավորության վրա և թաղել նրանց հավասարաչափ և կանխորոշված խորության։ Այստեղ անհրաժեշտ է նշել այն հանգամանքը, վոր տարբեր պայմաններում պահանջվում են միջշարքային տարբեր հեռավորություններ, վոր ձեռք բերել միշտ հնարավոր չի լինում։ Բացի այդ, շարքերում սերմերի իրարից հեռավորությունը հավասարաչափ հավաքել կարելի չէ միայն վորոշ սահմաններում։ Իսկ չեքն ճիշտ




Նկ. 139. Շարքացան մեքենա

վերցնենք, հաճախ այդ չենթակա չէ ուժեղ տատանումների։ Մեքենայնը ճիշտ և խորության վերաբերմամբ։ Խորությունը հնարավոր և հավասարել հավասար վորոշ սահմաններում միայն։ Ամեն մի սերմ առանձին ցանելու փորձեր կատարվել են, սակայն այդ մեքենաները կառուցվածքով բարդ են և այդ խոչ պատճառով նրանց կիրառումը գործնականում չի տարածված։

Նկար 139-ում ցույց և տրված մի շարքացան մեքենա։ Շարքացանն ունի յուրահատկություններ ընդհանրական կարգված ունեցող յերկար սերմարկղ, գլխավոր հատվածները չուգունից, խոչ

Ճաղային մասերը փայտից կառուցված։ Արկղի վերին մասն ավելի լայն է, քան ստորին մասը։ Արկղի հատակում, յերկաթից հետին պատի ստորին մասում, լինում են մի շարք քառակուսի կամ կլոր հատվածքներ, միմյանցից հավասար հեռավորության վրա, որոնց ներքևում գտնվում են սերմահան մեխանիզմները՝ ամրացված արկղի հատակին լրենց տուփերի միջոցով։ Սերմահան մեխանիզմները ստորին շարքացանների մեջ կառուցվում են ստորին ձևերով, նայած այս կամ այն կուլտուրայի մոտեցման, շարքացանից պահանջվող բազմապիսի պահանջներն այս կամ այն ձևով լուծելու տեսակետից յելնելով։ Սերմերը սերմարկղից դուրս



Նկ. 140 Գետնավակու անվանց գործարանի շարքացանի սխեման

գան հանվում սերմահան մեխանիզմի միջոցով, որոնք սերմերը հանձնում են 6 սերմատար խողովակին։ Վերջինի ստորին մասում լինում են 7 և 8 թաղիչները։ Թաղիչ ապարատները կարող են լինել խոփիկավոր կամ սկավառակավոր։ 2 թևի շնորհիվ հնարավոր է թաղիչները բարձրացնել և իջեցնել։ Թաղիչի նպատակն է ցանող ապարատից հավասարաչափ քանակով ցած թափվող սերմերը թաղել հողի մեջ, վարոյ խորությամբ։ Թաղիչների խորությունը ամենաարագ կանոնավորվում է կապերի միջոցով, որոնք ամրացվում են շարքացանի շրջանակի մոտ գտնվող մի ընդհանուր ծխնիավոր ձողին։ Նրան միացած և կանոնավորման լծակը և թևը (3)՝ իր հատուկ առանձնավոր սեկտորով միասին։ Թաղիչները ծանր չլինելով, կուլտիվատորների նման ունենում են ճոշման զսպանակներ։ Ամբողջ շարքացանը հենվում է չիրկու բավականին բարձր անիվների վրա։ Շարքացանի շրջնակը լծման ճարմանդի (9) միջոցով հենվում է տրակտորի ոդին։

Շարքացանի հիմնական և աշխատող մասերը են համարվում

սերմահան կամ ցանիչ ապարատները և թաղիչները։ Մնացյալ մասերը հավելվում են օժանդակ մասեր։ Ցանվող սերմի քանակը կանոնավորվում է սերմահան մեխանիզմի միջոցով։ Թաղիչ մեխանիզմների հեռավորությունն իրարից վորոշում է շարքերի հեռավորությունը, իսկ թաղիչի խրվածքի չափը հողի մեջ վորոշում է սերմերի ցանվածքի խորությունը։

Ցանող ապարատը շարժումն առնում է շարքացանի անվից կամ անվի առնուց։ Փոքր շարքացաններում ցանիչ ապարատներն անցկացվում են մի ընդհանուր առանցքի վրա և շարժումն առնում են ձախ անվից, կամ ձախ անվի առնուց։ Ընդլրկման մեծ լայնություն ունեցող շարքացաններում լինում են յերկու առանցքներ, և այդ դեպքում ցանիչ ապարատների կեսը շարժումն առնում է ձախ անվից, իսկ մյուս կեսը՝ աջ անվից։ Շարժման հաղորդման մեխանիզմի մեջ մտնում են նույնպես ազդեցիկներ՝ ցանիչ ապարատներն աշխատանքի դնելու կամ անջատելու համար, նույնպես և ավտոմատներ՝ թաղիչներին աշխատանքային և փոխադրական դիրք տալու համար։

92. Ցանող ապարատներ.—Ինչպես նկատում ժամանակներին, բազմատեսակ պայմաններին և պահանջներին բավարարելու համար լինում են, ըստ ձևի և կառուցվածքի, բազմաթիվ տեսակի սերմահան կամ ցանող ապարատներ։ Նրանց հնարավոր է բաժանել հետևյալ խմբերի.

1. կենտրոնախույս.
2. քաշողներ (խողովակավոր, պարանավոր).
3. հրողներ, ինչպես անվավորները.
4. ճանկողներ, ինչպես դուլլիկները, բաժակներ կամ շերեփիկներ կրող անիվներ.
5. ակոսավոր կոճղը (արտաքին ակոսավոր, ներքին ակոսավոր)։

Սրանցից առաջին չորս տեսակներն այնքան տարածված չեն։ Ունեն բավականին խոշոր թերություններ։ Համեմատելով ակոսավորների հետ, ունենում են անհավասարաչափ ցանվածք՝ արկղում շատ կամ քիչ սերմ լինելուց, թեք դիրք ընդունելուց։ Ցնցումներից և նման անխուսափելի հանգամանքներից ուժեղ կերպով ազդվում են, անհավասարաչափ են ցանում։ Չորրորդ տեսակն առավելապես գործածվում է ճակնդեղ ցանելու համար։ Հինգերորդը՝ ակոսավորը պարզ կառուցվածք ունի, ցանքի քանակը հեշտ կանոնավորվում և հարմարվում և համարյա ամեն տեսակ սեր-

մերի, ինչպես հացահատիկային, նուշնպես և այլ մանր ու մեծ սերմերի։ Այդ իսկ պատճառով առաջին չորս տեսակները, բացառությամբ թեւավոր անվիճելիորեն ցանողների և կերաբույսի սերմերի ցանիչների, համարյա ոչ մոտ չեն կիրառվում, դրա համար էլ կանգ ենք առնում վերջին տեսակի ակոսավորների վրա։


ԳԼՈՒԽ 21

ԱԿՈՍԱՎՈՐ ԿՈՁԵՐՈՎ ՑԱՆՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ

93. Սերմանման մեխանիզմ.—Կոճերով ցանող ապարատները, լինի այդ արտաքին ակոսավոր կամ ներքին ակոսավոր, միևնույնն են, ոչքի չեն ընկնում իրենց կառուցվածքի պարզությամբ և ամրությամբ։ Նրանց կանոնավորումը, թե ցանքի քանակի և թե մեծ ու մանր սերմերի վերաբերմամբ, հեշտ է։ Ցանում են բավարար կերպով հավասարաչափ և չեն ազդվում ցնցումներից և անհարթ վայրերում մեքենայի թեք դիրք ընդունելուց։ Այդ պատճառով էլ սրանք ամենից շատ տարածված չարքացաններն են, թե մեղնում և թե արտասահմանում։


Արտաքին ակոսավոր կոճերով ցանող չարքացանները, վորպես հիմնական աշխատավոր ժաս, ունենում են չուգունից ձուլված մի շարք դլաններ՝ 40—50 մմ տրամագծով, վորոնց վրա հատուկ կորիչների միջոցով փորված են լինում կիսաշրջանաձև ակոսներ՝ 10—14 մմ տրամագծով։ Կոճերն անցկացվում են մի ընդհանուր առանցքի վրա և նրա հետ միասին պտտվելու ընթացքում ակոսների մեջ բռնված սերմերը թափվում են սերմահաղորդ խողովակների միջով։ Շարքացանի նեղ և չիրկար սերմարկղի հատակում, կամ հետևի կողի տորին մատում, իրարից հավասար հեռավորության վրա բացված են մի շարք անցքեր, վորոնց տակ ամրացված են ցանող կոճերի չուգունից ձուլված տուփերը։ Այդ տուփերը կառուցվածքի տեսակետից կարող են լինել չիրկու տեսակ։ Առաջին տեսակում տուփը ձուլված է չիրկու կտորից, վորոնց մեկի հետ միասին ձուլվում է տուփի հատակը (նկ. 141)։ Այդ չիրկու մասերն իրար հետ միանալով կազմում են ցանող կոճերի տուփը։ Սրանցում մեծ և փոքր սերմերի հարմարեցումը տեղի չի ունենում ցանող կոճի պտտման ուղղությունը փոխելով։ Շարժումը հաղորդվում է չարժիչ անվից՝ առանցնավոր անիվների չնորհիվ։ Առանցնավորների չարքում մտնելով մի միջնորդ առանցնավոր (պարագիտ) և կոճի պտտման ուղղությունը փոփոխվելով՝ առացվում է վերին ցանք, մեծ սերմերի համար (նկ. 142 B), իսկ

ստորին ցանք (նկ. 142 A)։ Ցերկրորդ տեսակի տուփի ամրողջ կողերը միասին են ձուլվում, իսկ հա-



Նկ. 141. Սերմնահան մեխանիզմը չիկ նրա մասերը

տակը չարժական է, և մեծ ու մանր սերմերի կարգավորումը տեղի չի ունենում հատակը բարձրացնելով կամ ցածրացնելով։ Սրանց չարժումն առանցնավոր անիվներով չի հաղորդվում, այլ



Նկ. 142. Վերին չիկ ստորին ցանք

շղթայի և շղթայավոր առանցնավորի միջոցով, կոճի պտտման ուղղությունը փոխելու կարիք չի զգացվում։


Ցանող ապարատի մնացյալ մասերն են՝ B ցանող կամ արտաքին ակոսավոր կոճը, վոր հետագայում պետք է անվանենք

աշխատող կոճ։ Կոճն անցկացված է լինում կոճերի ընդհանուր առանցքի վրա և նրա հետ միասին պտտվում է. նույնպես՝ C չաշխատող կոճը, որ ազատ անցկացված է ընդհանուր առանցքի վրա և առանցքի հետ չի պտտվում։ Նրա արտաքին մակերեսը հարթ է և գլանաձև է. լինում են յիրկու ցցված քներ, որոնք մըտնում են տուփի յիրկու կողմի պատերի հատուկ ճեղքվածքների մեջ և կարող են նրանց միջով սահել աջ կամ ձախ, մտնելով սերմերի տուփի մեջ, կամ դուրս գալով։ Ցեխե կոճերի ընդհանուր առանցքը լինում է քառանկյունի այդ դեպքում չաշխատող կոճը բաղկացած է լինում յիրկու կեսերից։ Ներքին կեսն ունենում է քառակուսի անցք և պտտվում է առանցքի հետ, իսկ արտաքին կեսն ազատ անցկացված է ներքին կեսի գլանաձև մակերեսի վրա և չի պտտվում։ Ցեխե կոճերի ընդհանուր առնին լինում է կլոր, այդ դեպքում չաշխատող կոճն ազատ անց է կենում այդ առանցքի վրա և լինում է մրակաոր, այդ դեպքում աշխատող կոճն առանցքին ամրացվում է քսո յերկարության դրված սեպերով։ Լինում է նույնպես R ռոդենկան կամ վալդակ, որ մի տափակ ոդակ է, ներսը կիսաշրջանաձև առանձնավոր անցքով, առանձինները մտնում են ակոսավոր սերմանոն կոճի ակոսների մեջ, իսկ արտաքուստ կա մի անկյունավոր շրջանակ, որ մտնում է արկղի կողի վրա գտնվող համապատասխան անցքի մեջ և դրանով հնարավորություն է տալիս ռոդենկային պտտվել սերմանոն կոճի հետ, արգիլելով միաժամանակ նրան դուրս գալ տուփի կողի մեջ գտնվող իր բնից։

Ռոդենկայի ներքին ակոսավոր անցքի ակոսները և ցցվածքները պարփակում են աշխատող կոճի ակոսները և ցցվածքները այնպես, որ փակում են ամբողջովին անցքերը։ Աշխատող կոճը կարող է ռոդենկայի ներքին ակոսավոր անցքի միջով սահել և շարժվել աջ կամ ձախ։

Յերբ որ ցանող ապարատի մասերը հավաքվում են տուփի մեջ, տուփի ներքին անցքի մեջ գտնվում է ընդհանուր առանցքի վրայի ամրացված աշխատավոր կոճը։ Նրա աջ կամ ձախ կողմում գտնվում է չաշխատող կոճը, իսկ հակառակ կողմում՝ ռոդենկան։ Վերջին յերկուսն աշխատող կոճի յերկու կողմից տուփի աջ և ձախ կողմի անցքերը լավ փակում են։ Յերբ սերմերը չկարողանան դուրս թափվել։ Կոճերի ընդհանուր անցքը պատվելու դեպքում նրա հետ պտտվում են աշխատող կոճը և ռոդենկան, իսկ չաշխատող կոճն անշարժ է մնում։ Ցեխե կոճերի ընդ-

հանուր առնին գտնվում է այնպիսի դիրքով, որ աշխատող կոճը գտնվում է ամբողջ յերկարությամբ տուփի ներսում, նա ցանում է ամենից շատ, այդ ժամանակ չաշխատող կոճը գտնվում է տուփից դուրս։ Իսկ յեթե կոճերի ընդհանուր առանցքը շարժվում է դեպի ձախ կամ աջ, նայած դասավորման (նկ. 143 B), այդ դեպքում աշխատող կոճը սահելով ռոդենկայի ներքին ակոսավոր անցքով՝ մասամբ տուփից դուրս է գալիս, իսկ նրա տեղը գրավում է չաշխատող կոճը։ Նշանակում է աշխատող կոճի մի մասը աշխատանքից դուրս է հանվում և նրա աշխատող մասի յերկա-




Նկ. 143. Կոնավոր սերմահաճ մեխանիզմ

րությունը փոքրանալով՝ ցանված սերմերի քանակը նվազում է։ Ցեխե աշխատող կոճն ամբողջապես տուփից դուրս հանվի և նրա տեղը գրավի չաշխատող կոճը, ցանող ապարատն ամբողջապես կդադարի ցանելու հնարավորությունից։ Առաջին ձևով կառուցված տուփի S հատակը լինելով թեք՝ մի կողմն ավելի նեղ անցք է թողնում աշխատող կոճի և հատակի միջև։ Այդ թեքությունը լինում է այնպիսի ուղղությամբ, որ յերբ աշխատող կոճը տուփից դուրս գալով նրա աշխատող մասը կարճանում է, այդ ժամանակ հատակի և կոճի մեջ եղած բացվածությունը ևս նեղանում է և նա այդպիսով հարմարվում է ժանր սերմերը ցանելու համար։ Նույնպես պետք է նշել այն, որ չաշխատող կոճի վրա գտնվող ցցվածքները այնպիսի դիրքով են լինում, որ աշխատող կոճը տուփից դուրս գալով իր տեղը զիջում է չաշխատող կոճին, սա իր դուրս ցցված մասերով տուփի անցքերը թե վերևից


և քիչ ներքևից ծածկում է և թույլ չի տալիս, որ սերմերը կոճերի կողքերով դուրս թափվեն։

Կոճերի ընդհանուր առանցքը շարժումն ստանում է շարժիչ անվից՝ մի շարք առանցնավոր անիվների շնորհիվ։ Մանր և հա-



Նկ. 144. Սերմի հաճախության կանոնավորումը

ցահատիկային սերմեր ցանելու ժամանակ աշխատող կոճը պատրաստված է ժամացույցի ալաքի հակառակ ուղղությամբ (ձախ կողմից նայելու դեպքում) և, ինչպես նկար 142 Ա ցույց է տրված, սերմերն անցնում են կոճի ներքևով (ստորին ցանք)։ Իսկ մեծ սերմերը հնարավորություն չունեն այդ անցքերով անցնել, այլապես կկարդոտվեին։ Մեծ սերմերի համար առանձնավորների շարքում մտցված է մի միջնորդ առանձնանիվ (պարապիտ), որը բնեին հանվում է մի միջնորդ, որի հետևանքով աշխատող կոճի պտտման ուղղությունը փոխվում է և նա պտտվելով ժամացույցի ալաքի ուղղությամբ, սերմերը վեր բարձրացնելով՝ թափում է վերին անցքից։ Վերին անցքը համեմատաբար մեծ է և հաճախ ունենում է սահող փական՝ ըստ ցանկության անցքի մեծությունը կարգավորելու համար։ Այս մե-



Նկ. 145 Սերմի հաճախության թվատախտակը

քենաներն ունենում են սերմի արկղի վերջում հատուկ թև՝ կոճերի ընդհանուր առանցքի դիրքը փոխելու, այսինքն՝ աջ կամ ձախ շարժելու և մի անգամ արված դիրքն անխախտ պահպանելու համար։ Նույն լծակի հետ լինում է նույնպես աստիճանավորված ցուցանակ (ցֆիերբլատ—թվերի տախտակ) (նկ. 145)։ Վարող գործարաններ առանձնապատկանդում են, թե այս կամ այն դիրքում ինչպիսի սերմերից և ինչ քանակությամբ են ցանվում, սակայն սովորաբար դրանք ճիշտ չեն լինում, և անհրաժեշտ է փորձել և վորոշել վորոշ դիրքերի համապատասխանող ցանքի քանակն այս կամ այն սերմի համար (տես հետագայում գլուխ 27, § 107 ցանքի քանակի ստուգումը)։


Պետք է նշել վերին և ստորին ցանքի տարբերությունները։ Ստորին ցանքի ժամանակ աշխատող կոճի առանցքի սուր անկյուններն և հատակի միջև գտնվող անցքի նեղության պատճառով մեծ սերմերը ցանելու դեպքում ջարդվում են, որինակ՝ յեղիպտացորենն ցանելու դեպքում ստորին ցանքի ժամանակ սերմերի ջարդվածքը հասնում է մինչև 12—18%, իսկ վերին ցանքի ժամանակ վերին անցքի համեմատաբար մեծ լինելու պատճառով՝ 7—8%։

Ցերկրորդ տեսակի, այսինքն՝ շարժական հատակով տուփեր ունեցող ցանիչ ապարատների խոշոր և մանր սերմերի հարմարեցումը տեղի չի ունենում զսպանակների միջոցով սեղմվող հատակները տեղափոխելով։ Ցնեն ամենից վերին անցքում ամրացնենք, տվյալ դեպքում սերմերի անցած անցքն ավելի մեծանում է, և ընդհակառակը։ Սրանց կոտրատմանտոհոսն ավելի քիչ է, վորովհետև հատակը բռնող զսպանակներն ոժանդակում են և մեծ դիմադրության դեպքում լայնացնում են անցքը։ Այսպիսի մեքենաներում կոճերի ընդհանուր առանցքին շարժումը հաղորդվում է աստղաձև անիվների և շղթայի միջոցով։ Նկար 145-ում ցույց են տրված այս տիպի սերմահան մեխանիզմի մասերը։

Բոլոր արտաքին ակոսավոր կոճեր ունեցող շարքացաններում առանձին սերմահան մեխանիզմների սերմի ցանվածքի անհավասարությունը, ըստ փորձերի, լինում է միջին հաշվով 4,0%, վորպիսին համարվում է նորմալ։ Մեքենայի թեք դրվածքը, արկղի լեքը կամ դատարկ լինելը և ցնցումները չեն ազդում ցանվածքի քանակի վրա։

Կոճերի ընդհանուր առանցքը պտտվելով բավականին դանդաղ, այսինքն՝ մի րոպեում մոտ 10 անգամ, ցանվող սերմերի հատանքի անընդհատությունը չի ապահովվում։ Տուփի ստորին

անցքի առաջից աշխատող կոճերի ակոսներն անցնելու դեպքում շատ է ցանվում, իսկ ցցված մասերը անցնելու ժամանակ բոլորովին չի ցանվում և առաջվում է մի տեսակ ընդհատվող հոսանք։ Ճիշտ է, վոր հատակում (նկ. 141) լինում է թեք հարթություն, վորի վրայով սահող սերմերը վորոշ չափով հավասարվում են, սակայն այդ դեռ ևս բավական չլինելով, վորոշ մեքենաներում ձգտում են աշխատող կոճերին տալ այնպիսի ձև, վոր սերմի հոսանքն ավելի անընդհատ և հավասարաչափ լինի։ Որինակ՝ նկար 146-ում ցույց է տըրվում թեք ակոսավոր կոճը, վորտեղ ակոսներից մեկը դեռևս սերմի ցանելը չվերջացրած՝ մյուսն սկսում է ցանել և դա տալիս է միատեսակ ցանք։ Սակայն պետք է ասել, վոր վերևում հիշված ձևի կոճերը թանգացնում են մեքենայի ինքնարժեքը։



Նկ. 146. Թեք ակոսավոր կոճ

Ներքին ակոսավոր կոճերով ցանող ապարատների ցանվածքի հավասարաչափությունը մոտենում է արտաքին ակոսավոր կոճերինը։ Սա նույնպես չի ազդվում ցնցումներից, մեքենայի թեք դիրքից և արկղի լիքը կամ դատարկ լինելուց։

ԳԼՈՒԽ 22

ՇԱՐՔԱՑԱՆՆԵՐԻ ՈՃԱՆԴԱԿ ՄԱՍԵՐԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ՇԱՐԺՈՒՄԸ

94. Ուրտափին ակոսավոր կոճեր ունեցող ցանիչների շարժման փոխանցումը.—Այս ցանող ապարատների մոտ շարժման փոխանցումը լինում է հետևյալ յեղանակներով.

Ուրտափին ակոսավորներում

1. շարժիչ անվից և առաջնանիվների միջոցով.
2. շարժիչ անվի առնուց և » »
3. շարժիչ անվի առնուց շղթայի և շղթայանիվների միջոցով։


1. Շարժման հաղորդումը կամ փոխանցումը շարժիչ անվից՝ առանցնանիվների միջոցով.—Այս մեխանիզմը ցույց է տրված նկար 140-ում [Գետրովսկու անվան գործարանի (Ռերսոնում) 19 շարքանոց տրակտորային շարքացանի նկարը]։ Շարժիչ անվի առանցնիկին ամրացված է (4) առանցնանիվը, վորը կցորդվում է երկու միջնորդ առանցնանիվների (3)։ Սրանցից մեկը կցորդվում է (2) առանցնանվին։ Վերջին հետ միասին ձուլված է մի ավելի փոքր առանցնանիվ, վորը կցորդվում է սերմատան կոճերի ընդհանուր առանցքի ծայրին ամրացված (1) առանցնանվին։ Յեթե միջնորդ առանցնանիվները (3) յերկուսն էլ ժամանակցում են շարժման փոխանցման, այդ դեպքում ցանող կոճերը պտտվում են ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ (ձախ կողմից դիտելու դեպքում) և կոճերը սերմը ցանում են ներքևից (ստորին ցանք և կատարվում)։ Յեթե հատուկ լծակի միջոցով միջնորդ առանցնանիվներից մեկը շարքից դուրս հանվի (նկ. 156 Բ)՝ կոճերը կկանգնեն վերևից։ Յեթե անհրաժեշտություն և դրացված ցանված սերմի քանակությունն ավելացնելու կամ պակասեցնելու, հնարավոր է (1) և (4) առանցնանիվները հանել և անցկացնել այնպիսիները, վորոնք կտան համապատասխան պտուտաթիվ։

Թև շրջադարձերում և թև փոխադրության ժամանակ անհրաժեշտ է թաղիչները հողի մակերևույթից բարձրացնել և միաժամանակ ցանող ապարատներն անջատել շարժիչ անվի կցորդումից։ Այդ անելը հնարավոր է միջանկյալ յերկու առանցնանիվների առանցքը (2) մի կապի միջոցով միացվում են թաղիչների բարձրացման թևի յերկունին։ Թաղիչները բարձրացնելու համար, յերբ վոր թևն իր սեկտորի վրա կտրուկ են շարժում կապի և յերկունի միջոցով 2 առանցնանիվը անջատվում է 4 առանող առանցնանվից, և շարժումը չի փոխանցվում կոճերի ընդհանուր լիսեռին։ Այդպիսով կանգ է առնում ցանող ապարատների աշխատանքը։

98. Շարժման փոխանցումը շարժիչ անվի առնուց՝ առանցնանիվների միջոցով.—Սա ամբողջապես նման է առաջին ձևին իր առանցնանիվների դասավորման տեսակետից, միայն այն տարբերությամբ, վոր այստեղ առաջին առնող առանցնանիվը միացված է շարժիչ անվի առնուն վրա։ Նշանակում և այս դեպքում շարժիչ անիվը պետք է ամուր միացված լինի առնու հետ։ Նախկին դեպքում այդ անհրաժեշտ չէր լինի։ Ցանող ապարատներն աշխատանքից դուրս դնելը տեղի է ունենում նույնպես միջանկյալ անիվը անջատելով առաջին առնող առանցնանվից։

97. շարժման փոխանցումը շարժիչ անվի առնուց՝ շղթայի միջոցով.—*Շարժիչ անվի (նկ. 147) առնու վրա անցկացված և (A) մխացման մուֆտակ, որը կարող և առնու վրա ըստ երկարության դրված երկրի վրա սահել աջ կամ ձախ. հատուկ թևի միջոցով մխացման մուֆտակի մոտ և առնու վրա ազատ անցկացրած և մի աստղաձև անիվ (նկ. 148), որը շղթայի (4) միջոցով մխացված և ցանող կոճերի ընդհանուր լիսեռնի (2) վրա գտնվող աստղաձևին։ Յերբ որ թևի միջոցով մխացման մուֆտակը ճնշում են դեպի առնու աստղաձև անիվը, նրանց համապատասխան մասերի ատամները հագնվելով միմյանց մեջ ամուր՝ միացնում են մխացման մուֆտակը և շղթայակիր աստղաձևը, և շարժիչ անվի առնուց շարժումը հաղորդում և կոճերի ընդհանուր առանցքին։*


Սովորաբար երկար շարքացաններում անիվների առնին քաղկացած և երկու կեսերից, ամեն մեկում մի մի շղթայակիր աստղաձևով։ Նշանակում և ցանող կոճերի աջ կեսն առնում և շարժումն աջակողմյան կիսաառնուց, իսկ ձախ կեսը՝ ձախակողմյան կիսաառնուց։ Անիվների առնին երկու կեսերից կառուցված լինելու հետևանքով շարքացանն ունենում և երկու փոխանցման մեխանիզմ։



Նկ. 147. Շղթայավոր փոխանցման յեվ մուֆտի սխեման

Այս դեպքում սովորաբար շարժիչ անիվներն իրենց առնու վրա անցկացված են լինում ազատ և միացվում են առնու հետ լեզվակավոր մեխանիզմի միջոցով, որի կառուցվածքը հետևյալն և։ Անվի առնդիկի վրա գտնվում և մի թասակ՝ ներքուստ ատամնավորով, իսկ առնու վրա գտնվում և մի սկավառակ, որի վրա տարոլ թեքությամբ դրված են լինում լեզվակներ, հատուկ ճնշող զսպանակներով։ Լեզվակների դրվածքն այնպես և, որ անիվների դեպի առաջ պտտվելու ժամանակ լեզվակներն ընկնելով թասակի ատամների մեջ՝ անիվը և առնին իրար հետ ամուր միացնում են և առիպում են, որ անվի հետ պտտվի նաև նրա առնին։ Իսկ յերբ մեքենան շարժվում և դեպի յետ, սկավառակի ատամները ճնշելով լեզվակի վրա՝ նրան ցած են հրում և սահում են նրա վրայով։ Այսպիսով անիվը ազատ պտտվում և իր առնու վրա, իսկ առնին մնում և անշարժ։


99. Շարժման հաղորդումը ցերեկն ակոսավոր ցանող ապարատներում.—*Այս տիպի ցանող ապարատներում, ցանված սերմի քանակը փոփոխելու համար, անհրաժեշտ և ցանող կոճերի ընդհանուր առանցքի պտույտների թիվը փոփոխել։ Սակայն մեզ հայտնի յե, որ զանազան տեսակի սերմերը ցանվում են ամեն մի հեկտարում տարբեր չափերով։ Նույնպես մի և նույն տեսակի սերմերի ցանքի քանակը մի հեկտարում կախված և հողի տեսակից։ Ըստ վորում ցանքի քանակի այդ մեծ տարբերությունները ձեռք բերելու համար ներքին ակոսավոր ապարատներում շարժումը հաղորդվում և.*




Նկ. 148 Շղթայավոր փոխանցում

1. *արագության արկղի միջոցով.*

2. *ճակատային առանցնավոր սկավառակի և կոնաձևների միջոցով։*





Նկ. 149. A յեվ B Նորտոնի սիստեմի փոխանցման տուփ

1. **Նորտոնի արագության փոխանցման արկղի միջոցով շարժման հաղորդում**[1].—*Դրա սխեման և նկարը տրվում են նկար 149 A և B։ Սխեման ներկայացնում և տարբեր առանցքների վրա ամրացված մի շարք մեծ ու փոքր առանցնավորների համակարգու-*

1 *Այս մեխանիզմը գործածվում և «Յարմար Ասող» գործարանի ԼՏՀ տրակտորաքարշ 42 շարքանի շարքացանի վրա (տես § 101)։*

թյուն, սիստեմ, վորը տվյալ դեպքում տալիս է 24 տարբեր արագություններ։ Շարժիչ անվի առնակալի կամ նրա A առնու վրա ամրացված է (1) առաջնավորը, վոր B հաղորդման 1-ին առանցքի վրա գտնվող (3) առաջնավորին միանում է (2) պարապորդ առաջնավորի (պարեզիա) միջոցով։ 1-ին առանցքի (B) վրա գտնվում են նույնպես 4, 5 և 6 առաջնավորները, յերեք տարբեր մեծություններով. դրանցից վորևե մեկը կարող է շարժումը հաղորդել 2-րդ հաղորդման առանցքի C-ի վրա գտնվող (8) առաջնավորին, միջանկյալ (7) պարապորդի միջոցով, վորով C առանցքը կարող է պտտվել յերեք տարբեր արագություններով։ Նույնպես հաղորդման 2-րդ առանցքի (9) առաջնավորը շարժումը հաղորդում է հաղորդման 3-րդ առանցքի՝ D-ի վրա գտնվող ութ տարբեր մեծություն ունեցող առաջնավորներին 10 միջանկյալ պարապորդի ողնությամբ (11-ից մինչև 18)։ 3-րդ և 2-րդ առանցքների միջև կարող են ստացվել ութ տարբեր արագություններ, իսկ 2-րդ և 1-ին առանցքների միջև՝ յերեքը, վորով 1-ին և 3-րդ առանցքների միջև ընդամենը 24 արագություններ հնարավոր և ձեռք բերվել

ԳԼՈՒԽ 23

ՇԱՐՔԱՑԱՆԻ ԹԱՂԻՉՆԵՐԸ

100. Թաղիչներ.—Շարքացաններում թաղիչները վոչ նվազ կարևոր դեր են խաղում, քան ցանող ապարատները։ Վերջիններիս վորոշում են շարքերում ցանված սերմերի հավասարաչափությունը և սերմերի միմյանցից հեռավորությունը, կամ խտությունը, նույնպես շարքերի թիվը։ Սակայն սերմերի միջշարքային հեռավորությունը վերջնականապես վորոշվում և թաղիչ ապարատների միջոցով։ Բացի այդ, նրանց ամենակարևոր պարտականությունն է թաղել սերմերը հողի մեջ կանխորոշված և հավասար խորության վրա։ Սերմերի պատշաճ խորությունն ստեղծում և ամենից նպաստավոր պայման բերքատվության բարձրացման համար. դա չափազանց կարևոր հարց է, և խորհրդային գիտահետազոտական կայաններն այդ ուղղությամբ շարունակում են կատարել բազմաթիվ փորձեր։ Ըստ կլիմայական պայմանների, ըստ հողի վորակի և ըստ սերմի տեսակի յերևան են գալիս բազմապիսի պահանջներ՝ ցանված սերմերի խորության տեսակետից, և այդ բազմազան պահանջները բավարարելու համար գոյություն ունեն բազմատեսակ թաղիչներ։ Ժամանակակից շարքացաններում թաղիչները լինում են 1-ին՝ խոփավոր և, 2-րդ՝ սկավառակավոր։ Նախ քան սրանց ուսումնասիրելը տեսնենք, թե ինչպիսի պահանջների պետք է բավարարեն թաղիչները ընդհանրապես։

1. Թաղիչները պետք է բաց անեն կանխորոշված և անփոփոխ խորությամբ ակոսներ։ Տարբեր խոփերի բաց արած ակոսները պետք է ունենան միմյանց հավասար և աշխատանքի ընթացքում անփոփոխ խորություն։

2. Ակոսների հատակում ցանված սերմերը չպետք է այլ ուձախ տարածվեն, այլ գտնվեն մի ուղիղ գծի վրա։

3. Սերմերը ցանվելու ժամանակ չպետք է խառնվեն բացված ակոսների կողքերից թափվող հողերի հետ։ Դրանից սերմերը կարող են ընկնել անհավասար խորության վրա։

4. Պետք է հարմարվեն տարբեր վորակով մշակված և տարբեր ֆիզիկական կառուցվածք ունեցող հողային պայմաններին և պաշտպանեն որված խորությունը։ Կոշտ և կիսակուլտուրական հողերում չպետք է սերմերը ցանեն անհավասար խորության վրա։


5. Հողի մեջ շարժվող մասերն ըստ հնարավորության պետք է քիչ դիմադրություն հարուցեն, չլինեն այնքան խիտ, վոր հողակոշտերը նրանց արանքը լցվելեն և մեծացնեն դիմադրությունը։

6. Հնարավորություն ունենան միջշարքային հեռավորությունները փոփոխել ըստ ցանվող սերմի պահանջի։

Ժամանակակից թաղիչները չեն կարողանում այս բոլոր պահանջները լրիվ բավարարել։ Ժամանակակից շարքացաններում, գլխավորապես տրակտորաքարշ մեքենաներում, բացառիկ տեղ են գրավում սկավառակավոր թաղիչները։

Նկար 140-ում ցույց է տրվում Գետրովսկու անվան դրծարանի շարքացանի սխեման, վորտեղ հնարավոր է տեսնել թաղիչ ապարատի հիմնական մասերը։ Սերմահան տուփի ներքև դեպ ապարատի հիմնական մասերը։ Սերմահան տուփի ներքև գտնվում է սերմատար խողովակը (6)։ Նկար 150-ում ցուցադրված են սերմատար խողովակների մի քանի տեսակները։ Առաջինը ձագարավոր է, յերկրորդը բարակ մետաղից փաթաթված ճկուն խողովակ է, յերրորդը՝ ռետինից, իսկ չորրորդը մի շարք խողովակների շարժական միացություններից և կազմված, վորի առանձին մասերը կարող են միմյանց մեջ սահել հեռադիտակի նման։


Ճանող ապարատից (նկ. 140) թափվող սերմերն անցնելով սերմատար խողովակի միջով՝ հասնում են (7) թաղիչի ձագարի մեջ։ Ձագարի ստորին մասում գտնվում է խոփիկը, որն ունենում է սեպի ձև և բաց է անում հողի մեջ ակոսը։ Իսկ ձագարի ստորին այտիկները նույնպես անցնում են հողի միջով և խոփիկի բաց արած ակոսին հանձնում են վերևից թափվող սերմերը։ Խոփիկն իր ձագարի հետ միասին կախվում է շարքացանի ընդհանուր ձողին՝ կապերի միջոցով, որոնց ծխնիները հնարավորություն են տալիս հարմարվել հողի անհարթություններին։



Նկ. 150. Սերմատար խողովակներ


Նկար 151-ում ցույց են տրված խոփիկավոր թաղիչների մի քանի տեսակները։ A—ամերիկյան, B—չեխոսլովակյան և C—ռուս-ամերիկյան ձևի թաղիչներ են։

101. Թաղիչների դրվածքը.— Թաղիչ ապարատները բաժանվում են չորս տեսակի։ Առաջին տեսակում (ամերիկական և ռուս-ամերիկական) թաղիչ ապարատը, այսինքն՝ ձագարը և իր խոփիկը դրվում են դեպի առաջ թեքված, ինչպես նկար 140-ում, այնպես, որ հողի մակերևույթ դեպի հետ քաշված գծի և խոփի միջև սուր անկյուն, իսկ չերկրորդ տեսակում թաղիչ ապարատի ստորին ծայրը թեքված լինելով դեպի յետ՝ հողի մակերևույթի հետ կազմում է բութ անկյուն։ Յեթե թաղիչ ապարատի վրա ազդող հողի դիմադրությունը (նկ. 152 A և B) վերլուծենք բազադրիչների P հորիզոնական և P_2 ուղղահայաց ազդող ուժերի, պարզ է նկատելի, որ (A) առաջին դեպքում P_2 ուղղահայաց բազադրիչը խրում է խոփը հողի մեջ, և յեթե թաղիչ ապարատն ավելի մեծ թեքությամբ դրված լինի, խորացման աղեցությունն ուժեղացվում է և P_2 բազադրիչի մեծանալու հետևանքով։ Նույնպես կոշտերի կամ հողի ուժեղ դիմադրության հետևանքով խոփն ավելի շատ խրվում է հողի մեջ։ Յերկրորդ դեպքում P_2 բազադրիչն ուղղված լինելով դեպի վեր՝ հողի դիմադրության ուժը բարձրացնում է խոփիկը դեպի վեր։ Ինչքան հողի դիմադրությունը մեծ լինի, այնքան ավելի մեծ ուժով խոփիկը հրվում է դեպի վեր։ Նշանակում է, որ յերկրորդ տեսակի, այսինքն՝ չեխոսլովակյան ձևի խոփիկներում, ինչպես նաև սկավառակավոր թաղիչներում, խոփիկը հողի մեջ կարող և խրվել միմիայն սեփական ծանրության, և որովհետև նրանց ծանրությունը բավարար չափով մեծ չն, անհրաժեշտ է լինում որոշ ծանրացնող կախոտ, կամ զսպանակների միջոցով ճնշում կիրառել ամեն մի թաղիչի վրա առանձին։



Նկ. 151. Թաղիչ խոփիկների տեսակները

Նույնպես առաջին ձևի դրվածքում հողի մեջ չարժվող խոփի և նրա մասը կազմող ձագարի ազդեցությամբ հողը հրվում է աջ ու ձախ և դեպի վեր՝ առաջացնելով հողի մակերևույթում ցցվածքներ։ Իսկ յերկրորդում թաղիչ ապարատի ծանրության տակ հողը ճնշվում է դեպի ներքև՝ առաջացնելով փոսիկներ։



Նկ. 152. Թաղիչ խոփիկի վրա ազդող ուժերը

Առաջին տեսակի թաղիչներ. — Այս տեսակին պատկանում են 1. ամերիկական և 2. ռուս-ամերիկական թաղիչները։

1. Ամերիկական թաղիչներում (նկ. 151 A) խոփի ծայրը լինում է սուր և նեղ, նույնպես խոփը գետնին հենվում է առաջամասի սուր ծայրով, իսկ հետին

մասը մնում է դետնից քիչ բարձր։ Առավելապես գործածվելով կիսակուլտուրական և կոշտացած հողերում՝ համեմատաբար քիչ դիմադրություն է հարուցում։ Հենվելով մխիթարյան խոփի առաջամասի սուր ծայրի վրա՝ կենթակա չէ ուժեղ ցնցումների, որի հետևանքով ցանված սերմերի խորությունը լինում է անհավասար։ Բացի այդ, խոփի դեպի հետ կորկարող այտերը բարձր լինելու պատճառով նախ քան սերմերի թաղվելն ակոսի մեջ, ակոսի պատերից հողը հետ լցվելով՝ խառնվում է սերմերին, այդ իսկ պատճառով ցանված սերմերի խորությունն անհավասար է լինում։ Ամերիկյան թաղիչների մեջ գտնվում են նույնպես ավելի նեղ և դեպի հետև կորկարող կարճ այտիկներով խոփեր, որոնք կոչվում են տափաստանայինն։ Դրանք հատկապես կառուցվում են չոր տափաստանային հողերում ցանք կատարելու համար։ Դրանց լայնությունը նախորդներից 2—3 սմ պակաս և համեմատաբար նեղ լինելով, հողը շատ չեն խառնում և տորին խոնավ շերտը հողի մակերեսը չեն բարձրացնում։

2. Ռուսական Ելվորտի գործարանի կառուցած և, այսպես կոչված՝ ռուս-ամերիկական տիպի թաղիչ ապարատը ցույց է տրված նկ. 151 C-ում։ Փոքրիկ հետևն այտիկները կորկար են և ամբողջ հատակով հենվում են դետնին, ավելի կայուն են և քիչ են ցնցվում։ Խոփի այտերի ուղիղ և կորկար լինելու պատճառով հողը չի լցվում ակոսի մեջ նախքան սերմերի ցանվելը, որի հետևանքով էլ սերմերը թաղվում են ավելի հավասարաչափ խորությամբ։

Առաջին տեսակի կամ դեպի առաջ թեքված թաղիչ ապարատների խորության կանոնավորումը տեղի է ունենում թաղիչի թեքության անկյունը փոփոխելով։ Այս տիպի ցանող ապարատները դրված են լինում կորկու շարք։

Ցերկրորդ տեսակի.—Այս տեսակին պատկանում են դեպի կետ թեքված կամ բութ անկյամբ դրված թաղիչները (նկ. 151) (B), որոնք ծանոթ են կավրոպական թաղիչներ անունով։ Նույն տեսակին են պատկանում սկավառակավոր թաղիչները էլ, որոնք ամերիկական ծագում ունեն։ Հողի կոշտերը, արգելքները և հողի դիմադրությունը սրանց հրում են դեպի հողի մակերեսը։ Սրանք ունենում են նեղ կառուցվածք, որպեսզի հողի մեջ ավելի լավ խրվեն։ Որպեսզի հողի կոշտերից և այլ արգելքներից դեպի վեր բարձրանալու մեխանիզմը վերացվի, խոփի առաջամասում լինում է կորկար չմուշկաձև մաս։ Ցեթե արգելքի պատահելու հետևանքով խոփը պատռում է իր ամրացման ծխնու վրա, նրա չմուշ-

կաձև մասը խրվելով հողի մեջ՝ թույլ չէ տալիս հետին ծայրին, այսինքն՝ խոփին, բարձրանալ վեր, և դրանով պահպանվում է ցանքի խորության հավասարությունը։ Այս վերջին տիպին պատկանում են նույնպես ճակնդեղի, կեգիպատացորենի և այլ առանձնահատուկ կուլտուրաների համար կառուցված շարքացանների թաղիչները։ Ջմուշկաձև թաղիչները գործածվում են կուլտուրական և լավ փխրված հողերում։

102. Սկավառակավոր թաղիչներ.—Սկավառակավոր թաղիչները ծագում են առել ամերիկյան դաշտավարական պայմաններում։ Սկավառակավոր թաղիչները ցանքի ժամանակ փխրում են հողը վերջին անգամ։ Նրանք լավ են աշխատում վատ մշակված տորֆային հողերում։ Նույնպես, նախապես կեգիպատացորեն կամ նման կուլտուրաներ ցանված արտերում, որտեղ գտնվում են նախապես մշակված բույսերի արմատներ, սկավառակավոր թաղիչներն անփոխարինելի են։ Բացի այդ, խոփավոր թաղիչներն ունեն մի ընդհանուր թերություն, այսինքն՝ հողի կպչունության պատճառով խոփերը դժվար են աշխատում, սերմերի թափվող անցքերը շուտ փակվում են և անհրաժեշտ է լինում հաճախ կանգ առնել սուղելու համար նրանց դրությունը։ Նախանշված տրակտորաքարշ շարքացաններում արագությունը լինելով 1,3—1,5 մ/վ, փոխանակ ձիաքարշերի 0,8—1,0 մ/վ արագության՝ հողի կպչունության ուժեղանում է, այնինչ սկավառակավոր թաղիչները գործում են պտտվելով իրենց առանցքի շուրջը և հնարավոր է քերիչներով նրանց թաղիչ ապարատներին կպած հողերը շարունակ մաքրել։ Քերիչների շնորհիվ հնարավոր է նույնպես դաշնանը մի քանի որ շուտ ցանել, չսպասելով հողի համեմատաբար չոր վիճակ առանալուն։ Այս պատճառներից էլ կենելով, համարյա ժամանակակից բոլոր տրակտորաքարշ շարքացաններում գործածվում են սկավառակավոր թաղիչ ապարատները, վորպես ունիվերսալ տիպի թաղիչներ։

Սկավառակավոր թաղիչ ապարատները լինում են մի կամ կերկու սկավառակավոր։ Թե սրանցից որն է նպատակահարմարը, չի կարելի կատարյալ ասել։ Ամերիկական շարքացաններում, տեղական գործածության համար, առավելապես կառուցում են մի սկավառակավոր, և տվյալ կերկրի պայմաններում նրանց աշխատանքը համարվում է բավարար։ Մեղնում առավելապես գործածվում են զույգ սկավառակներով։


1. Մի սկավառակավոր թաղիչներ.—Սրանք ունենում են մի

պողպատյա գոգավոր սկավառակ (նկ. 163F), վորն անցկացված է անվակալի առանցքի վրա։ Ներան նույնպես ամրացվում է ներքանը, վորը կրում է ձագարաձև խողովակը։ Խողովակի ներքևի մասը քիչ թեք է լինում, վորպեսզի ցած ընկնող սերմերին ուղղություն տրվի և նրանք հանգիստ ընկնեն հողի վրա։ Ցածում գտնվում է սկավառակի քերիչը։ Հաճախ քերիչը վերևից ունենում է մի ճնշման զսպանակ, վորը ծալվում է վեր, արգելքների պատահելու դեպքում։ Նույնպես քերիչը հնարավորություն ունի դեպի վեր շրջվել և աշխատանքից դուրս հանվել, յերե կարիք չի զգացվում։ Անվակալի վերևում գտնվում է յուղի բաժակը։ Բոլոր մի սկավառակավոր թաղիչներում սկավառակները լինում են զույգ թվով և կեսի գոգավոր կողմը շրջված է մի կողմ, իսկ մյուս կեսինը՝ հակառակ կողմ, վորպեսզի կողմնակի ազդող մոմենտներ յերևան չգան։

Սկավառակները դրված են լինում վորոշ թեք անկյամբ (նկ. 163 F-ում 2 դիրքը)։ 1 և 2 դիրքերը սխալ են և աշխատանքի ընթացքում, ինչպես ցաքաններում, բայց անելով մի նեղ ակոս, հողը շպրտվում է քիչ հեռու։ Մեջին մասում առաջանում է ակոս, իսկ ուռուցիկ կողմում՝ թումբ, և ցանված սերմերը լավ չեն ծածկվում։ Բացի այդ, սերմերի ցանվելու ժամանակ ակոսապատից հողը հետ թափվելով խառնվում է սերմերին և խանգարում է նրանց հավասարաչափ թաղվածքը։ Այս տեսակետից ավելի նպատակահարմար են զույգ սկավառակավորները։

103. Զույգ սկավառակավոր թաղիչներ.—Սրանք ունենում են մի զույգ պողպատյա հարթ սկավառակներ, վորոնք դրված են լինում մեմյանց մոտ և իրար հետ կազմում են 10—15°-ի անկյուն։ Այստեղ ներքանը և անվակալը կառուցվում են հետևյալ ձևով։ Անվակալը գտնվում է յերկու սկավառակների մեջև և նրա հենակետերի վրա յերկու կողմից ամրացվում են սկավառակները։ Սկավառակների առանցքակալները յուղվում են յերկու կողմից և ներքանի վերևից ամրացված յերկու յուղամաններից, վորոնցից յուղը ցած է հոսում յերկու խողովակների մեջով։ Վորպես սերմատար անցք ծառայող ձագարաձև խողովակը նույնպես գտնվում է սկավառակների մեջև և ստորին ծայրը թեք է լինում՝ թե սերմերին ուղղություն տալու և թե անկման սաստկությունը մեղմելու համար, վորպեսզի սերմերը հողի վրա ալ ու ձախ ցրիվ չգան։ Սկավառակների ներքին և արտաքին քերիչները գտնվում են սկավառակների հետին մասում։

Սկավառակների ամրացումը ներքանին կարող է լինել յերկու ձևով։ Մի ձևում (նկ. 153 C) ներքանի միջով անցկենում է յերկու կողմից թեք սռնի (1), վորի վրա գտնվում են կոնաձև անուրներ (վառաններ) (4) և վորոնց վրա հագցվում են 3—3 սկավառակները, իրենց միջին մասում գտնվող 2—2 փակիչների (գդակների) միջոցով։ Սկավառակների վրա փակիչները (գդակները) ամրացվում են բևեռներով։ Յերկրորդ ձևում, վորն ավելի հաճախ կիրառվում է, ներքանի ցածում գտնվում են յերկու անցքեր յերկու կողմից, վորոնց միջ ալ և ձախ կողմերից անցկացվում են




Նկ. 153. Սկավառակավոր թաղիչի տեսակները

(նկ. 153 B) 1—1 առանցքներն իրենց 2—2 վառաններով միասին։ Սրանց վրա անցկացվում են 4—4 սկավառակները իրարից 3—3 փակեղների միջոցով։ Առանցքները, վորոնք անցնում են ներքանների անցքերում, իրենց փակեղների միջոցով պահում են սկավառակների դիրքը, իսկ վորպեսզի սկավառակները չտատանվեն, նրանց ներսի կողմից անցկացվում են հենման ոտակներ։ Առանցքակալները ներքուստ ունենում են ակոսներ՝ յուղի համար, և յուղն ստանում են վերևում դրված յուղամաններից հատուկ յուղամանների ոգնությամբ։


104. Թաղիչների խորության կանոնավորումը.—Սկավառակավոր թաղիչների խորության կանոնավորումը նման է յեվրոպա-

կան ձևի խոփավոր թաղիչներին։ Նկ. 154-ում տալիս ենք նրա ընդհանուր տեսքը։ Նկար 155-ում տրվում է թաղիչի խորության կանոնավորման սխեման։ Սկավառակն իր հարթակից ժասերով միացված է ընդհանուր առանցքին ղուդ կապի միջոցով։ Կապին ամրացված է A ուղղաձիգ ձողը, վորի վրա գտնվում է ճնշող զսպանակը։ Զսպանակի վրա ճնշում է անկյունավոր լծակի յերկճյուղ բաղուկը, իսկ լծակն ամրացված լինելով ծնոտով՝ նրա բաղուկը միանում է հիմնական թևին։ Հիմնական թևն առանձնավոր անկաղի վրա դեպի ձախ շարժելու դեպքում կապի ճնշմամբ բաղուկը շարժում է դեպի ձախ, իսկ բաղուկն իր յերկճյուղ թևերով ճնշելով զսպանակի վրա՝ խրում է թաղիչները դեպի ներքև և խորացնում է ցանքը։



Նկ. 154. Թաղիչի ճկարը

Առհասարակ բոլոր թաղիչներում սերմերը հողով ծածկելու աշխատանքը կատարվում է վոչ բավարար։ Այդ պատճառով ել տարբեր գործարաններ դիմում են այս կամ այն միջոցին, վորպեսզի սերմերը լավ ծածկվին հողով։ Այդ հարմարություններից հնարավոր է հիշել հետևյալները։




Նկ. 155. Թաղիչի կանոնավորման մեխանիզմի սխեման

1. Ցեխիչներ, վորոնք դրվելով թաղիչի վերջում, վերևից ներքև թեք դրված դանակների նման, հեշտ սահում են հողի վրայով և քերելով հողի մակերեսը՝ հարթում են ակոսներն ու թմբերը և սերմերը ծածկում են։

2. Շղթաներ, վորոնք ունենում են մի քանի մեծ ողակներ։ Հետևելով թաղիչներին՝ նույնպես հարթում են հողի մակերեսը և սերմերը ծածկում (նկ. 154)։

3. Անիվներ, վորոնք ունենալով մեծ կամ փոքր տրամագիծ և լայն շրջանակ՝ հետևում են թաղիչներին և թե հարթում ու թե տափանում են հողը։ Դործածվում են վերջուն և վոչ կպչուն, փոշիացված հողերում։

105. Փոխադրական դիրքի բարձրացնող մեխանիզմներ.—Շաբաթացանի աշխատանքի ընթացքում, յերբ վոր թաղիչները գտնվում են հողի մեջ, յերբեք չի թույլատրվում մեծ կամ փոքր շրջադարձ կատարել։ Այս կանոնը յերբեք չի կարելի խախտել, առանց մեքենան վնասելու։ Թե մեքենան փոխադրելու ժամանակ և թե շրջադարձերում թաղող ապարատները հողից վեր բարձրացնելու համար գոյություն ունեն մեխանիզմներ, վորոնց կառուցվածքը



Նկ. 156. Թաղիչ ավտոմատ բարձրացման մեխանիզմի սխեման

շատ նման է դուբաններն ամերիկական տիպի բարձրացման մեխանիզմին։ Նրա սխեման տրված է նկ. 156-ում։ 6—2—3 լծակի 3 ծայրը բարձրացնելով՝ թաղիչ ապարատները ևս բարձրանում են, իսկ այդ հնարավոր է 6—7 շարժաթևի շնորհիվ։ 6—7 շարժաթևի ծայրն անցկացրած է լինում նկար 156-ում ցուցված 2 ծնկաձև լիսեռներին։ Յերբ վոր տրակտորիստը լարը ձգելով հանում է առլիկն սկավառակի փոսիկից, սկավառակը և բաժակը միանում են ամուր, և ծնկաձևն սկսում է պտտվել ձախ ստնու հետ։ Այդ դեպքում կես պտույտի ընթացքում ծնկաձևը ձգելով 6—7 շարժաթևը՝ բարձրացնում է թաղիչ ապարատները, վորից հետո առլիկն անջատում և նորից բաժակը և սկավառակը։ Հաջորդ անգամ նորից լարը ձգելու դեպքում թաղիչներն իջնում են գետին։

106 Թաղիչների դասավորումը.—Վորպեսզի հարթակից թաղիչները միմյանց չխանգարեն և, միաժամանակ, նրանց չափազանց խիտ դրվածքի հետևանքով թաղիչների արանքում հողակոշտեր

չեցկվեն, նրանք դրվում են յերկու շարքով։ Տվյալ դեպքում հարակից թաղիչների միջանկյալ տարածությունը լինում է 20—30 սմ։

Շարքացանի աշխատանքային ընդգրկման լայնությունն է՝

$$L = m(n-1) + m = mn,$$

վորտեղ

L—շարքացանի աշխատանքային ընդգրկման լայնությունն է
m—միջշարքային հեռավորությունը
n—թաղիչների թիվը։

ԴԱՍԸՆԹԱՑ 24

ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԱՐՔԱՑԱՆՆԵՐ

ՆՄՀՀ Միության հետևյալ գործարաններում կառուցվում են շարքացան և բնացան մեքենաներ։

1. «Կարմիր Աստղ» գործարանում՝ Կիրովուժ։
2. «Ռոստսելմաշ» գործարանում՝ Ռոստով-Դոնում։
3. Գետրովակու անվան գործարանում, Խերսոնում, Ուկրաինա։
4. «Արմավիր» գործարանում՝ Արմավիրում.
5. Տաշկենտում։

Ցուցակ № 10

Միութենական տրակտորային չիվ բամբակի շարքացաններ

Անունը	Շարքերի թիվը	Արկղի տարողությունը (կիլոգրամներով)
«СС 19» Գետրովակու անվան գործարան . .	19	100
«Т 7» Կրասնայա Զվեզդա	24	280
«СД 24» Ռոստսելմաշ	24	200
«ЛТ 1» վուշի, Կրասնայա Զվեզդա	42	300
«Արմավիր» յեղիպատացորենի և բամբակի . .	2	8
Տաշկենտի՝ բամբակի	1	4

107. «Կարմիր Աստղ».—Գործարանը կառուցում է ձիաքարշ շարքացաններ, վորոնցից 11 և 13 շարքացանները, վորոնց 10 և 12 շարքացանների թաղիչները՝ սկավառակավոր են։ Այլ մասերի կառուցվածքով սրանք միմյանց շատ նման են։ Առաջամասում ունեն մի զույգ հենման անիվ։ Մեքենաներն ոգտագործվում են հատիկային կուլտուրաների համար։

Սերմաթափը փայտից է, կողմնապիրները՝ չուգունից։ 11 շարքավոր մեքենայի արկղը տանում է 48 կգ յորեն։ Արկղի արտաքին անցքերը կլոր են, նրանց կենտրոնների հեռավորությունը՝ 15 սմ։ Սերմատուփը չուգունից է, յերկու առանձին կեսերից ձուլված։ Աշխատող կոճը՝ արտաքին ակոսավոր, 10 ակոսներով։ Կոճերի ընդհանուր առանցքը շարժումն ստանում է ձախակողմյան շարժիչ անվից, չորս առանձնավորների և յերկու միջնորդ անիվների շնորհիվ։ Վերջիններս գտնվում են անվի սանդղակին ամրացված առանձնանիվի մոտ և հնարավորություն են տալիս վերին և ստորին ցանք կատարելու հաճար (նկ. 156)։

Կանոնավորման հետին լծակի միջոցով թաղիչները հողից վեր բարձրացնելու դեպքում վոխանցիչ առանձնանիվները անջատվում են, և կոճերը չեն պտտվում, այսինքն՝ սերմ չի ցանվում։ Ցորշոր սերմերի համար վերին ցանք կատարելու համար անհրաժեշտ է ձախ անվի ժոա գտնվող թևը ցած իջեցնել։ Այդ դեպքում միջնորդ առանձնանիվներից մեկը շարքից դուրս գալով՝ ցանող կոճերը պտտվում են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ (ձախ կողմից դիտելու դեպքում)։ Շարքացանի հետ ուղարկում են յերեք հատ լրացուցիչ առանձնանիվներ։ Թաղվածքի խորությունը կանոնավորվում է առաջամասից, ձեռքի լծակի շնորհիվ, իսկ վոխադրական և աշխատանքային դիրքերը՝ հետին թևի շնորհիվ, վորը նույնպես շարժվում է ձեռքով։

Շարքացանը ձիով աշխատեցնելու դեպքում պահանջում է յերեք բանվոր, վորոնցից մեկը ղեկավարում է ձիերը, յերկրորդը՝ մեքենան, իսկ մյուսը հսկում և կանոնավորում, մաքրում և թաղիչները։ Հնարավոր է մի քանի ձիաքարշ շարքացաններ միացնելով քաշել տրակտորով։

«Կարմիր Աստղ» գործարանը նույնպես կառուցում է «Ռուդ. Սակկի» շարքացաններին նմանող 24 սկավառակավոր տրակտորաքարշ մեքենաներ։ Ցանիչները գտնվում են յերկու քառակուսի առանցքների վրա, վերին և ստորին ցանքի հարմարությամբ։ Աջտաքին ակոսավոր կոճերից ամեն մեկում լինում է 12 ակոս։

Ցանքի քանակի կանոնավորումը լինում է առանցքն աջ կամ ձախ շարժելով։ Շարժումը հաղորդվում է յերկու զույգ առանցնավորների և մի զույգ միջնորդ առանցնանիվի միջոցով։ Անվի առանցնանիվը ունենում է 22 ատամ, միջանկյալ առանցքում՝ 35 և 25 և կոճերի առանցքում՝ 35։ Ըստ վորում փոխանցման թիվը է

$$i = \frac{22}{35} \cdot \frac{25}{35} = 0{,}45,$$

յերբ վոր փոխանցման սխեմում աշխատում են միայն հիմնական յերկու զույգ առանցնանիվները, կատարվում է ատորին ցանք (կոճերը պատվում են ժամացույցի սլաքի հակառակ, ձախ կողմից դիտելու դեպքում)։ Վերին ցանք ստանալու համար փոխանցման սխեմի մեջ ներմուծվում է մի միջնորդ առանցնանիվ, 14 ատամով։ Վարսակի ցանքի համար գործարանն առաջարկում է կոճերի առանցքի ծայրում անցկացնել 22 ատամ ունեցող անիվ, և այդ դեպքում փոխանցման թիվը կլինի՝

$$i = \frac{22}{35} \cdot \frac{25}{22} = 0{,}72$$

կոճերի պտույտի արագությունը տվյալ դեպքում համարյա կրկնապատկվում է, ինչպես և ցանվող սերմի քանակը։

Ցանքի խորության կանոնավորումը կատարվում է, սեպհնային հետին մասում գտնվող յերկու թևերի չնորհիվ, սովորական յեղանակով։ Անիվները ամբողջ պողպատից են, սերմարկղը՝ փայտից, տարողությունն է 280 կգ ցորեն։ Սերմատար խողովակները ռետինից են, թափիչները՝ զույգ սկավառակավոր, իրենց հատուկ զսպանակներով։ Գործարանի վերջերս կատարած շարքացաններն ունեն ավտոմատ ցածրացման և բարձրացման հարմարանք, և տուփերի հատակը շարժական է. ունեն հատուկ զսպանակներ։


ЛТ1 շարքացանը կատարվում է նույն գործարանում հատկապես կանեփի սերմերի համար։ Ցանող ապարատը ներքին ակոսավոր է՝ մի կողմում քիչ խողող, իսկ մյուս կողմում՝ մանր սերմերի համար հարմարեցված։ Շարժումը հաղորդվում է նորատնկերի արագության արկղի շնորհիվ, վորը տալիս է 24 արագություններ (նկ. 149 A և B)։ Սերմի աջ կամ ձախ կողմից հոսելը կանոնավորվում է հատուկ փականների միջոցով։ Խորությունը կանոնավորվում է սեպատրավոր թևի շնորհիվ։ Փոխադրական կամ աշխատանքային դիրքի համար կա «Կարմիր Աստղ»-ի տիպի ավտոմատ։ Առանցքը կատարված է յերկու կեսերից։ Անիվները քիչ ցածր են, և շրջանակը՝ թեթևացրած, թափիչները՝ մի սկավառակավոր, ճնշման զսպանակներով։ Սկավառակների խեղությունը հնարավոր է փոփոխել ըստ հողային պայմանների։ Սկավառակները ունեն քերիչներ։ Սերմնատար խողովակն սպիրալաձև յերիզային է։

Աշխատանքային լայնությունն է 4,2 մ
միջշարքային » » 10 »
սերմարկղի տարողությունն է 300 կգ

108. «Ռոստսելմաշ»-ի շարքացաններ. — Գործարանը, սկսած 1930 թվից, արտադրում է 24 շարքանի և զույգ սկավառակավոր շարքացաններ СД 24 համարով. և 10—20 HP. տրակտորի համար։ Սերմատար խողովակները պողպատե յերիզից պատրաստված և պարուրաձև են կամ ռետինե։ Շարքացանի լայնությունն է 365 սմ, միջշարքերում 15,2 սմ անփոփոխ հեռավորությամբ։ Ցանող ապարատի կոճերն արտաքին ակոսավոր են։ Կոճերի ընդհանուր առանցքը շարժումն ստանում է շղթայի (նկ. 148) միջոցով և ունի մեկայն ատորին ցանք։ Մեծ և մանր սերմերի հարմարեցումը կատարվում է տուփի հատակի յերեք աստիճանի կանոնավորումով։ Ցանող և թափիչ ապարատները յերկու մասից են բաղկացած և առանձին առանցքների վրա դնելով՝ կանոնավորման առանձին մեխանիզմներ ունեն նրանց խորության կանոնավորման մեխանիզմը նման է նկ. 156-ին։ Բարձրացման ավտոմատն իր փականիկի կցորդման հարմարությամբ դնվում է անիվների կից սատանչների վրա։ Սերմարկղը նախկին կատարվածքներում փայտից էր՝ չուգունե կողմնադիրներով։ Վերջերս ամբողջ մետաղից է կատարվում։ Անիվները նույնպես մեծ են և ամբողջապես մետաղից։ Արկղը տանում է 200 կգ ցորեն։

109. Խերսոնում Պետրովսկու անվան գործարանի շարքացաններ.— Նախապես կատարվում էին ձիաքարշ, իսկ այժմ՝ տրակտորաքարշ, 19 ռուս-ամերիկական տիպի թափիչ խուփերով։ Խոփիկների միացման և ամրացման ձևը ցույց է տրված նկ. 140-ում։ Շարքացանի լայնությունն է 241 սմ, միջշարքային 12,7 սմ տարածությամբ։ Ցանիչ ապարատներին շարժում հաղորդվում է յերկու զույգ գլանաձև առանցնավորների և յերկու միջնորդ առանցնանիվների միջոցով (նկ. 157 A և B)։ Ցերը յերկու զույգ միջնորդ առանցնանիվները գտնվում են փոխանցման շղթայում՝ կատար-

վում և ստորին ցանք, իսկ մի միջնորդը շարքից դուրս բերելու դեպքում՝ վերին ցանք։ Սերմատուփի հատակն ունենում է



Նկ. 157 A յեվ B. Պետրովսկու անվան գործարանի շարքացանի փոխանցումը

դապանակներ, ինչպես «կարմիր Աստղ»-ի վերջին արտադրության մեքենաները, որոնց շնորհիվ սերմը քիչ և չարդվում։

ԳԼՈՒԽ 25

ՇԱՐՔԱՑԱՆՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

110. Մի հեկտարում ցանված սերմի ստուգումը.—Որևե շարքացանի ամենակարևոր խնդիրներից մեկն և հեկտարում ցանվող սերմի նորման պահպանել ճիշտ կերպով։ Մի հեկտարում ցանվելիք այս կամ այն տեսակ սերմի քանակը վորոշվում է գյուղատնտես-մասնագետի կողմից՝ նկատի ունենալով տվյալ հողի միկվածությունը, բերրիությունն ու տվյալ վայրի կլիմայական պայմանները և, գլխավորապես, սերմի տեսակը։ Տվյալ հողաժաստւմ այս կամ այն սերմի համար՝ մի հեկտարում ցանքի քանակը վորոշելուց հետո անհրաժեշտ է ստուգել և կանոնավորել շարքացանի թվացույցը տվյալ քանակի ցանքի համար։ Ցանված սերմի աքանակի կանոնավորումը մասամբ վորոշվում է մեքենայի կառուցվածքային առանձնահատկություններից։ Սակայն վոչ նվազ վճռական դեր են խաղում սերմի վորակը, տեսակը, կլիմը, մեծությունը, մակերեսում վողորկ լինելը կամ վոչ, գոման աստիճանը, մեծության միատեսակ լինելը և այլն։ Այս վորակական յուրացանիշներից շատերն ամեն տարի փոխվում են թե մինուլն վայրում և թե տարբեր վայրերում։ Նշանակում է ցանող ապարատի միևնույն դիրքը տարբեր վայրերում, տարբեր տարիներում և տարբեր սերմերի համար կարող է տալ վոչ նման արդյունքներ։ Ետա վորում շարքացանների ստուգումն ամեն տարի և ամեն տեղ կատարելը մի անհրաժեշտ աշխատանք է։

Դիցուք մեզ տրված է մի հեկտարում ցանել 150 կգ հատիկ։ Սերմնահան ապարատների կամ թաղիչների թիվը է 21 հատ։ Շարքամիջյան հեռավորությունն է 15,2 սմ։ Շարքացանի շարժիչ անվի տրամագիծն է 124 սմ։ Ստուգել մի հեկտարում ցանքի քանակը սերմնահան կոճերի տվյալ դիրքում։

L=mn շարքացանի ցանքի ընդգրկման լայնքը (մ)։
n—շարքերի թիվը։
m—շարքամիջյան հեռավորությունը (մ)։
d—շարժիչ անվի տրամագիծը (մ)։
S=πd—անվի մի պտույտի ընթացքում անցած տարածությունը (մ)։
M—անվի մի պտույտի ընթացքում ցանած տարածությունը (մ²)։
M_1—մի հեկտարը մ²-ներով։
Q—մի հեկտարում ցանքի նորման (կգ)։
q—անվի մի պտույտի ընթացքում ցանված հատիկը (կգ)։
N_1—մի հեկտարը ցանելու համար անվի պտույտների թիվը։

Շարքացանի ցանքի ընդգրկման լայնությունն է.

$$L = m \cdot n = 15{,}2 \cdot 21 = 319{,}2 \text{ սմ կամ } 3{,}2 \text{ մ}:$$

Անվի մի պտույտի ընթացքում անցած տարածությունն է

$$S = \pi \cdot d = 3{,}14 \cdot 124 = 389{,}36 \text{ սմ կամ } 3{,}89 \text{ մ}:$$

Անվի մի պտույտի ընթացքում ցանված տարածությունն է

$$M = S \cdot L = 3{,}89 \cdot 3{,}2 = 12{,}45 \text{ մ}^2:$$

Մի հեկտար ցանելու համար անիվը պետք է պտտվի

$$N_1 = \frac{M_1}{M} = \frac{10000}{\pi dmn} = \frac{10000}{12{,}45} = 891{,}5 \text{ պտույտ}$$

Այս թիվը բավական մեծ լինելու պատճառով հնարավոր է վերցնել $^1/_{50}$ հեկտարի համար և այդ դեպքում.

$$N = \frac{M_1}{M\,50} = \frac{10000}{\pi dmn\,50} = \frac{891{,}5}{50} = 17{,}8 \text{ պտույտ}$$

Հնարավոր է հաշվել անվի մի պտույտի ընթացքում ցանված սերմի քանակը և փորձը կատարել այդ թվի հիման վրա, հետևյալ ձևով.

$$q = \frac{Q}{N_1} \quad \text{որտեղ} \quad N_1 = \frac{10000}{\pi dmn}$$

$$q = \frac{Q\pi dmn}{10000} = \frac{150 \cdot 12{,}45}{10000} = 0{,}1867 \text{ կգ:}$$

Մի պտույտի ընթացքում ցանված սերմի քանակը ներկայացնելով մի փոքր մեծություն՝ հնարավոր է փորձը կատարել 25 կամ 50 պտույտի համար: Այժմ սերմարկղը լցնում են սերմերով (մինչև կեսը) և շարժիչ անիվը բարձրացնելով՝ պտտում են ստացված թվի չափ և ցանված սերմը կշռելով՝ համեմատում:

Փորձը կատարելուց հետո, յեթե ցանված սերմի կշիռը չի համապատասխանում նորմային, անհրաժեշտ է կանոնավորման թևի միջոցով ցանող կոճերի աշխատող մակերեսները կանոնավորել, մինչև վոր ստացվի մեզ տված նորմայի չափը: Անիվը պետք է պտտել այնպիսի արագությամբ, ինչպես վոր նա կպտտվի տրակտորով կամ ձիով քաշելու ժամանակ:

Յեթե տրակտորի արագությունն ընդունենք 1,3 մ/վ, իսկ անիվը մի պտույտի ընթացքում անցնում է $S = \pi d = 3{,}76$, նշանակում է անվի մի պտույտը պետք է տեղի ունենա $\frac{3{,}76}{1{,}3} = 2{,}9$ վայրկյանում կամ մի րոպեում պետի կատարի $\frac{60}{2{,}9} \cong 20{,}7$ պտույտ, վորպեսի արագություն ձեռք բերելու համար սկզբում անհրաժեշտ է մի քանի փորձ կատարել: Ավելի մեծ արագության դեպքում ցանող ապարատները քիչ են ցանում, իսկ ավելի փոքր արագության դեպքում շատ են ցանում: Յեթե տվյալ մեքենայի փորձերի ընթացքում նորման չի ապահովվում կոճերի կանոնավորմամբ, այդ դեպքում անհրաժեշտ է փոխանցիչ առանձանիվները փոփոխել, յեթե այդպիսիները լինում են:

Նման փորձերի միջոցով հնարավոր է նույնպես ստուգել ամեն մի ցանող ապարատի ցանվածքի միմյանց հավասար լինելը: Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է ամեն մի սերմանաղորդ խողովակ վերցնել առանձին արկղների և ամեն մեկին առանձին կշռել: Պարզ է, վոր լավորակ շարքացանում ամեն մի ցանող ապարատը

պետք է ցանի հավասարաչափ քանակով սերմ, և մեկը մյուսից ավելի կամ պակաս չլինի:

111. Շարֆացանի fաշող ուժի հաշվումը յեվ տրակտորի բեռնվածությունը.—Շարքացանների վրա կատարված փորձերից յերևում է, վոր թաղիչ ապարատի առաջ հարուցված դիմադրությունն ամեն մի թաղիչի համար ստացվում է հետևյալ կերպ.

Թաղիչ ապարատ	Մեկ թաղիչի դիմադր.	Ցանքի խորությունը
Թոփչկավոր	3—5	2-ից
Մեկսկավառ.	6—8,5	մինչև
Յերկսկավառ.	7—9,5	6 սմ

Բերված թվերի մեջ չի մտնում մեքենայի գլորման դիմադրությունը, վոր կախված է սերմարկղի լիքը կամ դատարկ լինելուց (լիքը վիճակում դիմադրությունը մեծ է) և մի շարք այլ հանգամանքներից. մեքենայի գլորման դիմադրությունը ևս հաշվի առնելու դեպքում բերված թվերը պետք է մեծացնել 80—100%-ով:

Շարքացանների քաշի ուժի, հզորության, ինչպես և արտադրողականության վերաբերյալ հաշիվներ կատարելու համար հնարավոր է ոգտվել գութանների համար տրված բանաձևերից (տես գլուխ 15, § 68, 69):


Որինակ՝ շարքացանն ունենում է 4 մ յերկարություն և 24 թաղիչ (յերկսկավառակավոր): Թաղիչ ապարատների խորությունը հողում 5 սմ է: Ի՞նչքան դիմադրություն և հարուցում ամեն մի մետրը:

Մի մետրում լինում են $\frac{24}{4} = 6$ թաղիչների՝ $P = Kn$, վորտեղ K մեկ թաղիչի դիմադրությունն է: n թաղիչների թիվը ընդունելով $K = 16$-ի՝ կստանանք $P = 16 \times 6 = 96$. տրակտորի կարողությունը (N) վորոշվում է $N = \frac{Pv}{75}$ բանաձևով: Տեղադրելով արժեքները $P = 96$ և $v = 1{,}3$ (2-րդ արագություն)

$$N = \frac{96 \cdot 1{,}3}{75} = 1{,}66 \text{ ձիու ուժ մ/մ}$$

Մի քանի շարքացաններ միմյանց հետ զուգահեռ աշխատե-


լու համար նրանց պետք է այնպես միացնել, որ շարքամիջյան հեռավորությունները չխախտվեն, շրջադարձերում նրանք միմյանց չխանգարեն և ներդաշնակ աշխատեն։ Մի քանի շարքացաններ միմյանց միացնելու համար հնարավոր է ժառանգություններ՝ տեղական միջոցներով և



Նկ. 158. Շարքացանի համակցված աշխատանք

դրծարաններն առանձնապես այդպիսի նպատակների համար կառուցում են կցորդներ առաջանիվներով և այլ հարմարություններով, որոնցից որպես մի նմուշ տրվում է նկար 158-ում հինգ շարքացանի լծման կցորդ։ Այդ կցորդի առանձին մասերն իրար հետ ամրացվում են ծխնիներով և առանձին հատվածներով, որպեսզի հողի տեղական անհարթություններին հարմարվեն։

«Ռ. Սակկ»-ի շարքացաններն իրար հետ միասին աշխատելու համար ունենում են հետևյալ հարմարությունները. յուրաքանչյուր միացվում են յերկու անիվներով, կամ յերկու շարքացաններ՝ 4 անիվներով՝ և այլն։ Տրվ.



Նկ. 159. Մարկյորի դրվածքը


յալ դեպքում անիվներից մեկը հանվելով շարքացանի այդ կողմը հատուկ ձևի ծխնիով ամրացվում մյուս շարքացանի շրջանակին, թույլ տալով նրան շարժվել, ուղղաձիգ և տեղական անհարթություններին հարմարվել առանց շարքամիջյան հեռավորությունները խախտելու։

ԳԼՈՒԽ 26

ՆՇԱՆԻՉՆԵՐ (ՄԱՐԿՅՈՐ), ՏԵՂԱԿԱՑՈՒՄՆԵՐ ՅԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ

112. Մարկյոր.—Ամբողջ տնտեսություններում, ինչպես խորհրդատնտեսություններում և կոլտնտեսություններում, մի տրակտորի ուժով

աշխատում են 5—6 շարքացան 100-ից ավելի թաղիչներով, ծածկելով մի անգամից 15—20 մ լայնությամբ հողաշերտը։ Դրանով, մի կողմից՝ ապահովվում և տրակտորի լիակատար ծանրաբեռնվածությունը և, մյուս կողմից՝ աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրանում են։ Նման դեպքերում, որպեսզի միջշար-



Նկ. 160. Առաջնաքարշի տեղակայում

քային տարածությունները չխախտվեն, այդ ապրեգատին կցում են մի նշանիչ (մարկյոր—маркер), որը մի յերկար ձողի ծայրին անցկացված անիվ է և աշխատանքի ընթացքում նշանակում է հաջորդ յերթի ժամանակ տրակտորի ա՛ղ անիվը հետքի դիրքը։ Նկար 160 А-ում ցույց է տրվում այդպիսի նշանիչի կցման յեղանակը։

Նշանիչի յերկարությունը, ըստ նկար 160-ի, որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$B = mn - \frac{A + C}{2},$$

որտեղ

B—նշանիչի յերկարությունն է.
A—շարքացանի անիվների միջին կետերի տարածությունն է.
C—տրակտորի անիվների կամ թրթուրների միջին կետերի հեռավորությունը.
n—շարքերի կամ թաղիչների թիվը.
m—միջշարքային տարածությունը։

Ցերկու հարակից յերթերի միջին կետերի հեռավորությունը հավասար է շարքացանի (կամ շարքացանների) ցանքի ընդգրկման լայնությանն։ Ըստ վորում մարկյորի յերկարությունը հավասար է աշխատող շարքացանների ցանքի ընդգրկման լայնությունից հանած շարքացանների յերկու ծայրերի անիվների միջին կետերի հեռավորության և տրակտորների անիվների միջին կետերի հեռավորության դուրսի կեսը։

113. Չիտաց շարքացանների առաջնահարթի տեղակայումը.— Շարքացանը մի ուղղությամբ ցանելու ժամանակ շարքացանի դրսի կողմում գտնվող թաղիչը հետք է թողնում, վորը ցույց է տրվում a—a գծով (նկ. 161)։ Վորպեսզի հաջորդ յերթի ժամանակ յերկու հարակից յերթերի միջև բաց տարածություն չմնա, ծայրի թաղիչի հաջորդ հետքի հեռավորությունը a—a գծից պետք է լինի m։

Վորպեսզի այդ հեռավորությունը ճիշտ կերպով պահպանվի, հաջորդ հերթի ժամանակ առաջնահարթը պետք է անցնի շարքացանի անվի թողած նախորդ հետքի վրայով։ Այդ նպատակի համար շարքացանի առաջնահարթը կատարվում է շարժական, և յերբ առաջնահարթը ճիշտ տեղակայվի, ղեկի միջոցով հնարավոր է հարակից յերթերի միջանկյալ հեռավորությունը ճիշտ պահպանել։

Առաջնահարթի տեղակայումը կատարվում է հետևյալ բանաձևով

$$B = 2mn - A,$$

վորտեղ

B — առաջնահարթի միջին կետերի հեռավորությունն է,

m — շարքամիջյան հեռավորությունը.

n — թաղիչների թիվը.

A — հետին անիվների միջին կետերի հեռավորությունն է։

Այդ բանաձևն ստացվում է հետևյալ յեղանակով։ Նայելով 161 նկարին, պարզ է վոր

$$B = mn - 2m;$$

Սակայն $2m = A - mn,$

վորով $B = mn - (A - mn) = 2mn - A$

Այսինքն՝ առաջնահարթի միջին կետերի հեռավորությունը հավասար է շարքացանի ցանքի ընդգրկման կրկնակի լայնությունի (2mn) հանած շարքացանի հետին անիվների միջին կետերի հեռավորությունը։

114. Շահագործության հսկողությունը ցանքի համար.— Նախ քան դաշտ դուրս գալն անհրաժեշտ է շարքացանների բոլոր մեխանիզմներն ստուգել և վստահ լինել նրանց բարվոք վիճակի մասին։ Պետք է յուղել նրանց անիվները և սկավառակների առանցքները յուղմղիչով (շպրից), մինչև վոր հին սոլիտոլը (տավոտ) դուրս գա և միայն ապա յուղը։ Նմանապես սոլիտոլով յուղել ատամանիվները, ավտոմատի առանցքի առանցքակալները։ Պետք է յուղել մեքենայի հետևյալ մասերը՝ մեքենայի յուղով 1. բարձրացման մեխանիզմի առանցքների առանցքակալները։ 2. Ցանող կոճերի և խառնիչի առանցքների առանցքակալները։ 3. Ցանիչ ապարատի պտտվող և շփվող մասերը, առանց տուփի մեջ յուղ թափելու, մեծ ղդուշությամբ։ 4. Բարձրացման մեխանիզմի լծակի շարժվող ծխնիները։ 5. Ցանող ապարատի լծակն իր շփման վայրերում։ 6. Ճնշող զսպանակների ընդհանուր առանցքի առանցքակալները։ 7. Թաղիչ ապարատների կապերի ծխնիները։

Շարքացանը մինչև աշխատանքի վայրը փոխադրելը չպետք է սերմարկղը սերմ լցնել։ Այլապես, մի կողմից՝ ավելորդ ծանրություն տակ մեքենան շուտ է փչանում և, մյուս կողմից՝ արկղում սերմը խառնելով՝ հետագայում հավասարաչափ չի ցանում։

Շարքացանում լցված սերմը պետք է լավ մաքրված, զտված, տեսակավորված լինի։ Մանր ու մեծ սերմեր չլինեն։ Սերմարկղում իրեր, խառնուրդներ, գործիքներ և այլն չպետք է մոռացության մատնվեն։ Նախ քան լցնելն արկղն ստուգել և լցնել միմիայն մաքուր սերմ։

Մեծ նշանակություն ունի ցանված հողամասի լավ մշակված լինելը։ Կոշտերն առաջացնում են անհավասար խորություն ցանք։ Նույնպես հողի խոնավության աստիճանը պետք է հաշվի առնել։ Մոնավ հողերում տրակտորը չափազանց վատ պնդացնում է, և սկավառակներին կամ խոփերին չափազանց վատ կպչում է հողը։ Առհասարակ տրակտորի անիվների հետքով անցնող թաղիչ ապարատների զսպանակները ճնշումը պետք է ուժեղացնել, վորպեսզի սրանք ևս մյուս թաղիչների հավասար խորությամբ թաղեն սերմերը։ Նույնպես կավային, չոր և կոշտ հողերում զսպանակները պետք է ուժեղացնել, սեղմել, իսկ փխրուն հողերում թուլացնել։ Չոր հողերում պետք է քերիչները հանել, իսկ թաց հողե-

Ցերկու հարակից յերթերի միջին կետերի հեռավորությունը հավասար է շարքացանի (կամ շարքացանների) ցանքի ընդգրկման լայնությանն։ Ըստ վորում մարկյորի յերկարությունը հավասար է աշխատող շարքացանների ցանքի ընդգրկման լայնությունից հանած շարքացանների յերկու ծայրերի անիվների միջին կետերի հեռավորության և տրակտորների անիվների միջին կետերի հեռավորության դուժարի կեսը։

113. Չիսխարե շարքացանների առաջնահարթի տեղակայումը.— Շարքացանը մի ուղղությամբ ցանելու ժամանակ շարքացանի դրսի կողմում գտնվող թաղիչը հետք է թողնում, վորը ցույց է տրվում a—a գծով (նկ. 161)։ Վորպեսզի հաջորդ յերթի ժամանակ յերկու հարակից յերթերի միջև բաց տարածություն չմնա, ծայրի թաղիչի հաջորդ հետքի հեռավորությունը a—a գծից պետք է լինի m։

Վորպեսզի այդ հեռավորությունը ճիշտ կերպով պահպանվի, հաջորդ հերթի ժամանակ առաջնահարթը պետք է անցնի շարքացանի անվի թողած նախորդ հետքի վրայով։ Այդ նպատակի համար շարքացանի առաջնահարթը կատարվում է շարժական, և յեթե առաջնահարթը ճիշտ տեղակայվի, դեպի միջոցով հնարավոր է հարակից յերթերի միջանկյալ հեռավորությունը ճիշտ պահպանել։

Առաջնահարթի տեղակայումը կատարվում է հետևյալ բանաձևով

$$B = 2mn - A,$$

վորտեղ

B—առաջնահարթի միջին կետերի հեռավորությունն է,

m—շարքամիջյան հեռավորությունը.

n—թաղիչների քիվը.

A—հետին անիվների միջին կետերի հեռավորությունն է։

Այդ բանաձևն ստացվում է հետևյալ յեղանակով։ Նայելով 161 նկարին, պարզ է վոր

$$B = mn - 2m;$$

Սակայն $2m = A - mn$,

վորով $B = mn - (A - mn) = 2mn - A$

Այսինքն՝ առաջնահարթի միջին կետերի հեռավորությունը հավասար է շարքացանի ցանքի ընդգրկման կրկնակի լայնու-

թյունի (2mn) հանած շարքացանի հետին անիվների միջին կետերի հեռավորությունը։

114. Շարքացանների նախապատրաստությունը ցանքի համար.— Նախ քան դաշտ դուրս գալն անհրաժեշտ է շարքացանների բոլոր մեխանիզմներն ստուգել և վստահ լինել նրանց բարվոք վիճակի մասին։ Պետք է յուղել նրանց անիվները և սկավառակների սռնիները յուղմղիչով (շպրից), մինչև վոր հին սոլիտոլը (տավոտ) դուրս գա և միայն մաքուր յուղը։ Նմանապես սոլիտոլով յուղել ատամանիվները, ավտոմատի առանցքի առանցքակալները։ Պետք է յուղել մեքենայի հետևյալ մասերը՝ մեքենայի յուղով 1. բարձրացման մեխանիզմի առանցքների առանցքակալները։ 2. Ցանող կոճերի և խառնիչի առանցքների առանցքակալները։ 3. Ցանիչ ապարատի պտտվող և շփվող մասերը, առանց տուփի մեջ յուղ թափելու, մեծ զգուշությամբ։ 4. Բարձրացման մեխանիզմի լծակի շարժվող ծխնիները։ 5. Ցանող ապարատի լծակն իր շփման վայրերում։ 6. Ճնշող զսպանակների ընդհանուր առանցքի առանցքակալները։ 7. Թաղիչ ապարատների կալերի ծխնիները։

Շարքացանը մինչև աշխատանքի վայրը փոխադրելը չպետք է սերմարկղը սերմ լցնել։ Այլապես, մի կողմից՝ ավելորդ ծանրություն տակ մեքենան շատ է փչանում և, մյուս կողմից՝ արկղում սերմը խառնելով՝ հետագայում հավասարաչափ չի ցանում։

Շարքացանում լցված սերմը պետք է լավ մաքրված, զտված, տեսակավորված լինի։ Մանր ու մեծ սերմեր չլինեն։ Սերմարկղում իրեր, խառնուրդներ, գործիքներ և այլն չպետք է մոռացությամբ թողնվեն։ Նախ քան լցնելն արկղն ստուգել և լցնել միմիայն մաքուր սերմ։

Մեծ նշանակություն ունի ցանված հողամասի լավ մշակված լինելը։ Կոշտերն առաջացնում են անհավասար խորությամբ ցանք։ Նույնպես հողի խոնավության աստիճանը պետք է հաշվի առնել։ Մոնավ հողերում տրակտորը չափազանց վատ պնդացնում է, և սկավառակներին կամ խոփերին չափազանց վատ կպչում է հողը։ Առհասարակ տրակտորի անիվների հետքով անցնող թաղիչ ապարատների զսպանակների ճնշումը պետք է ուժեղացնել, վորպեսզի սրանք ևս մյուս թաղիչների հավասար խորությամբ թաղեն սերմերը։ Նույնպես կավային, չոր և կոշտ հողերում զսպանակները պետք է ուժեղացնել, սեղմել, իսկ փխրուն հողերում թուլացնել։ Չոր հողերում պետք է քերիչները հանել, իսկ թաց հողե-

բուժ՝ անցկացնել ուշք դարձնելով, որ քնրիչները չճնշեն սկավառակների մակերեսը և դրանով չփուժը չավելանա։

Նախ քան արկղը սերմ լցնելը ստուգել, թե նախորդ ցանքից սերմեր չեն մնացել։ Եթե այլ տեսակի սերմեր կան, պետք է դատարկել և անցքերը լավ մաքրել։ Այդ տեսակետից նպատակահարմար է շարժիչ անիվը բարձրացնել գետնից և կանգնած վիճակում մի քանի անգամ պտտել ոդում

Ցանքն սկսելուց առաջ հաշվել, թե արկղում գտնվող սերմը (լիքը վիճակում) ինչքան կարող է ցանել և հողամասը բաժանել այդ տարածությունից բավական պակաս յերկարությամբ հատվածների։ Հետո վորոշել, թե վորտեղ պետք է կուտակվեն սերմի պարկերը։ Նպատակահարմար է շարքացանի յերթի սահմանները վորոշելուց հետո ակոսներով նշանակել այդ սահմանները։ Արկղը կես լինելուց հետո չսպասել հաջորդ յերթին, այլ լցնել. վորովհետև սերմն սպառվելու դեպքում հնարավոր չի ստուգել, թե մինչև վորտեղ է ցանվել և վորտեղ չի ցանվել։ Նույնպես պետք է հաճախ ստուգել, վոր սերմի անցքերը խցկված չլինեն և վստահ լինել, վոր սերմն անարգել թափվում է ցած՝ հողի մեջ։ Եթե անհրաժեշտ է արտի յերկարությունը կիսել առանձին հատվածների, այդ դեպքում շրջադարձերի համար թողնել տրակտորի և շարքացանների համար ամբողջ յերկարության կրկնապատիկի չափ տարածություն։ Այդպիսի ջերտերը ցանվում են հետագայում, ըստ վորում նպատակահարմար է վերցնել այնպիսի տարածություն, վոր շարքացանների լայնության մի վորևե բազմապատիկը լինի։

Անհրաժեշտ է միշտ պահել այն, վոր շարքացաններն աշխատում են միշտ ուղիղ գծի վրա յեվ չի կարելի վարվել ձեվով մեծ կամ փոքր շրջադարձ կատարել, յերբ վոր բազիչները գետնում են հողում։


115. Շարքացանների նորոգումը յեվ սուգումը.—Շարքացանների թերությունների վերացման, ստուգման և ուղղման աշխատանքները, ինչպես և վերանորոգումը հնարավոր չի լինի, մինչև վոր նրա առողջ դրությունը և ուղիղ դիրքը պարզ չլինի։ Մեքենայի անհրաժեշտ աշխատանքը կարող է բղխել հետևյալ թերություններից.

1. Ցանող կոճերի ակոսների մաշված լինելուց, նրանց ըստ յերկարության տատանվելուց։ Մաշված կոճերը պետք է փոխել նորերով, իսկ շարժվողներն ամրացնել։

2. Ոդլեականների մաշվածքի հետևանքով արանքներ բացվելուց, պետք է փոխել նորով։

3. Չափազանց ձուլված տուփերի ձեղքվածքներ ստանալուց պետք է փոխել նորով։ Նրանց նորոգումը դրական հետևանքներ չի տալիս։

Ընդհանրապես ցանող ապարատի բոլոր ձուլված մասերը մաշվելուց հետո պետք է փոխարինել նորերով։ Դրանց քանդելու համար ցանող ապարատների ալ կողմում բոլոր սեպերը (шплинт) հանել և կոճերի ընդհանուր առանցքը դեպի ձախ սահելով նույնպես հանել բոլոր ըստ լայնության դրված յերիթները, վորից հետո հնարավոր է ընդհանուր առանցքը շարժել և հանել անհրաժեշտ մասերը։



Նկ. 161. Ցանքի յերեք յեղանակներ

4. Ցանքի քանակի կանոնավորման լծակը չպետք է տատանվի առանցքի վրա։ Մի կողմից դիրքում զսպանակների ճնշման տակ պետք է նա ամուր կպչի կանոնավորման տախտակի ցցված-ներին։ Նրան ամրացնող պտուտակը նույնպես չպետք է պտտվի պտուտակամայրը պտտելու ժամանակ։

5. Սերմարկղի հատակում, նամանավանդ տուփերի միացման անցքերի միջև ընկնող տարածություններում, ձեղքվածքներ չպետք է լինեն։ Եթե այդպիսիները լինեն, անհրաժեշտ է նոր փայտից նոր հատակ կատարել։

6. Շարքացանի անիվները պետք է լավ նստեն սռնիների վրա և չտատանվեն։ Նրա թույլ լինելու դեպքում սերմարկղը շատ վատ ցնցվում է, և ցանքի վորակն ընկնում է։ Եթե սռնիկը մաշվել է, պետք է ապարատնյան անցկացնել իսկ յերեք սռնիկն է մաշվել՝ նոր պողպատ յեռցնել և խարտոցել։ Նրա լավագույն դիրքն է մի քիչ թեք դրվածքը։ Նրա վերին ծայրը պետք է արկղից քիչ հեռու լինի, նույնպես առաջամասում մինչև 2 սմ դեպի ներս թեք դրվածքը թույլատրվում է։

7. Սերմի արկղը պետք է դրված լինի ուղղաձիգ և շրջանակի ամբացման վայրերում չխաղա։ Ցեխե լինելու են առաջնաքարշները, նրանց պետք է ուղղել, այնպես որ սերմացուի ուղղաձիգ դիրքը չխախտվի։ Բոլոր անիվների յուղման անցքերը պետք է լինեն մաքուր և բաց, որպեսզի նրանց միջով յուղը թափանցի առանցքակալների մեջ։ Ցուղամանների կափարիչները միշտ փակ պահել և կորավելու դեպքում նորն անցկացնել։

8. Սերմատար խողովակները պետք է լավ ամրացվեն սերմանոն տուփի համապատասխան տեղերում, որպեսզի սերմերը դուրս չթափվեն։ Նույնպես նրանք չպետք է խցկվեն սերմով, որը կարող է տեղի ունենալ նրանց անցքերի կորացված, ծռված մասեր ունենալուց։ Գարուրաձև խողովակների յուրքի տրանքնեբում ճեղքեր չլինեն։ Տելեսկոպիկ խողովակները պետք է դյուրաշարժ լինեն։ Թաղիչ ապարատի ձագարների ստորին ծայրերը չպետք է խոփերից կամ սկավառակներից դուրս ցերկարեն։

9. Թաղիչների ամրացումն իրենց կապերին այնպես պետք է լինի, որ կանոնավորումը չտուժի, նրանք պետք է հեշտ շարժվեն։ Նրանց ամրացման ծխնիներում տատանումներ չլինեն։ Թաղիչը կապին պետք է միացված լինի մի պտուտակով (խոփավոր թաղիչներում), փայտյա պահպանակները չպետք է փոխարինվեն մետաղով։

Սրանց խոփիկները բթանալու դեպքում անհրաժեշտ է սրել հետևյալ կերպով։

10. Սկավառակավոր թաղիչներում անվակալ ցցվածքները հաճախ մաշվում են յուղվածքի պակասության։ Անհրաժեշտ է կամ մատանիներ անցկացնել, կամ փոխել նորերով։ Հաճախ անկման ցնցումներից սկավառակի իրանը ճեղքվածքներ է ստանում։ Այդպիսիներն անհրաժեշտ է ամրացնել թիթեղյա շապիկներով, բայց ավելի լավ է փոխել։ Թաղիչների զսպանակը մաշվում է յերկու սեզոնից հետո։ Դա բոլորում է նրա կառուցվածքային թերությունից, պետք է փոխել նորով։

11. Սկավառակավոր թաղիչները պետք է յուղել չորս ժամը մի անգամ, հատուկ մղիչով, և յուղը մղել մինչև վոր հին յուղն ամբողջ դուրս գա. ցեխե կեղտից անցքերը խցկվել են, անհրաժեշտ է քանդել և լվալ կերոսինով։ Նույնպես քիչ յուղել (թիթև յուղել) ցանիչ կոճի բողեական առանց, տուփը յուղոտելու։

12. Աշխատանքից հետո արկղն ամբողջապես դատարկել սերմի մնացորդներից և մաքրել բոլոր սերմի անցքերը փոշուց և կեղտից։ Հետևյալին սերմատար խողովակները հանել և մեջը լցնել չոր ավազ և պատից կախ տալ, վոր ծալքեր չստանան։

13. Շարքացանները պետք է պահել չոր և ծածկված վայրում։ Թաղիչները պետք է լինեն ցած իջեցված և տախտակի վրա, վորպեսզի զսպանակները սեղմված դրությամբ չմնան։

14. Աշխատանքից առաջ թաղիչների հեռավորությունն ստուգել հատուկ տախտակի միջոցով։

Գլուխ 23


II ԲՆԱՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

ԲՆԱՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

116. Բնացան մեքենաների տեսակները. — Այս մեքենաները գործածվում են առանձնահատուկ կուլտուրաներ ցանելու համար, ինչպես կարտոֆիլը, ճակնդեղը, յեգիպտացորենը և այլն, վորոնք պահանջում են լայն միջշարքային տարածություն (60—110 սմ). բայց այդ, ամեն մի շարքում սերմերը 2—4 հատ միասին ցանվում են առանձին բներում, վորոնք իրարից հեռու յեն լինում 15—110 սմ ըստ մշակվող կուլտուրայի պահանջի։ Այս մեքենաներում միջշարքերի հեռավորությունը համեմատած հացահատիկային շարքացանների շարքերի հետ բավականին լայն տանվածներում տատանվում է և մեքենան պետք է հնարավորություն ունենա հարմարվել տարբեր կուլտուրաների պահանջներին։ Բացի այդ, պահանջվում է, վոր ամեն մի բնում վորոշված թվով սերմեր ցանվեն և բների հեռավորությունները, ինչպես և միջշարքերը լինեն հավասարաչափ։ Շարքերի և բների ուղղափիծ և հավասարաչափ լինելն անհրաժեշտություն է հետագայում շարքամիջյան վերամշակման, այսինքն քաղհանի, փխրունացման, բուկ լցնելու և նման գործողությունները մեքենայացման յենթարկելու տեսակետից։ Այս պատճառով բնացան մեքենաներում վերոհիշյալ պահանջներն ավելի խիստ բնույթ են կրում։

Բնացանի համար դերմանիայում ոգտագործում են սովորական կոճավոր շարքացաններ, վորոնց թաղիչ ապարատների վրա անցկացնում են հավելվածական մասեր կամ առանձնահատուկ թաղիչներ, վորոնք ունենում են լծակավոր փականներ և պարբերաբար բացվելով թաղիչի մեջ կուտակված սերմերը թափում են հողի մեջ։

Ամերիկյան տիպի բնացան մեքենաները իրենց կառուցվածքով հիմնովին տարբերվում են սովորական շարքացաններից։ Այստեղ լինում են հորիզոնական ուղղությամբ պտտվող սկավառակներ, որոնք ծառայում են վորպես ցանվող սպարատներ,




Նկ. 162. Բնացան մեքենա

կառուցվում են յերկու ձևով, մեկը յեգիպտացորենի սերմերի համար, որոնք ունեն հարթ և վողորկ մակերես, իսկ մյուսը ցցվածքներով՝ բամբակի համար, որոնց սերմերն ունեն մազմզուկներ և պահանջում են ավելի ուժեղ խառնում՝ սերմերն իրարից անջատելու համար։ Այս բնացան մեքենաները համեմատաբար հին ծագում ունեն։ Առաջին բամբակացանը կառուցվել է 1874 թվին Դը-պոլ-պլենտը անվամբ։ Հետագայում յենթարկվել և զգալի փոփոխության և ի վերջո վերածվել է յերկու տուփերով և ցանիչներով ձիաքարշ բնացան մեքենայի։ Տրակտորների լայնածավալ ոգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ դեռևս հիմնական փոփոխություն չի առաջացրել ձիաքարշ բնացան մեքենաների կառուցվածքում։ Տրակտորների համար ոգտագործվում են մի քանի ձիաքարշ բնացաններ, յերբեմն էլ մի բնդհանուր առանցքի վրա անցկացնում են մինչև չորս ցանիչ

սպարատներ։ Յեգիպտացորենի և բամբակի բնացաններն իրարից չեն տարբերվում, բացի ցանող սպարատներից, որոնք հնարավոր և ըստ ցանկության փոխել, վերածելով բամբակացանը յեգիպտացորենի բնացանի կամ ընդհակառակը։

117 Յեգիպտացորենի բնացան մեքենաները.—Այս տիպի բնացանները մեզանում կառուցվում են Արմավիրում (Հյուսիսային կովկասում,) «Արմավիր» գործարանում, ձիաքարշ 2 շարքանի, իսկ տրակտորաքարշ 4—8 շարքանի։ Այժմ Տաշքենտում կառուցվում և




նկ. 163 Յեգիպտացորենի սկավառակներ

հսկա գործարան տրակտորաքարշ բնացան մեքենաների համար։ Ինչպես նկարից յերևում է, ամեն մի շարքի համար դրված է մի գլանաձև տուփ, միմյանցից 60—90 սմ հեռավորության պահպանելու հնարավորությամբ, որտեղ և լցվում է յեգիպտացորենի կամ բամբակի հունդը։

Նկար 163-ում տրվում է Յեգիպտացորենի ցանող սպարատի առաջին մասերի նկարը։ Գլանաձև տուփի հատակում լինում է առանձին սկավառակը, որը մի քիչին մասում ունենում է մեծ շրջանաձև անցք (նկար 163 A) և հանդիպադիր յերկու ցցվածքները։ Այս սկավառակի ստորին մակերեսում գտնվում են մի շարք առաջիկներ, որոնք լծվելով բնացան մեքենայի ցանիչների առանցքի վրա գտնվող կոնաձև ատաճիավորին՝ պտտվում են։ Սա ծառայում է վորպես հենակետ մի յերկրորդ սակավառակի, ցանող սկավառակի, վորի արտաքին շրջագիծն ուղիղ մոտում է առաջին սկավառակի անցքի մեջ, իսկ առաջին սկավառակի ցցվածքները մտնում են յերկրորդ սկավառակի համապատասխան փոսիկների մեջ (նկար 163 B), վորով յերկրորդ կամ ցանիչ սկավառակն ուղիղ պարփակվելով առաջին սկավառակի անցքի մեջ՝ նրա հետ պտտվում է։

Ցանիչ սկավառակները կառուցվում են յերկու ձևով։ Առաջին ձևում, սկավառակի մի քիչին մասում, իրարից հավասար հեռավորության վրա բացված են լինում մի շարք հավասար մեծությամբ անցքեր, Անցքերի ստորին մասերն ավելի լայն լինելով՝ կոնաձև են։ Տարբեր մեծությամբ սերմերի համար, ինչպես և

տարբեր հեռավորությունների համար լինում են մի չարք սկավառակներ, որոնց ըստ ցանկության հնարավոր է փոխել։ Ցերկրորդ ձևում սկավառակների շրջագծի վրա լինում են մի չարք փոսիկներ (նկար 164 A), որոնց մեջ սերմերը տեղավորվում են



Նկ. 164. Ցեզիպտացորենացան սկավառակները յեվ զապանակները


կամ կողքի պաուկած կամ կանգնած և կամ մի քանիսը (2—3 հատ) միասին, նայած այդ անցքերի մեծության և ձևին։ Այս սկավառակները նույնպես լինում են մի չարք տարբեր հեռավորությամբ փոսիկներով։ Ինացանի աշխատանքի տեսակետից այս յերկու ձևի սկավառակները միևնույն տարբերվում։ Ցերրորդ սկավառակը գտնվում է առաջին յերկու սկավառակների տակ և սա չի պտտվում։ Դրա վրա ամրացված և մի տուփ, որը, սկավառակների հավաքված վիճակում, գտնվում է յերկրորդ սկավառակի վերին մակերեսի վրա։ Այդ տուփի մեջ լինում են զսպանակավոր սանրեր կամ քերիչներ, որոնք յերկրորդ սկավառակի պտտելու ժամանակ նրա մակերեսից քերում են լրիվ չտեղավորված սերմերը։ Լրիվ տեղավորված սերմերն անցնելով սանրերի տակով մտնում են արկղի ներսը, և այնտեղ հասնելով յերրորդ կամ անշարժ սկավառակի անցքի դիմաց, այդ տեղից ընկնում են թաղիչ սպարատի ձագարաձև խողովակի մեջ։ Սերմերի անկման նպաստում են տուփի ներսում գտնվող մասերը (նկար 164 B), որոնք զսպանակների չնորհիվ մշտական ճնշված են պահվում յերկրորդ սկավառակի մակերեսի վրա, իսկ սերմն անցքի վեր գալու մոմենտին հրում և սերմը և դուրս գցում անցքից։

Ամեն մի բնում ցանված սերմերի թիվը կախված և, առաջին՝ ցանող սկավառակի պտույտների թվից, որը սովորաբար ունենում է 2 կամ 3 արագություն. յերկրորդ՝ ցանող սկավառակի անցքերի կամ ակոսների թվից։ Սկավառակները պտտեցնելու և խիտ անցքերով կամ խիտ ակոսներով սկավառակ գոր-

ծածելու դեպքում ստացվում է մոտավորապես սովորական չարքացանների նմանող ցանք, բների մոտիկ լինելու հետևանքով։ Նույնպես ամեն մի բնում սերմերի թիվը կախված և սկավառակում անցքերի մեծությունից, ինչպես և սերմերի հատասարաչափ մեծությունից, այսինքն լավ տեսակավորումից։

118. Բամբակի բացման մեքենաներ.—Բամբակի սերմերը մազմզուկներով ծածկված լինելով՝ նրանց միմյանցից անջատելու համար անհրաժեշտ և ավելի ուժեղ խառնում։ Ցեզիպտացորենի բնացանը, բամբակացանի վերածելու համար անհրաժեշտ և գլանաձև տուփի հատակում տեղավորված յերեք սկավառակները հանել և նրանց փոխարեն անցկացնել մի այլ ձև ունեցող սկավառակ։ Այդ սկավառակի մակերեսում լինում են մի չարք ճառագայթաձև մատներ, որոնք սկավառակի կենտրոնի ուղղությամբ բարձր են և հետզհետե դեպի շրջագծի մոտ ցածրանում են։ Ցերը վոր այդ սկավառակը դրվում է գլանաձև արկղի հատակում՝ ստորին անցքն ամբողջապես ծածկվում է։ Տվյալ դեպքում բաց և արվում արկղի կողքում գտնվող մի անցք, նույն տեղում գտնվող կափարիչը հետ ձգելով։ Մատնակիր սկավառակը պտտվելու ժամանակ մի կողմից ուժեղ խառնում և արկղում լցված սերմերը և մյուս կողմից մատների արանքում բռնված սերմերն ընկնելով բացված անցքի մեջ, նույն վայրից մի առ մի ցած են թափվում։ Ցած գցված սերմերի թիվը կախված և մատնավոր սկավառակի պտույտների թվից, ինչպես և սահող կափարիչի բաց արած անցքի մեծությունից։ Ցանող սկավառակի արագ պտտելու դեպքում ցանքի խտությունը վորոշ չափով մեծանում և սովորական չարքացանների խտության։

119. Ցանիչ ապարատների շարժման նորդումը.—Նկար 165 A-ում անիվների ընդհանուր առանցքը իր վրա կրում և ատա




Նկ. 165. Բամբակացան մեքենայի սխեման

անցկացված մի զույգ աստղաձև անիվներ, մեկը 13, իսկ մյուսը 19 ատամներով։ Սրանք կարող են ամրանալ առանցքի՝ փականավոր կցորդման սահող մուֆտաի միջոցով։ Այդ աստղաձևերից մեկն ու մեկը հնարավոր է միացնել ցանցող տուփերի ընդհանուր առանցքի վրա գտնվող փոքր աստղաձևին, շղթայի միջոցով։ Ընդհանուր առանցքը յերկու ծայրերում ունենում է յերկու կոնաձև ատամնանիվներ 19 ատամներով, վորոնք լծվելով ցանկի ապարատի ատամնավոր սկավառակներին, վորոնք ունենում են 36 ատամներ, պատռում են վերջիններին։ Բամբակացաններում սերմահան անիվների շարժումն ստացվում է ընդհանուր առանցքին ուղղահայաց մի յերկրորդ առանցքի կոնաձև ատամնանիվների միջոցով.


Բնացան մեքենայի անիվները սովորաբար կատարվում են զույգ շրջանակներով, մեկին մասում ավելի փոս։ Հնարավոր է մի ընդհանուր շրջանակ անցկացնելով՝ վերածել մի շրջանակավոր անվի։ Բնացանի շրջանակը կատարված է յերկու մասերից։ Հիմնական շրջանակի առաջից ծխնիով ամրացված է առաջամասի յերկրորդ շրջանակը (նկ. 165), վորն իր վրա կրում է քեղին կամ լծման ճարմանդը և թաղող ապարատները, հենվում է մի զույգ առաջանիվների վրա կամ արակտորի պոչին։ Կորության կանոնավորումը տեղի յե ունենում հետևյալ ձևով։ Կանոնավորման թևն ունենում է յելուն, վորին ծխնիով ամրացված է ճնշման զսպանակը կրող ձողը։ Շրջանակի առաջին ծայրը հենվելով առաջանվին, պահպանում է անփոփոխ բարձրություն։ Թևը դեպի առաջ շարժելու դեպքում յելունը կապի միջոցով ճնշելով շրջանակի հետին ծայրի վրա խրում է թաղիչ ապարատները, իսկ հակառակ ուղղությամբ շարժելու դեպքում՝ սերմերն ավելի մակերեսորեն են թաղվում։

120. Թաղիչներ յեվ նրանց կառուցվածքը.— Թաղիչները կարող են ունենալ մի կամ յերկու սկավառակ, ինչպես այլ շարքացաններում։ Սակայն ավելի շատ տարածված են առաջում սահնակավոր և դեպի հետ թեքված յեվրոպական ձևի խոփավոր թաղիչները։ Թաղիչի ձագարաձև խողովակը կարող և լինել առանց փականի։ Վորոշ տեսակի բնացաններում թաղիչներն ունենում են յերկու փականներ, մեկը թաղիչի անցքի վերին և մյուսն ստորին մասում։ Փականները ծխնիներով ամրացված են թաղիչի մարմնին և զսպանակների շնորհիվ փակում են անցքերը (նկ. 167)։ Յուրաքանչյուր սկավառակից թափվող սերմերը կուտակվում են վերին (a) փականի վերև



Նկ. 166. «Արմալիտի» զրծարանի բամբակացան մեքենա

վում։(a) փականը յերկու կապերի միջոցով միացված է «b» քառանկյունի առանցքին, վորը իր վրա կրում է լծակը։ Նույնպես լինում է թափ տվողը։ Այժմ լծակը դեպի աջ շարժելու դեպքում։«b» քառակուսի առանցքը պտտվելով, նրա հետ դեպի ներքև ձըգվում է (a) փականի միացման կապը։ (a) փականը բաց է անում վերին անցքը և թափ տվողի հավլածի շնորհիվ սերմերը թափվում են ներքև։ Միաժամանակ թափ տվողը բաց է անում նույնպես ստորին անցքը և ցածում կուտակված սերմերն ընկնում են հողի մեջ։ Վերին և ստորին փականների բացումը և փակումն այնքան արագ է կատարվում, վոր վերին փականից ցած թափված սերմերը ներքևի չհասած, ստորին փականը հատուկ զսպանակի շնորհիվ փակվում է և դրանք սպասում են մինչև հաջորդ բացումը։ Զարբերաբար փականները բացվելով, ամեն մի անցքում կուտակվում են վոչ թե մի սերմ, այլ մի քանիսը. ինչքան ուշ-ուշ են բացվում փականները, այնքան էլ ավելն ավ են բնում շատ թվով սերմեր են ցանվում և ընդհակառակը։



Նկ. 167. Բնացան բաղիչներ

Նախապես առացինք, վոր ամեն մի առանձին բնի հեռավորությունն ըստ ժշակված կուլտուրայի տարբերվում է 15—120 սմ-ի սահմաններում։ Սակայն մի անդամ վորոշված հեռավորությունն անփոփոխ և հավասարաչափ պետք է պահպանվի։ Նշանակում է փականները բաց անող լծակը պետք է այնպես թեքվի, վոր մեքենան հավասար տարածություններ շարժվելու ընթացքում բացվեն փականները։ Լծակը թեքելու համար լինում են յերկու տեսակ հարմարություններ։

1-ին տեսակ.—Այս ձևը տրակտորաքարշ բնացաններում ամենից շատ է կիրառվում։ Անվի սռնու վրա գտնվող փականավոր կցորդի վրա գտնվում են յերկու բռունցքներ։ Փականավոր կցորդը պտտվելու դեպքում այդ բռունցքները խփում են քառակուսի (Б) առանցքի վրա գտնվող մի ցցված֊քի և պարբերաբար բաց են անում ցանիչ ապարատ ձագարաձև խողովակի փականները։

2-րդ տեսակ.— Այս ձևում լծակը շարժման մեջ դնելու համար գործածվում են մետաղյա հանգուցյավոր պարաններ։ Հանգուցյաների հեռավորությունը պետք է լինի բների հեռավորության համապատասխան։ Արտի մի ծայրին խփվում է մի ցից, վորի գլխին ամրացվում է հանգուցյավոր պարանը։ Մեքենան հետզհետե պարանը քաց թողնելով գնում է և արտի մյուս ծայրը, վորտեղ ամրացվում է պարանի յերկրորդ ծայրը։ Վերադարձին բնացանը պետք է սկսի ցանելը։ Հանգուցյաները խփելով լծակին, պարբերաբար բաց են անում փականները։ Առաջին յերթից հետո պարանի առաջին ծայրը հանվելով ցիցը խփվում է յերկրորդ շարքի գլխին և բնացանը մարկյորի ոգնությամբ իր ուղիղ գիծը պահպանելով՝ ցանում է յերկրորդ շարքը և այդ անգամ փոխվում է յերկրորդ ցցի դիրքը դեպի՝ յերրորդ շարքի գլուխը։ Պարանի համար մեքենայի վրա կան համապատասխան ռոլիկները և անցքերը, վորոնց շնորհիվ կարողանում է մեքենան անարգել շարժվել մեկ մի կողմ և հետո մյուս կողմը։


«Ըստ գիտահետազոտական բամբակագործական ինստիտուտների և կոլտնտեսությունների փորձերի բամբակենու շարքամիջյան տարածությունների խաչաձև մշակումը տվել է դրական արդյունքներ։ ԽՍՀՄ-ի հողժողկոմատը վորոշեց այս տարի 18,000 հեկտար բամբակենու շարքամիջյան խաչաձև մշակում և ԽՍՀՄ-ի հողժողկոմատի բամբակագործության գլխավոր վարչությունն առաջարկել է գիտահետազոտական ինստիտուտների միջոցով մշակել բամբակի բնացան ցանիչի այնպիսի տիպ, վորը հարմարեցված լինի քառակուսի և շախմատային ցանքի համար»*)։

121. Կարտոֆիլ տնկող բնացան մեքենա.— Կարտոֆիլը տնկվում է միջշարքային լայն տարածություններով (50—70 սմ), իսկ ամեն միջշարքում բների հեռավորությունը 35—55 սմ։ Ըստ այդ չափերի էլ կառուցվում է մեքենական կարտոֆիլի տնկիչ մեքենան, «Գլուգ և մոլոտ» գործարանում KC2 և TC4 համարներով։ Առաջինը ձիաքարշ է և տնկում է յերկու շարք, իսկ յերկրորդը՝ տրակտորաքարշ և տնկում է չորս շարք. նրանք կառուցվածքով նման են միմյանց։

168—169 նկարներում ցույց է տրված յերկու շարքային ձիաքարշ բնացանի, KC2-ի արտաքին տեսքը և գծագիրը։

*) «Սովետական Հայաստան» № 73 (1935 թ.)։


Մեքենան բաղկացած է հիմնական շրջանակից, որը հենվում է չորս անիվների վրա և շարժական շրջանակից, որը կրում է տնկող թմբուկները։ Վերջինը հետին մասում ծխնիներով ամրացված է հիմնական շրջանակի վրա, իսկ առջևի մասով կախվում է շրջանակից յերկու շղթաների միջոցով։ Պարզ լծակի միջոցով պտտելով շղթաների ամրացված առանցքը և շղթաների յերկարությունը փոփոխելով՝ հնարավոր է ցածրացնել կամ բարձրացնել շարժական շրջանակը և նրա վրա ամրացված ցանող թմբուկները։



Նկ. 168. KC2 կարտոֆիլ տնկիչ՝ «Պուգ յեվ մոլոտ» գործարանի

Հիմնական շրջանակի վրա ամրացված է թեք և ցանցավոր հատակով մի արկղ (2), վորտեղից լցվում է տեսակավորված կարտոֆիլը։ Այդտեղից մեծությունը կանոնավորվող անցքից կարտոֆիլը գլորվում է ցածր, դեպի տնկող թմբուկները, սեփական ծանրությամբ։

Բնացան մեխանիզմը բաղկացած է յերկու սկզբանքներից, մեկյանցից անկախ աշխատող՝ իրենց առանձին թմբուկներով (6)։ Թմբուկների միմյանցից հեռավորությունը հնարավոր է փոփոխել 50—70 սմ-ի սահմաններում։ Թմբուկն իրենից ներկայացնում է մի անիվ՝ շրջապատած 8—11 հատ քառանկյուն տուփերով, միմյանցից հավասարաչափ հեռու դրված և դեպի ներս ուղղված կողերում կլոր անցքերով։ Տուփերի միջանկյալ և քիչ թեք հրված հատակագծային թիակներ կան, վորոնք մեքենայի դեպի առաջ շարժման ժամանակ խրվելով հողի մեջ՝ թե բներ են բաց անում և թե տնկիչ թմբուկները պտտում իրենց առանցքների վրա։ Տուփերի դեպի ներս շրջված կողերի վրա բացված կլոր անցքերի մոտ դրված է մի-մի սուրճակ, վորը թմբուկի պտտման ժամանակ ներքևում դտնվող կիսաշրջանաձև և կոր ակոսից ճանկում է մի կամ յերկու կարտոֆիլ և բարձրացնելով գցում է քառանկյունի տուփի մեջ, կողքի կլոր անցքից։ Սփերի կողմից կարտոֆիլը տուփի մեջ գցելու աշխատանքին նպաստում են նաև սփերի աննշան չափով թեք դրվածքը և յերկրորդ՝ զսպանակավոր հրիչը։



Նկ. 169. KC2 կարտոֆիլ տնկիչ՝ «Պուգ յեվ մոլոտ» գործարանի


Թմբուկների պտտման ժամանակ, յերբ վոր տուփերն իջնում են ցածր և դտնվում ստորին դիրքում, կարտոֆիլները, սեփական ծանրությամբ գլորվելով թեք թիակների վրայով ընկնում են բների մեջ։

Ամեն մի տնկող թմբուկի առջևից գնում է շրջանակին ամրացված մի ուժեղ զսպանակավոր խոփ, վորը փխրեցնում է հողը։ Տնկող թմբուկների յետևից գալիս են մի զույգ թեք դրված և գոգավոր սկավառակներ, վորոնք կարտոֆիլը հողով ծածկում են և թումբ կառուցում բների վրա։

Բների հեռավորությունը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է տուփերը հանել և վերադասավորել ըստ կարգի 10,9 կամ 8 հատ անցկացնելով։ Բների նորմալ հեռավորությունն է 32,5 սմ, իսկ 8 հատ անցկացնելու դեպքում բների հեռավորությունը լինում է մինչև 51 սմ։

Վորպեսզի կարտոֆիլ տնկող մեքենան լավ աշխատի՝ անհրաժեշտ է նախ հողը լավ մշակել և հետո ցանվող սերմը տեսակավորել ըստ քաշի։ Լավագույն արդյունք առացվում է 50—75 կգ կարտոֆիլ յենթադրելու դեպքում։ Մանր կարտոֆիլները պատվում են թմբուկի սփաձև բաժակ ի և հատակի ակոսաձև անցքերի մեջև, վորը կարող և հնարավորություն առաջացնել, նաև ջնջում և կարտոֆիլի աչքերը։

Մեքենան բաղկացած է հիմնական շրջանակից, որը հենվում է չորս անիվների վրա և շարժական շրջանակից, որը կրում է տնկող թմբուկները։ Վերջինը հետին մասում ծխնիներով ամրացված է հիմնական շրջանակի վրա, իսկ առաջին մասով կախվում է շրջանակից յերկու շղթաների միջոցով։ Պարզ լծակի միջոցով պատելով շղթաների ամրացված առանցքը և շղթաների յերկարությունը փոփոխելով՝ հնարավոր է ցածրացնել կամ բարձրացնել շարժական շրջանակը և նրա վրա ամրացված ցանող թմբուկները։




Նկ. 168. KC2 կարտոֆիլ տնկիչ՝ «Պլուգ յեվ մալոտա» գործարանի

Հիմնական շրջանակի վրա ամրացված է թեք և ցանցավոր հատակով մի արկղ (2), վորտեղից լցվում է տեսակավորված կարտոֆիլը։ Այդտեղից մեծությունը կանոնավորվող անցքից կարտոֆիլը գլորվում է ցածր, դեպի տնկող թմբուկները, սեփական ծանրությամբ։

Բնացան մեխանիզմը բաղկացած է յերկու սեկցիաներից, միմյանցից անկախ աշխատող՝ իրենց առանձին թմբուկներով (6)։ Թմբուկների միմյանցից հեռավորությունը հնարավոր է փոփոխել 50—70 սմ-ի սահմաններում։ Թմբուկն իրենից ներկայացնում է մի անիվ՝ շրջապատած 8—11 հատ քառանկյուն տուփերով, միմյանցից հավասարաչափ հեռու դրված և դեպի ներս ուղղված կողերում կլոր անցքերով։ Տուփերի միջանկյալ և քիչ թեք դրված հառաջացրած թիակներ կան, վորոնք մեքենայի դեպի առաջ շարժման ժամանակ խրվելով հողի մեջ՝ թե բներ են բաց անում և թե տնկիչ թմբուկները պտտում իրենց առանցքների վրա։ Տուփերի դեպի ներս շրջված կողերի վրա բացված կլոր անցքերի մոտ

դրված է մի-մի ափաձև բաժակ, վորը թմբուկի պտտման ժամանակ ներքևում դտնվող կիսաշրջանաձև և կոր ակոսից ճանկում է մի կամ յերկու կարտոֆիլ և բարձրացնելով գցում է քառանկյունի տուփի մեջ, կողքի կլոր անցքից։ Ափերի կողմից կարտոֆիլը տուփի մեջ գցելու աշխատանքին նպաստում են նաև ափերի առանցքին չափով թեք դրված՝ զսպանակավոր հրիչը։



Նկ. 169. KC2 կարտոֆիլ տնկիչ՝ «Պլուգ յեվ մալոտա» գործարանի

Թմբուկների պտտման ժամանակ, յերբ վոր տուփերն իջնում են ցածր և դտնվում ստորին դիրքում, կարտոֆիլները, սեփական ծանրությամբ գլորվելով թեք թիակների վրայով ընկնում են բների մեջ։

Ամեն մի տնկող թմբուկի առջևից գնում է շրջանակին ամրացված մի ուժեղ զսպանակավոր խոփ, վորը փխրեցնում է հողը։ Տնկող թմբուկների յետևից գալիս են մի զույգ թեք դրված և գոգավոր սկավառակներ, վորոնք կարտոֆիլը հողով ծածկում են և թումբ կառուցում բների վրա։

Բների հեռավորությունը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է տուփերը հանել և վերադասավորել ըստ կարգի 10,9 կամ 8 հատ անցկացնելով։ Բների նորմալ հեռավորությունն է 32,5 սմ, իսկ 8 հատ անցկացնելու դեպքում բների հեռավորությունը լինում է մինչև 51 սմ։

Վորպեսզի կարտոֆիլ տնկող մեքենան լավ աշխատի՝ անհրաժեշտ է նախ հողը լավ մշակել և հետո ցանվող սերմը տեսակավորել ըստ քաշի։ Լավագույն արդյունք ստացվում է 50—75 կգ կարտոֆիլ լցնելու դեպքում։ Մանր կարտոֆիլները պատվում են թմբուկի ափաձև բաժակ է և հատակի ակոսաձև անցքերի մեջև, վորը կարող է հիվանդություն առաջացնել, նաև քաշում է կարտոֆիլի աչքերը։

Աշխատանքի ընթացքում թաթերի վորոշ տակոսը կարտոֆիլ չի վերցնում և կամ վերցնելուց հետո չի գցում տուփի մեջ, այլ դուրս է ընկնում, իսկ վորոշ մասը վերցնում է յերկու հատ։ Ցեթե տեսակավորումը լինում է լավ, ընտրվում են կլոր և հավասար մեծությամբ կարտոֆիլները, մինչև 50—75 գր կարտոֆիլների ցանքսը հնարավոր և հաժարել բավարար։

Նոր գործարանի TC4 մեքենան ունենում է չորս թմբուկ և հաշվված է 15—30 Ձ. ուժ տրակտորի համար։ Հնարավոր է նույնպես ոգտագործել յերկու ձիաքարշ մեքենա միասին, մի տրակտորի համար։ KC2 տնկիչի քաշի ուժն է 300—400 կգ։

ԳԼՈՒԽ 28

ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ ՏԱՐԱԾՈՂ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

122. Պատրաստելություն սփռող մեքենաների դասավորումը.– Բերքատվության բարձրացման բնագավառում խոշոր ազդակ է հանդիսանում անընդհատ շահագործումից ուժասպառ յեղած հողերին տալ հանքային պարարտանույթեր, վորոնք անհրաժեշտ են բույսի նորմալ զարգացման համար, ինչպես բորակածնի, կալիի, ֆոսֆորային թթվի, մասամբ ել կրի և մագնեզիի աղեր։ Մեզանում դժբախտաբար հողերի պարարտացման և նրանց մեքենայացման խնդիրները ցանկալի բարձրության վրա չեն դրված, Սակայն մի կողմից մեր խորհրդային և կոլեկտիվ տնտեսությունների մեքենայացման հսկա տեմպը, իսկ մյուս կողմից եվեկտրական ենթրգիա արտադրող կայանների անդադրիպ զարգացումը, վորի հետ զուգակցվում և պարարտանյութեր արտադրող խոշոր գիգանտների կառուցումը, մոտիկ ապագայում հնարավորություն են ստեղծելու լայնորեն կիրառել պարարտանյութ սփռող մեքենաները մեր գյուղատնտեսության բնագավառում։

Պարարտանյութ սփռող մեքենաներն առայժմ զարգանում են յերկու ուղղությամբ։ 1-ին շաղացան սփռող կամ ցրիչներն վորոնք կառուցվածքով չափազանց պարզ լինելով կանգ առնելու միայն նրանց ապարատների վրա։ 2-րդ շարքացանների և կամ բնացան մեքենաների հետ միացյալ ցանիչներ, վորոնք հողամասի ամբողջ մակերեսը չեն ցանում, այլ միայն թաղում են, հենց սերմերի հետ շարքերում և կամ բներում։ Սրանք ավելի շահավետ մեքենաներ են, քան շաղացաններըը, վորովհետև ստացվում և աշխատանքի մեծ խնայողություն պարարտացման և ցանքի աշխատանքները կատարելով միաժամանակ։ Մակայն հետաքրքրություններից զուրկ չեն նույնպես շաղացան մեքենաների ուսումնասիրությունը։

Ընդհանրապես բոլոր ցանիչ մեքենաներից պահանջվում են հետևյալ հատկություններըը։

1. Պետք և հարմարվեն տարբեր տեսակարար կշիռ, տարբեր հարաբկյական ուժ ունեցող պարարտանյութերի հատկություններին, վորոնց տարածման քանակն ամեն մի հեկտարում տարբերվում և լայն սահմաններում։

Ըստ իրենց ֆիզիկական հատկությունների, այնպիսի պարարտանյութեր ինչպիսիք են՝ կիրը և թոմասշլակը, վորոնք ծանր են և փոշիացված թափվում են ըստ յերկարության բացված ճեղքվածքներից։ Բավական և միայն կանոնավորել այդ անցքերի մեծությունը։ Այնինչ ծծմբաթթվային ամոնիան, սուպերֆոսֆատը և սուպերֆոսֆատ ամոնիան ոդի խոնավությունից ազդվում են և խոնավությունից կպչում են մեքենայի ցանող ապարատներին, խցկվում են անցքերում և պահանջում են համապատասխան ձևի խառնիչներ և քերիչներ, վորպեսզի հնարավոր լինի հավասարաչափ սփռել։

2. Պարարտանյութերը չպետք և աշխատող մասերին կպչեն և անցքերը խցկվեն թաց կամ խոնավացված պարարտանյութերից։

3. Ըստ հնարավորության պարարտանյութերը պետք և ցրվեն հավասարաչափ։

4. Պետք և կարողանան մի հեկտարում սփռվող պարարտանյութի քանակն ըստ պարարտանյութի տեսակի շատացնել կամ քչացնել, այսինքն լավ և հեշտ կանոնավորում պետք և ունենան։


Ներկայումս տեսակի պարարտանյութ սփռող մեքենաների վորակը կախված և այն բանից, թե ինչ չափով նրանք կարողանում են բավարարել այս պահանջները։

Պարարտանյութերը կարող են լինել բնական, այսինքն՝ գոմաղբ, միզահողուկ և այլն, կամ արհեստական աղեր, վորոնք կարող են հեշտ լուծվել ջրում և յուրացվել բույսերից։

I ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑՐԻՉՆԵՐ

123. Գոմաղբի ցրիչներ.— Այս մեքենաները սկզբում դարձել են Ամերիկայում։ Գոմաղբը տարածում են արագ և հա-

վաստարաչափ։ Մեզանում նման գոմաղը սփռող մեքենաներ կառուցվում են Ոչերսկու գործարանում։ Նրա նկարը տրվում է նկար 170-ում։ Ունենում է սովորական բեռնատար ավտոյի նման արկղ 1,45 մետր լայնությամբ, 2,5 մետր երկար և 0,43—0,55 մետր բարձրությամբ։ Վերջին անիվները լայն շրջանակներ ունեն, դուրս ցցված խթաններով և ծառայում են վորպես շարժիչ անիվներ։ Արկղի հատակում լինում է փայտյա շերտիկներից կառուցված անծայր պաստառը, վորն անցկացված է արկղի առաջում և վերջում գտնվող երկու գլանների վրա։ Վերջերս կառուցվում են անշարժ հատակով արկղներ, իսկ արկղի հատակից քիչ բարձր լինում են երկու կողքերից մի-մի անծայր շղթա (տես նկար 171) միջանկյալ երկաթյա կապերով միացված։ Անծայր պաստառը և շղթան շատ դանդաղ (2,5—7,5 մ վարկյանում արագությամբ) պտտվում են արկղի առաջամասից դեպի հետ և իրենց հետ շարժում են արկղում լցված գոմաղբը։ Արկղի վերջում գտնվում են երկու պտտվող թմբուկներ (բիտեր) (A և B նկ. 170), վորոնց վրա գտնվում են երկու կամ երեք




Նկ. 170. Գոմաղբացիր մեքենա.

շարք սանրաձև մատներ։ Թմբուկները պտտվում են անիվների հակառակ ուղղությամբ։ Սրանցից A թմբուկը քիչ առաջ և բարձր լինելով իր մատների շնորհիվ քրքրում և թուլացնում է գոմաղբը և շպրտում է դեպի յետ։ Իսկ B թմբուկն իր մատների միջոցով պոկում է գոմաղբի մանրիկ շերտեր և նրանց շպրտում է արկղի յետևում գտնվող պտտվող թիակների կամ պարուրաձև

թևերի վրա։ Վերջի թիակներն իրենց պտտման ընթացքում գոմաղբը շպրտում են հողի մակերեսի վրա բավականին հավասար քանակությամբ։ Թե թմբուկները և թե թիակները պտտվում են շղթաների և շղթայակիր աստղանավորների օգնությամբ շարժիչ անիվի աջ կողմում դրված արագության արկղի աստամանիվների միջոցով։ Աջրողջ շարժվող մասերը, շղթան, անծայր պաստառը, թմբուկների և թիակների առանցքը միաժամանակ աշխատում կամ աշխատանքից հանվում են շարժիչ անիվի վրա գտնվող փականավոր կցորդիչ մուֆտաների և լծվակների միջոցով արկղի աջ կողմում գտնվող (D) թևի և կապերի միջոցով։ Ցանվող գոմաղբի քանակը կանոնավորվում է մոտեցնելով (B) թմբուկը գոմաղբի արկղին կամ հեռացնելով, վորի համար ծառայում է E լծակը մեքենայի ձախ կողմում։


Գոմաղբի քանակությունը կանոնավորվում է նույնպես անծայր պաստառի և անծայր շղթայի շարժումն արագացնելով կամ դանդաղելով։ Նրա արագության արկղն ունենում է 6 տար-



Նկ. 171. Գոմաղբացիր մեքենայի փոխադրիչ պաստառը։

բեր արագություններ, 2,5 սմ—7,5 սմ 1| վայրկյանում արագությամբ և սփռում է մի հեկտարի վրա 29 մ³—77մ³ գոմաղբ։ Արկղի դրսում գտնվում է պաստառի պլաններին պտտող շղթան, վորի ձգվածությունը հնարավոր է կանոնավորել՝ պտուտակների միջոցով պլանները միմյանց մոտեցնելով և կամ հեռացնելով։ Ցրիչի առաջին անիվներն ունենում են ավտոմեքենաների նման դեկավարման դեկ։ Մեքենան լիքը վիճակում աշխատանքի ընթացքում պահանջում է 1100 կգ ուժ։ (U.S.Q. 15|30 Q. ու. 1200 կգ)։ Մեքենան, շնորհիվ իր ուժեղ թմբուկների և մատների, ամեն տեսակ գոմաղբի հարմարվում է, սակայն լավագույն արդյունք է տալիս գոմաղբի մանր և քիչ խոնավ լինելու դեպքում։ Մի որում գոմաղբ ցրվում է 2—3 հեկտար հողամասի վրա։

124. Միզաթեղուկ կամ գոմային շիճուկ ցրող մեքենաներ.— Հեղուկ պարարտանյութ ցրող մեքենաները կարող են լինել կենտրոնախույս կամ մխոցավոր՝ ջրմուղների նման կառուցվածքով, կամ լինում են պարզ տակառներ, վորոնց մեջ լցվում է գոմային շիճուկը և փոխադրվում է արտը։ Տակառի վերջում լինում է մի ծորակավոր և ըստ լայնության դրված խողովակ, վորի վրա բացված են լինում մի շարք հավասար հեռավորությամբ բաց արված անցքեր։ Այդ անցքերն ունեն մի ընդհանուր սահող փական, վորը լծակի շնորհիվ բացվելով անցքերի՝ միջով գոմային շիճուկը արտիվում է արտի մակերեսում։ Վորպեսզի ցրումը լավ լինի՝ հաճախ անցքերի ներքև գտնվող մի ընդհանուր առանցքի վրա լինում են պտտվող թիակներ, վորոնք հեղուկը փոշիացնում և ցրվում են արտի մակերեսի վրա։ Տակառի հետևից անհրաժեշտ է անմիջապես ցաքաննել և պարարտացնող հեղուկը գցել հողի



Նկ. 172. Միզաթեղուկ յեվ այլ շիճուկների մղիչներ
a մխոցավար, b կենտրոնախույս։

ներքին շերտերի մեջ։ Փականի միջոցով կանոնավորում և անցքի մեծությունը և դրանով էլ կանոնավորվում է ցանված հեղուկի քանակը։ Ջրմուղ մեքենաների միջոցով սրսկող մեքենաները կարող են լինել մխոցավոր (նկար 172) A, կամ կենտրոնախույս

(B)։ Այս մեքենաները պետք է ունենան յուղվելու կամ աշխատանքից հետո հեշտ քանդվելով մաքրվելու հարմարություններ։

Վերջերս գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիայի կապակցությամբ ջրմուղ կենտրոնախույս մեքենաներն ավելի նպատակահարմար են։ Դրանց հնարավոր է շարժել էլեկտրական շարժիչներով։ Հայտնի չե այն, վոր թե գոմաղբը և թե գոմային շիճուկները չպետք է բաց ողի աղբեցության ենթարկվեն, այլապես նրա ազոտային մասերը կորչում են և վորպես պարարտանյութ ավյալ նյութերի արժեքը կորչում է։ Այդ խոչ պատճառով թե գոմաղբը և թե գոմային շիճուկները պետք է փակ պահով ընդունարանների մեջ։ Վերջերս կառուցում են գոմից մինչև արտը խողովակներ։ Տակառների վերջում լինում են կուլտիվատորների նման մասեր։ Հեղուկը լցվելով տակառների մեջ կուլտիվատորային խողովակների միջով անմիջապես թաղվում է հողի մեջ։

Բոլոր տեսակի գոմային շիճուկ տարածող մեքենաներից պահանջվում է. 1) չխցվել կեղտոտ և թանձր հեղուկից։ 2) հեղուկի թանձր մասերը նրանց չկպչեն, շուտ չփչանան։ 3) հեշտ դատարկելու և մաքրելու հարմարություններ։

II. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑՐԻՉՆԵՐ

Արհեստական պարարտանյութ ցրող մեքենաներն ունենում են շատ տեսակներ, վորոնք ըստ կառուցվածքի հիմնովին տարբերվում են միմյանցից։ Նայած նրանց կառուցվածքին, հնարավոր է բաժանել յերեք խմբերի։

1-ին Շղթաների միջոցով ցրիչներ։

2-րդ Պտտվող գլանների միջոցով ցրիչ։


3-րդ Շարքացանների հետ միացյալ ցրիչներ։

125. Շղթաներով ցրիչներ.— Սրանց տիպիկ ներկայացուցիչներն են. 1) Կուկմանի «Վեսթֆալյան» ցրիչը, 2) Պոժերանիա գործարանի «Նոր Պոժերանիա» ցրիչը և 3) Մակ-Կորմիկ-Դիրինգ մեջ. ընկերության ցանցավոր մեքենան։


1) Կուկմանի «Վեսթֆալյան ցրիչը.— Այս տիպի պարարտանյութ սփռող մեքենաներ մեզ մոտ կառուցվում են «Կարմիր աստղ» գործարանում 4 մետր յերկարությամբ։ Պարարտանյութերի նեղ և յերկար արկղի առաջակողմի փայտյա պատը թեք է 77° անկյամբ, իսկ վերջինն ուղղաձիգ է։ Արկղի մյուս յերկու կողմերը կառուցված են պողպատաթիթեղից։ Արկղի հա-

1) Kuxmann & Co. in Bielfeld Կուկմանն և ընկ. Բիլֆելդում։

տակում թեք պատին ամրացված է 38° թեք հատակ, իսկ հետին կողմում 60 մմ լայնությամբ նեղ անցք ամբողջ երկարությամբ (նկար 173), որտեղից ցած է թափվում պարարտանյութը։ Սրկղի տարողությունն է ամեն մի մետր երկարության 74 լիտր։ Թեք դրված հատակի ներքևում լինում է մի անծայր շղթա, ամեն մի ողակը 60 մմ երկար, որոնցից ամեն մի երկրորդ ողակն ունենում է թեք մատներ, որոնց թեքությունը հնարավոր է կարգավորել։ Անծայր շղթան մեքենայի լայնությամբ պտտվում է սրկղի երկու կողմերում դրված շղթայակիր աստղաձևերի շնորհիվ (նկար 174 B-ում՝ 7), որոնք շարժումն ստանում են շարժիչ անվի 1 առնուց մի զույգ կոնաձև և երկու զույգ գլանաձև առանձնիվերի միջոցով (նկար 174 C)։ Շղթայի արագությունը հնարավոր է փոփոխել 6—67 մմ/վ (մեքենայի 1 մ/վ) արագության դեպքում)։ Շղթայի լարվածությունը կանոնավորվում է ծնկաձև լծակի ծայրին դրված առվիկի միջոցով։



Նկ. 173 Կրասնայա Զվեզդա գործարանի վեստֆալյան ցրիչ։




Նկ. 174. Վեստֆալյան ցրիչի շղթան (A) յուղ փոխանցման մեխանիզմը (B)։

Մեքենայի մյուս նեղ գլխում, սրկղի հետին պատին անցկացված է մի քերիչ, որը շարժումն ստանում է մյուս կողմի անվի առնուց։ Մի զույգ կոնաձև առանձնանիվի և մի եքսցենտրիկի միջոցով, որը քերում է պատերին կպած պարարտանյութը։ Մի այլ զսպանակավոր քերիչ քերում է մատներին կպած պարարտանյութը հենց շղթայի յուղի կողմից, մեքենայի աջ գլխում։

Շղթան գտնվում է թեք հատակի տակ, մատները յերկարում են սրկղի հետևում գտնվող նեղ անցքի ներքև։ Պարարտանյութը թափվելով նեղ անցքից ներքև և սահելով ցած, թափվում է սրկղի հետևում մատների ներքև գտնվող թեք տախտակի վրա։ Ներքևի անցքի բացվածքը կանոնավորվում է մի սահող փականով, որը մինչև 18 մմ լայնությամբ կարող է բացվել։ Սրկղի պարունակած պարարտանյութը դատարկելու համար դեպի ներքև թեքում են շղթայի ներքևում գտնվող հատակը։ (նկար 175)։ Մեքենան ունենում է լուղվակավոր կցորդման մեխանիզմ՝ աշխատանքի դրվելու և կամ աշխատանքը դադարեցնելու համար։


126. Շլեյի ապարատը յեվ միացյալ ցանիչը.— Նկար 175-ում (1) պարարտանյութի սրկղի հետևի պատը և հատակը միմյանց ամուր միացված են և կարող են միասին վեր և վար շարժվել, սահելով առաջնամասի պատի վրայով։ Այդ շարժումը հնարավոր է լինում շնորհիվ հետին պատի դրսից ամրացված (2) առանձնավոր քանոնին և (3) առանձնանիվի, որը շարժումն առանձնալով շարժիչ անվից և շատ դանդաղ պտտվելով՝ բարձրացնում է հատակը և հետին պատը։ Սրկղի վերևում գտնվում է (5) թմբուկը, որի վրա լինում են մի շարք խիտ և կարճ մատներ։ Թմբուկը նույնպես պտտվելով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, պարարտանյութը շրջապատում է 6 անցքից 8 խողովակի մեջ և այդ տեղից էլ թափվելով սերմը, որը թաղում է պարարտանյութը հողում։ 7 սրկղում գտնվում է սերմը, որը ցանող թևավոր անիվների միջոցով սերմը հանձնում է 9 սերմատար խողովակին և նրա ցածում գտնվող մի այլ թաղիչի։ Սկզբում թաղվում է պարարտանյութը, հետո միաժամանակ թորը և հետո սերմը։



Նկ. 175. Կրասնի պախար գործարանի միացյալ շաբաթացանի սխեման։

127. Ալեքսեյմաշի «Կրասնի Պախար» գործարանի միացյալ շարքացանը (Կիյեվուժ).— Ինչպես 175 նկարից պարզ յերևում է, մեքենան բաղկացած է յերկու բաժիններից, մեկը պարբատանյութի, իսկ մյուսը սերմի համար։ Պարբատանյութերի արկղի հատակը, հետին կողի հետ միասին, հետդհետե բարձրանալով, պարբատանյութը մատուցում է արկղի վերևում գտնվող մի թմբուկի, վորը պտտվելով 10 հատ ըստ լայնության դրված քանոնների կարճ մատների միջոցով պարբատանյութը շպրտում է հատուկ անցքերի միջոցով դեպի սեփական թաղիչների խողովակների մեջ։ Սերմարկղի հատակում մի պտտվող ընդհանուր առանցքի վրա ամրացված 23 հատ թևավոր անվահներ իրենց 8 թևերի միջոցով սերմը շպրտում են դեպի սերմատար խողովակները տանող անցքերից։ Ցանվող սերմի քանակը կանոնավորվում է յերկու յեղանակով։ Առաջին՝ անցքերի մեծությունը կանոնավորելով և յերկրորդ, սերմնահան անիվները անցքերին մոտեցնելով կամ հեռացնելով։ Անիվներն անցքերին մոտեցնելու դեպքում սերմը քիչ է ցանվում և ընդհակառակը։

Այս մեքենայի վոխանցման մեխանիզմը բաղդ է, ինչպես այդ յերևում է 176 նկարից։ Շարժիչ անվից աշխատանքը վոխանցվում է հատիկային առանցքին, պարբատանյութի ցրիչ թմբուկի առանցքին և պարբատանյութի արկղի հատակին, վորին միացված է հետին պատը։



Նկ. 176. Կրապնի Պախար գործարանի շարքացանի փոխանցման մեխանիզմը


Թևավոր սերմնացան անիվները շարժումն ստանում են չորս գլանաձև ատամնանիվների միջոցով։ Ցրիչ թմբուկի առանցքը շարժումն ստանում է հինգ ատամնանիվների շնորհիվ, վորոնցից չորրորդը բավականին մեծ է։ Պարբատանյութի արկղի հատակը և հետին պատը շարժումն ստանում են արկղի հետին պատի դրսից ամրացված յերկու ատամնավոր քանոնների շնորհիվ, վորոնք անընդհատ լծված վիճակում են, շնորհիվ նկար 175-ում ցույց տրված 3 առանցքի վրա ամուր անցկացված յերկու փոքր ատամնանիվների։ Իսկ վերջիններս շարժումն ստանում են մեծ ատամնանիվից՝ մի ապակենտրոնի և յերկու շարժաթևերի միջոցով, հետևյալ յեղանակով։ Մեծ ատամնանիվը ազատ անցկացված է 3 առանցքի ծայրին և մեքենայի ամբողջ շարժման ժամանակ անընդհատ պտտվում է, շարժումն ստանալով ձախ շարժիչ անվից, մի քանի ատամնանիվների միջոցով։ Այդ անվի սանդիկի վրա կա մի ապակենտրոն (նկար 176-ում 2), նույնպես առանցքի վրա ազատ անցկացված, վոր ամրացված է մի սլաքի (g)։ Վերջնի վերին ծայրը բռնված է մեծ ատամնավորի շրջանակի վրա գտնվող 25 հատ փոքրիկ ակոսներից մեկի մեջ, վորով սլաքը և ապակենտրոնը մեծ ատամնանիվի հետ միասին պտտվում են։ Ապակենտրոնի վրա գտնվում է մի ազատ անցկացրած ողակ (e), վորին ամրացված են յերկու շարժաթևերը (ж)։ Նշանակում է, վոր մեծ ատամնանվի պտտվելու դեպքում ապակենտրոնի և ազատ անցկացրած ողի շնորհիվ սկսում են շարժաթևերը գործել։

Շարժաթևերի վերին ծայրերը ծխնիով ամրացված են մի-մի լծակի (з), վորոնք նույնպես ծխնիով ամրացված են մեքենայի շրջանակին։ Մյուս մի լծակ յերկու ազատ թողնված ծայրերից կախված են յերկու լեզվակները, վորոնց ստոր ծայրերը մտնում են 3 առանցքին ամրացված մի ուրիշ անվի շրջագծի վրա գտնվող շատ մանր և սղոցաձև կտրվածքների մեջ։ Այսպիսով ստացվում է մի լեզվակավոր մեխանիզմ, վոր շարժաթևի ճոճման ժամանակ սկսում է պտտվել ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ։ Նույն անվի առանցքի վրա գտնվող յերկու ատամնավորները պտտվելով, այժմ դանդաղ բարձրացնում են պարբատանյութի արկղի հատակն ու հետին պատը։ d սլաքի վերջը մեծ ատամնանիվի 25 ակոսների վրա տեղաշարժելով փոփոխվում է ապակենտրոնի շառավիղը և դրանով էլ կանոնավորվում է պարբատանյութի քանակը մի հեկտարում 15—800 կգ. սլաքը դեպի փոքր թվերը շարժելու դեպքում ցրվող պարբատանյութի քանակը քչանում է և ընդհակառակը։

Պարբատանյութի արկղի հատակը մինչև վերջին սահմանը բարձրանալուց հետո ատամնավոր քանոնի ատորին ատամը բարձրանում է իր լծված ատամնանիվի ատամներից վեր, վորից դեռևս այլևս չի բարձրանում։ Արկղի հատակը ցածրացնելու համար

վակային անվի առանցքից և մի ուրիշ լծակի միջոցով ձեռքով ցածրացնել։

Այս մեքենան հնարավոր է ոգտագործել հացահատիկների համար, և այդ դեպքում անցկացվում է 23 զուգ խոփիկավոր թաղիչներ, որոնցից առաջինը թաղում է պարարտանյութն ամենից խոր, իսկ նրանից հետո, մի քիչ բարձր, ցանվում է հատիկը։ Իսկ յեթե տվյալ շարքացանով ցանվելու յե ճակնդեղի սերմ և կամ նման մի ուրիշ կուլտուրա, այդ դեպքում անցկացնում են վեց հատ յեվրոպական ձևի զուգ թաղիչներ, որոնք նմանապես ծառայում են մեկը պարարտանյութի, իսկ մյուսը՝ սերմի համար։ Թաղիչների թիվը փոփոխելու դեպքում անհրաժեշտ է ուշք դարձնել վոր պարարտանյութն ամեն մի թաղիչում բաշխվի հավասարաչափ։ Թաղիչների ծանրությունն ավելացնելու համար կախում են հատուկ ծանրոցներ։



Նկ։ 177. Միացյալ շարքացան։

Այս շարքացանի ընդհանուր լայնությունն է 8 մ.

Սերմի արկղի տարողությունը	164 կգ
Պարարտանյութի արկղի տարողությունը	160 կգ

127. Այլ տիպի միացյալ ցանիչներ.— Պարարտանյութի հետ միացյալ շարքացանի մի այլ տիպը ցույց է տրվում նկար 177-ում։

Առաջին արկղում (1) գտնվում են պարարտանյութի ցրիչ սկավառակները (4), վորոնք կառուցվածքով նման են յեգիպտացորենի ընացան սկավառակներին։ Այդ սկավառակները գտնվելով պարարտանյութի արկղի հատակում, հորիզոնական հարթության վրա, իրենց շարժումն առանում են (7) ընդհանուր առանցքի վրա, որից գտնվող (6) առանձնանիվների միջոցով։ (5) առանձավորը և (4) ցանիչը գտնվում են միևնույն ուղղաձիգ առանցքի վրա։ (4) ցանիչ սկավառակները պտտվելով՝ իրենց թևերի միջոցով հրում են պարարտանյութն արկղի հետին պատի մեջ գտնվող ճեղքից ներքև գտնվող խողովակի մեջ։ Սերմն ու պարարտանյութը թաղվում են միևնույն թաղիչի միջոցով։ Արկղից դեպի դուրս թափվող պարարտանյութի անցքի մեծությունը կանոնավորվում է սահող փականի միջոցով։ Ցրվող աստղաձև սկավառակների պտույտի արագությունը փոփոխվում է արագության արկղի միջոցով։

Բամբակի և յեգիպտացորենի բնացան մեքենաներում ևս յերբեմն դրվում են պարարտանյութ ցանող նման մեխանիզմներ իրենց հատուկ տուփի հետ միասին։ Նախապես պարարտանյութը ցանվում է համեմատաբար խորը, վորից հետո մի առանձին թաղիչի միջոցով ցանվում է սերմը նվազ խորությամբ։

ՈՒԺԱՆԴԱԿՈՂ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔՆԵՐ՝ Բ. ՄԱՍԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Այս մասի ուսուցման ժամանակ հանդուցային հարցերն են.

1) Ցանող մեքենաների բանող մասերը։

2) Առանձին մեխանիզմների, ինչպես որինակ, սերմահան մեխանիզմների, թաղիչների, փոխանցման մեխանիզմների և այլն մասերի կանոնավորումը, տեղակայումը և այլն։

3) Անհրաժեշտ մեքենայի տեղակայումը տվյալ վորոշ պայմաններում աշխատելու համար։

ՅԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Շարքացանի տեղակայում տվյալ միջշարքային տարածության համար։

2. Շարքացանի տեղակայումը տվյալ վորոշ նորմայի համար, կամ մի հեկտարում ցանված սերմի քանակի ստուգումը։

3. Առաջնաքարշի և մարկյորի տեղակայումը։

4, Ծանող կամ սերմահան մեխանիզմի ցանքի հավասարաչափության կախումը.

ա) արկղում հատիկի քանակությունից.

բ) արկղի թեք դիրքից.

գ) առաջընթաց շարժման արագությունից։

5. Տարբեր տիպի սերմահան մեխանիզմների ցանքի հավասարաչափության որոշումը։

6. Տարբեր տիպի թաղիչ մեխանիզմների ցանքի ընթացքում, շարքերում հատիկի դասավորման համեմատականը։ Փորձը կատարել, երբ մեքենան կանգնած է, իսկ ցանքի կատարված մակերեսը սարքել շարժական հարմարությամբ։

ՍՏՈՒԳԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Առաջին խնդիր.— Որոշել շարքացանի աշխատանքի ընդգրկման լայնությունը. յեթե թաղիչների թիվը 24 է և միջշարքային հեռավորությունն է 15 սմ։

Պատասխան.—360 սմ.

Երկրորդ խնդիր.— կարող է արդյոք շարքացանի աշխատանքի ընդգրկման լայնությունը լինել ավելի լայն, քան նրա անիվների միջնակյալ հեռավորությունը։

Երրորդ խնդիր.— Որոշել բամբակի շարքացանի արտադրողականությունը յերեք շարքավոր ցանող մեքենայի համար։ Միջշարքային հեռավորությունն է 55 սմ և առաջընթաց շարժման արագությունը՝ 4 կմ ժամում։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Եջ

Ներածություն 1

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ

ՀՈՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՅԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. ԳՈՒԹԱՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1.

Նախնական գիտելիքներ

1. Վարի նպատակը 7
2. Վարի յեղանակները 8

ԳԼՈՒԽ 2.

Գութանի բանող մասեր—ձեվիչ յեվ խոփ

3. Ձեվիչը և նրա դերը 10
4. Խոփը և նրա դերը 16
5. Խոփի դրվածքը և նրա վրա ազդող ուժերը 16
6. Խոփերի կառուցվածքը 19

ԳԼՈՒԽ 3.

Գութանի բանող մասեր

7. Շրջող թևը և նրա դերը 22
8. Գլանաձև շրջող թև 23
9. Պատուտաձև շրջող թև. 25
10. Կուլտուրական և կիսապատուտակաձև շրջող թևեր . . 26

ԳԼՈՒԽ 4.

Գութանի այլ մասեր

11. Դաշտային տախտակ (առատամ) և կրունկ 29

12. Կանգնակ (стойка) 31
13. Շրջանակը 31
14. Սնիշները 24
15. Սռնիները 36

ԳԼՈՒԽ 5.

Կորպուսի տեսություն

16. Կորպուսը 37
17. Կորպուսի հենակետները և ստուգումը 39
18. Հողի չրջման պայմանները 40

ԳԼՈՒԽ 6.

Վարի խորության յեվ լայնության կանոնավորումը

19. Վարի խորության կանոնավորումը 43
20. Գութանի կանոնավորումը հորիզոնական հարթության վրա 46
21. Գութանի միացման և կանոնավորման հարմարություններ 49

ԳԼՈՒԽ 7.

Գութանի կանոնավորումն աչիվների ցնորհիվ

22. Անիշների աշխատանքի պայմանները և նրանց կանոնավորման անհրաժեշտությունը 52
23. Անիշների կանոնավորման մեխանիզմները 57
24. Հինգ ծնկավոր մեխանիզմը 58
25. Պտուտակավոր մեխանիզմը 58
26. Սահմանային արգելակի մեխանիզմը 59
26. Աչ և ձախ անիշների կապակցությունը 60
38. Գութանը կանոնավորող մեխանիզմների ներդաշնակ աշխատանքը 62
29. Պահպանակներ և մեղմողներ 68

ԳԼՈՒԽ 8.

Գութանի Աշխատանքային յեվ փոխադրական դիրքը յեվ նրա մեխանիզմները

30. Բարձրացման մեխանիզմներ 65
31. Բաժակի և սկավառակի Մեխանիզմը 67
32. Առանձնավոր անվի և ագեղի միջոցով բարձրացնող մեխանիզմը 72

33. Աչ անվի բարձրացման մեխանիզմը 74
34 Հետին անվի բարձրացման մեխանիզմները 75

ԳԼՈՒԽ 9.

Ձիաքարշ գութաններ

35. Ձիաքարշ գութանների դասակարգումը 79
36. Կախովի գութաններ 79
37. Անգլո-բուլղարական գութաններ 80
38. Ունիվերսալ կամ գերմանական տիպի գութաններ . . 82
39. Աշխատանքի նորմալ պայմաններում լայնության կանոնավորումը 85
40. Յերկու կորպուսավոր գութաններ 86
41. Յերեսավար գութաններ 87

ԳԼՈՒԽ 10

Խոհիդային գործարանների տրակտորաքարշ գութաններ

42. Հոկտեմբերյան հեղափոխության անվան գործարանի գութանները 88
43. «Կրասնի պախար» գործարանի գութանները 93
44. Ձեյլաբինսկի գործարանի գութանները 94
45. «Ռոստսելմաշ» գործարանի գութանները 95

ԳԼՈՒԽ 11.

Ամերիկյան յեվ ցեվրոպական գութաններ

46. «Ջոն Դիր» գործարանի գութաններ 97
47. Մակ-կորմիկ Դիրինգ գութաններ 100
48. «Ռուդոլֆ Սակկ» գործարանի գութաններ 102
49. «Ոլիվըր» գործարանի գութաններ 104

ԳԼՈՒԽ 12

Սկավառակավոր գութաններ

50. Սկավառակավոր գութաններ 105

ԳԼՈՒԽ 13

Առանձնահատուկ նպատակների համար կառուցված գութաններ

51. Մացառուտները վարող գութաններ 109
52. Ցնրեակար գութաններ 111
Սկավառակավոր յերեակարներ 112
53. Լիսեռները 115
54. Այգեգործական գութաններ 116
55. Շրջվող գութաններ 117
56. Հակակշռված գութաններ 118
57. Ելեկտրական ինքնաշարժ քաշիչ 120
58. Ելեկտրական վար 121
59. Պլանտաժի գութան 122
60. Սեկցիոնային գութաններ 125
61. Վարը խորացնողները 126
62. Հողահատները, մանրացողները և փխրողները 127

ԳԼՈՒԽ 14

Գութանի աշխատանքը յեվ բերությունները վերացնելը

63. Վարի տարբեր յեղանակները 128
64. Գութանի աշխատանքի թերությունները (ձիաքարշ) 132
65. Բազմակորպուս ձիաքարշ գութանների աշխատանքի թերությունները 134
66. Տրակտորաքարշ գութանների աշխատանքի թերությունները 134
67. Գութանի յուղելը 135

ԳԼՈՒԽ 15

Գութանի ուժի յեվ արտադողականության հաշվումներ

68. Գութանի դիմադրությունը 136
69. Գութանի արտադրողականությունը 142

2- ՀՈՂԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՅԼ ՏԻՊԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 16

Ցանքիչներ կամ փոցխեր

70. Առաձնավոր ցաքաններ 145
71. Ցաքանների կառուցվածքը 147
72. Զիգզագ ցաքաններ 150
73. Լինայի սիստեմի ցաքաններ 150
74. Ցաքանների վրա աղդող ուժերը 151
75. Մարզադեռնային ցաքաններ 152
76. Ջսպանակավոր ցաքաններ 153

ԳԼՈՒԽ 17

Սկավառակավոր ցանքիչներ յեվ ցանքիչների ազխատանքը

77. Սկավառակավոր ցաքանների նպատակը 155
78. Սկավառակավոր ցաքանների կառուցվածքը 158
79. Ցաքանների աշխատանքը և կանոնավորումը 161

ԳԼՈՒԽ 18

Կուլտիվատորներ

80. Կուլտիվատորների դասավորումը 162
81. Մեդվեդևի անվան գործարանի ТК17 Э 166
82. Մայիս մեկի անվան գործարանի Ուկրայինկա . . . 167
83. Կրասնի Ակսայ գործարանի ВИМЭ №1 168
84. Կոլյուշենկոյի անվան գործարանի չաուդային կուլտիվատորը 169

ԳԼՈՒԽ 19.

Տափանողներ յեվ միջշարքային մշակիչներ

85. Առաձնավոր փխրողներ 170
86. Տափանողներ 170
87. Տափաններին վրա աղդող ուժերը 174
88. Միջշարքային մշակողներ 175
Ա. Մասի նյութի վերամշակման ուժանդակող ցուցմունքներ 178

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՅԱՆՔԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 20.

Ցանող մեքենաների դասակարգումը

89. Ցանքի մեքենայացման անհրաժեշտությունը 180
90. Ցանող մեքենաների տեսակները 181

I. ՇԱՐՔԱՅԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

91. Շարքացանի հիմնական մասերը 182
92. Ցանող ապարատներ 185

ԳԼՈՒԽ 21.

Ակոսավոր կոճերով ցանող մեքենաներ

93. Սերմհան մեխանիզմ 186

ԳԼՈՒԽ 22

Շարֆացանների ուժանդակ մասերը յեվ նրանց շարժման փոխանցումը

96. Արտաքին ակոսավոր կոճեր ունեցող ցանիչների շարժման փոխանցումը 192
97. Շարժման փոխանցում շարժիչ անվի առանցքից՝ առանցնիվների միջոցով 193
98. Շարժման փոխանցում շարժիչ անվի առանցքից՝ շղթայի միջոցով 194
99. Շարժման փոխանցում ներքին ակոսավոր ցանող ապարատներում 195

ԳԼՈՒԽ 23.

Շարֆացանի թաղիչներ

100. Թաղիչներ 196
101. Թաղիչների դրվածքը 198
102. Սկավառակավոր թաղիչներ 201

103. Ջուլդ սկավառակավոր թաղիչներ 202
104. Թաղիչների խորության կանոնավորումը 203
105. Փոխադրական դիրքի բարձրացման մեխանիզմ . . 205
106. Թաղիչների դասավորումը 205

ԳԼՈՒԽ 24

Միութենական գործարաններում կառուցված շարֆացաններ

107. «Կարմիր աստղ» 207
108. «Ռոստսելմաշ» 209
109 Պետրովսկու անվան գործարանի շարքացան 209

ԳԼՈՒԽ 25

Շարֆացանը ոչխատացնում

110. Մի հեկտարում ցանված սերմի ստուգումը 210
111. Շարքացանի քաշող ուժի հաշվումը 313

ԳԼՈՒԽ 26

Նշանիչներ (մարկյոր), տեղակայումներ յեվ ստուգում

112. Մարկյոր 214
113. Ձիաքարշ շարքացանների առաջնաքարշի տեղակայումը 216
114. Շարքացանների նախապատրաստություն ցանքի համար 217
115. Շարքացանի նորոգումը և ստուգումը 318

II. ԲՆԱՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 27

Բնացան մեքենաներ

116. Բնացան մեքենաների տեսակները 221
117. Ցեպիպտացորենի բնացան մեքենա 223
118. Բամբակի բնացան մեքենաներ 225
119. Ցանիչ ապարատների շարժման հաղորդումը 225
120. Թաղիչներ և նրանց կառուցվածքը 226
121. Կարտոֆիլ տնկող բնացած մեքենա 229

ԳԼՈՒԽ 28

Պարարտացույց տարածող մեքենաներ

122. Պարարտանույթ սփռող մեքենաների դասավորումը . 232

I. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑՐԻՉՆԵՐ

123. Գոմաղբի ցրիչներ 233
124. Միզահեղուկ կամ գոմային չիճուկ ցրող մեքենաներ 236

II. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑՐԻՉՆԵՐ

125. Շղթաներով ցրիչներ 237
126. Շլեքի ապարատը և միացյալ ցանիչ 239
127. Ռևկրսելմաշի «կրասնի պախար» գործարանի միացյալ շարքացաններ 240
128. Այլ տիպի միացյալ ցանիչներ 243
Բ. մասի վերամշակման ուժանագործող ցուցմունքներ . . . 243

Լեզվ. խմբագիրը՝ Գ. Հակոբջանյան
Տեխ. խմբագիրը՝ Հ. Մուրադյան
Սրբագրիչները՝ Ի. Այվազյան և Գար. Հակոբյան

Ֆլավլիտի լիտոգր Գ—131, Հրատ № 251, պատվեր 224, տիրաժ 3000
Հանձնված է արտադրության 1935 թ. օգոստոսի 21-ին
Մատրաքված և տպագրելու 1935 թ. նոյեմբերի 10-ին
Գյուղհրատի տպարան, Ջերնան, Նալբանդյան 11

А. 1936 г.
Акт № 39
Вкладн. л.

«Ազգային գրադարան»
NL0293143

Էջ	Տող վերև վից	Տող ներքև վից	Տպված է	Պետք է լինի
15		11-12	մացառուտների	մացառների
20	8		կգ. մմ$_2$	կգ/մմ^2
23		4	(նկ. 20). AB	(նկ. 20): Մյդ մակերևույթի առաջացման և հետևյալ հարթակով AB
24	5		ab	DC
38	9		P	P_1
42	6		Նկար 35	Նկար 36
58	18		c	e
58		13,9	ef	ef
59		1	ծակին	լծակը
117		8	առաջին	առանձին
119	9		և քը	եր
119		3	ծնծվում և	հանվում է
120		4	և պատած և	և պարան, և
123		6	Նկ. 96	Նկ. 97
123		5	Նկ. 97	Նկ. 96
144	13		M_1 լինի	M լինի
144	15		$M_1 = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot M$	$M = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot M_1$
144	16		M տեսական	M_1 տեսական
144		15	$M = \eta_1 \cdot M$	$M = \eta \cdot M_1$
147		15	կգ/մմ	կգ/մմ^2
151	5		վտրոնցից բազալտինի	վտրոնցից հորիզոնական բազալտինը
152	14		$P \cos \alpha \cdot l \leqq P' \sin a$	$P \cos \alpha \cdot l \leqq P \sin \alpha \cdot a$
171		12	առանցքակալներն	առանցքներն
188	12		մակերևի վրա	անցքի մեջ
191	22		վերին	առօրին
193	3		Նկ. 140	Նկ. 157
193	15		Նկ. 156 B § 104	Նկ. 157 B § 107
195		1	Նկ. 163 F	Նկ. 153 F
202	1,16		իրարից	իրանց
204	11		Նկ. 156	Նկ. 157
207	16		Նկ. 161	Նկ. 160
216	11		առաջին	առանձին
223		19	առանձին	առաջին
223		18	մտավում են	կտրատվում են
231		4	նոր	նուշն
232	7			

16055
П3-5062

ԳԻՆԸ 5 Ռ.
ԿԱԶՄԸ 1 Ռ.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК Л. ЛУСИКЯН

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ

ЧАСТЬ 1-Я

Сельхозгиз, Эривань, 1935